

Gグループ対応表

| キャリア | メーカー | 型番 | 機種名 | 交通情報 (VICS)取得 | ハンズフリー 通話 | 音楽情報 取得 | 音楽再生 | |
|------|----------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|------------|-------|-------|
| au | Apple | iPhone 4S | iPhone 4S | ○ | ○(※6) | ○ | ○ | |
| | | iPhone 5 | iPhone 5 | ○ | ○(※6) | ○ | ○ | |
| | | iPhone 5C | iPhone 5C | ○ | ○(※6) | ○ | ○ | |
| | | iPhone 5S | iPhone 5S | ○ | ○(※6) | ○ | ○ | |
| | | iPhone 6 | iPhone 6 | ○ | ○(※6) | ○ | ○ | |
| | | iPhone 6 Plus | iPhone 6 Plus | ○ | ○(※6) | ○ | ○ | |
| | CASIO | CAI11 | G'z One IS11CA | ○ | ○ | ○ | × | |
| | | CAL21 | G'z One TYPE-L CAL21 | ○ | ○ | ○ | × | |
| | Fujitsu | FJI11 | ARROWS Z ISW11F | ○ | ○ | ○ | × | |
| | | FJI12 | ARROWS ES IS12F | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | FJI13 | ARROWS Z ISW13F | × | × | × | × | |
| | | FJL21 | ARROWS ef FJL21 | ○ | ○ | ○ | × | |
| | | FJL22 | ARROWS Z FJL22 | ○ | ○ | ○ | × | |
| | HTC | HTI12 | HTC EVO 3D ISW12HT | × | × | × | × | |
| | | HTI13 | HTC J ISW13HT | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | HTL21 | HTC J butterfly HTL21 | ○ | ○ | ○ | × | |
| | | HTL22 | HTC J One HTL22 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | KYOCERA | KYI11 | DIGNO ISW11K | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | KYL21 | DIGNO S KYL21 | ○ | ○ | ○ | × | |
| | | KYL22 | DIGNO M KYL22 | ○ | ○ | ○ | × | |
| | | KYY04 | DIGNO URBANO PROGRESSO | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | KYY22 | URBANO L02 KYY22 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | KYY23(※7) | URBANO L03 KYY23 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | KYY24(※7) | TORQUE KYY24 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | KYY31(※7) | URBANO V01 KYV31 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | KYV32(※7) | BASIO KYV32 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | KYV33(※7) | INFOBAR A03 KYV33 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | LG Electronics Japan | LGI11 | Optimus X IS11LG | × | × | × | × | |
| | | LGL21 | Optimus G LGL21 | ○ | ○ | ○ | × | |
| | | LGL22 | isai LGL22 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | LGL23 | G Flex LGL23 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | LGL24(※7) | isai FL LGL24 | ○ | ○ | ○ | × | |
| | | LGV31(※7) | isai VL LGV31 | ○ | ○ | ○ | × | |
| | MOTOROLA | MOI11 | MOTOROLA PHOTON ISW11M | ○ | ○ | ○ | ○(※1) | |
| | | MOI12 | MOTOROLA RAZR IS12M | × | × | × | × | |
| | NEC | NEI11 | MEDIAS BR IS11N | ○ | ○ | ○ | × | |
| | PANTECH | PTI11 | MIRACH IS11PT | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | PTL21 | VEGA PTL21 | ○ | ○ | ○ | × | |
| | SAMSUNG | SCI11 | GALAXY S II WIMAX ISW11SC | ○ | ○ | ○ | ○(※2) | |
| | | SCL21 | GALAXY S III Progre SCL21 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | SCL22 | GALAXY Note 3 SCL22 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | SCL23(※7) | GALAXY S5 SCL23 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | SCL24(※7) | GALAXY Note Edge SCL24 | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | SHARP | SHI11 | AQUOS PHONE IS11SH | ○ | ○(※3) | × | ○(※1) | |
| | | SHI12 | AQUOS PHONE IS12SH | ○ | ○(※3) | ○ | ○(※1) | |
| | | SHI13 | AQUOS PHONE IS13SH | ○ | ○(※3) | ○ | ○(※1) | |
| | | SHI14 | AQUOS PHONE IS14SH | ○ | ○(※3) | ○ | ○(※1) | |
| | | SHI15 | AQUOS PHONE SL IS15SH | ○ | ○(※3) | ○ | ○ | |
| | | SHI16 | AQUOS PHONE Serie ISW16SH | ○ | ○(※3) | ○ | ○ | |
| | | SHI17 | AQUOS PHONE CL IS17SH | ○ | ○(※3) | ○ | ○ | |
| | | SHL21(※4) | AQUOS PHONE Serie SHL21 | ○ | ○(※3) | ○ | ○ | |
| | | SHL22 | AQUOS PHONE SERIE SHL22 | ○ | ○(※3) | ○ | ○ | |
| | | SHL23 | AQUOS PHONE SERIE SHL23 | ○ | ○(※3) | ○ | ○ | |
| | | SHL24 | AQUOS PHONE SERIE mini SHL24 | ○ | ○(※3) | ○ | ○ | |
| | | SHL25(※7) | AQUOS SERIE SHL25 | ○ | ○(※3) | ○ | ○ | |
| | | SHV31(※7) | AQUOS SERIE mini SHV31 | ○ | ○(※3) | ○ | ○ | |
| | | SHX11 | INFOBAR A01 | ○ | ○(※3) | ○ | ○(※1) | |
| | SHX12 | INFOBAR C01 | ○ | ○(※3) | ○ | ○(※1) | | |
| | Sony Ericsson | SOI11 | Xperia acro IS11S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | SOI12 | Xperia acro HD IS12S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | SOL21 | Xperia VL SOL21 | ○ | ○ | ○ | × | |
| | Sony Mobile | SOL23 | Xperia Z1 SOL23 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | SOL24 | Xperia Z Ultra SOL24 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | SOL25(※7) | Xperia ZL2 SOL25 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | SOL26(※7) | Xperia Z3 SOL26 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | TOSHIBA | TSI11 | REGZA Phone IS11T | × | × | × | × | |
| | Fujitsu | Apple | iPhone 5C | iPhone 5C | ○ | ○(※6) | ○ | ○ |
| | | | iPhone 5S | iPhone 5S | ○ | ○(※6) | ○ | ○ |
| | | | iPhone 6 | iPhone 6 | ○ | ○(※6) | ○ | ○ |
| | | | iPhone 6 Plus | iPhone 6 Plus | ○ | ○(※6) | ○ | ○ |
| | | Fujitsu | F-01F | ARROWS NX F-01F | ○ | ○ | ○ | × |
| | | | F-02E | ARROWS X F-02E | × | × | × | × |
| | | | F-02G | ARROWS NX F-02G | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | F-03D | ARROWS Kiss F-03D | ○ | ○ | ○ | × |
| | | | F-03E | ARROWS Kiss F-03E | ○ | ○ | ○ | × |
| | | | F-03F | Disney Mobile on docomo F-03F | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | F-04E | ARROWS V F-04E | ○ | ○ | ○ | × |
| | | | F-05D | ARROWS X LTE F-05D | ○ | ○ | ○ | ○(※2) |
| | | | F-05F | ARROWS NX F-05F | ○ | ○ | ○ | ○ |

Gグループ対応表

| | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------|-------|-------|
| Fujitsu | F-06F | らくらくスマートフォン3 F-06F | x | x | x | x |
| | F-07D | ARROWS μ F-07D | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | F-07E | Disney Mobile on docomo F-07E | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | F-09D | F-09D ANTEPRIMA | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | F-09E | らくらくスマートフォン プレミアム F-09E | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | F-10D(※5) | ARROWS X F-10D | x | ○ | x | x |
| | F-11D | ARROWS Me F-11D | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | F-12C | F-12C | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | F-12D | らくらくスマートフォン F-12D | x | x | x | x |
| | Huawei | HW-01E | Ascend HW-01E | ○ | ○ | ○ |
| LG Electronics Japan | L-01D | Optimus LTE L-01D | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | L-01E | Optimus G L-01E | ○ | ○ | ○ | x |
| | L-01F | G2 L-01F | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | L-02D | PRADA phone by LG L-02D | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | L-02E | Optimus LIFE L-02E | ○ | ○ | ○ | x |
| | L-05D | Optimus it L-05D | ○ | ○ | ○ | x |
| | L-05E | Optimus it L-05E | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | L-06D | Optimus Vu L-06D | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | L-07C | Optimus bright L-07C | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NEC | N-01D | MEDIAS PP N-01D | ○ | ○ | ○ | x |
| | N-02E | MEDIAS U N-02E | ○ | ○ | ○ | x |
| | | N-02E ONE PIECE | ○ | ○ | ○ | x |
| | N-03E | Disney Mobile on docomo N-03E | ○ | ○ | ○ | x |
| | N-04D | MEDIAS LTE N-04D | x | x | x | x |
| | N-04E | MEDIAS X N-04E | x | x | x | x |
| | N-05D | MEDIAS ES N-05D | ○ | ○ | ○ | ○(※1) |
| | N-06C | MEDIAS WP N-06C | ○ | ○ | ○ | ○(※2) |
| | N-06E | MEDIAS X N-06E | ○ | ○ | ○ | x |
| N-07D | MEDIAS X N-07D | ○ | ○ | ○ | x | |
| Panasonic | P-01D | P-01D | x | x | x | x |
| | P-02D | LUMIX Phone P-02D | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | P-02E | ELUGA X P-02E | ○ | ○ | ○ | x |
| | P-04D | P-04D | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | P-05D | Disney Mobile on docomo P-05D | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | P-06D | ELUGA V P-06D | x | x | x | x |
| | P-07C | P-07C | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | P-07D | ELUGA power P-07D | ○ | ○ | ○ | x |
| SAMSUNG | SC-01F | GALAXY Note3 SC-01F | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SC-01G | GALAXY Note Edge SC-01G | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SC-02C | Galaxy S II SC-02C | ○ | ○ | ○ | ○(※2) |
| | SC-02E | GALAXY Note II SC-02E | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SC-02F | GALAXY J SC-02F | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SC-02G | GALAXY S5 Active SC-02G | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SC-03D | GALAXY S II LTE SC-03D | ○ | ○ | ○ | ○(※2) |
| | SC-03E | GALAXY S III α SC-03E | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SC-04D | GALAXY NEXUS SC-04D | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SC-04F | GALAXY S5 SC-04F | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SC-05D | GALAXY Note SC-05D | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SC-06D | GALAXY S III SC-06D | ○ | ○ | ○ | ○(※2) | |
| SHARP | SH-01D | AQUOS PHONE SH-01D | ○ | ○(※3) | ○ | ○(※1) |
| | SH-01E | AQUOS PHONE si SH-01E | x | x | ○ | ○ |
| | | SH-01E Vivienne Westwood | x | x | ○ | ○ |
| | SH-01F | AQUOS PHONE ZETA SH-01F | ○ | ○(※3) | ○ | ○ |
| | SH-01G | AQUOS ZETA SH-01G | ○ | ○(※3) | ○ | ○ |
| | SH-02D | AQUOS PHONE slider SH-02D | ○ | ○(※3) | ○ | ○(※1) |
| | SH-02E | AQUOS PHONE ZETA SH-02E | x | ○(※3) | ○ | x |
| | SH-02F | AQUOS PHONE EX SH-02F | ○ | ○(※3) | ○ | ○ |
| | SH-02G | Disney Mobile on docomo SH-02G | ○ | ○(※3) | ○ | ○ |
| | SH-04E | AQUOS PHONE EX SH-04E | x | ○(※3) | ○ | x |
| | SH-04F | AQUOS ZETA SH-04F | ○ | ○(※3) | ○ | ○ |
| | SH-05E | スマートフォン for ジュニア SH-05E | x | x | x | x |
| | SH-05F | Disney Mobile on docomo SH-05F | x | ○(※3) | ○ | ○ |
| | SH-06D | AQUOS PHONE SH-06D | ○ | ○(※3) | ○ | ○ |
| | SH-07D | AQUOS PHONE st SH-07D | ○ | ○(※3) | ○ | ○(※1) |
| | SH-07E | AQUOS PHONE si SH-07E | ○ | x | ○ | x |
| | SH-09D | AQUOS PHONE SH-09D | x | ○(※3) | ○ | ○ |
| SH-10D | AQUOS PHONE sv SH-10D | x | ○(※3) | ○ | ○ | |
| SH-12C(※5) | AQUOS PHONE SH-12C | ○ | ○(※3) | ○ | ○(※1) | |
| SH-13C | AQUOS PHONE f SH-13C | ○ | ○(※3) | ○ | ○(※1) | |
| | Q-pot.Phone SH-04D | ○ | ○(※3) | ○ | ○(※1) | |
| Sony Ericsson | SO-01C | Xperia arc SO-01C | ○ | ○ | ○ | x |
| | SO-01D | Xperia Play SO-01D | ○ | ○ | ○ | ○(※2) |
| | SO-02C | Xperia acro SO-02C | ○ | ○ | ○ | ○(※2) |
| | SO-02D | Xperia NX SO-02D | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SO-03C | Xperia ray SO-03C | ○ | ○ | ○ | ○(※2) |
| | SO-03D | Xperia acro HD SO-03D | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SO-01E | Xperia AX SO-01E | ○ | ○ | ○ | x |
| | SO-01F | Xperia Z1 SO-01F | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SO-01G | Xperia Z3 SO-01G | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | SO-02E | Xperia Z SO-02E | ○ | ○ | ○ | x |

Gグループ対応表

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|---|
| Sony Mobile | SO-02F | Xperia Z1 f SO-02F | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | SO-02G | Xperia Z3 Compact SO-02G | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | SO-03F | Xperia Z2 SO-03F | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | SO-04D | Xperia GX SO-04D | ○ | ○ | ○ | × | |
| | SO-04F | Xperia A2 SO-04F | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | SO-05D | Xperia SX SO-05D | ○ | ○ | ○ | × | |
| | TOSHIBA | T-01D | REGZA Phone T-01D | ○ | ○ | ○ | × |
| | | T-02D | REGZA Phone T-02D | ○ | ○ | ○ | × |
| | Apple | iPhone 3GS | iPhone 3GS | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | iPhone 4(※5) | iPhone 4 | ○ | ○(※6) | ○ | ○ |
| iPhone 4S | | iPhone 4S | ○ | ○(※6) | ○ | ○ | |
| iPhone 5 | | iPhone 5 | ○ | ○(※6) | ○ | ○ | |
| iPhone 5C | | iPhone 5C | ○ | ○(※6) | ○ | ○ | |
| iPhone 5S | | iPhone 5S | ○ | ○(※6) | ○ | ○ | |
| iPhone 6 | | iPhone 6 | ○ | ○(※6) | ○ | ○ | |
| iPhone 6 Plus | | iPhone 6 Plus | ○ | ○(※6) | ○ | ○ | |
| DELL | | 101DL | DELL Streak Pro 101DL | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fujitsu | | 101F | ARROWS A 101F | ○ | ○ | ○ | × |
| | 201F | ARROWS A 201F | ○ | ○ | ○ | × | |
| | 202F | ARROWS A 202F | ○ | ○ | ○ | × | |
| | 301F | ARROWS A 301F | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Huawei | 007HW | Vision 007HW | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 201HW | STREAM 201HW | ○ | ○ | ○ | × | |
| KYOCERA | 101K | HONEY BEE 101K | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 201K | HONEY BEE 201K | ○ | ○ | ○ | × | |
| | 202K | DIGNO R 202K | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 404KC | DIGNO U 404KC | ○ | ○ | ○ | × | |
| MOTOROLA | 201M | RAZR M 201M | ○ | ○ | ○ | × | |
| NEC | 101N | MEDIAS CH 101N | × | × | × | × | |
| Panasonic | 003P | Sweety 003P | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 101P | LUMIX Phone 101P | ○ | ○ | ○ | ○(※2) | |
| | 102P | 102P | ○ | ○ | ○ | ○(※2) | |
| SHARP | 006SH | AQUOS PHONE 006SH | ○ | ○(※3) | ○ | ○(※1) | |
| | 007SH | AQUOS PHONE THE HYBRID 007SH | ○ | ○(※3) | ○ | ○(※1) | |
| | 009SH | AQUOS PHONE THE PREMIUM 009SH | ○ | ○(※3) | ○ | ○(※1) | |
| | 101SH | AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH | ○ | ○(※3) | ○ | ○(※1) | |
| | 102SH | AQUOS PHONE 102SH | ○ | ○(※3) | ○ | ○(※1) | |
| | 102SH II | AQUOS PHONE 102SH II | ○ | ○(※3) | ○ | ○(※1) | |
| | 103SH | AQUOS PHONE 103SH | ○ | ○(※3) | ○ | ○(※1) | |
| | 104SH | AQUOS PHONE 104SH | ○ | ○(※3) | ○ | ○(※1) | |
| | 106SH | AQUOS PHONE Xx 106SH | ○ | ○(※3) | ○ | ○(※1) | |
| | 107SH | PANTONE 5 107SH | ○ | ○(※3) | ○ | ○ | |
| | | ポス電 107SH B | ○ | ○(※3) | ○ | ○ | |
| | 200SH | PANTONE 6 200SH | ○ | ○(※3) | ○ | ○ | |
| | 203SH | AQUOS PHONE Xx 203SH | ○ | ○(※3) | ○ | × | |
| | | DM010SH | ○ | ○(※3) | ○ | ○(※1) | |
| | | DM011SH | ○ | ○(※3) | ○ | ○(※1) | |
| | 205SH(※4) | AQUOS PHONE ss 205SH | ○ | ○(※3) | ○ | × | |
| | 206SH | AQUOS PHONE Xx 206SH | ○ | ○(※3) | ○ | × | |
| | 302SH | AQUOS PHONE Xx 302SH | ○ | ○(※3) | ○ | ○ | |
| | 303SH | AQUOS PHONE Xx mini 303SH | ○ | ○(※3) | ○ | ○ | |
| | 304SH | AQUOS Xx 304SH | ○ | ○(※3) | ○ | ○ | |
| 402SH | AQUOS CRYSTAL X 402SH | ○ | ○(※3) | ○ | ○ | | |
| Sony Mobile | 401SO | Xperia Z3 401SO | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ZTE | 008Z | シンプルスマートフォン 008Z | ○ | ○ | ○ | × | |
| | 009Z | STAR7 009Z | ○ | ○ | ○ | × | |

※Softbank、DoCoMoと契約されたスマートフォンの場合、インターナビのメール送信機能をご利用できません。

※WiMAX回線ではデータ通信機能をご利用できません。

※電話転送時、電話番号1つが1件として登録されます。(1人に複数の番号の登録ができません)

※カーナビに転送された電話帳にグループ情報は反映されません。

※音楽再生機能は、音声の外部入力端子を持つ車両にて、オーディオケーブルでアダプタと接続することでご利用になります。

※iPhoneでペアリング中にBluetooth機能をOFFにしたりBluetooth圏外などで接続エラーになった場合、数十分間ペアリングができない場合があります。

※1: スピーカーからの音楽再生中、音量の操作ができません。

※2: スマートフォン内の音楽再生中にカオパネを起動すると音楽再生が停止します。

※3: Bluetooth設定の「常にハンズフリー通話」をONにしておく必要があります。

※4: LTE回線ではデータ通信機能をご利用できません。

※5: internaviClub(天気情報やカーカルテ等の機能)通信は本製品を接続してもご利用できません。

※6: ハンズフリー使用時はカーナビ操作で通話を開始してください。

※7: WiMAX2+回線ではデータ通信機能をご利用できません。4G回線でデータ通信機能をご利用出来ない場合、3G回線に切り替えて下さい。