

グループ対応表

キャリア	メーカー	型番	機種名	交通情報 (VICS)取得	ハンズフリー 通話	音楽情報 取得	音楽再生
au	Apple	iPhone 4S	iPhone 4S	○	○(※4、6)	○	○
		iPhone 5	iPhone 5	○	○(※4、6)	○	○
		iPhone 5C	iPhone 5C	○	○(※4、6)	○	○
		iPhone 5S	iPhone 5S	○	○(※4)	○	○
		iPhone 6	iPhone 6	○	○(※4)	○	○
		iPhone 6 Plus	iPhone 6 Plus	○	○(※4)	○	○
	CASIO	CAL11	G'z One IS11CA	○	○	○	×
		CAL21	G'z One TYPE-L CAL21	○	○	○	×
	Fujitsu	FJI11	ARROWS Z ISW11F	○	○	○	○
		FJI12	ARROWS ES IS12F	○	○	○	×
		FJI13	ARROWS Z ISW13F	×	×	×	×
		FJL21	ARROWS ef FJL21	○	○	○	×
		FJL22	ARROWS Z FJL22	○	○	○	○
	HTC	HTI12	HTC EVO 3D ISW12HT	×	×	×	×
		HTI13	HTC J ISW13HT	○	○	○	○
		HTL21	HTC J butterfly HTL21	○	○	○	○(※1)
		HTL22	HTC J One HTL22	○	○	○	○
	KYOCERA	KYI11	DIGNO ISW11K	○	○	○	×
		KYL21	DIGNO S KYL21	○	○	○	×
		KYL22	DIGNO M KYL22	○	○	○	○
		KYY04	DIGNO URBANO PROGRESSO	○	○	○	×
		KYY22	URBANO L02 KYY22	○	○	○	○
		KYY23(※5)	URBANO L03 KYY23	○	○	○	×
		KYY24(※5)	TORQUE KYY24	○	○	○	○
		KYY31(※5)	URBANO V01 KYV31	○	○	○	○
		KYV32(※5)	BASIO KYV32	○	○	○	○
	KYV33(※5)	INFOBAR A03 KYV33	○	○	○	○	
	LG Electronics Japan	LGI11	Optimus X IS11LG	×	×	×	×
		LGL21	Optimus G LGL21	○	○	○	×
		LGL22	isai LGL22	○	×	○	○
		LGL23	G Flex LGL23	○	×	○	○
		LGL24(※5)	isai FL LGL24	○	○	○	×
		LGV31(※5)	isai VL LGV31	○	×	○	×
	MOTOROLA	MOI11	MOTOROLA PHOTON ISW11M	○	○	○	○(※2)
		MOI12	MOTOROLA RAZR IS12M	×	×	×	×
	NEC	NEI11	MEDIAS BR IS11N	○	○	○	×
	PANTECH	PTI11	MIRACH IS11PT	○	○	○	○
		PTL21	VEGA PTL21	○	○	○	×
	SAMSUNG	SCI11	GALAXY S II WIMAX ISW11SC	○	○	○	○(※1)
		SCL21	GALAXY S III Progre SCL21	○	○	○	○
		SCL22	GALAXY Note 3 SCL22	○	○	○	○
		SCL23(※5)	GALAXY S5 SCL23	○	○	○	○
		SCL24(※5)	GALAXY Note Edge SCL24	○	○	○	○
	SHARP	SHI11	AQUOS PHONE IS11SH	○	○(※3)	○	○(※2)
		SHI12	AQUOS PHONE IS12SH	×	○(※3)	○	○(※2)
		SHI13	AQUOS PHONE IS13SH	○	○(※3)	×	○(※2)
		SHI14	AQUOS PHONE IS14SH	○	○(※3)	○	○(※2)
		SHI15	AQUOS PHONE SL IS15SH	○	○(※3)	○	○
		SHI16	AQUOS PHONE Serie ISW16SH	○	○(※3)	○	○
		SHI17	AQUOS PHONE CL IS17SH	○	○(※3)	○	○
		SHL21	AQUOS PHONE Serie SHL21	○	○(※3)	○	○
		SHL22	AQUOS PHONE SERIE SHL22	○	×	○	×
SHL23		AQUOS PHONE SERIE SHL23	○	×	○	×	
SHL24		AQUOS PHONE SERIE mini SHL24	○	×	○	○	
SHL25(※5)		AQUOS SERIE SHL25	○	×	○	×	
SHV31(※5)		AQUOS SERIE mini SHV31	○	×	○	×	
SHX11		INFOBAR A01	○	○(※3)	○	○(※2)	
SHX12	INFOBAR C01	○	○(※3)	○	○(※2)		
Sony Ericsson	SOI11	Xperia acro IS11S	○	○	○	○	
	SOI12	Xperia acro HD IS12S	○	○	○	○	
	SOL21	Xperia VL SOL21	○	○	○	×	
Sony Mobile	SOL23	Xperia Z1 SOL23	○	○	○	○	
	SOL24	Xperia Z Ultra SOL24	○	○	○	○	
	SOL25(※5)	Xperia ZL2 SOL25	○	○	○	○	
	SOL26(※5)	Xperia Z3 SOL26	○	○	○	○	
TOSHIBA	TSI11	REGZA Phone IS11T	×	×	×	×	
Fujitsu	Apple	iPhone 5C	iPhone 5C	○	○(※4)	○	○
		iPhone 5S	iPhone 5S	○	○(※4)	○	○
		iPhone 6	iPhone 6	○	○(※4)	○	○
		iPhone 6 Plus	iPhone 6 Plus	○	○(※4)	○	○
	F-01F	ARROWS NX F-01F	○	○	○	○	
	F-02E	ARROWS X F-02E	○	○	○	○	
	F-02G	ARROWS NX F-02G	○	○	○	○	
	F-03D	ARROWS Kiss F-03D	○	○	○	×	
	F-03E	ARROWS Kiss F-03E	○	○	○	×	
	F-03F	Disney Mobile on docomo F-03F	○	○	○	○	
	F-04E	ARROWS V F-04E	○	○	○	×	
	F-05D	ARROWS X LTE F-05D	○	○	○	○	
	F-05F	ARROWS NX F-05F	○	○	○	○	

1グループ対応表

Fujitsu	F-06F	らくらくスマートフォン3 F-06F	x	x	x	x	
	F-07D	ARROWS μ F-07D	○	○	○	○	
	F-07E	Disney Mobile on docomo F-07E	○	x	○	○	
	F-09D	F-09D ANTEPRIMA	○	○	○	○	
	F-09E	らくらくスマートフォン プレミアム F-09E	○	x	○	○	
	F-10D	ARROWS X F-10D	○	○	x	x	
	F-11D	ARROWS Me F-11D	○	○	○	○	
	F-12C	F-12C	○	○	○	○(※1)	
	F-12D	らくらくスマートフォン F-12D	x	x	x	x	
Huawei	HW-01E	Ascend HW-01E	○	○	○	x	
LG Electronics Japan	L-01D	Optimus LTE L-01D	○	○	○	○	
	L-01E	Optimus G L-01E	○	○	○	x	
	L-01F	G2 L-01F	○	x	○	○	
	L-02D	PRADA phone by LG L-02D	○	○	○	x	
	L-02E	Optimus LIFE L-02E	○	○	○	x	
	L-05D	Optimus it L-05D	○	○	○	x	
	L-05E	Optimus it L-05E	○	x	○	○	
	L-06D	Optimus Vu L-06D	○	○	○	x	
	L-07C	Optimus Vu L-06D JOJO	○	○	○	x	
NEC	N-01D	MEDIAS PP N-01D	○	○	○	x	
	N-02E	MEDIAS U N-02E	○	○	○	x	
		N-02E ONE PIECE	○	○	○	x	
	N-03E	Disney Mobile on docomo N-03E	○	○	○	x	
	N-04D	MEDIAS LTE N-04D	○	○	○	x	
	N-05D	MEDIAS ES N-05D	x	x	x	x	
	N-06C	MEDIAS WP N-06C	○	○	○	x	
	N-06E	MEDIAS X N-06E	○	x	○	x	
	N-07D	MEDIAS X N-07D	○	○	○	x	
Panasonic	P-01D	P-01D	x	x	x	x	
	P-02D	LUMIX Phone P-02D	○	○	○	○	
	P-02E	ELUGA X P-02E	○	○	○	x	
	P-04D	P-04D	○	○	○	○	
	P-05D	Disney Mobile on docomo P-05D	○	○	-	○	
	P-06D	ELUGA V P-06D	x	x	x	x	
	P-07C	P-07C	○	○	○	○(※1)	
	P-07D	ELUGA power P-07D	○	○	○	x	
SAMSUNG	SC-01F	GALAXY Note3 SC-01F	○	○	○	○	
	SC-01G	GALAXY Note Edge SC-01G	○	○	○	○	
	SC-02C	Galaxy S II SC-02C	○	○	○	○(※1)	
	SC-02E	GALAXY Note II SC-02E	○	○	○	○	
	SC-02F	GALAXY J SC-02F	○	○	○	○	
	SC-02G	GALAXY S5 Active SC-02G	○	○	○	○	
	SC-03D	GALAXY S II LTE SC-03D	○	○	○	○(※1)	
	SC-03E	GALAXY S III α SC-03E	○	○	○	x	
	SC-04D	GALAXY NEXUS SC-04D	○	○	○	○	
	SC-04F	GALAXY S5 SC-04F	○	○	○	○	
	SC-05D	GALAXY Note SC-05D	x	○	○	x	
	SC-06D	GALAXY S III SC-06D	○	○	○	○(※1)	
	SHARP	SH-01D	AQUOS PHONE SH-01D	○	○(※3)	○	x
		SH-01E	AQUOS PHONE si SH-01E	○	○(※3)	○	x
SH-01E Vivienne Westwood			○	○(※3)	○	x	
SH-01F		AQUOS PHONE ZETA SH-01F	○	x	○	○	
SH-01G		AQUOS ZETA SH-01G	○	○(※3)	○	○	
SH-02D		AQUOS PHONE slider SH-02D	○	○(※3)	○	○(※2)	
SH-02E		AQUOS PHONE ZETA SH-02E	○	○(※3)	○	x	
SH-02F		AQUOS PHONE EX SH-02F	○	x	○	○	
SH-02G		Disney Mobile on docomo SH-02G	○	○(※3)	○	○	
SH-04E		AQUOS PHONE EX SH-04E	○	○(※3)	○	x	
SH-04F		AQUOS ZETA SH-04F	○	x	○	○	
SH-05E		スマートフォン for ジュニア SH-05E	x	x	x	x	
SH-05F		Disney Mobile on docomo SH-05F	○	x	○	○	
SH-06D		AQUOS PHONE SH-06D	○	○(※3)	○	○(※2)	
SH-07D		AQUOS PHONE st SH-07D	○	○(※3)	○	○(※2)	
SH-07E		AQUOS PHONE si SH-07E	○	○(※3)	○	○	
SH-09D		AQUOS PHONE SH-09D	○	○(※3)	○	○(※2)	
SH-10D		AQUOS PHONE sv SH-10D	○	○(※3)	○	○	
SH-12C		AQUOS PHONE SH-12C	○	○(※3)	○	○(※2)	
SH-13C	AQUOS PHONE f SH-13C	○	○(※3)	○	○(※2)		
Sony Ericsson	SO-01C	Xperia arc SO-01C	○	○	○	○(※1)	
	SO-01D	Xperia Play SO-01D	○	○	○	○(※1)	
	SO-02C	Xperia acro SO-02C	○	○	○	○(※1)	
	SO-02D	Xperia NX SO-02D	○	○	○	○	
	SO-02F	Xperia Z1 f SO-02F	○	○	○	○	
	SO-03C	Xperia ray SO-03C	○	○	○	○	
	SO-03D	Xperia acro HD SO-03D	○	○	○	○(※1)	
	SO-01E	Xperia AX SO-01E	○	○	○	x	
	SO-01F	Xperia Z1 SO-01F	○	○	○	○	
SO-01G	Xperia Z3 SO-01G	○	○	○	○		
SO-02E	Xperia Z SO-02E	○	○	○	x		

## Iグループ対応表

Sony Mobile	SO-02G	Xperia Z3 Compact SO-02G	○	○	○	○
	SO-03F	Xperia Z2 SO-03F	○	○	○	○
	SO-04D	Xperia GX SO-04D	○	○	○	×
	SO-04F	Xperia A2 SO-04F	○	○	○	○
	SO-05D	Xperia SX SO-05D	○	○	○	×
TOSHIBA	T-01D	REGZA Phone T-01D	○	○	○	×
	T-02D	REGZA Phone T-02D	○	○	○	×
Apple	iPhone 3GS	iPhone 3GS	○	○	○	○
	iPhone 4	iPhone 4	○	○(※4)	○	○
	iPhone 4S	iPhone 4S	○	○(※4, 6)	○	○
	iPhone 5	iPhone 5	○	○(※4, 6)	○	○
	iPhone 5C	iPhone 5C	○	○(※4)	○	○
	iPhone 5S	iPhone 5S	○	○(※4)	○	○
	iPhone 6	iPhone 6	○	○(※4)	○	○
iPhone 6 Plus	iPhone 6 Plus	○	○(※4)	○	○	
DELL	101DL	DELL Streak Pro 101DL	○	○	○	×
Fujitsu	101F	ARROWS A 101F	○	○	○	×
	201F	ARROWS A 201F	○	○	○	×
	202F	ARROWS A 202F	○	○	○	○
	301F	ARROWS A 301F	○	○	○	○
Huawei	007HW	Vision 007HW	○	○	○	○
	201HW	STREAM 201HW	○	○	○	×
KYOCERA	101K	HONEY BEE 101K	○	○	○	○
	201K	HONEY BEE 201K	○	○	○	×
	202K	DIGNO R 202K	○	○	○	○
	404KC	DIGNO U 404KC	○	○	○	×
MOTOROLA	201M	RAZR M 201M	○	○	○	×
NEC	101N	MEDIA S CH 101N	×	×	×	×
Panasonic	003P	Sweety 003P	○	○	○	○
	101P	LUMIX Phone 101P	○	○	○	○
	102P	102P	○	○	○	○
SHARP	006SH	AQUOS PHONE 006SH	○	○(※3)	○	○(※2)
	007SH	AQUOS PHONE THE HYBRID 007SH	○	○(※3)	○	○(※2)
	009SH	AQUOS PHONE THE PREMIUM 009SH	○	○(※3)	○	○(※2)
	101SH	AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH	○	○(※3)	○	○(※2)
	102SH	AQUOS PHONE 102SH	○	○(※3)	○	○(※2)
	102SH II	AQUOS PHONE 102SH II	○	○(※3)	○	○(※2)
	103SH	AQUOS PHONE 103SH	○	○(※3)	○	○(※2)
	104SH	AQUOS PHONE 104SH	○	○(※3)	○	○(※2)
	106SH	AQUOS PHONE Xx 106SH	○	○(※3)	○	○(※2)
	107SH	PANTONE 5 107SH	○	○(※3)	○	○
		ボス電 107SH B	○	○(※3)	○	○
	200SH	PANTONE 6 200SH	○	○(※3)	○	○
	203SH	AQUOS PHONE Xx 203SH	○	○(※3)	○	×
		DM010SH	○	○(※3)	○	○(※2)
		DM011SH	○	○(※3)	○	○(※2)
	205SH	AQUOS PHONE ss 205SH	○	×	○	×
	206SH	AQUOS PHONE Xx 206SH	○	×	○	○
302SH	AQUOS PHONE Xx 302SH	○	×	○	○	
303SH	AQUOS PHONE Xx mini 303SH	○	×	○	○	
304SH	AQUOS Xx 304SH	○	×	○	○	
402SH	AQUOS CRYSTAL X 402SH	○	○(※3)	○	○	
Sony Mobile	401SO	Xperia Z3 401SO	○	○	○	○
ZTE	008Z	シンプルスマートフォン 008Z	○	○	○	×
	009Z	STAR7 009Z	○	○	○	×

※Softbank、DoCoMoと契約されたスマートフォンの場合、インターナビのメール送信機能をご利用頂けません。

※WiMAX回線ではデータ通信機能をご利用頂けません。

※電話帳転送時、電話番号1つが1件として登録されます。(1人に複数の番号の登録ができません)

※カーナビに転送された電話帳にグループ情報は反映されません。

※音楽再生機能は、音声の外部入力端子を持つ車両にて、オーディオケーブルでアダプタと接続することでご利用になれます。

※iPhoneでペアリング中にBluetooth機能をOFF にしたりBluetooth圏外などで接続エラーになった場合、数十分間ペアリングができない場合があります。

※1:スマートフォン内の音楽再生中にカオパネを起動すると音楽再生が停止します。

※2:スピーカーからの音楽再生中、音量の操作ができません。

※3:Bluetooth設定の「常にハンズフリー通話」をONにしておく必要があります。

※4:ハンズフリー使用時はカーナビ操作で通話を開始してください。

※5:WiMAX2+回線ではデータ通信機能をご利用頂けません。4G回線でデータ通信機能をご利用出来ない場合、3G回線に切り替えて下さい。

※6:電波強度がグレーアウトしている場合、ナビ側からハンズフリー発信が出来ません