

SNMP Trapエラーコード一覧

カテゴリ	エラーコード	追加引数 (型:内容)	レベル	お知らせメッセージ	備考
ネットワーク	4113130	I/F IPアドレス	注意	%s - DHCP失敗 - アドレス : %s	
ネットワーク	42113130	I/F IPアドレス	注意	%s - DHCP失敗 - アドレス : %s	
ネットワーク	43113130	I/F IPアドレス	注意	%s - DHCP失敗 - アドレス : %s	
ボリューム使用量	40053220	閾値	エラー	内蔵ボリュームの使用率が%s%を超えました。	
	40053221	なし	エラー	内蔵ボリュームの使用率を取得できません。	
バックアップ	15058055	なし	注意	バックアップに失敗しました。	
	15058053	名前	注意	%sが一部失敗しています。	
クイックコピー	16053056	なし	注意	クイックコピーに失敗しました。	
ボリューム	20108098	名前	注意	%sの接続に失敗しました。	
	20108099	名前	注意	%sの取り外しに失敗しました。	
	20108100	名前	注意	%sが故障しました。交換してください。	
ディスク	21103105	名前	注意	%sの取り外しはできません。	
	22058057	なし	注意	アクティブリペアーの開始に失敗しました。	
	22058058	なし	注意	アクティブリペアーの停止に失敗しました。	
アクティブリペアー	22108103	名前	注意	修復できないエラーが発生しました。(%)何度か実行しても正常終了しない場合データをバックアップ後、システム初期化を「内蔵HDDの完全消去を行う」オプションを付けて実行してください。	
	23108112	なし	エラー	RAIDが崩壊しました。	
	23108113	なし	エラー	RAIDの構成異常が発生しました。	
RAID	23108114	なし	エラー	RAIDが異常状態になりました。	
RAID	44108240	なし	エラー	内蔵ボリュームのマウントに失敗しました。	
イベント通知	27123158	名前	注意	%sメールの送信に失敗しました。	
定期レポート	28123150	名前	注意	メールの送信に失敗しました。	
定期警告	29123154	なし	注意	ディスクエラー警告メールの送信に失敗しました。	
	29123155	なし	注意	ボリューム使用量警告メールの送信に失敗しました。	
	29123156	なし	注意	使用量制限警告メールの送信に失敗しました。	
	29123157	なし	注意	UPS警告メールの送信に失敗しました。	
監視サービス	30053252	なし	注意	サービス有効化コードは期限切れです。	
UPS	34058233	なし	エラー	UPSが接続されていません。	
	34058230	なし	エラー	停電により、バッテリー動作を開始しました。	
	34058231	なし	エラー	停電後、指定した経過時間を超えました。	
	34058232	なし	エラー	UPSのバッテリーローを検出しました。	
	34053230	なし	注意	停電により、バッテリー動作を開始しました。	
	34053231	なし	注意	停電後、指定した経過時間を超えました。	
	34053232	なし	注意	UPSのバッテリーローを検出しました。	
	34053234	名前	注意	ネットワークシャットダウン要求の送信に失敗しました。(認証エラー) - %s	
	34053235	名前	注意	ネットワークシャットダウン要求の送信に失敗しました。(通信エラー) - %s	
	34053236	名前	注意	ネットワークシャットダウン要求の送信に失敗しました。(IPアドレス変換エラー) - %s	
ファームウェア	37058206	なし	注意	新しいファームウェアが公開されています。	
システム	45138200	なし	注意	装置温度が異常です。	
	45138201	なし	注意	FANが停止しました。FANの状態を確認してください。	
ログ転送	39053152	なし	注意	ログ情報転送メールの送信に失敗しました。	
	39053153	なし	注意	アクセスログ転送メールの送信に失敗しました。	