

HVL-AV シリーズ

オフラインでのファームウェア更新方法

このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本紙では HVL-AV シリーズがインターネットに接続できない環境でご利用の場合に、オフラインでファームウェア更新を行う手順を説明します。

インターネットに接続できる環境でご利用の場合は、「最新ファームウェア自動チェック機能」にてファームウェアを取得するため、本紙の手順は不要です。オンラインでの更新方法は、本製品添付の「設定ガイド&困ったときには」をご覧ください。

●オフラインでのファームウェア更新方法

※あらかじめ「自動アップデート機能」を有効にしておく必要があります。

①FAT フォーマットされた USB メモリーを 1 本用意します。

※FAT フォーマットではない場合は、パソコンで FAT 形式でフォーマットし直してください。

②弊社ホームページのサポートライブラリより「HVL-AV シリーズファームウェア」をダウンロードします。

<ダウンロードページ> → <http://www.iodata.jp/lib/>

上記ページで製品名の先頭文字「H」より、製品名「HVL-AVxx」を選択し、ダウンロードページにお進みください。

③ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。

展開されたファイル内の「update.tgz.enc」、「HVL-AV.xml」を①で準備した USB メモリーにコピーします。

④本製品背面の USB ポートにファイルをコピーした USB メモリーを接続します。

[電源] ランプが [緑点滅] → [緑または青点灯] と変化し、「ピー」とブザー音が鳴ります。

⑤本製品前面の [電源] ボタンを「ドレミ、ピッ」となるまで長押しします。

→本製品がシャットダウンします。

※省電力モード設定が「無効」の場合は「ピッ」となります。

※ファームウェア更新のため、電源が切れるまで 10 分以上かかる場合があります。

⑥USB メモリーを抜いて [電源] ボタンを押します。

→電源が ON になります。

⑦本製品の設定画面の [詳細設定] → [ファームウェア更新] を開き、ファームウェアバージョンが最新になっていることを確認します。

あとは通常通りお使いください。