





## フレッツ・あずけ〜ると連携する

ネットワーク接続ハードディスク HDL-H シリーズ  
フレッツ・あずけ〜る連携パッケージ

### パッケージを追加する方法

-  システム →  パッケージ管理 →  追加 [システム] → [パッケージ管理] → [追加] をクリック
-  ① 追加したいパッケージにチェック  
② [追加] をクリック

これでパッケージが追加されます。

## INDEX

- クラウドストレージの接続設定をする..... 2
- データコピーを設定をする..... 4

# クラウドストレージの接続設定をする

NTT 東日本、NTT 西日本が運営するオンラインストレージサービス「フレッツ・あずけ〜る」と本製品でデータコピーで連携することができます。

フレッツ・あずけ〜るを本製品のデータコピーの対象とするために、以下の接続設定をおこなってください。

## ご注意

- 本機能をご利用いただくには、本製品がインターネット環境に接続されている必要があります。
- データコピーを実行前に本製品の時刻設定を NTP 同期有効（毎日同期有効）に設定してください。時刻がずれると正常に更新が検出できなくなります。
- インターネットの接続にプロキシ設定が必要な場合は、あらかじめプロキシ設定をしてください。プロキシ設定については、本製品の『画面で見るマニュアル』をご覧ください。
- 共有フォルダーの設定変更・削除をする場合は、本製品を利用しているユーザーがいらないことを確認してから、作業することをおすすめします。
- 共有フォルダーの設定変更・削除をすると、その内容が反映されるまで、すべての共有フォルダーにアクセスできなくなります。

## 本製品とクラウドサービスの接続設定をする

1 [クラウドストレージ] → [接続設定] → [フレッツ・あずけ〜る] をクリック

2  [追加] をクリック

3  ①任意の接続名を入力  
②契約内容に合わせて、[契約会社]  
[契約プラン] [認証方式] を選び、  
「端末認証キー」「クライアント ID」  
「パスワード」を入力  
③ [OK] をクリック

### 契約内容によって設定が異なります

- [契約プラン] [認証方式] [端末認証キー] は選択内容に応じて、設定が必要な場合のみ表示されます。
- [認証方式] に [回線認証] を設定する場合、必ず事前に本製品のネットワーク設定で、IPv6 でインターネットに接続できるように設定してください。
- NTT 東日本からあずけ〜る PRO の OEM 提供を受けた他社サービスをご利用の場合は、[契約会社] で [その他] をお選びください。

4



[接続テスト] をクリック

接続が成功したら、接続設定は完了です。

#### ご注意

接続に失敗する場合は以下をご確認ください。

- 接続設定が正しいかご確認ください。[変更] ボタンをクリックし、再入力してください。
- 本製品がインターネットに接続可能な環境に設置されているか、確認してください。（本製品のプロキシ設定を有効にしている場合、プロキシ設定が正しいかも確認してください。）

# データコピーを設定をする

1 設定画面トップから、[データバックアップ] → [データコピー] → [追加] をクリック

## 2 データコピーのジョブを設定する

- ・データコピー元（または先）の[対象種別] から[フレッツ・あすけ〜]を選ぶ
- ・[接続情報] でフレッツ・あすけ〜の接続設定を選ぶ
- ・[フォルダー] で対象とするフォルダーを選ぶ
- ・[サブフォルダー] では、対象フォルダー内のサブフォルダーを指定する場合のみサブフォルダーのパスを入力

※ その他の設定については、本製品の『画面で見るマニュアル』をご確認ください。

## 3 [保存] をクリック

以上で、データコピーの設定は完了です。