

# モバイルインターネットツール Netwalker PC-Z1 参考確認情報

I-O DATA  
2009.10.26現在

下記はSHARP製「NetWalker (PC-Z1)」と周辺機器の動作確認リストです。  
弊社によるテスト環境でのテスト結果であり、動作を保証するものではありません。

### 【ご注意】

本ページに掲載されている動作確認済み周辺機器は、すべての条件下で動作確認しているわけではありません。

メーカー出荷時の標準状態での確認結果となります。

NetWalkerに搭載されているOSはサポート対象外ですので、各周辺機器の接続はお客様の責任において行っていただきますようお願いいたします。

この検証内容により、お客様の「NetWalker」やその周辺機器に対し、いかなる損害、データ損失、不具合そのほかいかなる結果が発生しても当社は責任を負いかねます。

本ページに掲載されている動作確認済み周辺機器の情報は、予告なく変更・中止される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

機器によっては、生産完了などの理由により購入できない場合があります。

一般に社名ならびに商品名については各社の商標ならびに登録商標です。

カテゴリ	製品名(シリーズ名)	対応情報	備考
外付HDD (USB)	HDCN-UA	○	※添付アプリケーションは非対応。FAT32のみ対応。
外付HDD (USB)	HDGS-UR2	○	※添付アプリケーションは非対応。FAT32のみ対応。
外付HDD (USB)	HDGR-Uシリーズ	○	※添付アプリケーションは非対応。FAT32のみ対応。
外付HDD (USB)	HDC2-Uシリーズ	○	※添付アプリケーションは非対応。FAT32のみ対応。
外付HDD (USB)	HDPN-Uシリーズ	○	※添付アプリケーションは非対応。FAT32のみ対応。バスパワーでは動作しません。
外付HDD (USB)	HDPS-Uシリーズ	○	※添付アプリケーションは非対応。FAT32のみ対応。バスパワーでは動作しません。
外付HDD (USB)	HDPG-SUシリーズ	○	※添付アプリケーションは非対応。FAT32のみ対応。バスパワーでは動作しません。
LAN接続ハードディスク	HDLP-Gシリーズ	△	※添付アプリケーションは非対応。NTFSフォーマットのため、USB接続時はリードのみ対応、またバスパワーでは動作しません。
DVD (外付)	DVR-UN24GS	△	※添付アプリケーションは非対応。リードのみ対応。
DVD (外付)	DVR-U20E	△	※添付アプリケーションは非対応。リードのみ対応。
DVD (ポータブル)	DVRP-UN8LX2	△	※添付アプリケーションは非対応。リードのみ対応。バスパワーでは動作しませんのでACアダプタが必要です。
DVD (ポータブル)	DVRP-U8SLEシリーズ	△	※添付アプリケーションは非対応。リードのみ対応。バスパワーでは動作しませんのでACアダプタが必要です。
DVD (ポータブル)	DVRP-U8XLE2シリーズ	△	※添付アプリケーションは非対応。リードのみ対応。バスパワーでは動作しませんのでACアダプタが必要です。
DVD (ポータブル)	DVDP-U8X	△	※添付アプリケーションは非対応。リードのみ対応。バスパワーでは動作しませんのでACアダプタが必要です。
LANアダプタ (USB)	ETG2-US2	×	
LANアダプタ (USB)	ETX2-US2	×	
SDメモリーカード	SDMC-2G/AL	○	※カードの差し込み/取り出しは、必ず、NetWalkerの電子マニュアルに記載の「microSD メモリーカードを差し込む」/「microSD メモリーカードを取り出す」の手順どおりに操作してください。カードを逆向きで差し込んだり、「microSD メモリーカードを取り出す」の操作をせずに取り出したりすると、故障の原因になったり、カードやデータが破損したりすることがあります。シャットダウン状態からmicroSDメモリーカードをスロットにセットしたまま起動した場合、自動認識がされません。起動後、microSDメモリーカードを一旦取り出し、再度セットしてください。
SDメモリーカード	SDMCH-F4G/A	○	※カードの差し込み/取り出しは、必ず、NetWalkerの電子マニュアルに記載の「microSD メモリーカードを差し込む」/「microSD メモリーカードを取り出す」の手順どおりに操作してください。カードを逆向きで差し込んだり、「microSD メモリーカードを取り出す」の操作をせずに取り出したりすると、故障の原因になったり、カードやデータが破損したりすることがあります。シャットダウン状態からmicroSDメモリーカードをスロットにセットしたまま起動した場合、自動認識がされません。起動後、microSDメモリーカードを一旦取り出し、再度セットしてください。
SDメモリーカード	SDMCH-F8G/A	○	※カードの差し込み/取り出しは、必ず、NetWalkerの電子マニュアルに記載の「microSD メモリーカードを差し込む」/「microSD メモリーカードを取り出す」の手順どおりに操作してください。カードを逆向きで差し込んだり、「microSD メモリーカードを取り出す」の操作をせずに取り出したりすると、故障の原因になったり、カードやデータが破損したりすることがあります。シャットダウン状態からmicroSDメモリーカードをスロットにセットしたまま起動した場合、自動認識がされません。起動後、microSDメモリーカードを一旦取り出し、再度セットしてください。
SDメモリーカード	SDMCH-F16G/A	○	※カードの差し込み/取り出しは、必ず、NetWalkerの電子マニュアルに記載の「microSD メモリーカードを差し込む」/「microSD メモリーカードを取り出す」の手順どおりに操作してください。カードを逆向きで差し込んだり、「microSD メモリーカードを取り出す」の操作をせずに取り出したりすると、故障の原因になったり、カードやデータが破損したりすることがあります。シャットダウン状態からmicroSDメモリーカードをスロットにセットしたまま起動した場合、自動認識がされません。起動後、microSDメモリーカードを一旦取り出し、再度セットしてください。
USBメモリ	ToteBag TB-BH2Aシリーズ	○	※添付アプリケーションは非対応 ※USBメモリーの取り外しは、必ず、電子マニュアルに記載の「USB機器を取り外す」の手順どおりに操作してください。手順どおりに取り外さないと、故障の原因になったり、USBメモリーやデータが破損したりすることがあります。
USBメモリ	MIEUXシリーズ(TB-ATM)	○	※添付アプリケーションは非対応 ※USBメモリーの取り外しは、必ず、NetWalkerの電子マニュアルに記載の「USB機器を取り外す」の手順どおりに操作してください。手順どおりに取り外さないと、故障の原因になったり、USBメモリーやデータが破損したりすることがあります。
USBメモリ	GRIGIOシリーズ(TB-ATG)	○	※添付アプリケーションは非対応 ※USBメモリーの取り外しは、必ず、NetWalkerの電子マニュアルに記載の「USB機器を取り外す」の手順どおりに操作してください。手順どおりに取り外さないと、故障の原因になったり、USBメモリーやデータが破損したりすることがあります。
USBメモリ	ToteBag TB-ATAシリーズ	○	※添付アプリケーションは非対応 ※USBメモリーの取り外しは、必ず、NetWalkerの電子マニュアルに記載の「USB機器を取り外す」の手順どおりに操作してください。手順どおりに取り外さないと、故障の原因になったり、USBメモリーやデータが破損したりすることがあります。
USBメモリ	ToteBag TB-STシリーズ	○	※添付アプリケーションは非対応 ※USBメモリーの取り外しは、必ず、NetWalkerの電子マニュアルに記載の「USB機器を取り外す」の手順どおりに操作してください。手順どおりに取り外さないと、故障の原因になったり、USBメモリーやデータが破損したりすることがあります。
USBメモリ	TB-NTシリーズ	○	※USBメモリーの取り外しは、必ず、NetWalkerの電子マニュアルに記載の「USB機器を取り外す」の手順どおりに操作してください。手順どおりに取り外さないと、故障の原因になったり、USBメモリーやデータが破損したりすることがあります。
USBメモリ	ToteBag TB-BH2シリーズ	○	※添付アプリケーションは非対応 ※USBメモリーの取り外しは、必ず、NetWalkerの電子マニュアルに記載の「USB機器を取り外す」の手順どおりに操作してください。手順どおりに取り外さないと、故障の原因になったり、USBメモリーやデータが破損したりすることがあります。
USBメモリ	ToteBag TB-ATシリーズ	○	※添付アプリケーションは非対応 ※USBメモリーの取り外しは、必ず、NetWalkerの電子マニュアルに記載の「USB機器を取り外す」の手順どおりに操作してください。手順どおりに取り外さないと、故障の原因になったり、USBメモリーやデータが破損したりすることがあります。
USBメモリ	TB-ETシリーズ	○	※USBメモリーの取り外しは、必ず、NetWalkerの電子マニュアルに記載の「USB機器を取り外す」の手順どおりに操作してください。手順どおりに取り外さないと、故障の原因になったり、USBメモリーやデータが破損したりすることがあります。
無線LAN親機	WN-GDN/R3シリーズ	○	※添付のサポートソフトによる無線LANおよびインターネットのかんたん設定はご利用いただけません(手動設定でご利用いただけます)
無線LAN親機	WN-G54/R4-M	○	※添付のサポートソフトによる無線LANおよびインターネットのかんたん設定はご利用いただけません(手動設定でご利用いただけます)
無線LAN親機	WN-G54/R4シリーズ	○	※添付のサポートソフトによる無線LANおよびインターネットのかんたん設定はご利用いただけません(手動設定でご利用いただけます)
無線LAN (3G対応)	DCR-G54/U	○	※添付のサポートソフトによる無線LANおよびインターネットのかんたん設定はご利用いただけません(手動設定でご利用いただけます)
無線LAN (3G対応)	WN-G54/DCR	○	※添付のサポートソフトによる無線LANおよびインターネットのかんたん設定はご利用いただけません(手動設定でご利用いただけます)