









UPS (無停電電源装置) 対応一覧

2012年5月16日現在

●:対応 ×:非対応 ■:確認中 -:未検証

【法人様向けNAS】			HDL-XRシリーズ HDL-XR1.0/2D HDL-XR2Uシリーズ HDL-XR/TM3シリーズ HDL-XVシリーズ HDL-XV/2Dシリーズ HDL-XVLPシリーズ	HDL-GTシリーズ HDL-GTRシリーズ HDL-GTR2Uシリーズ	HDL-Z4WSCRシリーズ	HDL-Z2WSAシリーズ HDL-Z2WSVシリーズ HDL-Z2WSLシリーズ HDL-Z4WSAシリーズ HDL-Z4WSVシリーズ HDL-Z4WSLシリーズ	HDL-Z2WHシリーズ	HDL-M2-GWIN シリーズ	HDL-M-GWINシリーズ	HDL-Aシリーズ HDL-AiHシリーズ HDL2-Aシリーズ HDL2-AHシリーズ	
メーカー	製品型番	販売状況									
APC	Smart-UPS 500 (SUA500JB) ※3		●※1	●※1	●※1	●※1 ※4	■	●※1 ※4	●※1	●※1	
	Smart-UPS 750 (SUA750JB) ※3		●※1	●※1	●※1	●※1 ※4	■	●※1 ※4	●※1	●※1	
	Smart-UPS 1000 (SUA1000JB) ※3		●※1	●※1	●※1	●※1 ※4	■	●※1 ※4	●※1	●※1	
	Smart-UPS 1500 (SUA1500JB) ※3		●※1	●※1	●※1	●※1 ※4	■	●※1 ※4	●※1	●※1	
	Smart-UPS 2200 (SUA2200JB) ※3		●※2	●※2	●※2	●※2 ※4	■	●※2 ※4	●※2	●※2	
	Smart-UPS 3000 (SUA3000JB) ※3		●※2	●※2	●※2	●※2 ※4	■	●※2 ※4	●※2	●※2	
	Smart-UPS 750RM (SUA750RMJ1UB) ※3		●※1	●※1	●※1	●※1 ※4	■	●※1 ※4	●※1	-	
	Smart-UPS 1500RM (SUA1500RMJ2UB) ※3		●※1	●※1	●※1	●※1 ※4	■	●※1 ※4	●※1	-	
	Smart-UPS 3000RM (SUA3000RMJ2UB) ※3		●※2	●※2	●※2	●※2 ※4	■	●※2 ※4	●※2	-	
	ES 500 (BE500JP)	製造中止	x	●	x	x	x	x	x	x	●
	ES 725 (BE725JP)	製造中止	x	●	x	x	x	x	x	x	●
	ES 550 (BE550G-JP)		x	●	x	x	x	x	x	x	●
	ES 750 (BE750G-JP)		x	●	x	x	x	x	x	x	●
	CS 350 (BK350JP)	出荷停止	x	●	x	x	x	x	x	x	x
	CS 500 (BK500JP)	出荷停止	x	●	x	x	x	x	x	x	x
	RS 400 (BR400G-JP)		x	●	x	x	x	x	x	x	x
	RS 550 (BR550G-JP)		x	●	x	x	x	x	x	x	x
	RS 900 (BR900-JP)		x	●	x	x	x	x	x	x	x
RS 1200 (BR1200LCD-JP)		x	●	x	x	x	x	x	x	x	
OMRON	BY35S		●	x	●※5	●※5	●※5	●※5	-	●	
	BY50S		●	x	●※5	●※5	●※5	●※5	-	●	
	BY80S		●	x	●※5	●※5	●※5	-	-	●	
	BY120S		●	x	●※5	●※5	●※5	-	-	●	
	BY50FW		●	x	●※5	●※5	●※5	●※5	-	●	
	BY75SW		●	x	●※5	●※5	●※5	●※5	-	●	
	BN50S		●	x	●※5	●※5	●※5	●※5	-	●	
	BN75S		●	x	●※5	●※5	●※5	●※5	-	●	
	BN100S		●	x	●※5	●※5	●※5	●※5	-	●	
	BN150S		●	x	●※5	●※5	●※5	●※5	-	●	
	BN220S		●	x	●※5	●※5	●※5	●※5	-	●	
	BN300S		●	x	●※5	●※5	●※5	●※5	-	●	
	BU75RW		●	x	-	-	-	-	-	-	
	BU100RW		●	x	-	-	-	-	-	-	
	BU200RW		●	x	-	-	-	-	-	-	
	BU300RW		●	x	-	-	-	-	-	-	
	BN100XR		●	x	-	-	-	-	-	-	
	BN150XR		●	x	-	-	-	-	-	-	
	BN240XR		●	x	-	-	-	-	-	-	
	BX35F		x	x	x	x	x	x	●	●	
	BX50F		x	x	x	x	x	x	●	●	
	BZ35T	販売終了	x	x	x	x	x	x	●	●	
BZ50T/BZ50LT	販売終了	x	x	x	x	x	x	●	●		
BZ35LT2/BZ50LT2		x	x	x	x	x	x	●	●		
富士電機	M-UPS010AD1B-□ (GX100シリーズ)		-	-	-	●※6 ※7	-	●※7 ※8	-	-	
	M-UPS015AD1B-□ (GX100シリーズ)		-	-	-	●※6 ※7	-	●※7 ※8	-	-	
	M-UPS020AD1B-□ (GX100シリーズ)		-	-	-	●※6 ※7	-	●※7 ※8	-	-	
	M-UPS030AD1B-□ (GX100シリーズ)		-	-	-	●※6 ※7	-	●※7 ※8	-	-	
	M-UPS050AD1B-□ (GX100シリーズ)		-	-	-	●※6 ※7	-	●※7 ※8	-	-	
	M-UPS050AD1C-□ (GX100シリーズ)		-	-	-	●※6 ※7	-	●※7 ※8	-	-	
	M-UPS050AD1S-□ (GX100シリーズ)		-	-	-	●※6 ※7	-	●※7 ※8	-	-	
	M-UPS050AD2S-□ (GX100シリーズ)		-	-	-	●※6 ※7	-	●※7 ※8	-	-	
	M-UPS075AD1S-□ (GX100シリーズ)		-	-	-	●※6 ※7	-	●※7 ※8	-	-	
	M-UPS075AD2S-□ (GX100シリーズ)		-	-	-	●※6 ※7	-	●※7 ※8	-	-	
	M-UPS100AD1S-□ (GX100シリーズ)		-	-	-	●※6 ※7	-	●※7 ※8	-	-	
	M-UPS100AD2S-□ (GX100シリーズ)		-	-	-	●※6 ※7	-	●※7 ※8	-	-	
	PEN102J1C (EX100シリーズ)		-	-	-	●※9 ※11	-	●※9 ※11	-	-	
	PEN102J1RT (EX100シリーズ)		-	-	-	●※9 ※11	-	●※9 ※11	-	-	
	PEN152J1RT/15 (EX100シリーズ)		-	-	-	●※9 ※11	-	●※9 ※11	-	-	
	PEN152J1RT (EX100シリーズ)		-	-	-	●※9 ※11	-	●※9 ※11	-	-	
	PEN302J1RT (EX100シリーズ)		-	-	-	●※9 ※11	-	●※9 ※11	-	-	
	DL3120-501JW-RM (DL3120-RMシリーズ)		-	-	-	●※10 ※11	-	●※10 ※11	-	-	
	DL3120-102JW-RM (DL3120-RMシリーズ)		-	-	-	●※10 ※11	-	●※10 ※11	-	-	

※ 備考欄のステータスはメーカーWEBページを見て弊社で確認したものです。最新の状況については各メーカーWEBページをご確認ください。

※1 別途、USB接続用ケーブル (AP98117U) が必要になります。

※2 別途、USB接続用ケーブル (AP9827) が必要になります。

※3 UPSのSmart-Slotを利用の場合は、USBポートと同時使用はできません。詳しくはAPC社のWEBページをご参照ください。

※4 APC社のUPSをお使い頂く場合は、別売りの"APC PowerChute Business Edition"をご購入頂く必要があります。UPSの管理ソフトウェアの対応状況はハードディスク(HDD)対応 各種ソフトウェア一覧をご覧ください。

※5 オムロン社のUPSをお使い頂く場合は、UPS付属のソフトウェアをお使い下さい。UPSの管理ソフトウェアの対応状況はハードディスク(HDD)対応 各種ソフトウェア一覧をご覧ください。

※6 LAN DISKとUSB接続する場合は通信機能拡張用オプション(USBカード: 型名RRACWG13)が必要です。および、LAN DISKのシャットダウンで使用するVBScriptを富士電機サイトからダウンロードしてご使用ください。

※7 LAN DISKとLAN接続する場合は通信機能拡張用オプション(Web/SNMPカード: 型名RRACWL04)とシャットダウンソフトNetshutが必要です。

※8 LAN DISKとUSB接続する場合は通信機能拡張用オプション(USBカード: 型名RRACWG13)が必要です。および、LAN DISKのシャットダウンでWindows搭載のshutdownコマンドを使用します。

※9 LAN DISKとLAN接続する通信機能拡張用オプション(Network Agent Card: 型名XS-PS-NAC)とシャットダウンソフトPower-SOL UPSモニタ(メンバモジュール)が必要です。

※10 LAN DISKとLAN接続する通信機能拡張用オプション(Network Agent Card: 型名ES-PS-NAC)とシャットダウンソフトPower-SOL UPSモニタ(メンバモジュール)が必要です。

※11 Wake On LANは、UPSが停電停止後の復電で出力ONを実行した時にNetwork Agent Cardから発行できます。