

●は有料サービスの場合、登録管理者へ電話連絡あり

大分類	項目	結果	対象製品で イベント通知設定 しない場合	通知 タイミング	ログ 保存	通知有無	通知内容補足	
イベント通知設定	システム	システム	起動完了	○	発生時	○	○	システムの起動が完了した。
		システム	シャットダウン開始	○	発生時	○	○	システムのシャットダウンが開始された。
		システム	起動開始	○	発生時	○	○	システムの再起動が開始された。
	バックアップ	新ファームウェア 検出	検出	○	システム起動5分後 と1日1回	○	○	(定期報告のみ) 最新ファームウェアが公開されていることを検出した。
		バックアップ	開始	○	発生時	○	○	プロファイルのバックアップを開始。
		バックアップ	完了	○	発生時	○	○	プロファイルのバックアップが完了。
		バックアップ	失敗	○	発生時	○	●	バックアップ中、一部項目が正常にバックアップできなかった。
	温度FAN警告	バックアップ	失敗	○	発生時	○	●	バックアップに失敗した。
		レプリケーション	検出	○	発生時	○	○	inotify 監視対象フォルダ数の限界を超えた。
	温度FAN警告	温度異常	検出	○	発生時	○	●	装置温度が50℃に達した。
		FAN停止	検出	○	発生時	○	●	FANが停止した。
	ログ情報転送	システムログ オーバーフロー	消失発生	×	発生時	○	○	ログ情報が大量に記録され、一部のログが失われました。
		システムログ (ログローテーション時)	トリガ発生	×	ログローテーション時 システムシャットダウン時	○	○	
		アクセスログ オーバーフロー	消失発生	×	発生時	○	○	アクセスログが大量に記録され、一部のログが失われました。
		アクセスログ (ログローテーション時)	トリガ発生	×	ログローテーション時 システムシャットダウン時	○	○	
	ディスクエラー警告	外付けボリューム 接続	失敗	○	発生時	○		外付けボリュームの接続に失敗した。
		外付けボリューム 取外し	失敗	○	発生時	○		外付けボリュームの取り外しに失敗した。
		外付けボリューム 故障	失敗	○	発生時	○	●	外付けボリューム故障を検出した。
		内蔵ディスク 接続	失敗	○	発生時	○		内蔵ディスクの接続に失敗した。
		内蔵ディスク 取外し	失敗	○	発生時	○		内蔵ディスクの取り外しに失敗した。
		内蔵ディスク 故障	失敗	○	発生時	○	●	内蔵ディスクの故障を検出した。
		RAID 再構築開始	検出	○	発生時	○	○	表示されたボリュームのRAIDの再構築が開始された。
		RAID 再構築完了	検出	○	発生時	○	○	表示されたボリュームのRAIDの再構築が正常に終了した。
		RAID 正常復帰	検出	○	発生時	○	○	RAIDシステムが崩壊や構成異常状態から正常動作となった。
		RAID 崩壊	検出	△発生時のみ	発生時と起動時と 定期警告時	○	●	RAIDが崩壊した。
		RAID 構成異常	検出	△発生時のみ	発生時と起動時と 定期警告時	○	●	RAIDが構成異常となった。(デグレード)
		RAID 異常検出	検出	△発生時のみ	発生時と起動時と 定期警告時	○	●	RAIDが異常状態となった。(ESATAミラー側で動作、内蔵崩壊状態)
		ロックキー	検出時	○	ロックキー接続時	○		「セキュリティロックモード」を解除した。
		ロックキー	検出時	○	起動時	○		ロックキーがないため「セキュリティロックモード」で起動した。
		アクティブリペアー	開始	○	発生時	○	○	アクティブリペアーを開始。
		アクティブリペアー	停止	○	発生時	○	○	アクティブリペアーを停止。
		アクティブリペアー	完了	○	発生時	○	○	アクティブリペアーを完了。
		アクティブリペアー	失敗	○	発生時	○	○	アクティブリペアーの開始に失敗した。
		アクティブリペアー	失敗	○	発生時	○	○	アクティブリペアーの停止に失敗した。
	アクティブリペアー	一部 未完了	○	発生時	○	●	ディスクエラーを修復できなかった。	
	UPS警告	UPS	復電	○	発生時	○	○	UPSが停電復旧により、通常動作に切り替わったことを検出した。
		UPS	取外し	△UPS警告が有効 かつ 起動時と発生時のみ	発生時と起動時と 定期警告時	○	○	UPSが接続されていないことを検出した。
		UPS	停電	△UPS警告が有効 かつ 起動時と発生時のみ	発生時と起動時と 定期警告時	○	○	UPSが停電によりバッテリー動作に切り替わったことを検出した。
		UPS	指定時間 経過	△UPS警告が有効 かつ 起動時と発生時のみ	発生時と起動時と 定期警告時	○	○	UPSが停電状態から指定時間経過したことを検出した。
		UPS	バッテリー 残量低下	△UPS警告が有効 かつ 起動時と発生時のみ	発生時と起動時と 定期警告時	○	○	UPSが停電状態でバッテリー残量30%以下を検出した。
	ボリューム使用量警告	使用量	定期配信	×	起動時と 定期警告時	○	○	内蔵ボリュームの使用率が指定値を超えると送信されます。
		使用量	消失発生	×	起動時と 定期警告時	○	○	内蔵ボリュームの使用率の取得に失敗すると出力されます。
	使用量制限警告	使用量制限	定期配信	×	起動時と 定期警告時	○	●	定期警告時に使用量制限容量に対する使用率が指定値を超えたユーザー、グループ、共有フォルダの情報がメール通知されます。 警告使用率を超えたユーザー別制限設定値と使用量警告使用率を超えたグループ別設定値と使用量警告使用率を超えた共有フォルダ別設定値と使用量 ※NTドメイン、ActiveDirectoryに参加している場合は、警告使用率を超えたドメインユーザー、ドメイングループの設定値と使用量も記載されます。
		使用量制限	消失発生	×	起動時と 定期警告時	○	○	使用量制限情報を取得に失敗すると送信されます。
	定期レポート設定	ボリューム使用量レポート	ボリューム使用量 ユーザー別使用量 グループ別使用量 共有フォルダ別 使用量 (定期配信)	定期配信	×	起動時と 定期警告時	○ (メール再 送信時に 必要) ○ (使用量 率がアラ ートパラ メータ設 定を超え ていた場合)	指定曜日時間に下記の情報がメール通史されます。 内蔵ボリューム使用量 ユーザー別使用量 グループ別使用量 共有フォルダ別使用量 ※NTドメイン、ActiveDirectoryに参加している場合は、ドメインユーザー、ドメイングループの使用量も記載されます。 ボリューム使用量の情報は常に記載されますが、ユーザー別、グループ別、共有フォルダ別の使用量は、サービスの使用量制限設定が有効、かつ、使用量制限設定が設定された項目のみ記載されます。
	監視サービス設定	メール監視サービス	活動状況	定期配信	○	10分おき		筐体内温度、FAN回転数、設置場所情報
	全般	温度警告メール	-	-	○	都度	○	●
バックアップ 終了通知メール		-	-	○	都度	○	●	バックアップが開始より72時間経過した時点で未終了
死活監視メール 遅延メール		-	-	○	都度	○	●	正常なシャットダウン後を除いて、一定時間(およそ30分)監視対象から通知が確認できない。
不正ログイン		-	-	○	都度	○	○	対象製品の管理画面及び、ISS監視サービスのユーザー参照画面のどちらかのログインにそれぞれ連続(デフォルトでは10回)失敗した。