

お客様各位

株式会社アイ・オー・データ機器

Windows98へのインストール手順

弊社製品PCML-336, PCML-288, PCFM-336, PCFM-288, PCFM-144をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

-
- 1 モデムカードを差し込まずに、Windows98を起動します。

 - 2 Windows98起動後に、モデムカードにケーブルが接続されていることを確認して、モデムカードをPCスロットに挿入します。

 - 3 モデムが新しいハードウェアとして自動認識され、インストールが完了します。

以上で、インストールは終了です。

W98-4E-01

お客様各位

株式会社アイ・オー・データ機器

Windows98へのインストール手順

弊社製品PCML-336, PCML-288, PCFM-336, PCFM-288, PCFM-144をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

-
- 1 モデムカードを差し込まずに、Windows98を起動します。

 - 2 Windows98起動後に、モデムカードにケーブルが接続されていることを確認して、モデムカードをPCスロットに挿入します。

 - 3 モデムが新しいハードウェアとして自動認識され、インストールが完了します。

以上で、インストールは終了です。

W98-4E-01