

## HVL1-G シリーズ

# オフラインでのファームウェア更新方法

このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本紙では HVL1-G シリーズがインターネットに接続できない環境でご利用の場合に、オフラインでファームウェア更新を行う手順を説明します。

インターネットに接続できる環境でご利用の場合は、「最新ファームウェア自動チェック機能」にてファームウェアを取得するため、本紙の手順は不要です。オンラインでの更新方法は、本製品添付の「設定ガイド&困ったときには」をご覧ください。

## ●オフラインでのファームウェア更新方法

①FAT フォーマットされた USB メモリーを 1 本用意します。

※FAT フォーマットではない場合は、パソコンで FAT 形式でフォーマットし直してください。

②弊社ホームページのサポートライブラリより「HVL1-G シリーズファームウェア」をダウンロードします。

<ダウンロードページ> → <http://www.iodata.jp/lib/>

上記ページで製品名の先頭文字「H」より、製品名「HVL1-Gxx」を選択し、ダウンロードページにお進みください。

③ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。

展開されたファイル内の「update.tgz.enc」、「HVL1-G.xml」を①で準備した USB メモリーにコピーします。

④本製品背面の USB ポート 1 にファイルをコピーした USB メモリーを接続します。

[STATUS] ランプが [緑点滅]→[緑点灯]と変化し、「ピー」とブザー音が鳴ります。

⑤本製品の設定画面を開きます。

※設定画面の開き方は、本製品添付の「設定ガイド&困ったときには」をご覧ください。

⑥[ 詳細設定 ]→[ ファームウェア更新 ]を開きます。

後は画面の指示にしたがってください。