

LAN DISK Backup Reader 取扱説明

「LAN DISK Backup Reader」は、専用フォーマットされたハードディスクにバックアップしたデータを、パソコンにつないで簡単に読み出せるリードツールです。

NAS が起動しないなどの緊急事態でもバックアップファイルの取り出しが可能になります。

※「LAN DISK Backup Reader」は読み取り専用です。

書き込みには対応しておりません。

対応 OS について

「LAN DISK Backup Reader」は以下の OS に対応しています。

- Windows® 7 (64 ビット版 / 32 ビット版)
- Windows Vista® (64 ビット版 / 32 ビット版)
- Windows® XP (32 ビット版のみ)
- Windows® 2000 Professional

使用方法

1. 「LAN DISK Backup Reader」を起動します。
2. 使用できる可能性のあるボリューム一覧が表示されますので、バックアップハードディスクにチェックを付け、[実行]ボタンをクリックします。
→ドライブがマウントされます。



3. [終了]ボタンをクリックし、「LAN DISK Backup Reader」を終了します。
※バックアップハードディスクの接続 / 取り外し方法は、機器によって異なります。お使いの機器の取扱い説明書をご参照ください。

「再インストールしてください」と表示されたら…

右の画面が表示されたら、いったん「LANDISK Backup Reader」を削除してから、再インストールしてください。




●手順例 (画面は Windows XP の例となります。)

1. [コントロールパネル] の [プログラムの追加と削除] を開きます。
2. [Landisk Backup Reader] を選択し、[削除] ボタンをクリックします。



3. [はい] ボタンをクリックします。



4. [完了] ボタンをクリックします。いったん、パソコンが再起動されます。



5. サポートソフトをパソコンにセットします。

「D:¥WINDOWS¥LandiskTools¥BackupReader」(CDがDドライブの場合)
より [Backup Reader] フォルダーを開き、
[setup.exe] を起動します。



setup.exe
Setup.exe
Macrovision Corporation

6. [次へ] ボタンをクリックします。



7. [次へ] ボタンをクリックします。



8. [インストール] ボタンをクリックします。



9. [完了] ボタンをクリックします。



これで再インストールは完了です。