

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

☐ 台座
☐ アナログ RGB ケーブル
☐ オーディオ ケーブル
☐ ネック
☐ HDMI ケーブル
☐ 電源コード
☐ ネック 取付ネジ (2 本)
☐ シール (2 枚 : いたずら防止のため、ボタンの印字を隠せます)

取り付け時・調節時のご注意

液晶パネル（表示面）が故障または破損する原因になります。

- 本製品を床などに落とさない
- 液晶パネルを傷つけない
- 液晶パネルを手で押さえない

平らなところに柔らかい布などを敷き、液晶パネルを下にして置く

ネックを本製品にしっかりと差し込む

① ネックを本製品にしっかりと差し込む
② ネック取付ネジで2か所を固定する

台座をグッと押し込む
⇒カチッ、カチッと音がして、台座が固定されます。
（ツメが2か所あります）

※ 向きがあります。押し込めない場合は、逆向きをお試しください。

- 固定用ネジ:
M4×10mm(モニターアームの
金具の厚みにより異なる)
- 本製品品質:
約4.7kg(ネック・台座除く)
- VESAマウントインターフェース:
100mm×100mm
- 締付けトルク:
90~110N・cm(9~11kgf・cm)

※ドライバーを使ってネジを締付けてください。スパナなど他の工具で
締付けると、ネジ穴が破損する恐れがあります。

保証書は添付しておりません	
修理の際には、購入日の証明（シート・納品書など）が必要です。 大切に保存してください。	
表面	
・添付品を確認する	・使う
・台座を取り付ける	・安全のために
・つなぐ	・使用上の注意
裏面	
・困ったときには	・液晶ディスプレイの回収・リサイクル
・アフターサービス	
・ハードウェア保証規定	

1 パソコンや映像機器とつなぐ



本製品は、最大解像度 1920x1080 (60Hz) に対応しています。

「AC POWER IN」に奥までしっかりと差し込む

ご注意：アースについては以下を守る

- 必ずアースをつないでから、電源プラグをコンセントにつなぐ
- 電源プラグを抜いてから、アースを外す
守らないと、発火・感電の原因になります。

※ヘッドホンに耳に付けたまま
つながないでください。

[EAR PHONE] と
つなぐ

盗難対策をする

盗難対策に Kensington 製ロックを取り付けられます。

ボタンは裏側にあります。
指の長さに合わせて、印刷面の
真裏より少し上にあります。

⏻を押します。

青点灯	電源入
オレンジ点灯	節電状態
消灯*	電源切

※設定によっては、電源入や節電状態でも消灯するようにできます。

- ① ▼が付いた4つのボタンの内、どれかを押します。
- ② [入力切換] のボタンを押します。
⇒ 「HDMI」と「アナログ (VGA)」が交互に切り換わります。

- ① ▼が付いた4つのボタンの内、どれかを押します。
- ② [音量] のボタンを押します。
- ③ 音量を調節します。

- ① ▼が付いた4つのボタンの内、どれかを押します。
- ② [輝度] のボタンを押します。
- ③ 輝度を調節します。

- ① ▼が付いた4つのボタンの内、どれかを押します。
- ② [メニュー] のボタンを押します。
⇒ スタートメニューが開きます。
- ③ [メインメニュー] を選んで、[決定] のボタンを押します。
メインメニューでは、詳細な設定ができます。

◆お気に入り登録するには
スタートメニューからメインメニューを開き、登録したい項目で
「決定」のボタンを 3 秒間押し続けます。

左から2番目の▼ボタンを3秒間押し続けます。
解除も同様の操作でできます。

https://www.iodata.jp/lib/manual/lcd_229230/

本製品の台座には、スマートフォンなどを立て掛けると便利なスロットがあります。
どうぞご活用ください。

ご使用になる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

警告および注意表示		▼ 絵記号の意味
	警告	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。
	禁止	
	指示を守る	

※本製品を修理・分解・改造しない
発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

雷が鳴り出したら、本製品や電源コードには触れない
感電の原因になります。

※本製品を濡らしたり、水気の多い場所を使わない
水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、発火・感電の原因になります。

●お風呂場、雨天、降雪中、海洋、水の中での使用は、特に注意します。
●水の入ったもの（コップ、花瓶など）を上に乗せない
●万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使わない

添付の電源コードは、他の機器につながらない
発火や感電の原因になります。添付の電源コードは、本製品専用です。

電源コードは、添付品または指定品のもの以外で使わない
電源コードが劣化や発熱したり、発火の原因になります。

じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿性の高いものや近くで使わない
発火の原因になります。

！ 本製品の取り付け、取り外し、移動の際は必ず先にパソコン本体・周辺機器および本製品の電源を切り、コンセントから電源コードを抜く
電源コードを強く引っおこさないと、感電の原因になります。

梱包用のビニール袋や取り外した小さな部品（ネジなど）を乳幼児の手が届くところに置かない
ビニール袋や部品を誤って飲み込んだりすると、窒息の原因になります。

！ 熱器具のそばに配線しない
電源コード被覆が破れ、発火や感電、やけどの原因になります。

本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない
発火の原因になります。

AC100V（50/60Hz）以外のコンセントにこねがない
発熱、発火の原因になります。

！ 煙が出たり、変な臭いや音が出たら、すぐにコンセントから電源プラグを抜く
そのまま使うと発火・感電の原因になります。

■画面の焼き付きを防ぐために

製品について汚れなどを落とす場合は、電源コードを抜いてから、柔らかいきれいな布で軽く乾拭きしてください。

●汚れがひどい場合は、水で十分に薄めた中性洗剤に布をひたして、よく絞ってから汚れを拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。

●ベンジン、シンナー、アルコール、消毒薬、化学ぞうきん、クリーナー/クリーニングペーパーなどは使わないでください。

■連続使用について

本製品は、24時間連続使用を前提とした設計ではありません。

有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。

た場合はよく乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。

放置しておくと液晶パネルが変色したり、シミの原因になります。また、水分が内部へ入るご故障の原因になります。

●バックライトについて

本製品に使用しているバックライトには寿命があります。画面が暗くなったり、チラチラしたり、点灯しないときは、新しい液晶パネルへの交換が必要です。

※ご自分の交換は絶対にしないでください。交換等につきましては、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

●液晶パネルは非常に高価です。有料による液晶パネル交換は高額になることをあらかじめご了承ください。

●直射日光が当たる場所で使用・保管しないでください。変形や変色の原因になります。

●使用にならないときは、ほごりか入らないようカバーなどをかけてください。

●台座を持って本製品を移動させないでください。

●液晶パネルの周囲を押さえたり、その部分に過度の負担がかかる状態で持ち運んだりしないでください。液晶パネルが破損する恐れがあります。

●液晶パネル上に水滴（点灯しない点）や塵点（点灯したままの点）がある場合があります。これは、液晶パネル自体が99.999％以上の有効画素と、0.001％の画素欠けや塵点をもつことによるものです。故障、あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。

●見る角度や温度変化によっても色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。

- ❶ ゆるいコンタクトにしない
- ❷ 電源プラグは、視覚上しっかりとし差し込んでください。場合によっては差し込んであるみがあてられなくなっているためです。また、加熱して発火の原因になります。
- ❸ 電源コードがよれた状態や折り曲げた状態で使用しない
- ❹ 電源コードの芯線（電気の流れるところ）が露出したし、ショート、発火、感電の原因になります。
- ❺ 電源プラグを抜くときは電源プラグを引っ張らない

 **故障や異常のまま、つながない**
本製品に故障や異常がある場合は、必

液晶パネルから漏れた液体（液晶）には触れない

① コンセントまわりは定期的に掃除する
長期間電線プラグを差込んだままのコンセントでは、つまったホコリが湿気などとの影響を受けて、発火の原因となることがあります。(トランジスタ現象)
トランジスタ現象防止のため、定期的に電線プラグを抜き、乾いた布で電線プラグをふいてください。

- ❗ **眼睛疲労を防ぐために、以下をやる**
ディスプレイを見る作業を続けるときは、ディスプレイ画面の明るさ、書類およびノート・画面に映し出される文字の大きさの差をなるべく小さくして作業を続ける。
また、連続作業するときは、1時間ごとに10分以上の程度の休憩をとって十分に、長時間ディスプレイを見続けること、眼に負担が蓄積される。
- ❗ **ディスプレイの角度などを調節時に、指をさまじい力を使う**
電源を入れた状態で、お向向は、横たおし、姿勢よく使わない。
- ❗ **眼睛疲労を防ぐために、以下をやる**
ディスプレイを見る作業を続けるときは、ディスプレイ画面の明るさ、書類およびノート・画面に映し出される文字の大きさの差をなるべく小さくして作業を続ける。
また、連続作業するときは、1時間ごとに10分以上の程度の休憩をとって十分に、長時間ディスプレイを見続けること、眼に負担が蓄積される。
- ❗ **液体がびっしょり表面を濡らすこと**
①画面を強く押したり、衝撃を与えたりしない。
②画面に力がかかり、破損や故障、けがの原因となることがあります。
③液体の原液などが当たって押さない。
破損や故障、けがの原因となることがあります。
④破損などができたり、たいてい原因は液体が当たってけがの原因となることがあります。

内部に熱がこもり、発火の原因になります。

弊社サポートページをご確認ください



<https://www.iodata.jp/support/qa/lcd/>

音が出ない

- VGA(アナログ)でつないでいる場合
パソコンとオーディオケーブルでつないでください。
- その他の映像端子でつないでいる場合
Windows
① 通知領域のスピーカーアイコンを右クリック
② [再生デバイス]をクリック
③ 本製品を選び、[規定値に設定]をクリック
macOS
① システム環境設定の[サウンド]をクリック
② [出力]タブをクリック
③ 本製品を選ぶ
- 機器側の音量を確認してください。
- 本製品の音量を確認してください。
- ヘッドホンをつないでいませんか？

ドット抜けがある (赤や緑などの動かない点がある)

液晶パネルが 0.001 %未満の画素欠けや輝点を持つことによるもので故障ではありません。
修理交換対象になりませんので、ご了承ください。

2分待っても画面が表示されない

電源ランプを確認する

消灯 オレンジ 青

電源ランプを押す

電源ランプが消灯のままなら、修理をご依頼ください

画面の色がおかしい
全体に黄色や青がかっている

本製品をリセットする

メインメニューの [メニュー表示] → [リセット] をお試しください。

改善しないなら…

接続を確認する

1 パソコン / 映像機器と本製品の間のケーブルを、奥までしっかりと差し込み直す

奥まで差し込む

2 入力切替で、映像を表示する入力端子名を選ぶ

ノートパソコンの場合

ノートパソコンの取扱説明書で「外部モニターへ出力する設定」をご確認ください。

数分待っても改善しないなら…

シンク設定を変更する

[シンク設定] を変更してください。
※画面に [シンク設定] が表示されていない場合は、次に進んでください。

改善しないなら…

パソコン / 映像機器を再起動する

改善しないなら…

サポートセンターにお問い合わせください

縦長 / 横長になるぼやける

解像度を設定する

1 デスクトップを右クリック

① [ディスプレイ設定] をクリック

※Windows 8/7 では、[画面の解像度] をクリック後手順3へ

2 [ディスプレイの詳細設定] をクリック

3 ディスプレイのカスタマイズ

① 1920×1080 に設定

② [適用 (OK)] をクリック

画面例：Windows 10

重要

- 本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーパー等のサービスを利用する場合、そのサービスについては、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。
- 個人情報、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー (<https://www.iodata.jp/privacy.htm>) に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

お問い合わせ方法

1 弊社サポートページをご確認ください

<https://www.iodata.jp/support/qa/lcd/>

2 それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

●電話 050-3116-3019
受付時間 9:00～17:00 月～日曜日
(年末年始・夏期休業期間をのぞく)

●メール

<https://www.iodata.jp/support/after/esupp.htm>

修理を依頼する方法

以下を梱包し、修理センターへお送りください

本製品 + レシート、納品書など 購入日を示すもの + メモ

※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷すると便利です。

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

※ 厳重に梱包してください。
※ 弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。
※ 紛失をさけるため宅配便でお送りください。
※ 送料は、発送時はお客ご負担、返送時は弊社負担です。

[液晶ディスプレイ] パネル部分を持つと、パネル内部が破損します。取扱いには、充分注意してください。
[データ] 内部にデータがある場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップしてください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。
[見積無料] 有料修理となる場合は、先に見積をご連絡します。金額のご了承をいただいてから、修理いたします。
[シール] お客様が貼られたシールなどは、修理時に失われる場合があります。
[保証内容] ハードウェア保証規定をご確認ください。
[控え] 製品名とシリアル番号 (S/N) はお手元に控えておいてください。
[修理について詳しくは] 以下のURLをご覧ください (修理依頼書はここから印刷できます)。
▶ <https://www.iodata.jp/support/after/>

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定 (以下「本保証規定」といいます。) に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品 (以下「本製品」といいます。) の無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容	4 修理
取扱説明書 (本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。) 等に当たった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ時より5年間 (ただし、本製品の使用時間が30,000時間を超えないこと) 無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。	1) 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。 2) 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況を確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。 3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能をもつ製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。 4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。
2 保証対象	5 免責
保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。	1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等については、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。 2) 弊社に故意または重大過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。 3) 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。
3 保証対象外	6 保証有効範囲
以下の場合には保証の対象とはなりません。 1) 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合 2) 中古品として購入された場合 3) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事象による故障もしくは損傷の場合 4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取り扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合 5) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合 6) 取扱説明書等に記載の使用法または注意事項等に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷の場合 7) 合理的な使用法に反するお取り扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合 8) 弊社以外で改造、調整、部品交換等された場合 9) 弊社が寿命に達したと判断した場合 10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合 11) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合	弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外での使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。 Our company provides the service under this warranty only in Japan.

弊社では製品のリサイクルの容易さや電力消費の抑制など環境負荷を軽減する製品開発を進めています。
液晶ディスプレイ製品の回収・リサイクルにご協力をお願いいたします。

法人のお客様は

弊社では、法人のお客様がご不要になった弊社製液晶ディスプレイの回収・リサイクルのご案内や料金のお見積もりをおこなっております。
詳細は、下記弊社 Web ページをご覧ください。

■お申し込み窓口

https://www.iodata.jp/recycle_h/

ご家庭でお使いのお客様は

弊社では「資源有効利用促進法」にもとづき、ご家庭で排出される弊社製液晶ディスプレイのリサイクルを実施しています。
回収された液晶ディスプレイは、新たな資源として生まれ変わります。
この取り組みを通じて、弊社はユーザーの皆様とともに地球環境保全の活動を進めてまいります。弊社が無料で回収・再資源化いたします。
お申し込みについては、下記弊社 Web ページをご覧ください。

■お申し込み窓口

https://www.iodata.jp/recycle_k/

[VCCI 規格について]

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

[J-Moss について]

この装置は、「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法 (JIS C 0950)」、「電気・電子機器の特定の化学物質に関するグリーンマーク・ガイドライン」に基づきグリーンマークを表示しております。化学物質の含有情報は以下をご覧ください。
<https://www.iodata.jp/jmoss/>

[ユーザー登録はこちら] … <https://ioportal.iodata.jp/>

ユーザー登録にはシリアル番号 (S/N) が必要となりますので、メモしておいてください。シリアル番号 (S/N) は本製品貼付のシールに印字されている 12 桁の英数字です。
(例: ABC1234567ZX)

[商標について]

- 記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。
- HDMI、HDMI のロゴ、High-Definition Multimedia Interface は HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。

[マニュアルアンケートはこちら]

よりよいマニュアル作りのためアンケートにご協力願います。