

## 取扱説明書

15.6型ワイド液晶ディスプレイ  
LCD-CF162XAB-MHDMI  
HIGH DEFINITION INTERFACE

## ご注意：製品本体に強い力が加わると液晶パネル破損の原因となります

●本製品を設置する際やケーブル・ACアダプターを抜く際は、液晶パネル（液晶画面）に触らないようご注意ください。  
破損の原因になります。

設置の際には両手で両サイドを抱えるようにお持ちください。

●持ち運びの際、液晶パネルを物などで押さないよう十分ご注意ください。  
破損の原因になります。

・キャリングケースに製品本体を入れる際は、保護板がある側に液晶パネル面を向けて入れてください。

・キャリングケースには製品本体だけを入れてください。ケーブル・ACアダプターなどを入れないでください。  
(特に保護板がある側の隙間に物を入れないようにしてください)

・かばん内にキャリングケースとケーブル・ACアダプターを入れて運ぶ場合、ケーブル・ACアダプターがキャリングケース越しに液晶パネルを押すおそれがあります。ケーブル・ACアダプターをキャリングケースの隣に収納する場合は液晶パネルとは逆側にするなど、収納方法にご注意ください。

\*キャリングケースは液晶パネルに細かい傷がつくことを防ぐためのものです。落下や衝撃、液晶パネルへの強い力がかかるないよう保護する目的では使用できませんのでご注意ください。


## 添付品を確認する

□ USB ケーブル\*  
[C-C USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)]□ HDMI ケーブル  
(HDMI-miniHDMI)

□ AC アダプター

□ キャリングケース

※ USB ケーブルを別途用意する場合は、「USB PD 対応、eMarker 内蔵5A 対応の USB 3.2 Gen 1 ケーブル」をご用意ください。



MANU000921

