

テレビが
うっすらなくなったら
?

1 テレビの電源を
入れてください。

2 電源コードを
抜き差ししてください。

3 アンテナケーブルを
しっかりつないでください。

4 AVケーブルを同じ色の端子に
つないでください。

5 B-CASカードを
しっかりさし込んで
ください。

6 ランプが赤色の場合は
電源ボタンを押してください。

7 砂あらしのときは
テレビのリモコンの
[入力切替]または
[ビデオ]ボタンなど
を押してください。

リモコンが
使えなくなったら
?

チューナーに向けて操作してください。

リモコンの電池を
新しいものに交換してください。
※交換後はこれまで通りにお使いいただけます。

チューナーをテレビのとなり
など見えるところに置いて
ください。

これらのボタンは、**テレビ操作**用です。使用するには設定が必要です。
 表面の**便利な機能**を参照してください。

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。
 ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

● 警告および注意表示

- 危険**
 この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険が生じます。
- 警告**
 この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。
- 注意**
 この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

● 絵記号の意味

- 禁止
- 指示を守る

危険

- 本製品を修理・改造・分解しない
 火災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。

警告

- 雷が鳴り出したら、本製品や電源ケーブルには触れない
 感電の原因になります。
- ぬらしたり、水気の多い場所で使わない
 火災、感電の原因になります。
 ・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺のご使用は、特にご注意ください。
 ・水の入ったもの(コップ、花瓶など)を上に置かないでください。
- 煙がでたり、変なおいや音が出たら、すぐに使うのを止める
 本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。
 そのまま使うと、火災・感電・故障の原因になります。
- ACアダプターや接続ケーブルは、添付品または指定品のものを以外を使わない
 ケーブルから発熱したり火災の原因になります。
- AC100V(50/60Hz)以外のコンセントにつながらない
 発熱、火災の恐れがあります。
- ケーブルにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などしない
 火災、感電の原因になります。

- 本製品の取り付け、取り外し、移動は、必ずパソコン本体・周辺機器
 および本製品の電源を切り、コンセントからプラグを抜いてから行う
 電源コードを抜かずに行くと、感電の原因になります。
- 本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない
 火災の原因になります。
- 故障や異常のまま、つながらない
 本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。
 そのまま使うと、火災・感電・故障の原因になります。
- 添付のACアダプターや接続ケーブルは、他の機器につながらない
 添付の電源ケーブルおよびACアダプターは本製品専用です。他の機器につなぐと、火災や感電の原因になります。
- 煙が出たり、変な臭いや音が出たら、すぐにコンセントからプラグを抜く
 本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。
 そのまま使うと、火災・感電・故障の原因になります。
- じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿度性の高いもの近くで使わない
 火災の原因になります。

- ゆるいコンセントにつながらない
 電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントにはつながらないでください。発熱して火災の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは電源ケーブルを引っ張らない
 電源プラグを持って抜いてください。電源ケーブルを引っ張るとケーブルに傷が付き、火災や感電の原因になります。
- 電池を乳幼児の手の届くところに置かない
 誤って飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因になります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。
- 電池の液が漏れたときは直ちに火気より離す
 漏れた電池の液が目に入ったり体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因になります。また電池の液が目に入ったり体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因になります。
 ●液が漏れたとき
 →漏れた液に触れないよう注意しながら、直ちに火気より離してください。
 乾いた布などで電池ケースの周りをよくふいてください。
 ●液が目に入ったとき
 →目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診察を受けてください。
 ●液が体や衣服についたとき
 →すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い流してください。

- 熱器具のそばに配線しない
 ケーブル被覆が破れ、火災や感電、やけどの原因になります。
- 電池について、以下のことに注意する
 本製品は90MHz～770MHzの周波数帯域を使用しています。万一、本製品の不良によって、
 ●指定の電池以外には使わないでください。
 ●火の中に入れて、加熱したりしないでください。また、直射日光の当たった場所、高温多湿の場所、車中などに放置しないでください。
 ●(+) (－)を逆にセットしないでください。
 ●(+) (－)を金属類で短絡させたり、はんだ等を使わないでください。
 ●乾電池、単電池、乾電池の端子と電池を一緒に持ち運ばないでください。
 ●使用中、保管時等に発熱したり、異臭を発したり、変色、変形、その他今までと異なる場合は使うのを止めてください。
 ●電圧、種類、銘柄の違う電池を混ぜて使わないでください。
 ●電池を使い切ったときや、長時間使わないときは取り出してください。
 ●電子レンジや高圧容器に入れないでください。
 ●水、海水、ジュースなどで濡らさないでください。
 ●強い衝撃を与えたり、投げつけたらしないでください。
 ●電池を充電しないでください。

注意

- 本製品を踏まない
 破損、けがの原因になります。特に、小さなお子様にはご注意ください。
- 人が通行するような場所に配線しない
 足を引っ掛けると、けがの原因になります。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

製品仕様

放送波	地上デジタル放送
受信方式	地上デジタル放送方式 (日本方式)
受信周波数	90M～770MHz
受信チャンネル	UHF 13ch～62ch ※CATV/バススルー対応
アンテナ入力端子	75Ω Fタイプコネクタ
視聴可能番組	公共放送/無料放送 ※データ放送は視聴できません
番組説明	視聴可能番組に対する番組説明
対応動作モード	メール機能、カード情報
接続端子	■アンテナ入力端子 (地上デジタル専用) ■コンボジットビデオ出力端子 ■アナログ音声出力端子 (左: 白) ■アナログ音声出力端子 (右: 赤)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	電源オン: 3.3W 電源待機: 0.3W以下
使用温度範囲	0～40℃ (結露がないこと)
使用湿度範囲	20～80% (結露がないこと)
外形寸法	161(W) × 99(D) × 39(H) mm (コネクタ、ボタン等の突起部含まず)
質量	約250g (本体のみ)

使用上のご注意

- 本製品と同じ周波数帯域を用いる機器は離してお使いください。
 本製品は90MHz～770MHzの周波数帯域を使用しています。
 携帯電話などの同じ周波数帯域を用いる機器を、本製品やアンテナケーブルの途中に接続している機器に近づけると、その影響で映像や音声に不良が生じる場合があります。また、アンテナをつなぐ際に、アンテナケーブル・分配器・分波器などの機器を使う場合は、共通のものをご用意ください。
- ファームウェアの更新について
 本製品は自動でファームウェアのバージョンアップを行います。
 ファームウェアのバージョンアップには約10分掛かります。その間操作を行えませんが、ご了承ください。
- 動かない映像を長時間映さないでください。
 本製品につないだテレビやプロジェクターに映像が焼き付き、陰のように画面に残るおそれがあります。

あらかじめご了承ください

- 本製品は、(社)電産産業会(ARIB)の策定規格に基づいた仕様となります。将来規格に変更があった場合は、事前の予告なく本製品の仕様を変更することがあります。
- 同梱されているB-CASカードは、地上デジタル放送を視聴していただくための大切なカードです。ご使用の際はカードが添付されている紙面の内容を必ず理解した上で、カードを取り出してください。B-CASカードの取り扱い、保管はお客様ご自身の責任となります。万一、破損、故障、紛失した場合は、B-CASカスタマーセンターへご連絡ください。
- 万一、本製品の不良によって録画できなかった場合の補償についてはご容赦ください。
- メールなどのデジタル放送に関する情報は、本製品が記録します。万一、本製品の不良によってこれらの情報が消失した場合、復元は不可可能です。その内容の補償についてはご容赦ください。
- DVDレコーダーやビデオデッキなどで録画・録音を行ったり、録画したものを、個人鑑賞のみお楽しみいただけます。著作権法上権利者に無断で使用することは禁止されています。
- 地上デジタル放送はコピー制御されています。制御に関する一般的な内容は(社)デジタル放送推進協会(Dpa)のホームページをご覧ください。 <http://www.dpa.or.jp/>

保証規定

1 保証内容	取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証規定の記載内容に基づき、無料修理または、弊社の判断により同等品との交換を行います。修理のため交換された本体もしくはユニット単位の部品は保証外となります。
2 保証対象	保証の対象となるのは保証品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添付の消耗品類は保証の対象とはなりません。
3 保証適用外	保証書をご提供いただきませんが、次の場合は有料修理となります。 1) ご購入日から保証期間が経過した場合。 2) 修理依頼の際、ハードウェア保証書をご提供いただけない場合。 3) ハードウェア保証書の所在地(住所、お名前、ご住所、販売店)が不明の製品(破損など)が未記入の場合、または「不明」が書き込まれた場合。 4) 火災、地震、水害、雷害、ガス漏れ、爆発、その他天災地災、公衆または異常電圧による故障もしくは損傷。 5) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適切なため生じた故障もしくは損傷。 6) 接続時の不良に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷。 7) 取扱説明書に記載の使用方法または注意に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷。 8) 弊社以外で改造、調整、部品交換などされた場合。 9) その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。 10) 保証期間が満期後の製品において、初期に導入した装置以外での使用。
4 弊社責任	本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害については、弊社は一切の責任を負いません。
5 保証有効範囲	ハードウェア保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan. ※ハードウェア保証書は、ハードウェア保証書および保証規定に明示した保証条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。ハードウェア保証書によりお約束の保証上の権利を制限するものではありません。

お買い
 本製品および商品の取扱説明書の内容の一部または全部を、弊社の許諾なく複製することはできません。ハードウェア保証書は所定事項が記入されることにより有効となります。本商品は、将来改良のため予告なく変更する場合があります。本商品、またはこの一部をご利用になる商品を取扱する場合は弊社営業までご相談ください。
 取扱説明書などの注意書きに示したような正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、無償でハードウェア保証書をご提供できる上、お買いの場
 所での修理は弊社修理センターにて行われます。

アフターサービス

製品の使い方に関するお問合せは
 (株)アイ・オー・データ機器 サポートセンター
050-3116-3030
 受付時間 月～金(祝祭日を除く)
 9:00～12:00 13:00～17:00
 ※アンテナに関しては最寄りの電器店にご相談ください。

個人情報の取り扱い
 ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービスおよび顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

地上デジタルの受信相談
 総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター
0570-07-0101 (IP 電話などでつながらない方は **03-4334-1111**)
 [平日: 9:00～21:00 土・日・祝日: 9:00～18:00]
 受信地域、受信方法など
 (社)デジタル放送推進協会 (Dpa)
<http://www.dpa.or.jp/>
 B-CAS カードについて
 株式会社ビー・エス・コンディショナルアクセスシステムズ・カスタマーセンター
0570-000-250 (IP 電話などでつながらない方は **045-680-2868**)
 [AM1:00～PM6:00 (年中無休)]
<http://www.b-cas.co.jp/>

修理

●修理をお送りになる前に製品名とシリアル番号(S/N)を覚えておいてください。

ハードウェア保証書

メモ

●返送先 (氏名/住所/FAX 番号)
 ●電話番号 ●ご使用環境 (機器構成など)
 ●故障状況 (どうなったか)
(B-CAS カードは入れないでください!)
 梱包は厳重に!
 弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。

紛失をされる為 宅配便・書留ゆうパックでお送りください。

〒920-8513
 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
 株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

※保証期間中の発送費用は弊社が負担させていただきますので、着払いでお送りください。
 ※紛失などを避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

●お客様が貼ったシール等は、修理時に失われる場合があります。
 ●保証内容については、保証規定に記載されています。

修理について詳しくは… <http://www.iodata.jp/support/after/>

保証書

ハードウェア保証書

本印の箇所は書きで明記にご記入ください。記載漏れがある場合は、保証期間中の無料修理が受けられませんのでご注意ください。
 販売店(保証書)は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合は、お買い上げの販売店にお申し付けください。(保証期間が満期後の製品においては不要です。)また、本書は再発行いたしませんので保証規定とともに紛失しないよう大切に保管してください。

☆ 〒000-0000
 お 住 所
 客 様
 名 前
 TEL. () - () - ()
 TEL. () - () - ()

住 所・店 名
 販 売 店
 TEL. () - () - ()
 ご購入日 年 月 日

型 番 SO-T2SD
 保証期間 ご購入日より36ヶ月間有効

NEODATA
 株式会社 アイ・オー・データ機器

保証内容等につきましては、保証規定をご参照ください。