

セットアップをはじめる前に



1 モデムの設置(配線)が完了していることを確認してください。

2 お使いのパソコンにUSBポートがあることを確認してください。

※USBポートがない場合は、本無線LAN USBアダプタは使えません。

3 お使いのパソコンに有線LANポートがあることを確認してください。

※有線LANポートがない場合、セキュリティ設定はできません。

4 上記を確認したら、次のセットアップをしてインターネットに接続してみましょう!

製品の内容を確認してください。
ご使用の前に以下のものがそろっていることを□にチェックをつけながら確認ください。
万一、不足品がありましたら、弊社サポートセンターまでお知らせください。



□ 無線LAN USBアダプタ [WN-G54/YBB] (キャップ付き)
□ USB延長ケーブル (60cm)
□ サポートCD-ROM
※セットアップ時には不要です。

□ 「2.4GHz帯使用の無線機器について」シール

I-O DATA

アイオーデータ機器製
無線LAN USBアダプタ



かんたん セットアップ ガイド



WN-G54/YBB



M-MANU200119-01

ステップ 1 無線LAN USBアダプタをセットアップしよう!

スタート

1 パソコンの電源を入れます。
Windowsが完全に起動したことを確認してください。

2 無線LAN USBアダプタのキャップを外して、パソコンのUSBポートに差し込みます。



3 Windowsのバージョンにより手順が変わります。

Windows XP/2000/Meの場合

自動でインストールの準備がはじまります。

「インストールの準備中です。
しばらくお待ちください。」

以下の□の画面が表示されるまで、キーボードやマウスに触れずに、しばらくお待ちください。

△ご注意
触れた場合、インストールが正常に行われなくなる場合があります。

Windows 98(SE含む)の場合

自動でインストールの準備がはじまります。

「インストールの準備中です。
しばらくお待ちください。」

以下の□の画面が表示されるまで、キーボードやマウスに触れずに、しばらくお待ちください。

△ご注意
触れた場合、インストールが正常に行われなくなる場合があります。

下の画面が表示されたら、Windows のCD-ROMをセットし、[OK]ボタンをクリックします。

△ご注意
ここでCD-ROMをセットしないとWindowsが正常に起動しなくなる場合があります。


4 この画面が表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。

インストールを自動的に行いますので、しばらくお待ちください。

ステップ 2 へつづく

ステップ 2 モデムを設定しよう!

5 セキュリティ設定



クリック




青色の端子

モデムとパソコンをモデムに付属の LANケーブルでつなぎます。
※LANポートの位置はお使いのパソコンにより異なります。

△ご注意
※無線LAN USBアダプタはパソコンを取り付けたままにして、取り外さないでください。
※モデムの取扱説明書もあわせてご覧ください。




クリック



クリック

「モデムが見つかりません」と表示された場合は、裏面の【困ったとき】には:Q2をご覧ください。



クリック

検索中に右の画面が表示された場合(BBセキュリティをご利用の場合)


次の手順にしたがってください。

1) プルダウンメニューから[許可]を選択

2) 常にこの処理を使うにチェック

3) [OK]ボタンをクリック

8 セキュリティ設定




1) SSIDをお好きな半角英数字で最大32文字まで入力

(例:Yahoo)

※「」(ダブルコーテーション)は使用できません。

2) クリック

9 セキュリティ設定



1) WEPキー(パスワード)をお好きな半角英数字5文字で入力


半角: A~Z, a~z

数字: 0~9

(例:museun)

2) クリック

13 セキュリティ設定



△ご注意
LANケーブルを抜き差します。「完了」ボタンを押してください。

STEP3 LANケーブルを取り外します。

クリック

14 パソコンの再起動



クリック

パソコンが再起動されます。

ステップ 3 インターネットを楽しもう!

15 本製品を差し込んだパソコンを起動し、Webブラウザ(Internet Explorer 5.0以上)を起動します。

[アドレス]欄に
“http://www.yahoo.co.jp/”
と入力し、キーボードの[Enter]キーを押します。

16 [アドレス]欄
アドレス: http://www.yahoo.co.jp/

17 [アドレス]欄
アドレス: http://www.yahoo.co.jp/

「YahooJAPAN」のホームページ
が表示されることを確認します。

△ご注意
表示されない場合は裏面の【困ったとき】には:Q3をご覧ください。

△ご注意
無線LAN USBアダプタを使用中のご注意
パソコンに取り付けてるときは、無線LAN USBアダプタの上に物を乗せたり、ぶつけたりしないでください。破損する場合があります。

無線LAN USBアダプタを取り外す時は

1) Windowsを終了します。

2) 無線LAN USBアダプタをパソコンから取り外します。

3) キャップを付けて、大切に保管してください。

[SSID]と[WEPキー]はメモしておくことをおすすめします。
メモした内容は第三者に見られるないように保管してください。

SSIDメモ欄
WEPキーメモ欄

クリック

10 セキュリティ設定



クリック

11 モデムが再起動します。3分ほどお待ちください。

12 モデムとパソコンをつないでいる
LANケーブルを取り外します。



△ご注意
モデムとパソコンをつないでいる
LANケーブルを取り外します。

13 セキュリティ設定



クリック

14 パソコンの再起動



クリック

パソコンが再起動されます。



Q1:インストールできない

- A:[WN-G54/YBBサポートソフト]CD-ROMからインストールしてください。
- 無線LAN USBアダプタ側面の切替スイッチをOFFにします。
ボルトベンの先など先の細いもので、印が無い方に切替してください。
 - パソコンの電源を入れます。
Windowsが完全に起動したことを確認してください。
 - パソコンに「WN-G54/YBBサポートソフト」CD-ROMをセットします。
 - 自動で画面が表示されますので、[復旧インストール]ボタンをクリックします。
自動メニューが表示されない場合は、[マイコンピュータ]→[CD-ROM]→[MENU.EXE]の順にダブルクリックして、メニューを表示させてください。
 - 無線LAN USBアダプタがパソコンに接続されている場合は取り外して、[OK]ボタンをクリックします。
インストールの準備が始まります。
 - 画面が表示されるまでお待ちください。
 - [インストールを開始します。]と表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。
インストールを開始します。
しばらくお待ちください。
 - 右の画面が表示されたら、無線LAN USBアダプタをパソコンのUSBポートの奥までしっかり差し込みます。
無線LAN USBアダプタを差し込んでも右の画面が消えない場合は、付属のUSB延長ケーブルを使って接続してください。
 - インストール完了後、自動的に[セキュリティ設定]画面が表示されます。
次にモードの設定を行いますので、裏面のステップ②からご覧ください。



Q2:ステップ②-7で[モデムが見つかりません]と表示された

- A1:モデムとパソコンがLANケーブルで正しく接続されていることをご確認ください。
- A2:モデムの電源が入っていることをご確認ください。
- A3:他にLANケーブルをお持ちの場合は、モデムとパソコンをつなぐLANケーブルを変更してお試しください。
- A4:[ウイルスセキュリティ]をお使いの場合は、下記の手順でファイアウォールの設定を行い、[再検索]ボタンをクリックしてください。
- タスクトレイ(画面右下)のウイルスセキュリティのアイコンをダブルクリックします。
 - 表示された画面のスパナアイコンをクリックします。
 - [不正侵入を防ぐ]をクリックします。
 - [完全に開放]を選択します。
 - [再検索]ボタンをクリックし、裏面のステップ②-5以降をご覧ください。

Q3:セットアップは完了したが、インターネットに接続できない

- A:パソコン画面右下にあるタスクトレイ上のアイコンを確認してください。
表示されているアイコンによって、次の対処をしてください。
- タスクトレイ上のアイコンを確認
- 無線LAN USBアダプタがパソコンに認識されていない場合に表示されます。
- 対処法1:付属のUSB延長ケーブルを使ってパソコンに接続しなおしてお試しください。
 - 対処法2:CD-ROMからインストールしてください。CD-ROMからのインストール方法は、[Q1:インストールできない]をご覧ください。
- 電波の状態が悪くモードが見つからない場合、またはモードの設定(WEPやSSID)が合っていない場合に表示されます。
- 対処法1:パソコンとモードの距離を近づけてみてください。また、パソコンとモードの間に障害物がある場合は、取り除いてみてください。
 - 対処法2:次の手順にしたがって、再度モードの設定を行ってください。
- 1) のアイコンをダブルクリックします。
 - 2) [無線LANセキュリティ設定]ボタンをクリックします。
 - 3) 裏面のステップ②-6以降をご覧になり、モードの設定をやり直してください。
- モードとパソコンは無線LANでつながっていますが、パソコン側の問題によりインターネットに接続できません。
- 対処法:ファイアウォールソフトによって、実際の通信を妨げられていることがあります。
お使いのファイアウォールソフトの設定で解除してください。
詳しくはソフトウェアメーカーへお問い合わせください。

使用上のご注意

■本無線LAN USBアダプタは、無線LANをご利用になるパソコンに装着します。パソコン以外の機器でのご利用で生じた損害・トラブルに関しては、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめ了承ください。

■無線LAN USBアダプタのインストールをする前に、モードの設定を行い、有線LAN接続でインターネットに接続できることを確認しておいてください。

■本製品は、2.4GHz帯域の電波を使用しています。
本製品を使用する上で、無線局の免許が必要な場合があります。
以下のようなときは使用しないでください。
○ベースメーカー等の産業・科学・医療用機器等
○工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)
○特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
上記のほか、本製品を用いると、電波の干渉を発生する恐れがあります。
そのため、通信が遅くなったり、速度が遅くなったりする場合があります。
[携帯電話、PHS、テレビ、ラジオ等、本製品の近くではできるだけ使用しないでください。]
携帯電話、PHS、テレビ、ラジオ等、本製品の近くでは異なる電波の周波数帯を使用しています。
そのため、本製品の近くにこれらの機器を使用しても、本製品の通信およびこれらの機器の通信に影響はありません。
ただし、これらの機器を無線LAN製品に近づけた場合は、本製品を含む無線LAN製品が発する電波の影響によって、音声や映像にノイズが発生する場合があります。
[同じ鉄筋や金属およびコンクリートがあると通信できません。]
本製品で使用している電波は、通常の家庭で使用されている木材やガラスなどは通過しますので、部屋の壁に木材やガラスがあつても通過できます。
ただし、鉄筋や金属およびコンクリートなどが使用されている場合、電波は通過しません。部屋の壁にそれらが使用されている場合、通信することはできません。
同様にフロアでも、間に鉄筋や金属およびコンクリート等が使用されていると通信できません。
省電力モード(スタンバイ、リジューム、ハイバネーション)には対応しておりません。

無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

■お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!

無線LANは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の範囲であれば簡単に無線接続が可能であるという利点があります。
その反面、電波は建物内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

[通信内容が盗み見られる]

悪意ある第三者が、電波を故意に傍聴し、
ID・パスワード又はクレジットカード番号等の個人情報
メールの内容
等の個人情報を盗み見られる可能性があります。

[不正に侵入される]

悪意ある第三者が、無線で個人や会社内のネットワークへアクセスし、
個人情報を盗み情報を取り出す(情報漏洩)
特定の人間になりすまして通信し、不正な情報を送ります(なりすまし)
傍聴した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
コンピュータウイルスなどを流してデータやシステムを破壊する(破壊)

などの行為をされてしまう可能性があります。

本製品、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少くなります。無線LAN製品は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が少なくなるために無線LANカードや無線LANアクセスポイントをご使用になる前に必ず無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行ってください。

従って、お客様がセキュリティに関する可能性を少なくするために無線LANカードや無線LANアクセスポイントをご使用になる前に、お手持ちの無線LANの仕様上、特徴など方針によりセキュリティ設定が異なることもありますので、ご理解の上、ご使用ください。

セキュリティの設定などについてお詫び申し訳ございません。お手持ちの無線LANカードや無線LANアクセスポイントをご購入された場合は、お手持ちのセキュリティの設定を行わないでください。当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使った場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行って製品を使用することをお勧めします。

※セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線LANの仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、株式会社アイ・オー・データ機器は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

必ずお守りください

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

■警告及び注意表示

	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵記号の意味

	この記号は注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。
例)	「発火注意」を表す絵表示

■警告

	本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順で使用してください。
	感電や火災などの原因となります。

	本製品を取付け、取り外しする際、移動の際は、本製品の取扱説明書をご確認になり、正しい手順で行ってください。
	感電や火災などの原因となります。

	本製品を設置する際は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順で使用してください。
	火災や感電、やけど、故障の原因となります。

	本製品を設置する際は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順で使用してください。
	火災や感電、やけど、故障の原因となります。

	本製品を設置する際は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順で使用してください。
	火災や感電、やけど、故障の原因となります。

	本製品を設置する際は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順で使用してください。
	火災や感電、やけど、故障の原因となります。

	本製品を設置する際は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順で使用してください。
	火災や感電、やけど、故障の原因となります。

	本製品を使用する際は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順で使用してください。
	火災や感電、やけど、故障の原因となります。

	本製品を使用する際は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順で使用してください。
	火災や感電、やけど、故障の原因となります。

	本製品を使用する際は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順で使用してください。
	火災や感電、やけど、故障の原因となります。

	本製品を使用する際は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順で使用してください。
	火災や感電、やけど、故障の原因となります。

	本製品を使用する際は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順で使用してください。
	火災や感電、やけど、故障の原因となります。

	本製品を使用する際は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順で使用してください。
	火災や感電、やけど、故障の原因となります。

	本製品を使用する際は、ご
--	--------------