

i.LINK端子搭載の チューナー・液晶テレビ・プラズマテレビ・ ブラウン管テレビ・プロジェクションテレビ・ D-VHS・Blu-ray Discレコーダー・DVD/HDDレコーダー 全てに対応※！

※一部対応しない機器、又は条件により対応する機器がございます。
詳しくは、下記表をご覧ください。

チューナー（地上デジタル/CATV/BS/110度CS/スカイパーフェクTV） デジタルハイビジョンチューナー

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
DXアンテナ	DIR-220	○	D-VHS	*17
	DIR-200	○	D-VHS	*19
I-O DATA	HVT-KD300	○	D-VHS	*5,*17
SANYO	TU-DT3	○	D-VHS	*5,*17
	TU-DT2	○	D-VHS	*17
	TU-DT1	○	D-VHS	*19
SHARP	TU-HD100	○	D-VHS	*5,*17
SONY	DST-BX500	○	D-VHS/ディスク	*8
東芝	TT-D2200、TT-D2000	○	D-VHS	*19
日本アンテナ	GST-110A	○	D-VHS	*5,*17
	CBST-110	○	D-VHS	*17
VICTOR	TU-MDS50	○	D-VHS	*5,*17
	TU-BS01	×		*3
	TU-BCS3	○	D-VHS	*17
PIONEER	SH-DT3	○	D-VHS	*5,*17
	SH-DT1	×		*1
日立	DTU-H5000	○	D-VHS	*5,*17
	BS-DH2000	×		*1
	BCS-DH2200	×		*2
富士通ゼネラル	P-TU2000JP	○	D-VHS	*5,*17
マスプロ電工	DT200	○	D-VHS	*5,*17
	BDT500	○	D-VHS	*19
	BDT300	×		*1
	BCT300	○	D-VHS	*17
Panasonic	TU-MHD500、TU-ADP10	○	D-VHS	*5,*17
	TU-BHD300、TU-BHD250	○	D-VHS	*17
	TU-BHD200	○	D-VHS	*13,*17
	TU-BHD100	×		*1
三菱	UT-HX1	×		*1
	UT-GX1	○	D-VHS	*5,*17

CATVデジタルセットトップボックス

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
DXアンテナ	DAC-400	×		*1
NECマグナス	CM4230T	○	D-VHS	*5,*9,*17
	CM4210T	○	D-VHS	*9,*17
	CM4200T	×		*1
マスプロ電工	STB300B	×		*1
Panasonic	TZ-DCH500	○	D-VHS	*5,*9,*17
	TZ-DCH300、TZ-DCH250、TZ-DCH200	○	D-VHS	*9,*17

EPステーション

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
SHARP	EP-S100	×		*4
東芝	EP-T100	○	D-VHS	*18
VICTOR	EP-V100	○	D-VHS	*17
Panasonic	EP-P100	○	D-VHS	*17

CSデジタルチューナー

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
SONY	DST-MS9	×		*4,*14
VICTOR	TU-VCS1	×		*4,*14

液晶テレビ

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
SANYO	LCD-30HD3	×		*15
SHARP	LC-37GD4、LC-32GD4、LC-37GD3、LC-32GD3	○	D-VHS	*22
	LC-37GD2、LC-32GD2、LC-26GD2、LC-45GD1			
	LC-37GD1、LC-32GD1、LC-26GD1			
SONY	LC-30BV3	×		*4
	KDL-L30HX1	○	D-VHS/ディスク	*8
東芝	37LZ150、32LZ150、37LZ100、32LZ100	○	D-VHS ディスク	*6
	32L400V、26L400V			
	37L4000、32L4000、26L4000			
VICTOR	LT-37LC60、LT-32LC60、LT-26LC60	○	D-VHS	*17,*27
	LT-26LC4、LT-26LC41	○	D-VHS	*17
日立	W26L-H80、19LCD-H1	×		*1
Panasonic	TH-32LX500、TH-26LX500、TH-32LX300、TH-26LX300	○	D-VHS	*17,*27
	TH-32LX20、TH-26LX20、TH-22LX20、TH-32LX10			

プラズマテレビ

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
SANYO	PDP-42HD3、PDP-37HD3	×		*15
SHARP	PZ-50BD3、PZ-43BD3	×		*4
SONY	KDE-P50HX1、KDE-P42HX1	○	D-VHS/ディスク	*8
東芝	42P3000	○	D-VHS/ディスク	*6,*23
VICTOR	PD-50DH4、PD-42DH4、PD-42DV4	○	D-VHS	*17
	PD-42DH3、PD-35DH3			
PIONEER	PDP-505HDS、PDP-435HDS、PDP-505HDL	○	D-VHS	*17
	PDP-435HDL、PDP-435SX、PDP-504HD			
	PDP-434HD、PDP-504HD-W、PDP-434HD-W			
	PDP-504HDV、PDP-434HDV、PDP-434BX			
	PDP-A503HD、PDP-A433HD-U			
	PDP-A433HD-S、PDP-A503HD-T03V			
日立	PDP-503HD、PDP-433HD-U、PDP-433HD-S	×		*4
	W42-PDW3000、W37-PDW3000、W32-PDW3000	×		*2
	W50-PDH3000、W42-PDH3000、W37-PDH3000、W32-PDH3000			
	W42-PDH2200、W37-PDH2200、W32-PDH2200			
Panasonic	W42-PDH2100、W37-PDH2100、W32-PDH2100	○	D-VHS	*17
	TH-50PX500、TH-42PX500、TH-37PX500	○	D-VHS	*17,*27
	TH-50PX300、TH-42PX300、TH-37PX300			
	TH-50PX20、TH-42PX20、TH-37PX20			
	TH-50PX10、TH-42PX10、TH-50PX10	○	D-VHS	*17
	TH-42PX10、TH-37PD10、TH-42PM50/S			
	TH-37PM50/S、TH-50PH50/S、TH-50PH3/S			

プロジェクションテレビ

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
エプソン	ELS-65GL1、ELS-55GL1、ELS-57S2	○	D-VHS/ディスク	*6
SONY	ELS-47S2、ELS-57S1、ELS-47S1	○	D-VHS/ディスク	*8
VICTOR	KDF-60HD800、KDF-50HD800	○	D-VHS	*17,*27

i.LINK端子搭載の チューナー・液晶テレビ・プラズマテレビ・ ブラウン管テレビ・プロジェクションテレビ・ D-VHS・Blu-ray Discレコーダー・DVD/HDDレコーダー 全てに対応※！

※一部対応しない機器、又は条件により対応する機器がございます。
詳しくは、下記表をご覧ください。

ブラウン管テレビ

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
SONY	KD-36HD600、KD-32HD600、KD-28HD600 KD-36HD800、KD-32HD800、KD-28HD800	○	D-VHS ディスク	*8
東芝	36DX100、32DX100、28DX100 36D4000、32D4000、28D4000	○	D-VHS/ディスク	*6,*23
VICTOR	HD-36DZ4、HD-32DZ4 HD-32LS3、HD-32LS2、HD-32LS1	○ ×	D-VHS	*17 *3
日立	32CL-DH500、28CL-DH500 32CL-DH300、28CL-DH300 36CL-DH2200、32CL-DH2200	○ ○ ○	D-VHS	*17,*27 *13,*17
	W36-DH2000、W32-DH2000	○	D-VHS	*17
Panasonic	TH-36D60、TH-32D60、TH-36D60V、TH-32D60V TH-36D50、TH-32D50、TH-28D50、TH-36D50V TH-32D50V、TH-28D50V、TH-36D30T、TH-32D30T TH-36D30、TH-32D30、TH-28D30	○ ○ ○ ×	D-VHS	*17,*27 *17 *13,*17 *1
三菱	32T-GD303、36F-BD402、32F-BD402 32D-HX1	○ ×	D-VHS	*17 *1

Blu-ray Discレコーダー

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
SHARP	BD-HD100	○	D-VHS/ディスク	*21,*24
SONY	BDZ-S77	×		*4

D-VHS

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
SHARP	VC-DS1	×		*1
東芝	A-HD2000	○	D-VHS	*11
VICTOR	HM-DHX2、HM-DHX1、HM-DHS1 HM-DH5500、HM-DH35000、HM-DH30000 HM-DR10000、HM-DR1	○ ×	D-VHS	*11 *1
日立	DT-DRX100	×		*1
Panasonic	NV-DHE10、NV-DH1	○	D-VHS	*10
三菱	HV-HD500、HV-HD1000	×		*1

DVD/HDDレコーダー

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
SHARP	DV-ARV22、DV-ARW15、DV-ARW12、DV-AR12 DV-AR11、DV-HRD300、DV-HRD30、DV-HRD3 DV-HRD200、DV-HRD20、DV-HRD2	○ ○ ○	D-VHS	*20 *16 *12,*16
SONY	RDZ-D90、RDZ-D70	×		*7
VICTOR	DR-HD400、DR-HD250	○	D-VHS	*20
PIONEER	DVR-DT90、DVR-DT70	×		*7
日立	DV-DH1000W、DV-DH500W DV-DH400T、DV-DH250T	○ ○	D-VHS	*20 *28
東芝	RD-X6 RD-XD91	×		*1 *1

Rec-POT等(i.LINK接続レコーディングハードディスク)

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
I-O DATA	HVR-HD250F、HVR-HD160F HVR-HD250M、HVR-HD160M HVR-HD240S、HVR-HD120S、HVR-HD80	○ ○	D-VHS	*25 *26

最新の動作確認済みチューナーはホームページをご参照ください。▶▶▶ www.iodata.jp/recpot/listf

*1 i.LINK端子搭載ですが、製品の仕様によりご利用できません。
*2 EPG予約録画が正常に動作しない場合があるため、非対応です。
*3 接続されたi.LINK機器を操作できないため、非対応です。
*4 Rec-POTメニューが表示できません。著作権保護された番組はi.LINK経由で再生(録画)できません。
*5 メニューが正しく表示されない場合があるため、使用するRec-POT以外の機器の「i.LINK接続設定」を「使用しない」に設定してください。
*6 移動(Move)が中断される場合があるため、「設定メニュー」→「その他」→「省エネ設定」の「i.LINK無信号オフ」と「無操作自動電源オフ」を「動作しない」に設定してください。
*7 i.LINK端子は搭載されていますがMPEG-TS入出力に対応していないため、非対応です。
*8 チューナーには「OTHER」と表示されますが、D-VHSモードにすることで、プログラム保存、プログラム移動を行うことが出来ます。
*9 録画のみ可能です。録画が出来ませんので、予約録画を行う前に必ずディスクモードに戻してください。
*10 録画された番組の詳細情報が表示されない場合があります。
*11 プログラム保存、プログラム移動を行う場合には、ビデオデッキ側の操作でRec-POT(に割り付けられた機器番号)を選択し、「録画スピード」を「HS」に設定してください。この操作を行わないとテープ速度が調整されず、録画が失敗する場合があります。
*12 録画のみ可能です。但し、DV-HRD1のソフトウェアをバージョンアップすることにより再生も可能となります。(バージョンアップの詳細はメーカーにご確認ください)
*13 110度CSデジタル放送にも対応
*14 録画したコピーランス番組(「1回だけ録画可能」番組)を、他の機器へ移動させることは出来ません。
*15 「OTHER」と認識され、操作できないため、非対応です。

*16 Rec-POTとDV-HRD1/10のHDD、DVD間の番組のコピー、移動は出来ません。
*17 録画する場合は、録画モードを「自動」に設定してください。他の録画モードでは予約録画が失敗する場合があります。
*18 EP-T100のソフトウェアは、最新のものにバージョンアップしてください。
(バージョンアップの詳細はメーカーにご確認ください)
*19 移動(Move)が中断する場合があるため、番組の移動開始直後(Rec-POTメニューが消えたことを確認後)にリモコンの「終了」ボタンを押し、チューナーをOnAir放送に切り換えてください。
*20 内蔵HDDに記録された番組はRec-POTに移動可能です。Rec-POTから内蔵HDD/DVDへの番組のコピー、移動はできません。
*21 BD-HD100のハードディスク(HDD)とRec-POT間の番組のコピー、移動が可能です。但し、Rec-POTからBD-HD100のBlu-ray Disc、DVDへの番組のコピー、移動は出来ません。
*22 同時に2台以上のi.LINK機器を接続した場合は、Rec-POTに録画された番組にブロックノイズが発生する場合があります。
*23 D-VHSモードのRec-POTに対して録画を行った際、まれにタイトルが「No Title」になる場合があります。
*24 Rec-POTメニューの操作時に、一瞬画面が消えてメニューが再表示される場合があります。
*25 Rec-POT間の番組移動が可能です。
*26 Rec-POT Fからの番組移動は可能です。但し、Rec-POT Fへの番組の移動はできません。
*27 番組の移動を行う場合は、「決定」ボタンを押下後メニュー画面の文字が消えたら(メニュー画面の背景は消えない場合があります)直ぐに、テレビをOnAir放送に切り換えてください。(OnAir放送への切り換えは、「元の画面」ボタンもしくは、チャンネル切り換えボタンで行ってください。)
*28 Rec-POTとDV-DH400T、DV-DH250T間の番組コピー、移動はできません。