

**Rec-POT EX 対応表**  
-動作確認済み機器一覧 (主に2006~2007年発売モデルのみ掲載)-

【2008年3月17日現在】

2005年以前に発売されたチューナーの対応情報は、弊社ホームページをご覧ください。⇒⇒⇒ [www.iodata.jp/listr/](http://www.iodata.jp/listr/)

**ハイビジョン液晶テレビ(PCモニター含む)**

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
三洋電機	LCD-42SX100(S),	X		*1
	LCD-37SX100(S),			
	LCD-32SX100(S),			
	LCD-27SX100(S)			
	LCD-27HR100	O	D-VHS	*20
	LCD-32HR100			

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
シャープ	LC-85RX1W,	O	D-VHS/ディスク	
	LC-57RX1W,			
	LC-52RX1W,	O	D-VHS/ディスク	
	LC-46RX1W,			
	LC-42RX1W			
	LC-52GX4W,	O	D-VHS/ディスク	
	LC-46GX4W,			
	LC-42GX4W,			
	LC-37GX4W			
	LC-52GX45,	O	D-VHS/ディスク	
ソニー	LC-46GX45,	O	D-VHS/ディスク	
	LC-52GX3W,			
	LC-46GX3W,	O	D-VHS/ディスク	
	LC-42GX3W,			
	LC-37GX3W			
	LC-52GX35,	O	D-VHS/ディスク	
	LC-46GX35,	O	D-VHS/ディスク	
	LC-52GX2W,			
	LC-46GX2W,			
	LC-42GX2W,			
東芝	LC-37GX2W	O	D-VHS/ディスク	
	LC-52GX1W,			
	LC-46GX1W,			
	LC-42GX1W,	O	D-VHS/ディスク	
	LC-37GX1W			
	LC-37GS20,	O	D-VHS/ディスク	
	LC-32GS20	O	D-VHS/ディスク	
	LC-37GS10,			
	LC-32GS10			
	LC-32GH4,	O	D-VHS/ディスク	
ナナオ	LC-26GH4,	O	D-VHS/ディスク	
	LC-32GH3,			
	LC-26GH3	O	D-VHS/ディスク	
	LC-37GH2,			
	LC-32GH2,	O	D-VHS/ディスク	
	LC-26GH2			
	LC-37GH1,	O	D-VHS/ディスク	
	LC-32GH1,			
	LC-26GH1			
	LC-20GH1	X		*1
PC	LC-42DS3-B,	O	D-VHS/ディスク	
	LC-42DS3-W,			
	LC-42DS3-R			
	LC-37DS3-B,	O	D-VHS/ディスク	
	LC-37DS3-W,			
	LC-37DS3-R			
	LC-32DS3-B,	O	D-VHS/ディスク	
	LC-32DS3-W,			
	LC-32DS3-R			
	LC-32DS1	O	D-VHS/ディスク	
I-O DATA	LC-32D10,	O	D-VHS/ディスク	
	LC-26D10,			
	LC-20D10	O	D-VHS/ディスク	
	LC-45BE1W,			
	LC-37BE1W			
	LC-45BE2W,	O	D-VHS/ディスク	
	LC-37BE2W	O	D-VHS/ディスク	
	LC-37BD1W			
	LC-37BD2W	O	D-VHS/ディスク	
	LC-32BD1,	O	D-VHS/ディスク	
	LC-26BD1			
I-O DATA	LC-32BD2,	O	D-VHS/ディスク	
	LC-26BD2			
	LC-20AX6	O	D-VHS	
	LC-20EX3	X		*1
	LD-37SP1,	O	D-VHS/ディスク	
	LD-32SP1			
	LD-20SP3	X		*1
	PC-AX120S,	O	ディスク	*50
	PC-AX80S,			
	PC-AX60S			

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
ナナオ	SC32XD2	X		*1
	SC26XD2,			
	SC20XD2	O	D-VHS/ディスク	*6,*7

#### ハイビジョン液晶テレビ

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
松下電器産業	TH-37LZ75	×		*1
	TH-32LX75,	×		*1
	TH-32LX75S,			
	TH-26LX75S			
	TH-32LX70,	×		*1
	TH-26LX70,			
	TH-23LX70,			
	TH-20LX70			
	TH-32LX65,	×		*1
	TH-26LX65			
	TH-32LX600	×		*1
	TH-32LX60,			
	TH-26LX60,			
	TH-23LX60,			
	TH-20LX60	×		*1
	TH-15LD70	×		*1
	TH-15LD60	×		*1

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
イオン	ZG-0032LD	×		*1

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
日立製作所	L32-H01,	×		*1
	L26-H01			
	W32L-H90,	×		*1
	W26L-H90			
	W32L-HR9000,	○	D-VHS	*34
	W32L-H9000			

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
三菱電機	LCD-H52MZW75,	×		*1
	LCD-H46MZW75,			
	LCD-H40MZW75,			
	LCD-H32MZW75			
	LCD-H46MZ70,	×		*1
	LCD-H32MX75,			
	LCD-H20MX75	×		*1
	LCD-H37MX70,			
	LCD-H32MX70			
	LCD-H26MX7,	×		*1
	LCD-H20MX7			
	LCD-H32MX65	×		*1
	LCD-H37MX60,			
	LCD-H32MX60,	×		*1
	LCD-H26MX60			

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
日本ビクター	LT-46LH800	○	D-VHS/ディスク	
	LT-42LH800,	○	D-VHS	
	LT-37LH800			
	LT-37LC205,	×		*1
	LT-32LC205			
	LT-42LC95,	○	D-VHS/ディスク	
	LT-37LC95,			
	LT-32LC95			
	LT-37LC85,	○	D-VHS/ディスク	
	LT-32LC85			
	LT-26LC80	○	D-VHS/ディスク	
	LT-37LC8,	×		*1
	LT-32LC8,			
	LT-26LC8,			
	LT-20LC8			

#### ハイビジョンプラズマテレビ

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
パイオニア	PDP-507HX,	○	D-VHS	*46
	PDP-427HX			

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
日立製作所	P42-HV01	×		*1
	P50-H01,	×		*1
	P42-H01,			
	P37-H01			
	W50P-H10000	×		*1
	W37P-H90	×		*1
	W42P-HR9000,	○	D-VHS	*34
	W37P-HR9000	○	D-VHS	
	W42P-HR9000,			
	W37P-HR9000			

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
松下電器産業	TH-65PZ750SK,	○	D-VHS	
	TH-58PZ750SK,			
	TH-50PZ750SK,			
	TH-42PZ750SK			
	TH-50PZ700SK,	○	D-VHS	
	TH-42PZ700SK			
	TH-50PZ700,	○	D-VHS	
	TH-42PZ700			
	TH-50PZ70,	×		*1
	TH-42PZ70			
松下電器産業	TH-58PZ600K	○	D-VHS	
	TH-103PZ600,	○	D-VHS	
	TH-85PZ600,			
	TH-58PZ600,			
	TH-50PZ600			
	TH-42PX70SK,	×		*1
	TH-37PX70SK,	×		*1
	TH-37PX70S	×		*1
	TH-50PX70,	×		*1
	TH-42PX70,			
松下電器産業	TH-37PX70	○	D-VHS	
	TH-58PX600,	○	D-VHS	
	TH-50PX600,			
	TH-42PX600,			
	TH-37PX600	×		*1
	TH-50PX60,	○	D-VHS	
	TH-42PX60,			
	TH-37PX60			

#### 地上デジタルチューナー

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
コニクン	DT100-HDMI	×		*1
アイ・オー・データ機器	HVT-ST200	×		*1

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
松下電器産業	TZ-DCH2800,	○	D-VHS/ディスク	*7,*20,*21,*36,*37,*38
	TZ-DCH2810			
	TZ-DCH2000	○	D-VHS/ディスク	*7,*20,*21,*35,*36,*37,*38
	TZ-DCH1800	×		*1
	TZ-DCH820,	○	D-VHS/ディスク	*7,*36,*37,*38
	TZ-DCH520			
	TZ-DCH800	×		*1
	TZ-DCH200	○	D-VHS	*9,*17
	TZ-DCH100	×		
	JC-5000	○	D-VHS/ディスク	*20,*35,*47,*48,*49

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
フジクラ	FMT-3010C,	○	D-VHS/ディスク	*21,*35,*40
	FMT-3510C			
	FMT-4000C,	○	D-VHS/ディスク	*21,*35,*40
	FMT-4500C			
その他メーカー	DAC-400	×		
	CM4540T	×		*1
	NECマグナス	○	D-VHS	*5,*9,*17
	CM4200T	×		
	DST52	×		*1
	DST52M	×		*1
	DST52T	×		*1
	DST52MT	×		*1

#### ハイビジョンプロジェクションテレビ(ハイビジョンモニタ含む)

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
エプソン	ELS-65GL1,	○	D-VHS/ディスク	*6,*7
	ELS-55GL1			
	ELS-57S2,	○	D-VHS/ディスク	*6,*7
	ELS-47S2			
	ELS-57S1,	○	D-VHS/ディスク	*6,*7
	ELS-47S1			
ソニー	KDS-60A2500,	×		*1
	KDS-50X2500			

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
日本ビクター	HD-70MH700,	○	D-VHS	
	HD-61MH700,			
	HD-56MH700,			
	HD-52MH700			

#### CSデジタルチューナー

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
松下電器産業	TU-DSR60	×		*1

### デジタルハイビジョンDVDレコーダー

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
シャープ	DV-ACW80,	○	D-VHS	*42
	DV-ACW75,			*23
	DV-ACW72			
	DV-ACW60,	○	D-VHS/ディスク	*43
	DV-ACW55,			*23
	DV-ACW52			
	DV-ACW38	○	D-VHS	*20
	DV-AC75,			*43,*51,*23
	DV-AC72			
	DV-AC34,	×		
	DV-AC32			
	DV-ACV52	○	D-VHS	*43,*51,*23
	DV-ACV32			
	DV-ARW25	○	D-VHS	*20
	DV-ARW22			*20
	DV-ARV22			

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
ソニー	RDZ-D900A	×		*32
	RDZ-D800			*1
	RDZ-D700	×		*1
	RDZ-D60V			*32
	RDZ-D97A,	×		*32
	RDZ-D77A			
	RDZ-D87	×		*32

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
東芝	RD-S301	×		*1
	RD-E301			*1
	RD-W301	×		*1
	RD-S300			*1
	RD-W300	×		*1
	RD-E300			*1
	RD-XD92D	×		
	RD-XD72D			*1
	RD-XV81	○		*1
	RD-A300,			
	RD-A600			*43*20

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
ビクター	DR-HD400, DR-HD250	○	D-VHS	*20

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
パイオニア	DVR-RT700D,	×		*32
	DVR-RT900D,			
	DVR-DT75,	×		
	DVR-DT95			
	DVR-DT100,	×		
	DVR-DT90,			
	DVR-DT70			

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
日立製作所	IV-R1000	×		*1
	DV-DH500H			*1
	DV-DH500VH,	×		*1
	DV-DH250VH			
	DV-DH250S	×		*1
	DV-DH250D,			*1
	DV-DH160D			

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
松下電器産業	DMR-XW51,	○	D-VHS	*41,*42, *43,*44*23
	DMR-XW31			
	DMR-XP21V	×		*1
	DMR-XP11			*1
	DMR-XP10	×		*1
	DMR-EX550,			*32
	DMR-EX350			
	DMR-EX150	×		*1
	DMR-EX250V	×		*1

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
三菱電機	DVR-DV745	×		*1
	DVR-DV740	×		*1
	DVR-DV735	×		*1
	DVR-DV635	×		*1

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
ユニデン	UDR-250R	×		*32

### Blu-ray Discレコーダー

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
ソニー	BDZ-X90	×		*32
	BDZ-L70			*32
	BDZ-T70,	×		*1
	BDZ-T50			

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
松下電器産業	DMR-BW200	○	D-VHS	*41,*42, *43,*44
	DMR-BR100			*1

### デジタルレコーディングハードディスク

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
アイ・オー・データ 機器	HVR-HD250R,	○	D-VHS	※28
	HVR-HD400R,			
	HVR-HD500R,	○		
	HVR-HD800R			

### ハイビジョンカメラ

メーカー	機種名	対応	モード	注釈
ソニー	HDR-HC1	○	D-VHS	*33,*45
	HDR-HC3	○	D-VHS	*33,*45
キヤノン	HV10	○	D-VHS	*33,*45

#### <注釈>

- \*1 iLINK端子を搭載していないため、非対応です。
- \*2 EPG予約録画が正常に動作しない場合があるため、非対応です。
- \*3 接続されたiLINK機器を操作できないため、非対応です。
- \*4 Rec-POTメニューが表示できません。著作権保護された番組はiLINK経由で再生（録画）できません。
- \*5 メニューが正しく表示されない場合があるため、使用するRec-POT以外の機器の「iLINK接続設定」を「使用しない」に設定してください。
- \*6 移動（Move）が中断される場合があるため、「設定メニュー」「その他」「省エネ設定」の「iLINK無信号オフ」と「無操作自動電源オフ」を「動作しない」に設定してください。
- \*7 追っかけ再生、同時録再が可能です。
- \*8 チューナには「OTHER」と表示されますが、D-VHSモードにすることで、プログラム保存、プログラム移動を行うことが出来ます。  
ただし、D-VHSモードでは録画が出来ませんので、予約録画を行う前に必ずディスクモードに戻してください。
- \*9 録画された番組の詳細情報が表示されない場合があります。
- \*10 STDの番組をHSとして録画してしまう場合があります。
- \*11 プログラム保存、プログラム移動を行う場合には、ビデオティッキ側の操作でRec-POT（に割り付けられた機器番号）を選択し、「録画スピード」を「HS」に設定してください。  
この操作を行わないとデータ速度が調整されず、録画が失敗する場合があります。
- \*12 録画のみ可能です。但し、DV-HRD1のソフトウェアをバージョンアップすることにより再生も可能となります。（バージョンアップの詳細はメーカーにご確認ください）
- \*13 110度CSデジタル放送にも対応
- \*14 録画したコピー／ワープ番組（「1回だけ録画可能」番組）を、他の機器へ移動させることは出来ません。
- \*15 「OTHER」に認識され、操作できないため、非対応です。
- \*16 Rec-POT DV-HRD1/10のHDD、DVD間の番組のコピー、移動は出来ません。
- \*17 録画する場合は、録画モードを「自動」に設定してください。他の録画モードでは予約録画が失敗する場合があります。
- \*18 EP-T100のソフトウェアは、最新のものにバージョンアップしてください。（バージョンアップの詳細はメーカーにご確認ください）
- \*19 移動（Move）が中断する場合があるため、番組の移動開始直後（Rec-POTメニューが消えたことを確認後）にリモコンの「終了」ボタンを押し、チューナをOnAir放送に切り換えてください。
- \*20 内蔵HDDに記録された番組はRec-POTに移動可能です。Rec-POTから内蔵HDD/DVDへの番組のコピー、移動はできません。
- \*21 Rec-POTをディスクモードで使用される場合は、番組の移動（Move）を行うことは出来ません。
- \*22 BD-HD100のハードディスク（HDD）とRec-POT間の番組のコピー、移動が可能です。但し、Rec-POTからBD-HD100のBlu-ray Disc、DVDへの番組のコピー、移動は出来ません。
- \*23 内蔵HDDに記録された番組はRec-POTに移動可能です。Rec-POTから内蔵HDD/DVDへの番組のコピー、移動はできません。  
HVR-HD250R、HVR-HD500R移動対象機器として認識されないため番組の移動は出来ません。
- \*24 Rec-POTメニューの背景画像にまれにノイズが発生する場合があります。
- \*25 同時に2台以上のiLINK機器を接続した場合は、Rec-POTに録画された番組にブロックノイズが発生する場合があります。
- \*26 D-VHSモードのRec-POTに対して録画を行った際、まれにタイトルが「No Title」になる場合があります。
- \*27 Rec-POTメニューの操作時に、一瞬画面が消えてメニューが再表示される場合があります。
- \*28 Rec-POT間の番組移動が可能です。
- \*29 Rec-POT Rからの番組移動は可能です。但し、Rec-POT Rへの番組の移動はできません。
- \*30 番組の移動を行う場合は、「決定」ボタンを押下後メニュー画面の文字が消えたら（メニュー画面の背景は消えない場合があります）直ぐに、テレビをOnAir放送に切り換えてください。  
(OnAir放送への切り替えは、「元の画面」ボタンもしくは、チャンネル切り換えボタンで行ってください。)
- \*31 Rec-POT DV-DH400T、DV-DH250T間の番組コピー、移動はできません。
- \*32 iLINK端子は搭載されていますがMPEG-TS入出力に対応していないため、非対応です。
- \*33 HDVカメラからRec-POT RIにコピーした映像を、D-VHSテープへ移動することはできません。
- \*34 チューナーからRec-POTへの録画は可能ですが、内蔵HDDに録画したデータをRec-POTに複製（Copy）はできません。
- \*35 ファームウェアをバージョンアップすることで、Rec-POTが使用可能になります。（バージョンアップの詳細はケーブル事業者様にご確認ください）
- \*36 Rec-POTからビデオディッキ等（Rec-POT含む）へ番組を移動を行った場合、移動終了後に操作が出来なくなる場合があります。  
その際は、チューナ側のiLINKコネクタを抜き差しして下さい。また、完全ではありませんが次の操作を行うことで現象を回避することが出来ます。  
①移動元のRec-POTの「iLINK接続設定」を「使用する」に設定し、それ以外の機器は「使用しない」に設定する。②移動は途中で止めない。
- \*37 ディスクモードでは、Rec-POTの電源は手動でON/OFFすることは出来ません。
- Rec-POTの電源は、使用時にONになり、チューナの電源をオフにすると一定時間後（チューナの状態により変化しますが、およそ20分程度）にOFFになります。
- \*38 ディスクモードでは操作パネルは表示されないため、チューナのリモコンにある再生・停止等のボタンで操作してください。
- \*39 EPステーションについては、録画、再生のみの対応となります。
- \*40 Rec-POTからビデオディッキ等（Rec-POT含む）へ番組を移動中にSTBを操作すると移動が中断します。番組の移動が終了するまでSTBを操作しないでください。
- \*41 Rec-POTからレコーダ内蔵のHDDへ番組を移動させる場合は、別途iLINK端子（TS）を備えるテレビやチューナが対象機種かどうかを確認をしてください。
- 番組の移動を行う前に、本「動作確認済みチューナー覧」にて使用するテレビやチューナが対象機種かどうかを確認をしてください。  
機種によっては、番組移動について制限事項がある場合があります。
- \*42 Rec-POTに録画された番組は再生可能ですが、Rec-POTメニュー（タイトルリスト等）は表示できません。
- \*43 レコーダからRec-POTへの直接予約録画は行えません。Rec-POTへ番組を録画する際は、一旦レコーダ内蔵のHDDに録画した後にRec-POTへダビングを行ってください。
- \*44 Rec-POTから「プログラム移動」で複数番組を選択、移動した場合は、レコーダにて一つの番組として記録されます。番組を分けたい場合は、1番組づつ移動を行ってください。
- \*45 使用するテレビやチューナによっては、HDVカメラからRec-POT RIシリーズへの映像の保存中の映像再生、およびRec-POTに録画された映像の再生が正常に行えない場合があります。
- \*46 HDVカメラからRec-POT RIシリーズへの映像の保存は正しく行われますが、保存中の映像再生、およびRec-POTに録画された映像の再生は、正常に行われません。
- \*47 Rec-POTに対して録画や番組の移動を行った場合は、録画された番組の最初と終わりの部分が数秒間欠落する場合があります。
- \*48 Rec-POT専用リモコンの「録画ボタン」機能は使用することが出来ません。
- \*49 D-VHSモードのタイトルリストにおいて、番組情報の一部が表示されない番組があります。
- \*50 Rec-POTへの直接予約録画は行えません。録画番組ムーブリストを使うことで、内蔵HDDに記録された番組はRec-POTに移動可能です。  
(録画番組ムーブリストの詳細はメーカーサイトをご確認ください。)
- \*51 Rec-POTメニューの表示およびRec-POTに録画された番組の再生は行えません。

## ハードディスクレコーダー Rec-POT EX「HVR-HD1000EX」 ご愛用のお客様へファームウェアアップデート開始のご案内

日頃より弊社製品をご愛用賜り、誠にありがとうございます。

2008年3月12日発行「I-O PRODUCTS NEWS 08-PN048」にてご案内いたしました、「[ハードディスクレコーダーRec-POT EX「HVR-HD1000EX」ご愛用のお客様へファームウェアアップデートのご案内](#)」でございますが、本日よりファームウェアのアップデートを開始いたします。

対象製品をお持ちのお客様は、誠にお手数ではございますが下記の手順に従ってファームウェアアップデートをお申込みくださいますよう、お願い申し上げます。

この度は、ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫びいたします。

今後、更なる品質向上に努めて参りますので、引き続き弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願ひ申し上げます。

### ■対象製品

Rec-POT EX「HVR-HD1000EX」([製品の詳細はこちら](#))



### ■対象品の確認方法

本体背面のシリアル番号:XTH00000001xx～XTH0000960xx  
(末尾「xx」は任意の英数字)

※「XTH0」以外で始まるものは、本件の対象製品ではありません。

※Rec-POT EX以外のRec-POTシリーズ(Rec-POT Rシリーズ等)で問題は発生しません。

### ■ファームウェアアップデートのお申し込み

<お申し込み手順>

(1)以下の「ファームウェアアップデートお申込書」(PDFファイル)をダウンロードしていただき、印刷してください。印刷後、必要事項をご記入ください。

[ファームウェアアップデートお申込書](http://www.iodata.jp/news/2008/03/hvr-hd1000ex_firmup2/firmup_entry.pdf)  
(詳細はこちら→[http://www.iodata.jp/news/2008/03/hvr-hd1000ex\\_firmup2/firmup\\_entry.pdf](http://www.iodata.jp/news/2008/03/hvr-hd1000ex_firmup2/firmup_entry.pdf))

(2)Rec-POT EXにご記入いただきました「ファームウェアアップデートお申込書」を同梱していただき、厳重に梱包の上、以下「修理センター」までご発送ください。

【梱包のお願い】本製品内部には、精密部品(ハードディスク)が使用されています。梱包は製品箱をご利用いただきか、ダンボール箱に上下左右前後に十分な緩衝材を詰めて梱包をして、弊社着払いの宅配便にてお送りください。

=発送先=

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2-84  
株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター Rec-POT係  
電話番号:076-260-3646

※ファームウェアアップデート後、1週間程度で返却させていただきます。

<保存された番組データについて>

ファームウェアのアップデート時、保存された番組データは残りますが、輸送時のトラブルや不測の事態による番組データ消失の可能性がございます。

恐れ入りますが、大切な番組データは別の機器にムーブしてあらかじめ退避してくださいますよう、お願ひいたします。

### ■本件に関するお問合せ先

株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター  
東京:(03)3254-1036 金沢:(076)260-3646  
※受付時間／9:00～17:00 月～金曜日(祝・祭日を除く)

お客様には、大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

| 戻る