

Multimedia Dock マルチメディアドック 取扱説明書



- 本製品を正しく安全にお使い頂くために、以下の重要 な注意事項を必ずお守りください。
- Samsungは、不適切な使用または安全注意事項の 不順守の結果として生じた負傷または損害に対して 責任を負いません。



注意

ここに記載された事項を無視すると、怪我をしたり、物 的損害を受ける恐れがあります。



分解・改造しない

、発火、感電の危険があります。



濡れた手で触らない

水に濡らしたり、濡れた手で触ると、感電の危険 があります。



落下、衝撃を与えない

発熱、発火の危険があります。



直射日光の当たる場所や高温の場所に放置 しない

発熱、破裂、発火の危険があります。



火の中に入れたり、加熱、高温での充電、使用、 保管をしない

発熱、破裂、発火の危険があります。



安全注意事項

本製品を安全で適切に使用し、損傷を防ぐために、安全 注意事項はすべてお読みください。

充電器は、Samsungが認可した物のみを使用してくだ さい。認可されていない充電器やSamsung製以外の 充電器を使用した場合は、充電する本製品が損傷する (または極端な場合は爆発する)原因となり、保証の対 象外となることがあります

濡れた手で本製品や電源プラグに触れないでください 感電の危険性があります。

本製品を本来の目的以外に使用しないでください

本製品を極端な低温または高温(5℃未満、35℃超)に 置かないでください

本製品や充電器を電子レンジやストーブなどの加熱装 置の内部や上部に置かないでください

本製品を落としたり衝撃を与えたりしないでください

本製品を噛んだりなめたりしないでください

本製品は水に濡れないようにしてください

湿気や水などの液体は、本製品のパーツまたは電子回 路に損傷を与える可能性があります。

スマートフォンが損傷する原因となるため、スマートフ ォンをマルチメディアドックから取り外すときは手前に 引っ張らないでください

本製品をホコリの多い汚れた場所で使用または保管し ないでください

ホコリは本製品の故障の原因となることがあります。

本製品をご自分で分解、改造、または修理しないでく ださい

本製品に改造や変更を加えると、メーカー保証の対象外 となることがあります。

ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用しない

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、 家庭環境で使用することを目的としていますが、この 装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用さ れると、受信障害を引き起こすことがあります。取り扱 い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

このマニュアルで使用されている画像はイメージです。 実際の製品とは異なる場合があります。

本製品の最適な動作のため、スマートフォンのソフトウ エアは最新のバージョンにアップグレードしてください。

外観





- 以下の内容がそろっていることを確認してくだ さい:マルチメディアドック、ACアダプター、取 扱説明書,
- ・オーディオケーブル、HDMIケーブル(AtoA) は別売りです。

準備

ガイドの両端を利用してガイドを持ち上げます。




- ガイドとケースの間に指を挟まないように注意し
- 2 ガイドが所定の位置でカチッと音がするまで開き ます。



Type J A00166 08/2013 Rev 1.0

マルチメディアドックによるスマートフォンの充電

- スマートフォンは、純正のSamsungカバーを取り外さなくてもマルチメディアドックに接続できます。
- 2 ACアダプターをコンセントに接続して、マイクロ USBコネクターをマルチメディアドックの多機能ジャックに差し込みます。
- 充電するときは付属のACアダプターを使用して ください。




3 スマートフォンが完全に充電されたら、ACアダプターをコンセントおよびマルチメディアドックから取り外します。



- PCIcUSBケーブルで接続しても充電できます。また接続した場合、PCでスマートフォンのフォルダを参照、編集することもできます。データの同期中は、USBポート、HDMIジャックおよびライン出力ジャックは使用できません。
- 一部の機器をマルチメディアドックのUSBポートまたはHDMIジャックに接続していると、充電に要する時間が長くなることがあります。

多目的ハブの使用

マルチメディアドックをHDMI(高精細度マルチメディアインターフェイス)モニター、HDTV、マウス、キーボードまたはUSBメモリ(FAT32、32GB以下)に接続することにより多目的ハブとして利用できます。



USBポートの使用

- この機能は、マルチメディアドックがACアダプター で電源供給されていないと使用できません。
- 2 機器をUSBポートに接続します。



- マルチメディアドックには、マウス、キーボード、USBメモリ(FAT32、32GB以下)などのアクセサリーのみを接続してください。
- 仕様または動作環境によってはマウスやキーボードなど一部のアクセサリーをマルチメディアドックで利用できない場合があります。
- マルチメディアドックを接続している間は、キーボードやマウスの特殊な機能の一部が利用できなくなります。
- キーボードを接続しても、文字入力画面で Samsung日本語キーパッドが表示されない場合は入力できません。
- アプリケーションによっては接続したキーボードから入力できない場合があります。

HDMIジャックとしての使用

- - この機能は、マルチメディアドックがACアダプター で電源供給されていないと使用できません。

- 2 HDMIケーブルをマルチメディアドックとモニター のHDMIジャックに接続します。
- ・ HDMIケーブル(AtoA)を使用してください。
- HDMIケーブルの詳細については、モニターのユーザーマニュアルを参照してください。




- 一部の機器とは互換性がない場合があります。
- スマートフォンの画面とモニターの画面のアスペクト比が一致していない場合、画面の一部が切れることがあります。スマートフォンの画面サイズに合わせてモニター画面を調整するか、正しく表示されるようにアペクト比の自動調整を実行してください。

外付けのアクティブスピーカーで音楽 を聴く

外部のアクティブスピーカーをマルチメディアドックに 接続することにより、スマートフォンを使用して迫力のサ ウンドで音楽をお楽しみいただけます。

- - この機能は、マルチメディアドックがACアダプタで 電源供給されていないと使用できません。

2 3.5mmステレオプラグ付きのオーディオケーブル を使用して、スピーカーをマルチメディアドックのラ イン出力ジャックに接続します。



3 スマートフォンの出力モードを変更します。 出力モードを変更するには、設定 → アクセサリ → オーディオ出力モードを選択します。



- メニューおよび動作は、スマートフォンの種類およびソフトウェアのバージョンによって異なることがあります。
- イヤフォンやヘッドフォンを使用した場合、音質が低下する場合があります。