

## チャンネルリパック簡易マニュアル

### 対象製品

SO-T2SD

初期スキャン手順 / 再スキャン手順 ..... 2 ページ

リモコン ..... 3 ページ

#### ご注意

本書は、製品に添付の取扱説明書を抜粋したものです。

それぞれの参照ページ先については、取扱説明書をご覧ください。

# 初期スキャン手順 / 再スキャン手順

初期スキャン / 再スキャンともに設定手順は同じです。

## 6 初期設定をする

### 1 テレビとチューナーの電源を入れます。

テレビの電源を入れます。



チューナーのリモコンをチューナーに向けて電源を入れます。

### 2 テレビのリモコンで入力切替をします。

この画面が表示されるまで、テレビのリモコンの [入力切替] または [ビデオ] ボタンなどを何度か押します。



### 3 チューナーのリモコンにもちかえて、方向キーで地域を選び、決定ボタンを押します。



### 4 この画面が表示されたら、チューナーのリモコンの決定ボタンを押します。



### 5 チューナーのリモコンのメニューボタンを押します。



## 各部の名前とはたらき

### リモコン

#### テレビへの操作

左記の **便利な機能** を参照して設定してください。またリモコンをご使用になられる時はお使いのテレビに向けて操作してください。

テレビ電源

 テレビの電源を入/切します。

入力切替

 入力を切り換えます。

 音の大きさを変えます。

 音声を入/切します。



#### チューナーへの操作


電源

 チューナーの電源を入/切します。

字幕切替

 字幕表示を切り換えます。

音声切替

 音声を切り換えます。

画面表示

 チャンネル情報を表示します。

メニュー

 メニューを表示します。



各項目を選択/決定します。

番組説明

 番組情報を表示/非表示します。

戻る

 前の画面に戻ります。



チャンネルを切り換えます。

ズーム

 画面サイズを切り換えます。

### チューナー

#### 電源ボタン

チューナーの電源を入/切します。

#### チャンネルボタン

チャンネルを切り換えます。



#### リモコン受光部



正面から操作をしてください。

### 電源ランプ

電源の状態は5つの種類があります。

電源状態	電源ランプ	説明
切	○ 消灯	チューナーが電源コンセントにつながっていない状態です。この状態から電源コンセントにつなぐと、電源状態[待機]になります。
入	● 緑(点灯)	チューナーを電源コンセントにつなぎ、[電源]ボタンを押した状態です。地上デジタル放送を視聴できます。
待機	● 赤(点灯)	電源状態[入]で[電源]ボタンを押した状態です。 [電源]ボタンが押されれば、電源状態[入]に移行します。
	● オレンジ(点灯)	新しいソフトウェアを受信しています。 [電源]ボタンが押されれば、電源状態[入]に移行します。
起動中	➤ オレンジ(点滅)	起動中です。しばらくお待ちください。
更新中	➤ 赤(点滅)	ソフトウェアの更新中です。コンセントを抜かないでください。

## お問い合わせ

製品の使い方に関するお問合せは  
(株)アイ・オー・データ機器 サポートセンター

**050-3116-3030**

受付時間

9:00～12:00 13:00～17:00

月～金(祝祭日を除く)

※アンテナに関しては最寄りの電器店にご相談ください。

デジタルライフの夢を拓ける

株式  
会社

**アイ・オー・データ機器**

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地  
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>

Copyright © 2011 I-O DATA DEVICE, INC. All rights reserved.  
2011/6/24 発行