I'O DATA

MANU000962

ZerolP接続(リモート接続)方法

テレワークテル

MPC-LVZ2/TWT

本紙は初期設定完了後のパソコンにあるアプリの使用 方法を説明しています。 初期設定がお済みの後にご覧ください。 IP 電話を使用しない場合は裏面をご覧ください。

IP電話を使用する場合(PBXまたは主装置設置環境)

①自宅にIP電話機を設置する

PBX または主装置設置環境の場合に、ご自宅で別途ご用 意いただいた IP 電話機を下記のように接続してください。 詳しくは IP 電話機の取扱説明書をご覧ください。

- ●ご自宅に必要な機材 (別途用意ください)
- □USB LAN アダプター
- □IP 電話機
- □(必要に応じて) IP 電話用 AC アダプター
- □ (必要に応じて) POE ハブ (AC アダプターが無い IP 電話の場合)





②ZeroIP接続(リモート接続)をおこなう

ZeroIP 接続をおこなうと、クライアント PC から会社にあるサーバー等へのアクセスが可能になります。

1 デスクトップの[テレワークテル接続]をダブルクリック

2 [パスワード]*を入力し、[OK]をクリック

※別紙【初期設定】の【③クライアントPCの初期設定をする】で設定した 【パスワード】を入力します。

٩			-		×
	クライアント管理パ	スワードを入	カして	ください	
			OK		

3 [接続]をクリック

CerolP ZerolP		-	×
接続設定名	testf	~	
ユーザ	testf	2	
ŧ	妄続 状態	: オフライン	

状態表示が[ZeroIP 接続中]となったら接続完了です。 接続を切る場合は[切断]をクリックしてください。 ※画面右上の [x] クリックし画面を閉じる操作をおこなった場合も切断 されます。

CerolP ZerolP		-	- C	ב	×
接続設定名	testf				
ユーザ	testf				
切断	ŕ	状態:ZerolP	接続中		

スリープ状態では電話待ち受けできません ZeroIP 接続中のパソコンがスリーブ状態になると電話が不通 になります。常に電話待ち受け状態にするためには、パソコン のスリープをオフに設定してください。 IP電話を使用しない場合(ホームゲートウェイ設置環境)

①ZeroIP接続(リモート接続)をおこなう

ZeroIP 接続をおこなうと、クライアント PC から会社にあるサーバー等へのアクセスが可能になります。

- 1 デスクトップの[テレワークテル接続]をダブルクリック
- 2 [パスワード]*を入力し、[OK]をクリック

※別紙【初期設定】の【③クライアントPCの初期設定をする】で設定した [パスワード]を入力します。

۹		_		×
	クライアント管理パスワート	を入力して	ください	
		OK		

②電話待ち受け状態にする

クライアント PC の電話アプリ「TWTPhone」を起動し、 電話待ち受け状態にします。

1 デスクトップの[TWTPhone]をダブルクリック

TWTPhone が起動し、待ち受け状態になります。

TWTPhone の使い方については、「TWTPhone」ヘルプ をご覧ください。

TWTPhone の使い方



https://www.iodata.jp/lib/manual/twtphone

下の Web ページからご覧ください。

3 [接続]をクリック



状態表示が[ZeroIP 接続中]となったら接続完了です。 接続を切る場合は[切断]をクリックしてください。 ※画面右上の[x] クリックし画面を閉じる操作をおこなった場合も切断 されます。



スリープ状態では電話待ち受けできません

ZeroIP 接続中のパソコンがスリーブ状態になると電話が不通 になります。常に電話待ち受け状態にするためには、パソコン のスリープをオフに設定してください。