

HDL-H ヘデータ移行する

ご注意

●事前に本パッケージの追加をおこなってください。パッケージの追加方法は、【画面で見るマニュアル】をご覧くだ さい。

INDEX

| 移行前の確認 | 2 |
|-------------------|---|
| 移行する | 3 |
| 移行結果を確認する | 4 |
| 移行元のネットワーク設定を反映する | 5 |
| 移行後の作業(パッケージの削除) | 6 |
| ログ・お知らせ一覧 | 7 |

移行前の確認

本パッケージは、HDL-H、XR、XVの各シリーズ(以後、移行元と呼びます)の共有フォ ルダーの構成、各共有フォルダー、一部の設定をHDL-Hシリーズ(以後、移行先と呼び ます)に移行するために使用します。

ユーザー、グループ、共有フォルダーの設定

ユーザー、グループ、共有フォルダーの各設定について、移行元と移行先それぞれに設定が行われている場合、いな い場合により処理が異なります。

| 移行元 | 移行先 | 処理内容 |
|------|------|---------------------|
| 設定あり | 設定なし | 移行元の構成を新規作成 |
| 設定なし | 設定あり | 処理なし(移行先の構成は削除されない) |
| 設定あり | 設定あり | 移行元の構成に設定変更 |

移行されない設定

- ●以下の設定は移行されません。
- RAID モード(暗号化設定含む)
- ・NarSuS 設定
- ・管理者設定
- ・クラウド同期、FTP、AppleShareを除くパッケージ設定(ただし、Dropboxの設定は保存されません)
- ・USB ポート 1 以外のモード設定

●以下の設定が有効に設定されている場合は無効に変更します。

- ・バックアップ / データコピーのスケジュール設定
- ・共有フォルダーのレプリーケション設定
- ・電源のスケジュール終了設定
- HDL-XR、XV シリーズから移行する場合、以下の設定も移行されません。
- ・バックアップ
- ・共有フォルダーのクラウド同期設定
- iobb.net
- ・リモートリンク
- ・DLNA 設定
- ・net.USB 設定
- ・レプリケーション

移行されないフォルダー

- LAN DISK Manual
- LAN DISK Log
- •usb1~4
- •esata1
- tmadmin
- ・削除できない共有フォルダー(移行元が HDL-H シリーズの場合のみ)

ご注意

●移行先には、移行元のファイルをコピーするため十分な空き容量が必要です。

●移行元と移行先に同名のファイル・フォルダーが存在する場合、移行元のファイル・フォルダーで上書きされます。 移行先にのみ存在するファイル・フォルダーは削除されません。

| 移 | 行する | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 1 | 移行元、移行先が同じネ | マットワークに接続されていることを確認する | | | | |
| 2 | データ保守 ド/XR/X | 移行先の設定画面を開き、 [データ保守]→[H/XR/XV 移行]を クリック | | | | |
| 3 | | ・ ①設定情報を入力 ・ *:設定内容は以下の[設定内容-覧]をご確認ください。 *:設定内容は以下の[設定内容-覧]をご確認ください。 *:設定内容は以下の[設定内容-覧]をご確認ください。 *:設定内容は以下の[設定内容-覧]をご確認ください。 *:設定内容は以下の[設定内容-覧]をご確認ください。 *:設定内容は以下の[設定内容-覧]をご確認ください。 *:設定保存]または [設定保存して今すぐ実行]を クリック | | | | |
| | 設定内容一覧 | | | | | |
| | 移行状態 | 移行状態を表示します。 移行示のロローローソア・ソイのコンピュータータまたけロマドレスを入力します。 | | | | |
| | 121 1 7 6 | 17100110L-11、ヘロ、ヘビのコンビューター石よたはIFアドレスを入力しより。 | | | | |
| | 移行元の管理者パスワード | [[候柵候楽] をクリックすると、再候楽しよす。 移行元の HDI -H、XR、XV のパスワードを入力します。 | | | | |
| | スケジュール実行 | 設定したスケジュールでの移行をおこなう場合は、[有効]を選択します。 | | | | |
| | | スケジュール実行を「有効」にした場合、日時を設定します。 | | | | |
| | 短前ノルコヒー | [無効] を選択すると、差分コヒーとなり、変更のめつにファイルのみコヒーします。 | | | | |
| | | | | | | |
| | [[有効]を選択すると、常にすべてのファイルをコピーします。 移行元のネットワーク設定反映 移行実行後に 移行元のネットワーク設定を移行先に反映する場合にクリック」 | | | | | |
| | | す。以下の項目が移行されます。 | | | | |
| | ・ I AN 1 設定 | | | | | |
| | | ・LAN 2 設定 | | | | |
| | | ・Microsoft ネットワーク設定 | | | | |
| | | ・名前設定 | | | | |
| | | ネットワーク設定反映をおこなう場合は、移行元の LAN DISK はネットワークか | | | | |
| | | ら取り外してください。(【移行元のネットワーク設定を反映する】(5 ページ) | | | | |
| | | | | | | |
| | 設定保存 | 設定を保存します。(実行はしません。) | | | | |
| | スケジュールが設定されている場合はスケジュールにて実行します。 設定保存して今すぐ実行 設定を保存し、すぐに移行を実行します。 | | | | | |

以上で、移行が有効になりました。

移行元を運用しながら、移行する場合

移行元の LAN DISK を運用しながら移行したい場合は、次のように実行します。 ①上記手順を参照し、[強制フルコピー]が[無効]の設定で移行を実行します。 ②ログファイルを確認しコピーされたファイルが"O"になるまで、①を実行します。 ※ログファイルの確認方法については、【移行結果を確認する】(4ページ)をご覧ください。

移行結果を確認する

移行先の各共有フォルダーの [__hdl-h_backup_log] に移行結果を記録します。

「(移行実行日時)_summary.log」というファイル名のログファイルで内容を確認してください。

※移行中に移行元のファイルを更新した場合などは、[強制フルコピー]を[無効]にした状態での移行実行後、コピーしたファイルが"O"であれば、移行が完了したことになります。

失敗した場合は「(移行実行日時)_failed.log」というファイル名のログファイルで、内容を確認してください。

■ログファイルの内容と対処

※ログ内容を「Error」で検索し、検索に掛かった場合は対処をご覧ください。

| ログ内容 | 意味 | 対処 |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| NoSpaceError | データコピー先の容量が足りません。 | データコピー先の容量を確保してください。 |
| NoEntryError | フォルダーやファイルが見つかりません。 | データコピー中にファイル・フォルダーを変更し |
| | | ないようにしてください。 |
| ExistsError | 以下のうちいずれかに該当します。 | 同名のファイル、フォルダーのうち片方の名称を |
| | ・データコピー元にあるファイルと同名のフォル | 変更してください。 |
| | ダーがデータコピー先に存在します。 | |
| | ・データコピー元にあるフォルダーと同名のファ | |
| | イルがデータコピー先に存在します。 | |
| TimeOutError | ネットワーク上のデータコピー元への接続がタイ | データコピー元や本製品のネットワーク設定を確 |
| | ムアウトしました。 | 認してください。 |
| UnMountedError | 対象のボリュームがマウントされていません。 | 対象のボリュームがマウントされているか確認し |
| | | てください。 |
| ShareNotExistsError | 対象の共有フォルダーが存在していません。 | 対象の共有フォルダーが存在しているか確認して |
| | | ください。 |

移行中に移行元のデータを削除した場合

移行中に移行元のファイルの移動や削除をおこなうと、移行が失敗となる場合があります。 この場合、ファイルの移動や削除をおこなわないようにして、再度移行を実行してください。





以上で、設定が反映されました。



移行後の作業(パッケージの削除)

移行後に、誤って移行を実行してしまうことを防ぐため、H/XR/XV移行パッケージを削除します。



以上で、パッケージの削除は完了です。



ログ・お知らせ一覧

※レベルが [情報] のメッセージコードは、システムログには表示されません。 ※ SNMP トラップで送信されるメッセージコードには "-" は含まれません。

| カテゴリ | メッセージ コード | レベル | メッセージ | 液晶 表示 | 説明 | お知らせ | メール 通知 | NarSuS 通知 | SNMP トラップ |
|-----------|--------------|-----|---|-------------|------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|
| H/XR/XV 移 | 7000-0001 | 情報 | 設定を変更しました。 | - | 設定変更が正常に完了した。 | - | - | - | - |
| 行 | 7000-0002 | 情報 | 移行を開始しました。 | 移行開始 | 移行を開始した。 | 0 | - | - | - |
| | 7000-0003 | 情報 | 切り替えを開始しました。 | ネット設 定開始 | 切り替えを開始した。 | 0 | - | - | - |
| | 7000-0010 | 情報 | 移行が完了しました。 | 移行完了 | 移行が完了した。 | 0 | - | - | - |
| | 7000-0011 | 情報 | ネットワークの設定反映が完 了しました。 | ネット設 定完了 | ネットワークの設定反映が完了 した。 | 0 | - | - | - |
| | 7003-0000 | 警告 | システムが処理中です。しば らく待ってからもう一度操作 をやり直してください。 | - | 他の処理中のため、指定された 処理を行えなかった。 | - | _ | - | - |
| | 7004-0001 | 警告 | 設定変更に失敗しました。 | - | 設定変更に失敗した。 | - | - | - | - |
| | 7004-0002 | 警告 | 移行を開始できませんでし た。 | - | 移行の開始に失敗した。 | - | - | - | - |
| | 7004-0003 | 警告 | 切り替えを開始できませんで した。 | - | 切り替えの開始に失敗した。 | - | - | - | - |
| | 7004-0010 | 警告 | 移行に失敗しました。 | 移行失敗 | 移行に失敗した。 | 0 | 0 | - | 0 |
| | 7004-0011 | 警告 | ネットワークの設定反映に失 敗しました。 | ネット設 定失敗 | ネットワークの設定反映に失敗 した。 | 0 | 0 | - | 0 |
| | 7005-0000 | 警告 | 認証に失敗しました。入力し た移行元と管理者パスワード が正しいか確認してくださ い。 | - | 移行元への認証に失敗した。 | - | - | - | - |
| | 7005-0001 | 警告 | 認証に失敗しました。移行元 の管理者パスワードが変更さ れていないか確認してくださ い。 | 移行開始 失敗 | スケジュール実行で移行元への 認証に失敗した。 | 0 | 0 | - | 0 |
| | 7009-0000 | 警告 | 移行元と通信できません。 (<mark>移行元</mark>) | 移行開始 失敗 | 移行元との通信でエラーが発生 した。 | 0 | 0 | - | 0 |