## USB 接続 FlashMemory 「EasyDisk」 EDHG シリーズ

# オンラインマニュアル I-O DATA

注意) Stuffit Lite 6.5.1J に関するお問い合わせは、株式会社アクト・ツーにお願いします。 詳しくは「Stuffit Lite UsersGuide」をご覧ください。

## もくじ

はじめて使うとき ・・・・・	•	•	•	•	•	•	•	••	2
使い方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•	•	•	•	•	•	•	••	3
取り外すとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•	•	•	•	•	•	•	••	6
インストールする (Windows 98/98 Second Editionのみ)・		•	•	•	•	•	•		10
インストール後の確認 (Windows 98/98 Second Editionのみ)・	•	•	•	•	•	•	-		14
アンインストール (Windows 98/98 Second Editionのみ)・・	•	•	•	•	•	•	•	•••	16
困ったときには	•	•	•	•	•	•	•	••	17

© 2003 I-O DATA DEVICE, INC. All rights reserved.
 本製品及び本書は著作権法により保護されておりますので
 無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。

# はじめて使うとき

本製品をはじめて使うときは、以下の操作を行います。これは最初の1回 だけで、次回からは必要ありません。

 Windows XP/2000/Me で使うとき
 Windows XP/2000/Me を起動します。
 本製品のキャップをはずして、パソコン の USB ポートに挿し込みます。
 自動的に本製品が認識され、ドライバが ィンストールされます。
 次ページ【使い方】をお読みください。

Windows 98(Second Edition 含む)で使う

Windows 98 で使うときは、あらかじめ添付のサポートソフトをインストー ルする必要があります。10 ページ【インストールする(Windows 98/98 Second Edition のみ)】を参照してインストールしてください。

Mac OS、/Mac OS X で使うとき

1

Mac OS を起動します。

本製品のキャップをはずして、パソコンの USB ポートに挿し込みます。
 自動的に本製品が認識されます。





## 使い方

【はじめて使うとき】の操作が終わった後は、本製品をパソコンの USB ポートに挿し込むだけでデータの読み書きを行うことができます。

本製品は DOS FAT ファイルシステムにてフォーマット(初期化)済みですので、そのままお使いいただけます。

### 状態表示ランプに注意する

本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。

 ▼本製品をパソコンに挿し込んだときの状態表示ランプ
 ランプは USB1.1 で動作時は緑色、 USB2.0 で動作時は赤色で点滅します。
 ●読み書き動作中(速い点滅)
 →本製品を取り出さないでください。
 ●待機中(遅い点滅)
 →本製品を取り出せます。
 ※取り出しは 6 ページ【取り外すとき】を 参照してください。



参考 Windows XP でお使いの場合、接続する USB ポートが USB1.1 のとき、本製品を挿し 込むと以下のメッセージが表示されますが異常ではありません。[X]をクリックしてメッ セージを閉じてください。 「高速 USB デバイスが高速でない USB ハブに接続されています。この問題を 解決するには、このメッセージをクリックしてください。」

### 使い方







Windows ではリムーバブルディスクとして認識されます。 Mac OS では名称未設定ディスク(Mac OS X では NO\_NAME) として認識されます。 以降はハードディスクと同様にデータの読み書きができます。

#### <u>Windows XP の場合</u>

①[スタート]→[マイコンピュータ]をクリックします。
 ②リムーバブルディスクが追加されたことを確認します。



### 使い方

#### <u>Windows 2000/Me/98/98 Second Edition の場合</u>

①マイコンピュータをダブルクリックします。
 ②リムーバブルディスクが追加されたことを確認します。



### Mac OS X 場合

以下のアイコンが追加されます。





取り外すときは状態表示ランプがゆっくり点滅していることを 確認してから、次ページ【取り外すとき】を参照して取り外して ください。



「状態表示ランプ」が速い点滅をしているときは、本製品を取り外さないでく ださい。データの消失や故障の原因になります。

# 取り外すとき

電源が入っている状態で取り外すときは、以下の手順で行ってください。 パソコンの電源を切ってから取り外すときは、そのまま取り外してください。





### 取り外すとき

Windows 98/98 Second Edition で使うとき



取り外すときは「状態表示ランプ」が<u>ゆっくりとした点滅</u>をしていることを確認してから取り外してください。

取り外すときは、上記に注意して取り外してください。 パソコンの電源が入っているときでも取り外すことができます。







## インストールする

## (Windows 98/98 Second Edition のみ)

Windows 98/98 Second Edition でお使いになる場合は、あらかじめサポート ソフトをインストールする必要があります。本製品をパソコンに接続する 前に、以下の手順にしたがってインストールしてください。

※Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Mac OS, Mac OS X をご利用の場合 はインストールする必要はありません。



- CD-ROMドライブが無いパソコンの場合、本製品を接続する前に、13ページ【CD-ROMドライブがない場合】を参照してください。「サポートソフト」の 挿入は不要となります。
- ・以下の作業は、USB ポートに本製品を接続する前に行ってください。
- ・既に USB-ED シリーズ/USB-ED2 シリーズをお使いの場合も本サポートソフトをインストールしてください。(動作上はいずれの EasyDisk ともお使いいただけます。)



- Windows 98/98 Second Edition を起動します。
- **2** 添付0
  - 添付の「EDHG シリーズサポートソフト」を CD-ROM ドライブに挿入します。





[マイコンピュータ]→[CD-ROM]→[Driver]→[I-O DATA USB Flash Disk]を順にダブルクリックします。









インストールする (Windows 98/Windows 98 Second Edition のみ)

### **4** [Next]ボタンをクリックします。



5

### [Yes]ボタンをクリックします。

以降は[Next]または[Yes]ボタンをクリックして進めてください。

nstallShield Wizard	×
License Agreement	
Please read the following license agreement carefully.	
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.	
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT	
INPORTAT - READ CAREFULLY: THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (the 'Agreement') is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and I-O DATA INC. This Agreement relates to the I-O DATA, software accompanying this Agreement, which includes computer software and may include associated media, printed materials, and 'online' or electronic documentation (the 'Licensed Software'). By downloading, installing, copying, or otherwise using the Licensed Software, you	
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, the setup will close. To install I-O DATA USB Flash Disk, you must accept this agreement.	
nstallShield	E
< Back Yes No	_

インストールする (Windows 98/Windows 98 Second Edition のみ)

EasyDisk を接続している場合は、取り外して、[OK]ボタンを クリックします。



**7** インストール終了です。[Finish]ボタンをクリックします。



以上でインストールは終了です。

再起動後に、本製品をパソコンに挿入して、正しくインストールされたか 確認します。

【インストール後の確認(Windows 98/98 Second Edition のみ)】を参照してご確認ください。

インストールする (Windows 98/Windows 98 Second Edition のみ)

CD-ROMドライブがない場合 (Windows 98/98 Second Edition のみ)

本製品を Windows 98/98 Second Edition で使用するには、「EDHG シリーズサポートソフト」でインストールするための CD-ROM ドライブが必要です。パソコンに CD-ROM ドライブが無い場合は、弊社ホームページからサポートソフトをダウンロードしてください。

弊社ホームページより、本製品の「サポートソフト」ファイル をダウンロードします。 ※ダウンロード方法は弊社ホームページで確認してください。 (http://www.iodata.jp/lib/)

**2** 10 ページ【インストールする(Windows 98/98 Second Edition のみ)】を参照してインストールします。

3 インストール途中の CD-ROM の挿入は必要ありません。イ ンストールの手順
3(10ページ)で、ダウンロードした「サポ ートソフト」ファイルがあるフォルダ内の「I-O DATA USB Flash Disk」をダブルクリックしてください。

以上でインストールは終了です。再起動後に、正常にインストール できたか確認するため次ページ【インストール後の確認(Windows 98 /98 Second Edition のみ)】をお読みください。 インストール後の確認 (Windows 98/98 Second Edition のみ) / 本製品を取り付けます。

2

<sup>り</sup> [マイコンピュータ]を右クリックして、「プロパティ」をクリック します。



3	[デバイスマネージャ]タブをクリックし、[種類別に表示]をチェ
	全紙 デバイスマネージャ ハードウェア ブロファイル パフォーマンス
	<ul> <li>● 種類販売型</li> <li>②チェック</li> </ul>
4	[ハードディスクコントローラ]をダブルクリックして、
	「I-O DATA USB Flash Disk Device Driver」が表示されている
	ことを確認します。
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



### インストール後の確認

「ディスクドライブ]をダブルクリックして、
 「MSystems USB Disk」が表示されていることを確認します。
 ディスクドライブ
 GENERIC IDE DISK TYPE47
 ①ダブルクリック
 GENERIC NEC FLOPPY DISK
 ②確認

以上で確認は終了です。これで本製品は正常にご使用いただけます。



既に USB-ED シリーズ/USB-ED2 シリーズをお使いの場合は、本サポート ソフトが上書き保存されます。



本製品のサポートソフトのインストールをもう1度やり直すときは、インストール した「サポートソフト」を削除(アンインストール)してから行う必要があります。 ここでは、その削除方法(アンインストール方法)について説明します。

- 本製品を抜いた状態で、Windows 98/98 Second Edition を 起動します。
- 2
  - 「EDHG シリーズサポートソフト」を CD-ROM ドライブに入れます。



- 3
  - [マイコンピュータ]→[CD-ROM]→[Driver]→[I-O DATA USB Flash Disk]を順にダブルクリックします。



【UnInstall Driver】にチェックし、[NEXT]ボタンをクリックし、次 に[OK]ボタンをクリックします。





本製品を使用していてトラブルがあった場合にご覧ください。

サポー   事例など	弊社ホームページをご覧ください ト Web ページ内には、過去にサポートセンターに寄せられた ども紹介されています。こちらも参考になさってください。
	http://www.iodata.jp/support/ 製品Q&A News など
添付の† 場合がす サポート	サポートソフトをバージョンアップすることで解決できる あります。下記の弊社サポート・ライブラリから最新の トソフトをダウンロードしてお試しください。
	http://www.iodata.jp/lib/ 最新 サポートソフト

状態	ページ
USB ポートに接続しても認識しない	18
ディスクを読み書きしているとき、他の USB 機器が認識しない	19
ディスクを取り外せる状態にならない(Windows XP/2000/Me/ Macintosh)	19
「スタンバイ」や「スリープ」および「休止状態」から復帰後、本製品が認識されない	19
「スタンバイ」や「スリープ」および「休止状態」にならない場合が ある。または、復帰時にパソコンが動作しない場合がある	20
Windows Me 上で本製品を使用した場合、「システムのプロパティ」の デバイスマネージャで表示される「USB 大容量記憶装置デバイス」に、 緑色の疑問符"?"が表示される (Windows Me)	20
インストールの途中で「USBNTMAP.SYS が見つかりません。」と表示 されドライバのインストール元の場所を入力する画面になり、自動的 にインストールされない。(Windows Me)	20
Windows XP で自動認識されずドライバのインストールを求められる	21
Windows 2000 で自動認識されずドライバのインストールを求められる。	21
Macintosh に装着すると「USB 装置(デバイス) <sup>"DiskOnkey"</sup> に必要なドライバが使用できません。インターネット経由でドライバを探しますか?」と表示され認識しない	21
Macintoshに装着しても認識されない	22

状態	ページ
Macintosh(デスクトップ)のキーボードの USB ハブに、本製品	22
を接続すると、電力不足のメッセージが表示され認識しない	
・ <u>Mac OS 9.1 の場合の表示例</u>	
「USB装置"DiskOnkey"を使用するときには、今よりも多くの	
電力が必要なので操作できません」	
・ <u>Mac OS X 10.1 の場合の表示例</u>	
FUSB LowPower NoticeJ	

USB ポートに接続しても認識しない

原因	他の USB 機器にバスを占有されています。
対処	この場合、すぐには認識されません。他の USB 機器の占有が終わってから、本製品を USB ポートに接続してください。
<u>原因</u> <u>対処1</u> 対処2	接続する USB ポートによっては認識しない場合があります 接続する USB ポートを変更してください。 USB ハブに接続している場合は、USB ハブを接続せずに、パソ コン本体の USB ポートに接続してください。
原因	誤認識されています。
対処 1	デバイスマネージャ上の「その他のデバイス」に「?DiskOnKey」 がある場合は、右クリックして削除し、本製品を抜いて、挿し 直してください。2 ページ【はじめて使うとき】を参照して、 再度インストールをお試しください。(Windows Me/98のみ)
対処2	<ul> <li>(Windows 98/98 Second Edition の場合)</li> <li>対処1を行なっても変わらない場合は、本製品を接続しない状態で、パソコン本体を再起動してください。</li> <li>16ページ【アンインストール(Windows 98/98 Second Edition のみ)】を参照して、アンインストールを行います。</li> <li>その後、10ページ【インストール(Windows 98/98 Second Edition のみ)】を参照して、インストールしてください。</li> </ul>

ディスクを読み書きしているとき、他の USB 機器が認識しない

原因	本製品がバスを占有しています。
対処	この場合、すぐには認識されません。本製品のバス占有が終わ
	ってから、他の USB 機器を USB ポートに接続してください。
原因	USB ポートによっては認識しない場合があります。
対処1	接続するポートを変更してください。
対処2	USB ハブ接続している場合は、USB ハブを接続せずに、
	ハタコノ本体のUSB 小一下に接続してくたるい。

ディスクを取り外せる状態にならない (Windows XP/2000/Me/ Macintosh)

原因	使用中のアプリケーションが取り外せる状態を禁止している
	場合があります。
対処	使用中のアプリケーションを終了してから、取扱説明書【取り
	外すとき】の手順にしたがって取り外してください。

「スタンバイ」や「スリープ」および「休止状態」から復帰後、本製品が認 識されない

**対処** いったん、本製品を USB ポートから抜き、再度挿すことで認識 される場合があります。

「スタンバイ」や「スリープ」および「休止状態」にならない場合がある。または、復帰時にパソコンが動作しない場合がある

**対処** 「スタンバイ」や「スリープ」および「休止状態」を実行する 前に本製品を取り外してください。

Windows Me 上で本製品を使用した場合、「システムのプロパティ」の デバイスマネージャで表示される「USB 大容量記憶装置デバイス」に、 緑色の疑問符"?"が表示される(Windows Me)

対処 本製品は、Windows Me 標準添付の互換性のあるドライバを使 用しています。緑色の疑問符"?"が表示されるのは、デバイス互 換性のあるドライバを使用しているという意味を表すもので、 動作上問題はありません。

インストールの途中で「USBNTMAP.SYS が見つかりません。」と表示さ れドライバのインストール元の場所を入力する画面になり、自動的にイ ンストールされない(Windows Me)

「USBNTMAP.SYS が見つかりません」の画面では、ファイルの 対処 検索場所を指定してください。指定方法は、下記の方法で、 Windows Meのシステムファイルがあるフォルダを指定してく ださい。 <方法1> Windows Meの以下のフォルダを指定してください。 (記動ドライブがC:の場合) C:¥WINDOWS¥OPTIONS¥INSTALL < 方法2> Windows Meの以下のフォルダを指定してください。 (記動ドライブがC:の場合) C:¥WINDOWS¥OPTIONS¥CABS <方法3> Windows MeのCD-ROMの中にある「WIN9X」フォルダを指定し てください。 (CD-ROMドライブがD:の場合) D:¥WIN9X

### Windows XP で自動認識されずドライバのインストールを求められる (Windows XP)

対処 「一覧または特定の場所からインストール」にチェックを付け て[次へ]ボタンで進んでください。さらに、「次の場所を含め る」にチェックを付け、[参照]ボタンをクリックして以下のフ ォルダを指定してください。

C:¥WINDOWS¥INF (起動ドライブがC:でWINDOWSフォルダにWindows XPを インストールしている場合)

Windows 2000 で自動認識されずドライバのインストールを求められる (Windows 2000)

#### **対処** ドライバファイルの指定場所を「場所を指定」にして[参照]ボ タンをクリックして以下のフォルダを指定してください。 C:¥WINNT¥INF

(起動ドライブがC:でWINNTフォルダにWindows 2000を インストールしている場合)

Macintoshに装着すると「USB装置(デバイス)"DiskOnkey"に必要なドラ イバが使用できません。インターネット経由でドライバを探しますか?」と 表示され認識しない

原因	Mac OS の「機能拡張マネージャ」に「ISD 200 BOT Bridge」が インストールされて有効になっていると、このエラーメッセー
	ジが表示され、本製品が認識されません。USB ポートによって
対処	は認識しない場合があります。 「Appleメニュー」→「コントロールパネル」→「機能拡張マネ ージャ」→「機能拡張」の内容を確認していただき、「ISD 200 BOT Bridge」が有効(X印が付いている)になっている場合は、 無効(X印無し)にしてください。
	「ISD 200」ではなく「ISD 300」の場合も、同様に機能拡張を 無効にしてください。 ただし、無効にすることによって、これらの機能拡張を使用す る機器は使用できない状態になります。 使用する機器メーカーに「ISD 200」や「ISD 300」のドライバ がバージョンアップしていないかご確認ください。

### Macintosh に装着しても認識されない

 対処1 ご使用の OS をご確認ください。
 対処2 複数のUSBボートを備えたパソコンであれば、他のUSBボート をに挿してお試しください。
 キーボードのUSBポートに接続されている場合はパソコン本体のUSBポートに挿してお試しください。
 USBハブに接続している場合は、パソコン本体のUSBポートに 挿してお試しください。
 対処3 本製品は、DOSのFAT形式でフォーマットされていますので、 機能拡張の「FileExchange」を有効にしてください。
 [アップルメニュー]→[コントロールパネル]→[機能拡張マネ ージャ]で、「FileExchange」が有効(X印)になっていることを ご確認ください。(Mac OS 9.0~9.2の場合)

Macintosh(デスクトップ)のキーボードの USB ハブに、本製品を接続す ると、電力不足のメッセージが表示され認識しない ・<u>Mac OS 9.1 の場合の表示例</u> 「USB 装置"DiskOnkey"を使用するときには、今よりも多くの電力が 必要なので操作できません」 ・<u>Mac OS X 10.1 の場合の表示例</u> 「USB LowPower Notice」

原因	本製品は、USB ポートから電源供給を受けて動作しますが、
	Macintosh のキーボードの USB ハブに接続した場合は、電源供
	給が不足して認識できません。
対処	「キーボードの USB ハブではなく、パソコンの USB ポートに接
	続してお使いください。