I-O DATA *セットアップガイド*① *<レグザ>、<ヴァルディア>、レグザチューナー AVHD-UQシリーズ*



AV 機器 (東芝ハイビジョン液晶テレビ < レグザ >、ハイビジョンレコーダー <ヴァルディア >、レグザチューナー) に接続してお 使いいただく際は、以下にご注意ください。

●本製品をAV機器と接続して使用する場合は、AV機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

- ●本製品を AV 機器で初めてご利用になる際は、AV 機器で本製品の登録を行なう必要があります。登録を行なうと、本製品内のデータはすべて消去されます。すでに保存したデータがある場合は、必要に応じて他のハードディスク /DVD/CD などにコピーしてから、登録してください。(登録は初めて接続するときのみで、次回からは必要ありません。)
- ●録画した番組が保存されている本製品を、他のAV機器で登録すると、既に保存されている番組データはすべて消去されます。
- ●パソコンと AV 機器で本製品を併用することはできません。 AV 機器で登録、初期化しますと、それぞれの製品専用フォーマットになります。
- ●AV 機器 から取り外す場合は、それぞれの製品の取り外し手順にしたがって取り外してください。 録画や再生中に本製品を取り外しますと、故障の原因となります。

●故障などの理由で AV 機器、もしくは本製品を交換した場合は、交換前に録画した番組を視聴することはできません。

- ●AV 機器で予約録画をする場合は、本製品を電源連動モードにしておいてください。
- ・<レグザ>に接続する場合は →→→ 本紙表面をご覧ください。
- ・<ヴァルディア>に接続する場合は →→ 本紙裏面をご覧ください。
- ・レグザチューナーに接続する場合は ----- 本紙裏面をご覧ください。



添付のUSBケーブル

添付のACアダプター

2

	登録する
	● <レグザ>の電源をオンにします。
	② ◀・▶ で「はい」を選んで、 決定を押します。 ※登録しないときは、「いいえ」を選びます。
	機器の登録 未登録の USB ハードディスクを検出しました。 USB ハードディスクの登録を行いますか? はい いいえ
	∂ 初期化の確認画面で、 ◀・▶ で「はい」を選んで 決定を押します。
	機器の登録 登録を行うために、初期化を行います。 この USB ハードディスクの内容はすべて消去されます。 よろしいですか?
	はいいえ
	④ 登録名を変更する場合は、 ◀・▶ で「はい」を選ん で 決定を押します。
	 機器の登録 登録名:ハードディスク1 登録名を変更しますか? はい いいえ
L	
	取り外す
	ご注意 本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し、電源オフ操作を行 タの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。
	●<レグザ>の電源を切ってから、本製品を取り外す場合 <レグザ>の電源を切って、本製品の電源ランプが薄暗い 赤色または消灯している状態になってから本製品を取り外 します。

⑤ 画面の説明を読み ◀・▶で「はい」または「い
リモコンの●●録画Jを押して録画したり、予約録画したりする 機器を 今登録したハードディスクにする提会け 「けい」を
渡びます。 したが、「ジョスクにする場合は、「はい」を
※録画機器は、録画や録画予約の際に変更することもできます。
推門の登録
版品の豆琢 USBハードディスクの登録が完了しました。
新しく録画 / 録画予約するときの録画機器を
登録したハードディスクに変更しますか?
はい いいえ
⑤ 登録内容を確認し、決定を押す。
機器の登録
接続中 USB1 ハードディスク1
※手順 2 で「いいえ」を選択した場合、ハードディスクは「未 登録」となります、「未登録」のハードディスクを登録する
場合は、<レグザ>の取扱説明書をご覧ください。
なうと、デー
●くレグザンの雪酒が入っていス壮能で「★制只た」
取り外す場合
■ ヘレシリアの取扱説明音を参照して、 「機器の取り外し」を行います。 REGZA PZA
2本製品を取り外します。

くヴァルディアと接続>





<レグザチューナーと接続>

(
接	続する
0	レグザチューナーの電源をオフにします。
9	添付の AC アダプターを本製品と電源コンセントに接続しま ※[電源 / アクセス LED] が消灯している場合は、[電源モード・LED = ド切替ボタン]を長押し(約5秒)してください。
6	 添付の USB ケーブルでレグザチューナー の USB 端子と本製品を接続します。 ※USB 端子の位置は<レグザチューナー>の取扱 説明書をご覧ください。
4	レグザチューナーの電源をオンにします。
6	テレビの電源を入れ、テレビ側の「入力切換」で、レグサ 接続したビデオ入力(ビデオ 1 など)に切り換えます。
登	
0	
0	初期化の確認画面で、 ◀・▶ で「はい」を選んで を押します。 機器の登録 登録を行うために、初期化を行います。 この USB ハードディスクの内容はすべて消去されます。 よろしいですか? はい いいえ
6	 登録名を変更する場合は、 ▲・ ▶ で「はい」を選んで た押します。 機器の登録 登録名:ハードディスク1 登録名を変更しますか? はい いいえ
耳	2注 で注
	 レグザチューナーの電源をオフにします。 USB ケーブルをレグザチューナーの USB 端子から取り外 AC アダプターを本製品と電源コンセントから取り外します





ことき、以下の手順で登録をする必要があります。

● 画面の説明を読み、 ◀・▶ で 「はい」 または 「い いえ」を選んで、決定を押します。

リモコンの 🔵 録画 を押して録画したり、予約録画したりする機 器を、今登録したハードディスクにする場合は、「はい」を選び ます。 ※録画機器は、録画や録画予約の際に変更することもできます。



意

、製品への録画中などに誤って本製品の取り外し、電源オフ操作を行なう 、、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注意ください。

します。

双扱説明書をご覧ください。