

lになる際は、「PlayStation®3」で機器の登録を行う必要があります。 品を、他の「PlayStation3」や「torne™」およびパソコンで使用する 失われる恐れがあります。 は、初めて接続したときのみです。次回からは必要ありません。			
④「未登録ハードディスク」を選びます。			
ハードディスク情報			
未登録ハードディスク         合計サイズ:xxxx.xGB 空き容量:xxxx.xGB         本体 HDD         合計サイズ:xxx.xGB 空き容量:xxx.xGB			
⑤「次へ」を選びます。 登録名を変更する場合は、○を押して編集します。			
ハードディスクの登録			
以下のハードディスクを torne™ 用に登録します。 ○ボタンを押すと、登録名を編集することができます。			
●次へ			
⑥ ○ボタンを押します。			
ハードディスクの登録			
〇ボタンを押すと、以下の内容で登録を行います。			
ID:HDD1 登録名:外付け HDD1			
しばらく待って登録完了の案内が表示されれば録画・再生が可能です。 本製品での録画・再生などの操作の詳細は、「torne™」に付属の取扱 説明書をご覧ください。			
0外し・電源オフ操作を行なうと、データの破損、本製品の故障の原因			

## <アクオスと接続>



<b>本</b>	製品を登録する(つづき)	
1	「機器の初期化」を選び、「する」を選択し、 (決定) を押します。	7
	機器の初期化 する しない	i
	機器の登録解除	
	機器の取りはずし	
	常連録画設定	
	省工不設定 [通常]	
	オートチャプター設定 [15分]	
5	「する」を選択し、決定を押します。	
	機器の初期化	
	USB-HDD を本機での録画専用に 初期化をします	8 7 5
	接続機器数 1 : [O] 接続機器 USB-HDD ; [O]	
	登録台数 4台/16台 : [○] 初期化を行いますか?	
	するしない	
5	常連録画機能設定はお好みに応じてを選択し、	
	(決定)を押します。	
	※常連録画機能をご使用になる方は、「アクオス」の取扱説明書をご確認 いただいた上で、時間設定をしてください。	
	※常連録画機能については、「アクオス」の取扱説明書をご確認ください。	
	機器の初期化	
		以上
		リモ
	لال مال المال ا معال المال	ださ
	10時間	本穀
	20時間	471/2
	40 時間	
	常連録画とは、よく見る番組をテレビが 学習し、自動で録画する機能です。	
耵	(2) (アクオス」の電源が切れた状態の場合は、	いつでも取
0		2] ご注 オ
2	[USB-HDD設定]→[ 機器の取り外し ] 選びます。	بہ خ
3	[取りはずす]を選び、[確認]で決定します。	
4	○ ご注意 [機器の登録解除]を選択すると、これまで録画していた番組は視聴 ) 「アクオス」の電源と本製品の電源を切って ■ ISR ケーブルをお	できなくなり 友きます
*	くわしい説明は、「アクオス」の取扱説明書の「USB ハードディス	~~~~~。 .クを取り外

「する」を選択し、(決定)を押します。 ※初期化完了まで約20秒ほどお待ちください。 機器の初期化 ..... する しない . . . . . . . . 初期化が終了したら確認の画面が出ますので、(涞)を押して、 登録完了です。 機器の初期化 初期化が完了しました。 [USB-HDD 1] この USB-HDD の常連録画時間 0 時間 確認 ファミリンク操作パネルや、リモコンの ファミリンクボタンから USB-HDDの再生や録画を 行うことができます。リモコンの ファミリンクボタンでの録画には 録画機器選択での設定が必要です。 決定で実行 -で初期化は終了です。 コンで任意のチャンネルボタンを押して番組をお楽しみく **ミし**い。 ひまうしてい。 ひまました。 収り外すことができます。 主意 本製品への録画中などに誤って本製品の取り外し・電源オフ操作を行なう と、データの破損、本製品の故障の原因になりますのでご注意ください。 )ます。誤操作が無いよう、十分ご注意をお願い致します。 ↓ときは」をご覧ください。