I·O DATA

地上デジタル放送チューナー搭載 18.5型 液晶ディスプレイ

DIOS-191ZE







お使いになる前に 準備をする 初期設定をする 地上デジタル放送 を見る 使いこなす 操作について 設定 / 調整をする 困ったときには 付録

M-MANU200844-01



安全にお使いいただくために	2
---------------	---

<u>お使いにな</u>	る前に	9
箱の中に	こは	
各部のな	\$まえ	
本体	正面	
本体	背面	
本体	側面	
リモニ		14

準備をする	17
	18
接続する	19
パソコンを接続する	19
地上デジタル放送を見るための接続をする	21
他の機器を接続する	
アームを取り付ける	
カードを挿入する	27
リモコンの操作について	29

<u>初期設定をする</u>	31
チャンネル設定をする	
チャンネルの設定方法	

37

使いこなす	41
 番組を予約する	
お知らせを見る	
設定リセットについて	
ファームウェアの更新	
データ放送について	
操作について	49
画面操作について	
字幕・音声切換・オフタイマー	51
アスペクト比について	52
設定 / 調整をする	55
設定 / 調整方法(基本操作)	
設定 / 調整方法	57
設定画面の構成要素と操作	
設定項目の説明	
地上デジタルの設定メニュー項目	
困ったときには	61
チャートで対処法をチェック!	
パソコンとつないだ場合	
地上デジタル放送が見られない場合	
Q&Aで対処法をチェック!	67
アンテナの調整をする	70
エラー表示一覧	71

付録	73
	74
ハードウェア仕様	78
お問い合わせ	80
修理について	81

安全にお使いいただくために

本書には、ご使用の際に重要な情報や、お客様や他の人々の危害や財産への損害を未 然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項が示されてい ます。

本書は、必要なときにすぐ参照できるように、お手元に置いてご使用ください。お子様 がお使いになるときは、保護者のかたが取扱説明書の中身をお読みになり、正しい使い かたをご指導ください。

本書では、本製品を安全にお使いいただくための注意事項を次のように記載しています。

絵記号の意味



この記号は禁止の行為を告げるものです。



この記号は必ず行っていただきたい行為を 告げるものです。



下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が 切迫して生じることが想定されます。



本製品を修理・分解・改造しないでください。

火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。

禁止 修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であつても有料修理となる場合があります。

警告

下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能 性が想定されます。



本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する機器やそれの周辺機器 のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順でお使 いください。

警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。



^{厳守} 電源を切って、AC コンセントからプラグを抜いてください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 作業の前に、本製品を接続する機器およびそれの周辺機器の電源を切り、AC コンセント からプラグを抜いてください。プラグを抜かずに作業を行うと、感電および故障の原因と なります。
 - 接続ケーブルなどの部品は、添付品または指定品をご使用ください。指定品以外を使用す ると火災や故障の原因となります。
 - ケーブルにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などは行わないで ください。火災や故障の原因となります。
 - 接続するコネクターやケーブルを間違えると、コネクターやケーブルから発煙したり火災 の原因になります。

本製品の移動の際は、まず本製品を接続している機器・周辺機器および 本製品の電源を切り、AC コンセントからプラグを抜いてください。

厳守 他の機器とつないでいるケーブルを抜かずに移動すると、引っかかってけがをするおそれが あります。

電源プラグを抜かずに移動すると、感電および故障の原因となります。

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。

- ●火災・感電の原因となります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特に ご注意ください。
 - ●表示面に水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合は、すぐに 脱脂綿や柔らかい布などで拭き取ってください。放置しておくと表示面が変色したり、シ ミの原因になります。また、水分が内部へ浸入すると、故障の原因になります。

ぬれた手で本製品を扱わないでください。

感電や、本製品の故障の原因となります。

故障や異常のまま、通電しないでください。

本製品に故障や異常がある場合は、必ず接続している機器から取り外してください。また、 禁止 本製品に通電をしないでください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



禁止

禁止

本製品はAC100V専用です。指定以外の電源電圧で使用しないでくだ さい。

厳守



誤って液晶パネルの表示面を破壊し、中の液体(液晶)が漏れた場合には、液体を口にしたり、 吸い込んだり、皮膚につけないようにしてください。万が一、液晶が目や口に入った場合は、 すぐに水で5分以上洗い、医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣服に液晶が付着し た場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。そのまま放置す ると、皮膚や衣服を傷めるおそれがあります。

AC ケーブルについて、以下のことを厳守してください。

- 必ず添付または指定の AC ケーブルを使用してください。
- 厳守 AC ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
 - AC ケーブルを AC コンセントから抜く場合は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。ケーブルを引っ張ると、断線または短絡して、火災および感電の原因となることがあります。
 - AC ケーブルの電源プラグは、ぬれた手で AC コンセントに接続したり、抜いたりしないでください。感電の原因となります。
 - ●本製品を長時間使わない場合は、ACケーブルを電源から抜いてください。ACケーブルを長時間接続していると、電力消費・発熱します。
 - ●電源プラグはほこりが付着していないことを確認し、根本までしっかり差し込んでください。ほこりなどが付着していると接触不良で火災の原因となります。

AC ケーブルのアースリード線については、以下のことを厳守してください。

- 故障・漏電時の感電防止のため、必ずアースリード線を接地(アース接続)してください。
- アース接続は、必ず電源プラグを AC コンセントにつなぐ前に行ってください。
- アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
 アースリード線は、正しく接地極につないでください。

ACコンセントに挿入、接触させると、火災・感電の原因になります。

- → 梱包用のビニール袋や取り外した小さな部品(キャップやネジなど)に
 ついては、以下にご注意ください。
 - ●梱包用のビニール袋や取り外した小さな部品(キャップやネジなど)は、幼児や子供の 手の届くところに保管しないでください。ビニール袋をかぶったり、小さな部品を誤っ て飲み込んだりすると、窒息の恐れがあります。
 - ●ビニール袋は、可燃物ですので、火のそばに置かないでください。

🎧 電池の液が漏れたときは以下の指示に従う

直ちに火気より離してください。漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因となります。 ^{厳守} 電池の液が目に入ったり体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因となります。

液が漏れたとき ▶ 漏れた液に触れないように注意しながら、直ちに火気より離してく ださい。乾いた布などで電池ケースの周りをよく拭いてから、新し い電池を入れてください。

液が目に入った ➡ 目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただち とき に医師の診察を受けてください。

液が体や衣服に ➡ すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い流してください。皮膚の ついたとき 炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください。

🎦 電池が発熱したり、変な臭いや変色変形などしたら、使用を止める

そのまま使うと、爆発・火災・けがの原因となります。
 厳守 使用を止め、弊社サポートセンターにご連絡ください。



電池は、乳幼児や子供の手の届くところに置かない

Y 電池は飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となります。

🝈 飲み込んだとき 📫 ただちに医師に相談してください。



厳守

▶ 電池の廃棄にあたっては、地方自治体の条例または規則に従う



✓ ケーブルについて

- ●ケーブルは足などに引っ掛からないように、配線してください。足などを引っ掛けると、
 禁止 けがや接続機器の故障の原因となります。
 - 熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接触不良などの原因になります。
 - 動作中にケーブルを激しく動かさないでください。接触不良およびそれによるデータ破 壊などの原因になります。

▶ 目を守るため、以下のことを厳守してください。(眼精疲労について)

長時間ディスプレイを見続けると、眼に疲労が蓄積されます。

- 厳守 ディスプレイを見る作業を続けるときは、作業場を 300 ~ 1000 ルクスの明るさにしてください。
 - ●連続作業をするときは、1時間に10分から15分程度の休憩をとってください。



)あお向け、横たおし、逆さまにして使用しないでください。

内部に熱がこもり、発火のおそれがあります。



電波障害について

- テレビやラジオなどからできるだけ離す。
- ●コンセントを別にする。
- テレビやラジオのアンテナの向きを変える。

ディスプレイの角度および高さ調整時に、指をはさまないように気を付けてください。

^{厳守}けがをするおそれがあります。

▶ 電池は、以下の注意事項を留意する

発熱、破裂、発火、液漏れにより、けがややけどの原因となります。

- 禁止 ●火の中に入れたり、加熱したりしないでください。また、60℃以上の場所、車中に放置しないでください。
 - 水などでぬらしたりしないでください。
 - ●(+)(-)を逆に接続しないでください。
 - ●(+)(-)を金属類で短絡させたり、はんだ等を使用しないでください。
 - ネックレスやヘヤピン等の金属と一緒に持ち運ばないでください。
 - 定格条件以外での使用をしないでください。
 - くぎを刺したり、分解・改造をしないでください。
 - 投げる、ハンマーでたたくなどの強い衝撃を与えないでください。
 - 電子レンジや高圧容器に入れないでください。
 - 指定された型以外の電池を使わない。
 - 容量、種類、銘柄の違う電池を混ぜて使わないでください。

電池を使い切ったときや、長時間使用しないときは取り出す

電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏れ、けがややけどの原因となります。

厳守

使用上の注意

画面の焼き付きを防ぐために

同じ画面を長時間表示させていると画面の焼き付きを起こすことがあります。焼き付きを防 ぐために次のことを行ってください。

● パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切ってください。

● なるべく、省電力機能またはスクリーンセーバー機能をご使用ください。

お手入れのために

● 表示面が汚れた場合は、脱脂綿か柔らかいきれいな布で軽く拭き取ってください。

●表示面以外の汚れは、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませて軽く絞ってから、軽く 拭いてください。ベンジンやシンナーなどの溶剤は避けてください。

● 表示面に水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合はすぐに 脱脂綿や柔らかい布などで拭き取ってください。放置しておくと表示面が変色したり、 シミの原因になります。また、水分が内部へ侵入すると故障の原因になります。

バックライトについて

本製品に使用しているバックライトには寿命があります。画面が暗くなったり、チラついた り、点灯しないときは、新しい液晶パネルへの交換が必要です。

※ご自分での交換は絶対にしないでください。交換等につきましては、弊社サポートセンター へお問い合わせください。

※パネルおよびバックライトは1年間保証となります。

液晶パネルは非常に高価です。有料による液晶パネル交換は高額になることをあらかじめ ご了承ください。

有寿命部品について

本製品には、有寿命部品(バックライト、アルミ電解コンデンサ)が含まれています。 有寿命部品の寿命は、使用頻度や使用環境(温湿度など)等の条件により異なります。 本製品は、一般家庭やオフィスでの使用を想定して設計されていますので、それ以外の環境 でご使用される場合は、寿命が短くなる場合があります。

連続使用について

本製品は、24時間連続使用を前提とした設計ではございません。有寿命部品の消耗を加速 させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。

廃棄について

2009 年 4 月に家電リサイクル法が改正されました。それに伴い、お客様が液晶テレビを廃 棄される際は、収集・運搬・再資源化費用(リサイクル料金)が必要になります。収集・運 搬費用については、各自治体・販売店によって異なります。

そのほか

- ご使用にならないときは、ほこりが入らないようカバーなどをかけてください。
- 表示部の周囲を押さえたり、その部分に過度の負担がかかる状態で持ち運んだりしない でください。ディスプレイ部が破損するおそれがあります。
- ディスプレイ部の表面は傷つきやすいので、工具や鉛筆、ボールペンなどの固いもので 押したり、叩いたり、こすったりしないでください。
- ●表示面上に滅点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。 これは、液晶パネル自体が99.9995%以上の有効画素と0.0005%の画素欠けや輝点を もつことによるものです。 <u>故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなり</u> ませんので、あらかじめご了承ください。

● 見る角度や温度変化によっても色むらや明るさのむらが見える場合があります。 これらは、故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。

お使いになる前に

ご使用の前に、箱の内容物、各部の名前・機能を確認します。

箱の中には			10	
名	· 部の	なま	え・・・・・	11
	本体	正面		רו
	本体	背面		12
	本体	側面		13
	リモニ	シーン		14



シリアル番号	(S/N) につ	いて		
ユーザー登録をする際に S/N(シリアル番号) が必要な場合があります。 S/N は本製品の背面に貼られているシールに印字されている 12 桁の英数 字です。(例: ABC1234567ZX)				
▼ S/N(シリアル番号	3)をメモしてく	ください。		
●ユーザー登録				
⇒ http://ww	w.iodata.jp/	/regist/		
)

箱の中には

箱の中には以下のものが入っています。 □ にチェックをつけながら、ご確認ください。



▼ 取扱説明書(本書) 本書巻末に「ハードウェア保証書」 が印刷されています。

● 万一、不足がございましたら弊社サポートセンターまでお知らせください。
 ● 箱・梱包材は大切に保管し、修理などで輸送の際にお使いください。
 ● 付属品の形状は記載の内容と若干異なる場合があります。

各部のなまえ

以下の図を参照しながら、各部分の名称と機能をご確認ください。

■本体 正面



名称	機能
ディスプレイ部	映像を表示します。
スピーカー	ステレオ音声を出力します。
リモコン受光部	リモコンの信号を受信する部分です。
雨活ニンプ	電源をオンにすると青色に点灯します。電源オフ時は赤色
电心ノノノ	になります。メイン電源をオフにすると消灯します。

■本体 背面



	名称		機能
0	盗難防止用ホール		必要に応じて市販のセキュリティケーブルを接続します。
0	AC-IN 🖃	ネクター	添付の電源ケーブルを接続します。
8	アンテナ接続		地上デジタル放送用のアンテナ接続ケーブルや、ケーブル テレビのアンテナ接続ケーブルを接続します。
4	HDMI		映像機器(ゲーム機、HDD レコーダーなど)の HDMI 端 子と接続します。
6	PC 入力	デジタル (DVI-D)	パソコンのデジタル (DVI) 出力コネクターと接続します。
		音声	パソコンのオーディオ出力端子と接続します。
6	PC入力	アナログ (D-SUB)	パソコンのアナログ (D-SUB) 出力コネクターと接続し ます。
		音声	パソコンのオーディオ出力端子と接続します。
0	D5 映像 入力 [*]	映像	映像機器(DVD プレーヤーなど)の D 映像端子と接続します。
		音声(左右)	映像機器(DVD プレーヤーなど)のオーディオ出力端子 と接続します。

※画面サイズを超える解像度(1080p、1080i)は縮小表示されます。

.



	名称		機能
0	B-CAS	カード挿入口	B-CAS カードを挿入します。
2	ヘッドオ	マン端子	ヘッドホンやスピーカーを接続します。
3	ビデオ 入力	映像(コンポ ジットビデオ) /S ビデオ	映像機器(ビデオなど)のビデオ出力端子またはSビデオ 端子 [*] と接続します。
		音声(左右)	映像機器(ビデオなど)の音声出力端子と接続します。
4	音量スイッチ		音量の上げ下げを行います。
6	チャンネルスイッチ		チャンネル選択ができます。(テレビモード時)
6	入力切換スイッチ		入力ソースを切り換えます。 PC(アナログ)→ PC(デジタル)→テレビ→ HDMI-1 →… ↓ …→ HDMI-2 → D 映像→ビデオ
7	電源スイッチ		電源のオン / オフを行います。
8	メイン電源スイッチ		メイン電源のオン / オフを行います。

※ S1/S2 出力には対応しておりません。

■リモコン



名称			機能
発光部			リモコンの信号が出る部分です。(カバーはありません。)
電源ボタン		/	電源のオン / オフを行います。オンになると本体前面の LED ランプが 青色に点灯します。
入力 切換 ボタ		地上D	テレビに切り換えます。
	ヤン	ビデオ	D 端子→ビデオ→ D 端子→…の順に入力を切り換えます
		HDMI	HDMI1 → HDMI2 → HDMI1…の順に入力を切り換えます。
		PC	PC(アナログ)→ PC(デジタル)→ PC(アナログ)→…の順に入力 を切り換えます。
チャンネルボタン		ボタン	チャンネルを選択します。(テレビモード時)
上下ボタン ▲▼			「設定 / 調整メニュー」において設定値の変更に使用します。
左右ボタン◀▶			「設定 / 調整メニュー」において設定値の変更に使用します。
決定ボタン			「設定 / 調整メニュー」において選んだ項目を実行します。
メニューボタン			「設定 / 調整メニュー」を表示します。再度ボタンを押すと「設定 / 調 整メニュー」を終了します。
戻るボタン			「設定/調整メニュー」で前の画面に戻ります。
音量ボタン			音量の上げ下げを行います。
消音ボタン			音声をミュートにします。
			再度ボタンを押すと元の音量に戻ります。
画	画面表示		入力情報表示を入 / 切します。
ゴボク	画面モード		画面モードを切り換えます。
タン	画面サイズ		表示サイズを切り換えます。
前チャンネルボタン		ルボタン	前回視聴していたチャンネルに切り換えます。(テレビモード時)
番組ボタン	前日番組		週間番組表で、前日の番組表にページを切り換えます。
	週間番組		週間番組表を表示します。
	翌日番組		週間番組表で、翌日の番組表にページを切り換えます。
	現在番組		現在番組表を表示します。
番組説明ボタン		ベタン	視聴中の番組または番組表のカーソル位置の番組の説明を表示します。
字幕ボタン			字幕放送がある場合に、字幕表示の入 / 切を行います。
音声切換ボタン			番組に複数の音声が含まれている場合、音声を切り換えます。 (例)主音声→副音声→主+副→主音声…(2 カ国語放送受信中)の順 に音声を切り換えます。
オフタイマー			オフタイマー設定を行います。
ボタン			0(オフ)⇒ 30 分⇒ 60 分⇒ 90 分⇒ 120 分⇒ 0(オフ)の順にオフ タイマー設定時間を切り換えます。

memo

準備をする

本製品を使用するための準備や接続方法について説明します。

台座を取り付ける・・・・・	18
接続する・・・・・・	19
パソコンを接続する	19
地上デジタル放送を見るための接続をする	21
他の機器を接続する	23
アームを取り付ける	26
カードを挿入する・・・・・	27
リモコンの操作について	29
電池の入れ方 ・・・・・	29
リモコンの操作	29

台座を取り付ける

出荷時には、台座が取り付けられていません。 以下の手順で本体に台座を取り付けます。

■台座を取り付ける

机の上などの平らなところに台座を置いて、本体のフレームの両端を 持って台座を取り付けます。



接続する

- ■パソコンを接続する
- 1 パソコンの電源を切ります。
- **2** AC ケーブルを背面の AC コネクターに接続します。 AC ケーブルは必ず添付のものをご使用ください。
- 3 本製品背面の DVI-D (デジタル) コネクターに、市販のデジタル接続ケーブルを接続します。
 接続ケーブルのコネクターは左右のネジできちんと締めてください。

アナログケーブルでパソコンとつなぐ 本製品背面の D-SUB (アナログ) に、添付のアナログ接続ケーブルをつなぎ ます。

4 接続ケーブルのもう一方をパソコンのディスプレイ出力コネクターに接続します。

パソコンの出力コネクター位置は、パソコンの取扱説明書でご確認ください。

- 5 本製品の音声コネクターに、添付のオーディオケーブルを接続します。 パソコンを接続した際に、本製品のスピーカーをご使用にならない場合は接続 する必要はありません。
- 6 オーディオケーブルのもう一方の端子をパソコンのオーディオ出力端子に接続します。
- **7** AC ケーブルをコンセントに接続します。
- **♀** メイン電源を「入」にします。

以上でパソコンへの接続は終了です。



■地上デジタル放送を見るための接続をする

本製品にアンテナケーブルを取り付けます。

アンテナ端子に地上デジタルアンテナまたはケーブルテレビアンテナを接続します。





●ケーブルテレビ専用チューナーがある場合

ケーブルテレビをお使いの場合は、CATV チューナーと本製品を、HDMI 端子、D5 端子またはビデオ端子で接続してください。 接続方法は、【他の機器を接続する】(23,24 ページ)を参照。



■他の機器を接続をする

本製品にビデオデッキ、DVD プレーヤーやゲーム機などの映像機器を取り付けて、 DVD やゲームを楽しむことができます。

● AV ケーブルまたは S ビデオケーブルで接続する場合



準備をする

● D 端子ケーブルで接続する場合





●ヘッドホンを接続する





 ヘッドホンを耳に付けたまま接続しないでください。
 音量によっては耳をいためる原因となります。
 ヘッドホンをご使用の際は、音量を上げすぎないようにご注意ください。大音量 で長時間続けて聞くと聴力に悪影響を与える原因となります。

■アームを取り付ける

台座金具を取り外して、VESA 規格に準拠したアームなどの固定器具を取り付けるこ とができます。アームや、アーム取り付け用のネジは、あらかじめご用意ください。



以上でアームの取り付けは終了です。



外したネジ、台座金具は大切に保管してください。

カードを挿入する

地上デジタル放送を視聴するための B-CAS カードを挿入します。 挿入しない場合、地上デジタル放送は視聴できません。 B-CAS カードは放送局からのメッセージ管理等のほか、著作権保護のためのコピー 制御にも利用されています。

- B-CAS カードのパッケージ開封前に、必ず B-CAS カード使用許諾契約約款をお読みください。
- カードには IC(集積回路)が搭載されています。ていねいに扱ってください。
- B-CAS カードについてのお問い合わせは、下記にお願いいたします。
 B-CAS カードを紛失した場合も下記にお問い合わせください。
 (株) ビーエス・コンディショナルアクセス・システムズ・カスタマーセンター
 - TEL 0570-000-250 (IP 電話からは、045-680-2868)

本体側面のカード挿入口に B-CAS カード を挿入します。

B-CAS カードの絵柄面を本体の背面側に向けて奥までゆっくりと押し込んでください。



ご注意

● B-CAS カードを抜く必要があるときは、AC プラグを電源コンセントから抜い たあと、ゆっくりと B-CAS カードを抜いてください。

- B-CAS カード挿入口に B-CAS カード以外の物を挿入しないでください。故障 や破損の原因となることがあります。
- 裏向きや逆方向から挿入しないでください。挿入方向を間違うと B-CAS カード は機能しません。

2 下図のようにネジ穴に合わせて、B-CAS カード固定用金具を取り付け てネジ止めしてください。

金具をいったん取り付けると B-CAS カードを容易に取り外すことができなくなりますので、B-CAS カードが正しく動作していることを確認してから取り付けてください。



リモコンの操作について

■電池の入れ方

ご購入時は、添付のリモコン用乾電池を入れて動作を確認してください。

1 電池カバーを取り外します。 裏面電池カバーを矢印の方向に開けます。

2 単4乾電池を2個入れて、電池カバーを閉じます。



添付のリモコン用乾電池は動作確認用のものです。
 ご使用の際は新しい乾電池(単4)2個を別途ご用意ください。
 以下のことにご注意ください。
 ・極性(+, -)を逆にしない
 ・指定された乾電池(単4乾電池)以外を使用しない
 ・交換の際は、必ず電池を2本とも交換する
 リモコンの動作不良および故障の原因となります。また、【安全にお使いいただくために】の注意事項もご覧ください。

■リモコンの操作

リモコンを操作する場合は、右図のようにリモコン 受光部に向けて操作します。操作できる範囲は、受 光部から約5m、約60°以内です。

ご注意

リモコン受光部とリモコンの間に、障害物を置かないでください。

・リモコン受光部に強い光を当てないでください。強い光が当たっているとリモコンが動作しないことがあります。



memo

初期設定をする

地上デジタル放送を視聴するための設定をします。

チャンネル設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
チャンネルの設定方法	32			

チャンネル設定をする

本製品で地上デジタル放送を見る場合は、まずチャンネル設定を行う必要があります。



「選択します。」と表記している箇所は、上下左右ボタンでカーソルを合わせ、「決 定〕ボタンを押してください。

■チャンネルの設定方法



本製品の電源を入れます。



初めて電源を入れた場合、手順6のかんたん設定画面が表示されます。 手順6からご覧ください。

リモコンの入力切換で「地上 D] ボタンを 2 押します。





[メニュー]ボタンを押して、 メニューを表示します。





メニューが表示されます。

4 [チューナー]→[実行] を選択します。



5 [機器設定]→[かんたん設定] を選択します。



6 [次へ]を選択します。







8 [次へ]を選択します。



9 [地域選択]を選び、左右キーで お住まいの地域を選択します。 選択後、[次へ]を選択します。




12 B-CAS カードのテストを 行います。 [カードテスト]を選択し ます。

Ħ	かんたん設定-カ-ドテスト カ-ドのテストを行います。	
\odot		
日 機器設定	B - C A S 77 - F	
8	戻る <u>カードテスト</u> 次へ	
	<\$▶選択 ●決定 ⊅戻る	

13 「正常に終了しました」 と表示されましたら、 [次へ]を選択します。





	かんたん設定-完了 設定はこれで終わりです。 デジタル放送をお楽しみください。	
\odot		
日 機器設定		
Š		
	<⇒>選択 ●決定 ⊅戻る	

以上でチャンネル設定は終了です。



テレビを視聴するための操作、番組表・番組情報の見方について説明します。

チャンネルを切り換える	38
電子番組表(EPG)を見る	39
番組情報を見る	40

チャンネルを切り換える

テレビのチャンネルの切り換えは、本体もしくはリモコンで行います。

■リモコンで切り換える場合



■本体側で切り換える場合

本体側のチャンネルスイッチを押します。押すごとにチャンネルが切り換わります。

電子番組表 (EPG) を見る

週間番組、現在番組の番組表を見ることができます。

1 [現在番組] ボタンか [週間番組] ボタンを押し、電子番組表 (EPG) を表示します。



現在番組	週間番組
各チャンネルの現在放映されている番組 と 次に放映される番組を表示できます。 カーソルの左右で番組を切り換えられます。 週間番組に比べ、素早く表示できます。	時間ごとの番組を表示します。 カーソルの上下で表示する時間を切り換えら れます。 約1週間分の番組を表示できます。
現在番組 次へ 13:29 で2011 021 041 061 061 061 061 061 061 061 06	

番組を選びます。

	① カーソルで番組を選びます。				
来如本語ご	② [決定] ボタンを押します。				
自組を選い	⇒ 放映中なら、その番組を視聴できます。				
	放映前なら、その番組を予約できます。				
	① [前日番組] [翌日番組] ボタンを押します。				
同日・翌日の	※ 週間番組のみ、この方法を使えます。				
番組表に移動	※ 過去の番組を表示することはできません。				
95					

番組情報を見る

■視聴している番組の情報を見る

▲ 番組を視聴します。

2 [番組説明] ボタンを押します。 ⇒ 番組情報が表示されます。

⇒ 番組情報が表示されます。 番組情報を閉じたいときは、もう一度〔番組説明〕ボタンを押します。



■番組表で番組の情報を見る

番組表を開き、番組を選びます。

2 [番組説明] ボタンを押します。 ⇒ 番組情報が表示されます。

番組情報を閉じたいときは、もう一度 [番組説明] ボタンを押します。 番組情報を閉じると、番組表に戻ります。



使いこなす

本製品の画面の操作などについて説明します。

番組を予約する	42
番組表から予約する	42
日時を指定して予約する	43
お知らせを見る	45
メール	45
カード情報	45
機器情報	45
設定リセットについて	46
ファームウェアの更新・・・・・	47
データ放送について・・・・・	47

番組を予約する

番組を予約して視聴できます。時間が来ると、予約した番組にチャンネルを切り換え ます。電源が「待機」状態でも、電源が入り、そのチャンネルを表示します。 また、パソコンやビデオ表示中も、テレビに切り換わり、そのチャンネルを表示します。 (番組が終わっても、テレビは表示し続けます。)

■番組表から予約する

 [週間番組] ボタンを押し、番組表を 表示し、放送予定の番組を選びます。
 [前日番組]、[翌日番組]ボタンで 前日、翌日に移動できます。



「予約する」を選択します。





3 二重音声などの音声、予約追従の 選択をして、[確定]を選択します。

⇒ 予約が完了します。 予約は 33 件まで登録できます。

音声※	音声信号が複数ある番組の場合に音声を指定		
	できます。		
	(例) 日本語 / 英語 など		
二重音声※	番組が二重音声の場合、主音声、副音声、		
	主+副のいずれかを指定できます。		
予約追従	スポーツ放送などで、予約した番組の放送開		
	始時間が変更された場合でも、追従して視聴		
	できます。		



※二重音声や複数音声がない番組ではこれらの指定画面は表示されません。

2

1 [メニュー]ボタン→[チュ ーナー]→[実行]を選択し ます。



2 [予約]→[予約一覧]を 選択します。



3 空白欄を選択します。

	予約登録/削除/確認(1/3)	13:43	
	入力	СН		
予約				1
\odot				
				1
A				
U				1
61				
- 5 1				
	<♣▶選択		●決定 ⇒戻る	

4 上下ボタンで項目を選択し 設定します。



[チャンネル]: 左右ボタンで目的のチャンネルを選択します。

[日付]: 右ボタンで日付が進み、左ボタンで日付が戻り、当日より前に戻ると、毎週(土)、毎週(金)、--- 毎週(日)、 毎日を選択できます。

[開始時間]: 左右ボタンで時刻を設定します。

設定した日付、時刻が来ると、本製品の電源が入り、設 定したチャンネルを自動的に表示します。

- ※ メイン電源スイッチが「オフ」になっている場合は、 この機能は働きません。
- [終了時間]:左右ボタンで時刻を設定します。

この時刻は、他の予約と重複していないかを確認するために設定します。

予約した時間が重なっている場合、警告が表示されます。

- ※ 設定した時刻が来ても、本製品の電源は自動的には 切れません。
- 5 [予約登録]を選択します。

お知らせを見る

メール、カード情報、機器情報を見ることができます。 メールとは、予約に失敗したときや、ファームウェアの更新があるときに受信者に送 られるお知らせです。

■メール

- **1** メニューボタンを押し、メニューを表示します。
- 2 [チューナー]→[実行]→[お知らせ]→[メール]を選択します。



3

表示されているメールを選択すると内容が表示されます。



■カード情報

B-CAS カードの情報が表示されます。

■機器情報

本製品のファームウェアバージョンが表示されます。

設定リセットについて

設定内容、メール情報を初期化します。

1 メニューボタンを押し、メニューを表示します。

2 [チューナー]→[実行]→[機器設定]→[設定リセット]を選択します。



3

[設定項目消去]または[メール消去]を選択します。

H	設定リセット 設定項目を工場出荷状態に戻	します
\odot		
し 機器設定	設定項目消去	メール消去
Ş.	戻る	
	≼ ♥選択	●決定 ⊅戻る

設定項目消去	全ての設定を初期設定に戻します。	
	※初期設定に戻るのは、テレビに関する設定のみです。	
	ディスプレイに関する設定は変更されませんので、ご注意ください。	
メール消去	メールの情報を全て消去します。	

ファームウェアの更新

本製品は、地上デジタル放送を利用して、ファームウェア(内部のソフトウェア)の ダウンロードと更新を自動で行います。 これにより常にファームウェアを最新の状態にします。

本製品を更新できる状態

ダウンロード / 更新には、約10~20分かかります。 ダウンロード / 更新が行われるには、以下の条件があります。

- ・予約が設定されていないこと
- アンテナが正しくつなげられていること
- ・B-CAS カードがセットされていること
- ・スタンバイ中であること、テレビ視聴中でないこと
- ・NHK 総合、NHK 教育が受信可能なこと

ご注意
 ●ファームウェアのダウンロード / 更新中は、本製品の電源をオフにしないでください。ダウンロード / 更新が中断され、製品が故障する原因となります。
 ●ファームウェアのダウンロード / 更新中は、リモコン操作できません。
 ●テレビ視聴中は、ダウンロード / 更新は行いません。

データ放送について

本製品は、データ放送(双方向サービス)に対応しておりません。

memo

操作について

本製品の画面の操作などについて説明します。

画面操作について	50
字幕・音声切換・オフタイマー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51
アスペクト比について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52

画面操作について

画面表示、画面モード、画面サイズについて説明します。

■画面表示

[画面表示]ボタンを押すと、画面上部に、[番組タイトル+視聴しているチャンネル情報]もう一度押すと[チャンネル情報のみ]もう一度 押すと表示を消します。



■画面モード

[画面モード]ボタンを押す毎に以下の順に画面モードを切り換えます。 [標準]→[映画]→[CG]→[ナイト]→[標準]→…



■画面サイズ

[画面サイズ]ボタンを押す毎にフィット表示を入/切します。

放送されている映像が画面いっぱいに表示されます。 なお、映像のサイズ(4:3、16:9)によって表示のされ方が異なります。 53ページの【■テレビの場合】をご確認ください。



字幕・音声切換・オフタイマー

字幕、音声切換、オフタイマーについて説明します。

■字幕

[字幕]ボタンを押すと、字幕表示の入/切を行います。 (字幕放送がない番組では、字幕表示はされません。)



■音声切換

複数の音声のある番組で、[音声切換]ボタンを押すと音声が切り換わります。たとえば、主音声→副音声→主/副→主音声…(2カ国語放送 受信中)の順に音声を切り換えます。



■オフタイマー

[オフタイマー]ボタンを押すとオフタイマー設定を行います。 0(オフ)⇒30分⇒60分⇒90分⇒120分⇒0(オフ)の順にオフタ イマー設定時間を切り換えます。



アスペクト比について

アスペクト比とは、映像やパソコン画面の縦と横の長さ(ピクセル数)の比のことです。 本製品の画面表示エリアは、解像度1366x768 で、アスペクト比は16:9 です。 映像によってアスペクト比が異なりますので、それに応じて本製品を設定してください。

※本製品に接続した機器の入力ソース(映像)のアスペクト比については、各機器の取扱説明書 をご確認ください。

■ HDMI、D 映像、ビデオの場合

アスペクト比	4:3 映像	16:9 映像	
リアル 入力信号の解像度をその まま画面中央に表示しま す。 (リアルサイズ表示)			
	1366x768 以上の映像が - 入力された場合		
スマートズーム アスペクト比を維持した まま、入力信号を拡大表示 します。			
ズーム 入力信号を本製品の画面 表示エリア(1366x768) に拡大表示します。			
レターボックス レターボックス収録さ れた DVD の画像部分を 1366x768 に拡大表示し ます。			

■ PC (アナログ)、PC (デジタル)の場合

アスペクト比	1024 x 768 の例	1366 × 768 の例
リアル 入力信号の解像度をその まま画面中央に表示しま す。 (リアルサイズ表示)		
スマートズーム アスペクト比を維持した まま、入力信号を拡大表示 します。		
ズーム 入力信号を本製品の画面 表示エリア(1366x768) に拡大表示します。		

■テレビの場合

アスペクト比	4:3 映像	16:9 映像
フィット切		
フィット入		



シネマサイズなどの一部の番組では、「フィット入」でも画面いっぱいに拡大しな いことがあります。 操作について

memo

設定 / 調整をする

本製品の画面の設定・調整方法について説明します。

設定 / 調整方法 (基本操作)	56
設定 / 調整方法・・・・・	57
映像設定(テレビ、HDMI、D 映像、ビデオ)	· 57
映像設定(PC)	· 59
音声設定	• 61
その他設定	· 62

設定 / 調整方法(基本操作)

画面に表示される「設定 / 調整メニュー」(以下、「メニュー」と呼びます。) でさまざ まな調整や設定ができます。操作はリモコンで行います。



ボタン名称	機能	
入力切換ボタン	地上 D	テレビに切り替わります。
*	ビデオ	D 端子→ビデオ→D 端子→…の順に入力が切り替わります。
	HDMI	HDMI-1 → HDMI-2 → HDMI-1 →…の順に入力が切り替わります。
	PC	PC(アナログ)→PC(デジタル)→PC(アナログ)→…の順に
		入力が切り替わります。
上下左右(▲▼◀	(▶)	メニュー項目の選択に使います。
決定		メニュー項目を選択します。
メニュー		メニューを表示、終了します。
戻る		一つ上の階層に戻ります。

※他の入力から切り替えた直後は、以前選択していたソースが表示されます。

設定 / 調整方法

■ 設定画面の構	成要素	と操作	
		<u></u> >	、カモード
設定ページ ――	\bigcirc	ビデオ	
	映像	画面モード	標準 ▲ ▶ 螢 😭 🌙 🗎 副白石口
		バックライト	35 設定項日
		コントラスト	0 1
		明るさ	50
	1 1	色合い	0
	''	色の濃さ	50 1
		シャープネス	5 1
		アスペクト比	x-4 🖸 🗔 🗖
チューナー*		ノイズ除去	オフ 低 中 高 自動
		色相	
ITV	\geq	3次元 Y/C	オフ 固定 自動
		戻る	
			操作并明
	\square		
		▼▲ 選択	●決定 ♪終了

※入力モードがテレビの場合のみ表示されます。

構成要素	説明
入力モード	本製品がどの入力を表示しているかを示します。
	入力モードによって、設定できる項目やできない項目があります。
設定ページ	選ぶことで、それぞれの設定ページを開きます。
設定項目	それぞれ選ぶことで、値を設定できます。
操作説明	操作できるリモコンのボタンとその効果を説明します。

□操作方法

- ① リモコンの上下ボタンで設定ページを選び、決定ボタンを押します。
- ② リモコンの上下ボタンで設定項目を選びます。
- ③リモコンの左右ボタンで設定項目の値を選びます。
- ④リモコンの戻るボタンで設定画面を閉じます。

■ 設定項目の説明

設定 ページ	設定項目		説明	
映像	画面モード	 使用用途に合わせた画面モードを選択すると、あらかじめ設定された最適な画質に設定します。 各モード時の[バックライト][コントラスト][明るさ]はそれぞれ設定を変更して保存することもできます。 [標準] :標準の画面設定 [映画] :DVD、ビデオ鑑賞用 [CG] :ゲームプレイ、アニメーション鑑賞用 [ナイト]:寝室(暗室)での鑑賞用 		
	バックライト	バックライ	イトの輝度を調整します。	
	コントラスト	画面のコン	ノトラストを調整します。	
	明るさ*1	画面の明る	るさを調整します。	
	色合い*1	画面の色台	らいを調整します。	
	色の濃さ*1	画面の色の	D濃さを調整します。	
	シャープネス*1	映像の輪郭を調整します。		
	アスペクト比※2	[リアル][スマートズーム][ズーム][レターボックス]*3を選択します。		
		リモコンの	リモコンの [サイズ] ボタンでも操作できます。	
		【アスペクト比について】(52ページ)を参照		
	ノイズ除去	ノイズ除去機能を有効にすると、画像のノイズや輪郭のザラつきを抑 できます。オフ/低/中/高/自動から選択することができます。		
	色温度*4	6500K	昼光色とも呼ばれ、自然な白色が表現できます。	
		7200K	6500Kと9300Kの中間の設定となります。	
		9300K	発色は鮮やかですが、やや青白く感じられます。	
		ユーザー	赤緑青の明るさを調整して色温度を設定できます。	
	ガンマ*4	1.8	プリントや印刷物などの反射原稿の発色特性に近く、一般 的に明るめの表示になります。	
		2.2	モニタの発色特性に近く、一般的にひきしまった色の表示 となります。	
	色相	6 色(赤、緑、青、シアン、マゼンタ、イエロー)をそれぞれ調整 きます。特定の色のみを強調したい場合に有効な調整機能です。		

※1 PC (アナログ)、PC (デジタル) 以外で設定できます。
※2 テレビ以外の入力で設定できます。
※3 [レターボックス] は、PC (アナログ)、PC (デジタル) にはありません。
※4 PC (アナログ)、PC (デジタル) でのみ設定できます。

設定 ページ	設定項目		説明	
映像	3次元 Y/C*5	3次元 Y/C 分離機能を有効にすると、映像を輝度信号と色信号に高精 に分離し、映像の細部まで鮮明に表示することができます。オフ / 固約 / 自動から選択することができます。		
	LCD 調整 ^{×6}	画面サイズ	ディスプレイ画面の水平幅を調整します。	
		画面微調整	画面ノイズを軽減し、鮮明度を調整します。	
		水平位置	ディスプレイ画面の水平位置を調整します。	
		垂直位置	ディスプレイ画面の垂直位置を調整します。	
		自動調整	上記の内容を自動調整します。	
	戻る	メニューに戻	ります。	
音声	高音	高音域を調整	します。	
	低音	低音域を調整	します。	
	左右バランス	音声の左右バ	ランスを調整します。	
	戻る	メニューに戻	ります。	
その他	節電モード	オンにすると のテレビ機能 ●テレビ機能 ・テレビ機能 ※テレビ機能 ところを、	、テレビ機能を 10 分以上使っていない場合、製品内部 をオフにして節電します。 を使っている状態 聴 ・視聴予約中 ・番組表データ取得中 がオフになると、通常約 2 秒でテレビ画面に切り換わる 約 5 秒必要になります。	
	スムージング *4	画面の解像度; 調整します。	が 1366 × 768 以下の時、映像のふちのなめらかさを 数字が大きいほど映像のふちがなめらかになります。	
	ブロック	MPEG などの)圧縮された動画再生時に発生するブロックノイズを補	
	ノイズ除去	正することができます。		
	ボーダー色*2	画面の非表示エリア部分を黒→白に段階的に変更します。		
	ブルースクリ ーン ^{* 7}	オンにすると、信号入力がない時や VTR の無録画部分再生時などに 画面を青くします。		
	オールリセッ	設定値を工場	出荷時状態に戻します。	
	۲-	デジタル放送	デジタル放送の設定内容はリセットされません。	
	戻る	メニューに戻	ります。	
チューナー	実行	地上デジタルの	の設定メニューを表示します。(次ページ)	
	戻る	メニューに戻	ります。	

※5 ビデオ (映像) のみ設定できます。

※6 PC (アナログ) でのみ設定できます。

※7 HDMI、D映像でのみ設定できます。

設定・調整をする

■ 地上デジタルの設定メニュー項目

設定 ページ	設定項目	説明
番組表	現在放送中の	各チャンネルの現在放映されている番組 と次に放映される番組を表
(39	番組	示できます。
ページ)		週間番組に比べ、素早く表示できます。
	週間番組	時間ごとの番組を表示します。
		約1週間分の番組を表示できます。
予約	予約一覧	予約一覧を表示します。(43 ページ)
お知ら	メール	メールを見ることができます。(45 ページ)
せ	カード情報	B-CAS カードの情報が表示されます。
	機器情報	本製品のファームウェアバージョンが表示されます。
機器	かんたん設定	テレビチューナーのかんたん設定を行います。(33ページ)
設定	受信設定	アンテナの受信感度を確認できます。
	視聴制限設定	暗証番号と視聴可能年齢を設定し、視聴制限を行います。
	その他設定	字幕言語、文字スーパーのオン / オフ、BS アンテナへの電源供給に
		ついて設定できます。
	カードテスト	B-CAS カードのテストを行います。
	設定リセット	本製品の設定項目の初期化やメールの削除を行います。(46ページ)

困ったときには

本製品を使用していてトラブルがあった場合にご覧ください。

弊社ホームページをご覧ください

サポート Web ページ内には、過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介さ れています。こちらもご覧ください。

http://www.iodata.jp/support/

チャートで対処法をチェック!	62 66
Q&Aで対処法をチェック!	67
液晶ディスプレイのスピーカーから音がでない	67
画面が表示されない、または、画面の表示状態が異常である …	67
リモコンが反応しない	68
リモコンの反応が遅い	68
本製品で受信しているテレビが映らない	68
本製品で受信しているテレビの映りが悪い	69
画面に「ダウンロード実行中」と表示された	69
チャンネル切り換えができない	69
テレビ放送画面で、フィット入でも上下左右に黒帯ができる …	69
アンテナを調整する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
エラー表示一覧・・・・・	71

チャートで対処法をチェック

■ パソコンとつないだ場合(地デジについては、68 ページ)





63

対処 1

 「画面全体がぼやける」「縦長の映像になってしまう」という場合は、パソコンで 設定されている解像度が本製品に最適な解像度になっていない場合があります。 パソコンの解像度を本製品の最大表示解像度に設定してください。 (78ページの【ハードウェア仕様】参照)
 画面サイズを変更してみてください。
 お使いのグラフィックボードの解像度が対応しているかご確認ください。
 パソコンのグラフィックドライバの再インストールをお試しください。
 パソコンのグラフィックドライバの再インストールをお試しください。 また、バージョンアップによってワイド解像度対応となっている場合もございますので、ご利用のグラフィックアダプタについてバージョンアップしたドライバが提供されていないかご確認いただき、最新バージョンで再インストールをお試しください。

対処 2

本製品の仕様外の解像度やリフレッシュレート(垂直周波数)を設定された ためと思われます。以下の方法にて設定を変更してください。

- **1**. Windows 起動ロゴが表示される前あたりで、キーボードの [F8] キーを 断続的に何回か押します。キーを押したままにしないでください。
- 2. Windows 7/Vista/XP/2000の場合

 [VGA モードを有効にする] (Windows Vista® では、[低解像度ビデオ (640 × 480)を有効にする])を選択し、[ENTER] キーを押します。
 ⇒ Windows が起動します。

Windows Me/98の場合

③[3.Safe Mode]を選択し、[Enter] キーを押します。

⇒ Windows が起動します。

②デスクトップ(壁紙)部分で右クリックし、[プロパティ]をクリックします。

[画面のプロパティ] が起動しますので、[設定] タブをクリック し、解像度を [640 × 480] もしくは [800 × 600] に指定し、[OK] ボタンをクリックします。

変更できない状態であれば、そのまま [OK] ボタンをクリックします。

③ Windows を再起動します。

3. ①デスクトップ(壁紙)部分で右クリックし、[プロパティ] (Windows Vista では「個人設定])をクリックします。

 ②[設定]タブ(Windows Vista では[画面の設定])をクリックし、本製品が対応している解像度内にて、改めて解像度を設定します。設定後、 [適用]ボタンをクリックし、[OK]ボタンをクリックします。 対応外の解像度が選択された場合でも、[ESC]キーを押せば元の解像度に復帰できます。

③ Windows 7/Vista/XP/2000 の場合は、Windows を再起動します。

■ 地上デジタル放送が見られない場合



Q&Aで対処法をチェック!

液晶ディスプレイのスピーカーから音がでない

原因1 液晶ディスプレイとパソコンが正しくオーディオケーブルで接続されていない。

対処 正しく接続されていることをご確認ください。(24ページ参照)

- 原因2
 音量が小さい。

 対処
 本体側面またはリモコンで音量を上げてください。

 (13.14 ページ参照)
- 原因3 本体のヘッドホン端子にヘッドホンやスピーカーを接続している。
- 対処 ヘッドホンやスピーカーを取り外してください。 (13ページ参照)
- 原因4 パソコン側の音声出力がミュートになっている。
- 対処 パソコン側の音声出力をご確認ください。
- 原因5 本体側の設定が消音になっている。 対処 リモコンで消音を解除してください。(14ページ参照)

画面が表示されない または、画面の表示状態が異常である

対処 62ページの【チャート】にしたがってチェックしてください。

リモコンが反応しない

原因1	リモコンに電池が入っていない。
対処	電池が入っていることをご確認ください。(29 ページ参照)
原因2	電池が消耗している。
対処	新しい電池と交換してください。(29 ページ参照)
原因3	リモコンを本製品の赤外線受光部に向けていない、もしくは赤 外線受光部から5メートル以上離れている。
対処	リモコンを本製品の赤外線受光部に向け、5 メートル以内で使 用してください。(29 ページ参照)
原因4	メイン電源が入っていない。

対処 本製品のメイン電源スイッチをオンにしてください。 また、ACケーブルが正しく接続されているかを確認してください。

リモコンの反応が遅い

原因 デジタル放送受信時の立ち上げ時間は約5秒で、チャンネル切り換え時間は約2秒となっており、多少時間がかかります。

対処 故障ではありません。

本製品で受信しているテレビの映りが悪い

原因1	アンテナが正しい向きになっていない。
対処	アンテナの向きを調整してください。 アンテナ信号レベルが 50 以上であることを確認してください。 【アンテナの調整をする】(70 ページ)を参照

原因2	チャンネルが正しく設定されていない。
対処	【チャンネル設定をする】(32ページ)を参照

本製品で受信しているテレビが映らない

- 原因1 アンテナ端子がきちんと接続されていない。
- 対処 アンテナ端子の接続をご確認ください。(21ページ参照)
- 原因2 チャンネルの設定がされていない。
- 対処 チャンネル設定をご確認ください。(32ページ参照)
- 原因3 本製品の電源がオフになっている。

対処 本製品の電源をご確認ください。(11ページ参照)

- 原因4 B-CAS カードが入っていない。
- 対処 B-CAS カードを正しく入れてください。
- 原因5 受信している信号が弱い。

対処
ブースターなどで信号を増幅すると改善される場合があります。

画面に「ダウンロード実行中」と表示された

- 原因 新しいファームウェアをダウンロードしています。
- 対処
 そのまま電源を切らずにお待ちください。

チャンネル切り換えができない

原因	受信状態がよくない。	

対処本製品の電源を切り再度電源を入れてください。

テレビ放送画面で、フィット入でも上下左右に黒帯 ができる

原因 シネマサイズなど一部の番組ではフィット入でも画面いっぱい に拡大しないことがあります。

アンテナの調整をする

受信状況が最高になるようにアンテナの向きを調整します。 アンテナの調整は、販売店や工事業者へご相談ください。



3 アンテナレベルが一番高くなるようにアンテナの向きを調整します。 50以上(55以上推奨)になるように調整してください。





● 画面を見ることができないときは、[ビープ音]にチェックをすると音でレベルの状態を確認することができます。レベルが高いほど音が高くなります。
 ● 50 以上にならない場合、66 ページの【地上デジタル放送が見られない場合】をご覧ください。

以上でアンテナの調整は終了です。
エラー表示一覧

地上デジタル放送視聴時、画面に表示されるエラーについて以下に説明します。

エラー表示	原因	対処
放送チャンネルでな いため視聴できませ ん	 ・通信など通常の放送形態でないチャンネルを選局した。 ・ホテルなどで特定の視聴者向けサービスとして放送しているチャンネルを選局した。 	 通常の放送チャンネルを選択してください。
信号レベルが低下し ています	・受信レベルが低下している。	 ・受信レベルが一時的に低下している場合は、受信レベルが回復するまでしばらくお待ちください。 ・常時表示が出る場合は受信レベルが低いことが考えられます。アンテナ線の接続及び受信状態を再度ご確認いただき、アンテナ設置業者等にご相談ください。
信号を受信できません	 ・適合したアンテナでない。 ・雨や雷、雪などの気象条件によって一時的に受信できない。 ・アンテナ線がはずれたり、切れたりしている。 ・アンテナの設定値が合っていない。 ・アンテナの方向ずれや故障。 	 ・放送に適合したデジタル放送用 アンテナであることをご確認く ださい。 ・アンテナの接続や設定が合って いるかご確認ください。 ・アンテナ線をご確認ください。 ※選局しているチャンネルでの放 送が休止中の場合も表示するこ とがあります。
現在放送されていません	 ・選局したチャンネルでの放送 が休止中。 ・放送が終了している。 	 ・番組表などで放送時間をご確認 ください。 ・放送中のチャンネルを選局して ください。 ※雨や雷、雪などの気象条件によって一時的に受信できない場合 も表示することがあります。
このチャンネルはあ りません	 ・番組表で、表示するチャンネ ルがまったくないため。 	 表示できるチャンネルを選んで ください。
このチャンネルは受 信できません	 ・部分受信サービスを選局した ため。 	 ・本製品は対応していないので受 信できません。

困ったときには

エラー表示	発生要因	チェック項目
B-CAS カードを正しくセ ットしてください	·B-CAS カードが挿入され ていない、または正しく 挿入されていない。	 B-CAS カードを抜き差ししてみ てください。 B-CAS カードが正しく挿入され ているかご確認ください。
B-CAS カードに不具合があ ります。カスタマーセンター にお問い合わせください	 ・B-CAS カードが挿入され ていない、または正しく 挿入されていない。 ・使用できない B-CAS カー ドを挿入している 	 ・同梱の B-CAS カードを挿入して ください。 ・B-CAS カードが正しく挿入され ているかご確認ください。
ご利用できない B-CAS カ ードです。カスタマーセンタ ーにお問い合わせください	・使用できない B-CAS カ ードを挿入している。	・同梱の B-CAS カードを挿入して ください。
B-CAS カードではありま せん	 このICカードは無効です。 	・同梱の B-CAS カードを挿入して ください。

付録

地上デジタル放送チャンネル一覧・・・・・	74
ハードウェア仕様・・・・・・	78
お問い合わせ	80
修理について	81

地上デジタル放送チャンネル一覧

地上デジタル放送のチャンネルを地域別に表示してあります。

この表では、どの放送局がどのリモコンボタンに自動設定されるかの目安を記載して います。ご使用の地域によっては、他地域の放送を受信する場合があり、チャンネル と放送局名が異なることがあります。

Ħ	也域	1ch	2ch	3ch	4ch	5ch	6ch	7ch	8ch	9ch	10ch	12ch
北海道	北海道 手稲山	北海道 放送 (19ch)	NHK (教育) (13ch)	NHK (総合) (15ch)		札幌 テレビ (21ch)	北海道 TV (23ch)	TV 北海道 (28ch)	北海道 文化 放送 (25ch)			
	青森 馬ノ神 山	青森 放送 (28ch)	NHK (教育) (13ch)	NHK (総合) (16ch)		青森朝 日放送 (32ch)	青森 テレビ (30ch)					
	岩手 新山	NHK (総合) (14ch)	NHK (教育) (13ch)		テレビ 岩手 (18ch)	岩手朝 日 TV (22ch)	IBC 岩 手放送 (16ch)		岩手 めんこ い TV (20ch)			
東	宮城 大年寺 山	東北 放送 (19ch)	NHK (教育) (13ch)	NHK (総合) (17ch)	宮城 テレビ (24ch)	東日本 放送 (28ch)			仙台 放送 (21ch)			
75	秋田 大森山	NHK (総合) (15ch)	NHK (教育) (13ch)		秋田 放送 (17ch)	秋田朝 日放送 (29ch)			秋田 テレビ (21ch)			
	山形 西蔵王	NHK (総合) (14ch)	NHK (教育) (13ch)		山形 放送 (16ch)	山形 テレビ (18ch)	テレビ ユー 山形 (20ch)		さくらん ぼ TV (22ch)			
	福島 笹森山	NHK (総合) (15ch)	NHK (教育) (14ch)		福島 中央 TV (27ch)	福島 放送 (29ch)	テレビ ユー 福島 (26ch)		福島 テレビ (25ch)			
	青森 馬ノ神 山	青森 放送 (28ch)	NHK (教育) (13ch)	NHK (総合) (16ch)		青森朝 日放送 (32ch)	青森 テレビ (30ch)					
関東	東東 <u>夕</u> 神三公千三 埼道 玉場	NHK (総合) (27ch)	NHK (教育) (26ch)	テレビ 神奈(18ch) 千テレビ (30ch) テレビ (32ch)	日本 テレビ (25ch)	テレビ 朝日 (24ch)	東京 放送 (22ch)	テレビ 東京 (23ch)	フジ テレビ (21ch)	MX テレビ (20ch)		放送 大学 (28ch)

	地域	1ch	2ch	3ch	4ch	5ch	6ch	7ch	8ch	9ch	10ch	12ch
	16-L	NHK	NHK	とちぎ	日本	テレビ	東京	テレビ	フジ			
	栃木	(総合)	(教育)	テレビ	テレビ	朝日	放送	東京	テレビ			
	/ (##Ш	(47ch)	(39ch)	(29ch)	(34ch)	(17ch)	(15ch)	(18ch)	(35ch)			
	茨城	NHK	NHK	. ,	日本	テレビ	東京	テレビ	フジ			
	森林	(総合)	(教育)		テレビ	朝日	放送	東京	テレビ			
関	公園	(20ch)	(13ch)		(14ch)	(17ch)	(15ch)	(18ch)	(19ch)			
山									_ > >			放送
*	群馬	NHK	NHK	群馬	日本	テレビ	東京	テレビ	フジ			大学
	ニツ岳	(総合)	(教育)	テレビ	テレビ	朝日	放送	東京	テレビ			(28ch)
	-, -	(37ch)	(39ch)	(19ch)	(33ch)	(43ch)	(36ch)	(45ch)	(42ch)			(2001)
		NHK	NHK		山梨		テレビ					
	山梨	(総合)	(教育)		放送		山梨					
	坊ケ峰	(21ch)	(23ch)		(25ch)		(27ch)					
	愛知	東海	NHK	NHK	中京	中部日	名古屋				テレビ	
	瀬戸	テレビ	(教育)	(総合)	テレビ	本放送	テレビ				愛知	
	D.T.	(21ch)	(13ch)	(20ch)	(19ch)	(18ch)	(22ch)				(23ch)	
	岐阜			NHK					岐阜			
	上加納			(総合)					放送			
東	Ш			(29ch)					(30ch)			
~~	二舌		NHK	NHK				三重				
)))))))))))))))))))	— 半 匡公山		(教育)	(総合)				テレビ				
			(44ch)	(28ch)				(27ch)				
	静岡	NHK	NHK		静岡第	静岡	静岡		テレビ			
	品本平	(総合)	(教育)		- TV	朝日 TV	放送		静岡			
		(20ch)	(13ch)		(19ch)	(18ch)	(15ch)		(17ch)			
	新潟	NHK	NHK		テレビ	新潟	新潟		新潟			
信	弥彦山	(総合)	(教育)		新潟	TV21	放送		総合			
越		(15ch)	(13ch)		(26ch)	(23ch)	(17ch)		TV			
						+o	/= +.m		(19ch)			
	長野	NHK	NHK		テレビ	長野朝	信越		長野			
	夫ケ原	(総合)	(教育)		信州	日放送	放送		放送			
		(17ch)	(13ch)		(14ch)	(18ch)	(16ch)		(15ch)			
	富山	北日本	NHK	NHK			チュー		富山			
	吳羽山	放送	(教育)	(総合)			リップ		テレビ			
		(28ch)	(24ch)	(27ch)			TV		(18ch)			
76	4=11						(22ch)	4= 1.1	4=11			
16	福井		NHK					福井	福井			
陸	走初山	(総合)	(31ch)					放达 (20ch)	(22ch)			
	石川	NHK			ー	北陸胡	北陸					
	観音堂	(総合)	(教育)		金沢	日放送	放送		テレビ			
		(15ch)	(13ch)		(17ch)	(23ch)	(14ch)		(16ch)			

地上デジタル放送チャンネル一覧(つづき)

	地域	1ch	2ch	3ch	4ch	5ch	6ch	7ch	8ch	9ch	10ch	12ch
	大阪 生駒山	NHK (総合) (24ch)	NHK (教育) (13ch)		毎日 放送 (16ch)		朝日 放送 (15ch)	テレビ 大阪 (18ch)	関西 テレビ (17ch)		読売 テレビ (14ch)	
	奈良 松尾山 (生駒山)	NHK (総合) (31ch)							岐阜 放送 (30ch)	奈良 テレビ (29ch)		
近樂	京都 比叡山	NHK (総合) (25ch)	NHK (教育) (44ch)			京都 放送 (23ch)		三重 テレビ (27ch)				
80	滋賀 宇佐山	NHK (総合) (26ch)	NHK (教育) (13ch)	びわ湖 放送 (20ch)	毎日 放送 (16ch)	静岡朝 日 TV (18ch)	朝日 放送 (15ch)		関西 テレビ (17ch)		読売 テレビ (14ch)	
	和歌山 甲山	NHK (総合) (23ch)	NHK (教育) (13ch)		毎日 放送 (16ch)	テレビ 和歌山 (20ch)	朝日 放送 (15ch)		関西 テレビ (17ch)		読売 テレビ (14ch)	
	兵庫 摩耶山	NHK (総合) (22ch)	NHK (教育) (13ch)	サン テレビ (26ch)	毎日 放送 (16ch)		朝日 放送 (15ch)		関西 テレビ (17ch)		読売 テレビ (14ch)	
	広島 絵下山	NHK (総合) (14ch)	NHK (教育) (15ch)	中国 放送 (18ch)	広島 テレビ (19ch)	広島 ホーム TV (22ch)			テレビ 新広島 (23ch)			
	鳥取 毛無山	日本海 TV 放送 (38ch)	NHK (教育) (20ch)	NHK (総合) (29ch)			山陰 放送 (31ch)		山陰 中央 TV 放送 (36ch)			
中 国	島根 澄水山	日本海 TV 放送 (41ch)	NHK (教育) (19ch)	NHK (総合) (21ch)			山陰 放送 (45ch)		山陰 中央 TV 放送 (43ch)			
	山口大平山	NHK (総合) (16ch)	NHK (教育) (13ch)	テレビ 山口 (18ch)	山口 放送 (20ch)	山口朝 日放送 (26ch)						
	岡山 金甲山	NHK (総合) (32ch)	NHK (教育) (45ch)		西日本 放送 (20ch)	瀬戸内 海放送 (30ch)	山陽 放送 (21ch)	TV せとうち (18ch)	岡山 放送 (27ch)			

	地域	1ch	2ch	3ch	4ch	5ch	6ch	7ch	8ch	9ch	10ch	12ch
	~ 山	NHK	NHK		西日本	瀬戸内	山陽	TV	岡山			
	谷川	(総合)	(教育)		放送	海放送	放送	せとうち	放送			
	別田山	(24ch)	(13ch)		(15ch)	(17ch)	(21ch)	(18ch)	(27ch)			
	高振	NHK	NHK		南海	愛媛	あい		テレビ			
	② 发版 (伝送山)	(総合)	(教育)		放送	朝日 TV	テレビ		愛媛			
	1J洹Ш	(16ch)	(13ch)		(20ch)	(17ch)	(21ch)		(27ch)			
	備自	四国	NHK	NHK								
		放送	(教育)	(総合)								
		(31ch)	(40ch)	(34ch)								
	宣知	ИНК	ИНК		宣知		テレビ		高知			
	自己	(総合)	(教容)		前70		京知		さんさん			
		(15ch)	(32 H)		(17ch)		(19ch)		ΤV			
	(101-200)	(1001)	(1001)						(21ch)			
	福岡	九州朝	NHK	NHK	RKB 毎	福岡		TVQ九	テレビ			
	福岡タワ	日放送	(教育)	(総合)	日放送	放送		州放送	西日本			
		(31ch)	(22ch)	(28ch)	(30ch)	(32ch)		(26ch)	(34ch)			
	長崎	NHK	NHK	長崎	長崎国	長崎文			テレビ			
	稲佐山	(総合)	(教育)	放送	際 TV	化放送			長崎			
		(15ch)	(13ch)	(14ch)	(18ch)	(19ch)			(20ch)			
	大分_	NHK	NHK	大分	テレビ	大分朝						
	十文字原	(総合)	(教育)	放送	大分	日放送						
		(15ch)	(14ch)	(22ch)	(34ch)	(32ch)						
L_	佐賀	NHK	NHK	サガ								
ル	九千部山	(総合)	(教育)	テレビ								
<u>小</u> 川		(33ch)	(25ch)	(44ch)								
	熊本	NHK	NHK	熊本	熊本県	熊本朝			テレビ			
	金峰山	(総合)	(教育)	放送	氏 IV	日放送			熊本			
		(28ch)	(24ch)	(41ch)	(47ch)	(49ch)			(42ch)			
	宮崎	NHK	NHK	テレビ			宮崎					
	鰐塚山	(総合)	(教育)	宮崎、			放送					
		(14ch)	(13ch)	(16ch)			(15ch)					
	鹿児島	南日本	NHK	NHK	鹿児島	鹿児島			鹿児島			
	柴原	放送	(教育)		l 読売 IV	放送			テレビ			
<u></u>	<u>、</u>	(40ch)	(18ch)	(34ch)	(29ch)	(36ch)			(42ch)			
冲	戸縄	NHK	NHK	坑 坂		琉球朝			沖縄			
縄	豊見城	(総合)	(教育)	放送		日放送			テレビ			
		(17ch)	(13ch)	(14ch)		(16ch)			(15ch)			

ハードウェア仕様

パネルタイプ		TFT 18.5型ワイド				
表示面積(mm)		409.8 (H) × 230.4 (V)				
最大表示解像度		1366 × 768				
画素ピッチ(mm))	0.3 (H) × 0.3 (V)				
表示色		1677万色				
視野角度		上下:160° 左右:170°				
チルト角		上:15°下:5°				
最大輝度		300cd/m ²				
コントラスト		1000:1				
応答速度		5ms				
入力信号		HDCP対応DVI-D、D-SUB、HDMI x2、D映像(D5)、 Sビデオ(S1/S2非対応)、コンポジットビデオ、地上デジタ ルテレビアンテナ ※本型品では、地上アナログ放送を視聴できません。				
		放送種類	地上デジタルハイビジョン放送			
		受信チャンネル	UHF 13ch~62ch VHF 1ch~12ch CATV 1ch~63ch			
		HD (ハイビジョン) 対応				
		CATVパススルー対応	Ŏ			
地上デジタルチ	っーナー機能	字幕放送	0			
		EPG (電子番組表)	0			
		番組視聴予約(オンタイ マー)	0			
		データ放送	×			
		双方向 (データ放送) サービス	×			
同期信号		セパレート同期信号				
外形寸法	台座あり	453×179×332 (mm)				
(W×D×H)	台座なし	453×79×302 (mm)				
毎皇	台座あり	約4.6kg				
貝里	台座なし	約4.3kg				
使用温度条件		5℃~35℃				
使用湿度条件		20%~80%(結露なきこと))			
定格電圧		AC 100V 50/60Hz				
消費電力		最大時 40W 待機時	1W (節電モードオン時)			
VESAマウントイン (VESA FPMPI 対応	ンターフェイス規格 MI、VESA FDMI)	100mm×100mm				
各種規格		J-Mossグリーンマーク、R 法、S-mark	oHS指令準拠、電気用品安全			

音声入力	ステレオミニジャック \$.5
スピーカー	内蔵ステレオスピーカー 5W + 5W
ヘッドホン端子	ステレオミニジャックφ 3.5

J-MOSS について

この装置は、「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法 (JIS C 0950)」に基づきグリーンマークを表示しております。 化学物質の含有情報は以下をご覧ください。 http://www.iodata.jp/jmoss/



お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせは弊社サポートセンターで受け付けています。

1 まず、61ページの【困ったときには】をご覧ください。

2 次に、弊社ホームページをご確認ください。

【困ったときには】で解決できない場合は、サポート Web ページ内の「製品 Q&A、News」などもご覧ください。過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。こちらも参考になさってください。

http://www.iodata.jp/support(製品 Q&A,News など)

3 それでも解決できない場合は下記へお問い合わせください。

0	■お問い合わせ窓口 住所:〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル
A	株式会社 アイ・オー・データ機器 サポートセンター 電話:本社 076-260-3633 東京 03-3254-1092
	FAX: 本社 076-260-3560 泉京 03-3254-9055 ※受付時間 9:00~17:00 月~金曜日(祝祭日を除く) インターネット: http://www.iodata.jp/support/

お知らせいただく事項について

 ご使用の弊社製品名。
 ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番。
 ご使用の OS。
 トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態。

 (画面の状態やエラーメッセージなどの内容)

※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のア ンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で 業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用い たしません。

修理について

修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。 ●お客様が貼られたシールなどについて 修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。 その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承く ださい。

- ●修理金額について
 - ・保証期間中は、無料修理いたします。
 ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。
 ※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。
 ※ハードウェア保証書に記載された保証期間にかかわらず、パネル、バックライトは 1年保証となっておりますのであらかじめご3承ください。
 - ・保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
 - ※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合が あります。

また、その際には同等の後継製品などで対応させていただく場合がございます。

- ・お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、修理金額をご案内 いたします。修理を行うというご返事をいただいてから修理をさせて いただくことになります。
 - (ご依頼時に FAX 番号をお知らせいただければ、修理金額を FAX に て連絡させていただきます。)

修理しないとご判断いただきました場合は、無料でご返送いたします。

付録

修理品の依頼

- 本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。
 - ●シリアル番号などをメモに控え、お手元に保管してください。
 - お送りいただく製品の製品名、シリアル番号、ご発送いただいた日付を メモに控え、お手元に置いてください
 - ※製品名 (Model Name)、シリアル番号 (S/N) は、製品背面に貼られているシールに 印字されています。
 - これらを用意してください。
 - ・必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可) ※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。
 - ・下の内容を書いたもの 返送先 [住所 / 氏名 /(あれば)FAX 番号]、日中にご連絡できるお電話 番号、ご使用環境(機器構成、OS など)、故障状況(どうなったか)
 - ●修理品を梱包してください
 - 上記で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
 - ・輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してくだ さい。
 - ・ご購入時の製品箱がない場合は、以下のように厳重に梱包してください。梱包が不十分ですと、輸送中に製品が破損してしまいます。
 (梱包が不十分のために輸送中に製品が破損した場合は、有料修理となりますのでご注意ください。)
 - ◆液晶パネル部分に、保護するための板やダンボールなどをあてて ください。
 - ◆製品が動かないように、緩衝材は上下左右、台座周辺に十分にご 用意ください。
 - ●修理ご依頼品を下記宛先にご発送ください
 - ・発送いただいた製品が弊社修理センターに到着次第、修理ご依頼を 受付させていただきます。
 - ※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の 費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
 - ※修理の際に弊社の品質基準に適合した相当部品を使用することがありますのであら かじめご了承ください。
 - ・送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送り ください。



【ご注意】

- 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
 したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2)本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 3)本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を 負いかねます。

また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等 を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)

4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。

国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があ ります。

- 5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。
- I-O DATA は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Microsoft, Windows, Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。
- Apple, Macintosh, Power Macintosh は、米国 Apple Computer,Inc. の登録商標です。
- HDMI,HDMI ロゴ,High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または 登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。



・本製品の保証条件は、表紙裏の「保証規定」をご覧ください。

・本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

memo

保証規定

1. <保証内容>

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用 状態で故障した場合には、本保証書の記載内容に基づき、無料修 理します。修理のため交換された本体もしくはユニット単位の 部品はお返し致しません。

2. <保証対象>

保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェア もしくは添付の消耗品類は保証の対象とはなりません。

3. <修理依頼>

修理を弊社へご依頼される場合は、製品と本保証書を弊社へお持 ち込み頂けますようお願い致します。 送付される場合は、発送時 の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担と させて頂きます。また、発送の際は必ず宅配便をご利用頂き、輸 送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用頂き、輸 送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願 い致します。

4. <保証適応外>

- 保証書をご提示いただきましても次の場合は有料修理となります。
- 1) ご購入日から保証期間が経過した場合。
- 2) 修理ご依頼の際、本保証書のご提示がいただけない場合。 3) 本保証書の所定事項(お名前、ご住所、販売店欄など)が未
- 記入の場合、または字句が書き換えられた場合。 4) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天変地変、
- 公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
- なため生じた液晶パネルの傷を含む 故障もしくは損傷。 6) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷または接続してい
- る他の機器に起因する 故障もしくは損傷。 7) 液晶パネル、バックライトの経年劣化。(輝度変化、色変化、輝度
- および色の均一性の変化、焼き付き、欠点の増加など)

- 8) 液晶パネルの表面も含む外装品の損傷、変色、劣化。
- 9) 取扱説明書の記載の使用方法または注意に反するお取り扱い に起因する故障もしくは損傷。
- 10) 弊社以外で改造、 調整、 部品交換などをされた場合。
- 11) その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。

5. <弊社免責>

本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、 直接および間接の損害について弊社は一切責任を負いません。 <保証有効範囲>

本保証書は日本国内においてのみ有効です。

- This warranty is valid only in Japan.
- *本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修 理をお約束するものです。本保証書によってお客様の法律上の 権利を制限するものではありません。

おねがい

本商品および本商品の取扱説明書の内容の一部または全部を弊 社の許諾なしに複製することはできません。

本保証書は所定事項が記入されることにより有効となります。 本商品は将来改良のため予告なく変更する場合があります。 本商品、またはこの一部をご利用になる商品を販売される場合 は弊社営業までご相談ください。

弊社修理センターのご案内

5) お買上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当 ■修理品送付先 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル 株式会社アイ・オー・データ機器修理センター

 \gg -

DIOS-191ZE 取扱説明書 2010.04.13 発 行 株式会社アイ・オー・データ機器 〒 920-8513 石川県金沢市桜田町 2 丁目 84 番地

© 2010 I-O DATA DEVICE, INC. All rights reserved. 本製品および本書は著作権法により保護されておりますので 無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。

2道番号 (S/N)	売
証明間 ご購入日より 12 ケ月間有効です ふりがな お名前	 ご販売店様へ お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売日をご購入日欄 に記入し責店名/住所、責店印をご記入ご捺印ください。 記載漏れかありますと、保証期間内でも無料修理が受け られません。
<u> 〒 </u>	 取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態で、 保証期間内に故障した場合には、商品と本保証書をご持参ご 提示の上お買いもとめの販売店または、弊社(裏面修理セン ター宛)にご依頼ください。
☆印の箇所は楷書で明確にご記入ください。 ・記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられ ません。ご注意ください。販売店欄は販売店でご記入いただ くものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し 出ください。 また、本書は再発行いたしませんので紛失しない様大切に 保管してください。	1-0 DATA 翻 アイ・オー・データ機器

