I.O DATA

HDC2-Uシリーズ

M-MANU200547-01 B-MANU201010-02



RAIDの設定を行うと、それまでのすべてのデータは消去されます。 RAIDの設定を行う前に、お使いのハードディスクのバックアップを してください。

運用上の注意

●ハードディスクを廃棄あるいは譲渡などされる際の 注意事項

①本製品に記録されたデータは、OS上で削除したり、フォーマットす るなどの作業を行っただけでは、特殊なソフトウェアなどを利用 することで、データを復元・再利用できてしまう場合があります。 その結果として、情報が漏洩してしまう可能性がありえます。



ハードディスク上のソフトウェア(OS、アプリケーション ソフトなど)を削除することなくハードディスクを譲渡す ると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場 合があります。

②情報漏洩などのトラブルを回避するために、データ消去のための ソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめいたし ます。

●ハードディスクデータ消去ソフトのご案内

完全データ消去ソフト「DiskRefresher Deluxe LEIをダウンロードし て、ご活用ください。ダウンロード方法は、「③Windows版 セットアップガ イド」の「サポートソフトについて」を参照してください。

RAIDモードの設定

RAIDとは複数のハードディスクを繋げることにより アクセス速度を 速くしたり、冗長性を持たせて物理的な故障から大事なデータを保護 する為の技術です。

本製品をパソコンに接続する前に、どのモードを設定するか決めてくだ さい。

RAIDモードについて

◆ストライピングモード(RAIDO) ※出荷時設定

※出荷時は、ストライピングモードに設定してありますのでそのまま お使いいただけます。

2台のハードディスクに同時に分散書き込みすることで、2台分の 容量を1台として認識します。高速で、大容量のハードディスクと して使いたい場合に最適です。

ただし、冗長性はなくなりますので、1台故障した場合にも、すべ てのデータが破損します。

◆ミラーリングモード(RAID1)

2つのハードディスクに同じデータを同時に書き込むため、一方 のハードディスクがクラッシュしても、データは安全に保護され ます。

ご注意
ミラーリングにより、ハードディスクの故障などの物理的 なデータの破損およびシステムダウンを防ぐことはでき ますが、ウィルスの感染やユーザーの操作ミス、使用中の 停電などのトラブルに起因するデータ損失を防ぐことは できません。

◆マルチディスクモード

個々のハードディスクを認識し、2台のハードディスクとして使用で きます。

●モード切替に関する注意 ご注意

本製品は、RAIDの設定情報(RAIDO/1に関する情報) をハードディスクに記録しています。そのため、すでに別 のモードで使用したハードディスクを、新しくRAIDやマ ルチディスクモードでそのまま使用すると、不測の動作と なる場合があります。

そのため、RAIDO/1で使用したハードディスクを別の モードで使用する場合は、重要なデータが入っていない ことを確認の上、2台接続し、「RAIDモードの設定方法」 にしたがい、使用したいモードを選択・設定を行い、設定 情報の更新を行ってください。



- RAIDの設定を行うと、それまでのすべてのデータは消去 ご注意 されます。RAIDの設定を行う前に、お使いのハードディス クのバックアップをしてください。 RAIDモードを変更した場合は、再フォーマットする必要が あります。
- パソコンと接続している場合は、パソコンから取り外し、ケー ブル類をすべて外し、電源モードスイッチをON側にして、本 製品の電源を入れます。
- 2 背面にある[RAID SETUP]ボタンを、3秒以上長押しします。 →電源(POWER)ランプが点滅し、設定モードになります。



ご注意 ださい。誤って押した場合は、他のボタンを押さずに再度 RAID SETUPボタンを押してください。電源(POWER) ランプが点滅から点灯に変わります。

前面のファンクションボタンを押してRAIDモードを選択します。 電源(POWER)ランプの色が、ファンクションボタンを押すごと に変わります。

> 青色:ストライピングモード(RAIDO) 紫色:ミラーリングモード(RAID1) 緑色:マルチディスクモード

マルチディスク ---> ミラーリング



故障ディスクの見分け方

本体のランプ表示で見分ける(ミラーリングモード時)

前面のステータスランプでハードディスクの状態を監視することがで きます。ハードディスクが故障した場合は、ステータスランプが赤色に 点灯します。



I-O Drive Centerで見分ける (Windows Vista[®]/XPのみ対応)

I-O Drive Centerは、接続されているハードディスクやDVDドライ ブをリアルタイムに表示するソフトウェアです。 下記の画面のように本製品のRAIDモードやリビルド情報などを表示 することができます。

(E:)	のプロパティ情報	I-O Drive Center
ドライブ名	ボリューム	ローカル ディスク 21.0 / 80.0 GB
残り容量	931.3 GB	光学ドライブ
メーカー	I-O DATA	デグレード 0.1 / 931.5 GB
製品名	HDC2-U	Uムーバブル ディスク 0.7 / 3.9 GB
ファーム	1.03	
₹-ド	RAID 1	
状態	デグレード	5.5
取り外し中	HDD 2,	
		$ \begin{array}{c} 11 & 12 & 1 \\ 9 & & & & \\ 8 & 7 & 6 & 5 \\ \end{array} $

使用するには

弊社サポートライブラリよりダウンロードしてご利用ください。 詳しくは、「③Windows版 セットアップガイド」の【サポー トソフトについて】をご覧ください。

故障ハードディスクの交換 (新規ハードディスクと交換)

本製品には2台のハードディスクが入っています。 ハードディスクが故障した場合の交換手順を説明します。 新規に購入、または他のハードディスクと交換する手順も同様です。

ご注意 ハードディスクを挿入する・取り出す場合は以下にご注意ください。 ●バックアップが可能な場合、大事なデータは必ずバックアップを行 った上で作業をしてください。

- ●必ず本製品をパソコンから取り外して、電源を切ってから取り出して ください。
- ●交換用ハードディスクは、弊社製HDI-SAシリーズをご使用ください。 また、故障したハードディスクと同じ容量のものをご使用ください。 (HDC2-U1.0の場合は、HDI-SA500H7を使用します。)

ミラーリングモード(RAID1)で使用している場合

ミラーリングモード(RAID1)の設定時でご使用の場合、どちらかのハードデ ィスクが故障しても元の状態にリビルド(復旧)することができます。

故障したハードディスクは、本製品前面にあるステータスランプが赤色に点灯 します。

下記の手順にてリビルドを行います。

- 1 故障しているハードディスクをステータスランプ(1または2)で確 認します。
- 2 故障したハードディスクを、新しいハードディスクに交換します。 ※交換方法は、右記【ハードディスクの交換方法】を参照してください。

ご注意 正常なハードディスクは抜かないでください。

😢 電源を入れると、自動復旧(オートリビルド)し、再びミラーリング状態に 再構成されます。

> ※リビルド中は、電源ランプが水色に点灯、アクセスランプがオ レンジ色に点滅、修復中のHDDのステータスランプが赤色 に点滅します。

リビルドが完了する時間は、ハードディスクのサイズにより異なります。 おおよその目安は、以下の通りです。

型名	1 台のディスク容量	リビルド時間*	
HDC2-U1.0	500GB	約13時間	
HDC2-U2.0	1.OTB	約 26 時間	

※パソコンと接続しない状態(オフラインリビルド)でのリビルド時間

アクセスランプおよびステータスランプが消灯したらリビルド完了です。 4 電源ランプが紫色(ミラーリングモード)に点灯します。

ストライピングモード(RAIDO) マルチディスクモードで使用している場合

- 1 故障しているハードディスクをステータスランプ(1または2)で確 認します。
- 2 故障したハードディスクを、新しいハードディスクに交換します。 ※交換方法は、右記【ハードディスクの交換方法】を参照してください。
- 電源を入れてハードディスクをフォーマットします。 ※データの復旧はできません。

2台とも新規のハードディスクに交換する場合

- 1台目のハードディスクを、新しいハードディスクに交換します。 ※交換方法は、右記【ハードディスクの交換方法】を参照してください。
- 2 本製品の上下を入れ替えて、2台目のハードディスクを、新しいハードディスク に交換します。
- 3 2台とも交換した場合は、マルチディスクモードとして認識さ れます。ミラーリングモード、ストライピングモードでお使いに なる場合は、再度 RAID モードの設定を行ってください。

ハードディスクの交換方法

- パソコンから本製品を取り外します。
- 2 電源モードスイッチをOFFにし、ACアダプター、USBケーブルを外します。 ます。



コイン等を使って取り外します。



④ 上カバーを取り外します。



6 故障したハードディスクを、新しいハードディスクに交換します。 ※交換するハードディスクを下にして下記のように入れてください。



交換するハードディスクを下側にする

- 6 上カバーを取り付けます。
- 7 ACアダプター、USBケーブルを元に戻します。
- ⑧ 電源モードスイッチをONまたはAUTOにします。



ランプ表示

本製品は、ランプの表示状態(点灯・消灯・点滅)の組み合わせにより、現在の動作状態を表示します。



状態	RAIDモード	システム状態	電源ランプ (POWER)	アクセスランプ (ACCESS)	ステータス 1 ランプ (STATUS)	ステータス2 ランプ (STATUS)
設定中 設定モード	ミラーリングモード	モード設定中	紫色点滅	消灯	消灯	消灯
	ストライピングモード	モード設定中	青色点滅	消灯	消灯	消灯
	マルチディスクモード	モード設定中	緑色点滅	消灯	消灯	消灯
通常	ミラーリングモード	動作中	紫色点灯	点滅 (アクセス時のみ)	消灯	消灯
	ストライピングモード	動作中	青色点灯	点滅 (アクセス時のみ)	消灯	消灯
	マルチディスクモード	動作中	緑色点灯	点滅 (アクセス時のみ)	消灯	消灯
エラー	ミラーリングモード	HDD1 / 未接続・故障	紫色点灯	点滅 (アクセス時のみ)	赤色点灯	消灯
		HDD2/ 未接続・故障	紫色点灯	点滅 (アクセス時のみ)	消灯	赤色点灯
	ストライピングモード	HDD1/ 未接続・故障	青色点灯	点滅 (アクセス時のみ)	赤色点灯	消灯
		HDD2/ 未接続・故障	青色点灯	点滅 (アクセス時のみ)	消灯	赤色点灯
	マルチディスクモード	HDD1/ 未接続・故障	緑色点灯	点滅 (アクセス時のみ)	赤色点灯	消灯
		HDD2/ 未接続・故障	緑色点灯	点滅 (アクセス時のみ)	消灯	赤色点灯
リビルド	ミラーリングモード	HDD1→HDD2 リビルド中	水色点灯	点滅	消灯	赤色点滅
		HDD2→HDD1 リビルド中	水色点灯	点滅	赤色点滅	消灯
		HDD1→HDD2 リビルド完了	紫色点灯	点滅 (アクセス時のみ)	消灯	消灯
		HDD2→HDD1 リビルド完了	紫色点灯	点滅 (アクセス時のみ)	消灯	消灯
		HDD1→HDD2 リビルド中に HDD1 が故障 ^{*2}	水色点灯	消灯	赤色点灯*3	赤色点滅
		HDD2→HDD1 リビルド中に HDD2 が故障 ^{*2}	水色点灯	消灯	赤色点滅	赤色点灯*3

※1 ミラーリングモード時は、アクセスの有無に関係なく、十数秒に 1 回アクセスランプが点灯・点滅しますが、異常ではありません。 ※2 リビルド中のエラー(メインドライブエラー)の場合は、データの入っているドライブにエラーが発生していることを表しています。 退避後は、2台の新規のハードディスクにてミラーリングを再構築してください。 ※3 エラーの状況により点滅または消灯する場合もあります。



この場合、そのハードディスク1台のみで電源を再投入し、パソコンに接続して、なるべく多くのデータを別のハードディスクなどに退避(コピー)してください。

