

| の期設定 ステップ2】 設定する | |
|---|---|
| ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー | 【参考】[LAN DISKの名前]について |
| 本製品を検索します。 | 本製品は、出荷時設定として製品ごとに[LANDISK-xxxxxx]の名前が設定されてます。 (xxxxxxxは MACアドレスの下6桁) |
| ▼Windowsの場合 ▼Mac OSの場合 | MACアドレスは、本製品底面のシールに記載されています。 ※MACアドレスは、0~9の数字とA~Fまでのアルファベットで構成されています。 |
| Windows 80み)画面右上)に表示されたメッセージをクリックします。 かたメッセージをクリックします。 第作の選択面が表示された場合は、 [HDL-A support soft menu]を 選択します。 たポートCDのメニュー画面が表示 たれたら、[Magical Finder] ボタ (Dデスクトップに表示 されたCD-ROMの アイコンをダブル クリックします。 | ④ [ブラウザ]ボタンをクリックします。 [ログオン]画面が表示されますので、何も入力せず[ログオン]ボタンをクリックします。 |
| /をクリックします。 | 設定可能はネットワーケデドバスー覧 アレアアドレス Magical Finder デリレイフ 38度 |
| HODATA LAN DISK A ダブルクリックします。 Magical Finder EasySetup on USB MAC | |
| | Windows 8 のみ ここをクリック |
| 警告画面が表示された場合 ダブルクリックします。MagdiFinder for Marcan [アクセスを許可する]または、[ブロック を解除する]をクリックしてください。 ④[Magical Finder] ************************************ | ログオン パスワードを入力して伝説い |
| PTC-コンをダブルクリ PTC-コンをダブルクリ PTC-コンをダブルクリ PTC-コンをダブルクリ PTC-コンをダブルクリ PTC-コンをダブルクリ PTC-コンをダブルクリ PTC-コンをダブルクリ PTC-コンをダブルクリ PTC-コンを PTC-コンを PTC-コンを PTC-コン P | |
| | |
| ●Windows 80場合 ●Mindows 80場合 ショ画面の右上(下)にマウスポインター を移動し、チャームパーが表示された ら、[検索] をクリックします。 ②[コンピューター]アイコンをグリック し、本製品のアイコンをダブルクリッ クします。 ●UIII 0000 ② (++>±#) 000 ③ (1) 000 (1) 000 | の設定画面が開きます ので、[はじめて設定]を クリックして、画面の指 示にしたがって設定し てください。 |
| ●Windows 8以外の場合 [スタート]→[コンピューター]([コンピ ュータ][マイコンピュータ])をクリック し、本製品のアイコンをダブルクリック します。 | ?「時刻が正しくない」とエラー表示された… パソコンの時刻と本製品に設定されている時刻にズレがあります。設定を行いますので、次の手順へお進みください。 また、パソコンの時刻が正しくない場合も表示されることがあります。パソコンの時刻も合わせてご確認ください。 |
| ◆ 本製品が見つからない場合は… ●30秒ほど待ってから、[情報の更新]ボタンをクリックしてください。 ●セキュリティー 関連のソフトウェアのファイヤウォール機能を一部解除すると動作する場合があります。一時的にセキュリティー機能を解除してご確認ください。詳しくは、セキュリティー関連のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。 ●本製品が正しくネットワークに接続されていることをご確認ください。 ●本製品の電源が入っていることをご確認ください。 | これで、本製品の初期設定は完了しました。 ご使用のOSによりアクセス方法は異なりますので、 該当する欄をご覧ください。(Mac OSの場合は裏面) |
| IPアドレスを設定します。 ルーターからIPアドレスを自動取得する場合は、▲へお ―― | 【ステップ3】 アクセスする Windows 8 7の提合 |
| 進みください。 | ● [エクスプローラー]を起動します。 |
| ご確認ください。 | ▼Windows 8の場合 ▼Windows 7の場合 |
| アドレスを固定設定する場合 ※以下は、Windowsの画像で説明していますが、操作手順はMac OSの場合も同じです。 ①[IP設定]ボタンをクリックします。 ②[Magical Finder - キットワークテバイス設定ユーティリティ B定可能はキャワークテバイス設定ユーティリティ B定可能はキャワークテバイス設定ユーティリティ アレイス | ①スタート画面上の[デスクトップ] クイックバーの[エクスプローラー] をクリックします。 ②クイックバーの[エクスプローラー] をクリックします。 |
| ■ 00:40:80 LANDISK PBEE 07507 ②下の画面では、何も入力せずに[OK]ポタンをクリックします。 □ Login Password □ J1ンパスワードを入力して(だだい) OK | ② エクスプローラーのアドレスへ「¥¥landisk-xxxxxx」 と入力し、[→](または[Enter]キー)を押します。 ※xxxxxは、MACアドレスの下6桁です。 ※本製品の「LAN DISK の名前」を変更した場合は、¥#の後に変更した名 前を入力してください。 |
| | ↓¥landisk-xxxxxxx ②クリック |
| ネットワークに合わせたアドレスを設定し、 [OK]ボタンをクリックしてください。 このにのアドレスは、設定用パソコン のIPアドレスと同じサブネット上に設定 してください。 このにのアドレスは、認定用パソコン アドルスを設定してください。 INF: No. 10.000 (NO. 10.000) INF: No. 10.000 (NO. 10.000) ※設定用パソコン のIPアドレスと同じサブネット上に設定 してください。 INF: No. 10.000 (NO. 10.000) INF: No. 10.000 (NO. 10.000) INF: No. 10.000 (NO. 10.000) ※設定用パソコン のIPアドレスと同じサブネット上に設定 してください。 INF: No. 10.000 (NO. 10.000) INF: No. 10.000 (NO. 10.000) INF: No. 10.000 (NO. 10.000) ※設定用パソコン のIPアドレスと同じサブネット上に設定 してください。 INF: No. 10.000 (NO. 10.000) INF: No. 10.000 (NO. 10.000) INF: No. 10.000 (NO. 10.000) ※設定用パソコン のIPアドレスと同じサブネット上に設定 してください。 INF: No. 10.000 (NO. 10.000) INF: No. 10.000 (NO. 10.000) INF: No. 10.000 (NO. 10.000) ※設定用パソコン のIPアドレスと同じサブネット上に設定 してください。 INF: No. 10.0000 (NO. 10.000) INF: No. 10.0000 (NO. 10.000) INF: No. 10.0000 (NO. 10.000) ※設定用パソコン のIPアドレスと同じサブネット上に設定 いた。 INF: No. 10.0000 (NO. 10.0000) INF: No. 10.0000 (NO. 10.0000) INF: No. 10.0000 (NO. 10.0000) ※設定用パソコン のIPアドレスと同じサブネット上に設定 いた。 INF: No. 10.0000 (NO. 10.0000) INF: No. 10.0000 (NO. 10.0000) INF: No. 10.0000 (NO. 10.0000) ※認定用パソン のIPアドレスと同じサブネット上に設定 いた。 INF: No. 10.0000 (NO. 10.0000) INF: No. 10.0000 (NO. 10.0000) INF: No. 10.0000 (NO. 10.0000) INF: No. 10.0000000000000000000000000000000000 | [disk]フォルダーなど本製品の共有フォルダーが表示 されます。表示されたフォルダーにファイルを書き込むこ とができます。 ※コンピューター上からアクセスできるようにする場合は、裏面の【参考】を ご確認ください。 |
| 確認できます。 | 特定のユーザー名でアクセス可能なフォルダーを設定したい場合は、【画面で見るマニュアル】をご覧ください。 |

※裏面【(空)画面で見るマニュアルの見かた】をご覧ください。





合は、【画面で見るマニュアル】をご覧ください。 ※【画面で見るマニュアル】の見かたは、右の【 🕑 画面で見る マニュアルの見かた】をご覧ください。



次のようなことをしたい場合は、【画面で見るマニュアル】(PDF)をご 覧ください。

- ●共有フォルダーを作成したり、アクセス設定する
- ●Remote Link 2機能を利用する
- ●Dropboxと同期する
- ●バックアップする
- ●コンテンツを整理する
- ●出荷時設定に戻す
- ●その他、疑問やトラブルがあった場合

※【HDL-Aシリーズ画面で見るマニュアル】を見るには、ご利用のパソコンにAdobe Readerがインストールされている必要があります。 インストールされていない場合は、Adobe社のホームページよりAdobe Readerを入手してください。

●Windowsの場合

 パソコンを起動し、添付CD-ROMをセットします。
 ※(Windows 8のみ)画面(右上)に表示されたメッセージをクリックします。
 ※操作の選択画面が表示された場合は、[HDL-A support soft menu] を選択します。

②サポートCDのメニュー画面が表示されたら、

[画面で見るマニュアル] ボタンをクリックします。

? サポートCDのメニュー画面が表示されない…

- ●Windows 8の場合
- ①画面の石上(下)にマウスポインターを移動し、チャームパーが表示されたら、[検索]をクリックします。
- ②[コンピューター] アイコンをクリックし、本製品のアイコンをダブルクリックします。 ●Windows 8以外の場合
- ・・・・るいいる Ob/POV場合 [スタート]→[コンピューター]([コンピュータ][マイコンピュータ])をクリックし、本製品のアイコンを ダブルクリックします。

 アののたときには
 *本紙に掲載されていない疑問やトラブルについては、画面で見るマニュアルの (困ったときには)をご覧ください。画面で見るマニュアルの見かたについては、 (@) 画面で見るマニュアルの見かた)をご覧ください。
 (@) 画面で見るマニュアルの見かた)をご覧ください。
 * STATUSランプが消灯している
 4.00ケーブルが正しく接続されていることをご確認ください。 また、電源ボタンを押してみてください。
 * ACケーブルがLANボートに接続されているか確認してください。 (パソコンを接続しているポートのランプが点灯または点滅していることも 確認してください。)
 * セキュリティー関連のソフトウェアのファイアウォール機能を無効にすれ ば、開ける場合があります。詳しくは、セキュリティー関連のソフトウェアメ ーカーにお問い合わせください。
 * 本製品の設定終了後に、ファイアウォール設定を戻してください。

? 本製品にアクセスできない

- ●本製品の電源が入っているか(STATUSランプが点灯しているか)、 LANケーブルがLANポートに接続されているか確認してください。 (パソコンを接続しているポートのランプが点灯または点滅していることも 確認してください。)
- ●セキュリティー関連のソフトウェアのファイアウォール機能を無効にすると 検索される場合があります。詳しくは、セキュリティー関連のソフトウェアメ ーカーにお問い合わせください。
- ●お使いのパソコンのIPアドレスが「192.168.1.xxx」に設定されている 環境で、本製品のIPアドレスが「192.168.0.200」に設定されているな ど、ネットワークアドレス(セグメント)が合っていないことが考えられます。 本製品のIPアドレスの設定を、お使いのネットワーク環境にあわせて設定 してください。
- ●パソコンに複数のLANポートがある場合は、本製品と通信するLANポート以外を無効にしてお試しください。
- ※無線LAN接続をしている場合は、一時的に有線LAN接続をしてお試し ください。

●Mac OS の場合 ①本製品に添付のCD-ROMをパソコンにセットします。 ②表示されたCD-ROMのアイコンをダブルクリックします。 ③[MANUAL_JA.PDF]をダブルクリックします。



