



# はじめに

# 初期設定



#### はじめに.. 注意事項など 安全のために 本製品を使用する際の基本的な 使用上のご注意. 箱の中には.. 情報や注意事項です。必ずお読 動作環境... みください。 オプション品について.. 各部の名称..

初期設定.....

設定准備をする

#### 初期設定

本製品の設置方法などです。 運用にあたって必要最小限の設 定になります。

初期設定をする
ユーザーを作成する
 共有フォルダーを作成する
共有フォルダーにアクヤスする
ネットワークドライブを割り当てる
スタートパッド
リモートデスクトップで接続する

#### 本製品を運用する際の詳細設定 初期設定の後に必要に応じてご 確認ください。

詳細設定	
メディアサーバーを設定する	
リモート Web アクセスを設定する	
日時設定	35
Windows Update	
ボリュームのフォーマット	
IP アドレス設定	
/ パスワード変更	
メール設定	4(
Func ボタン設定	4
サーバーバックアップ設定	
回復する	45
アクセス許可	47
1	

З

.3

.5

.. 8

.9

.11

11

.15

.20

.22

.24

.25 .26

.27 .28

10

#### その他の情報 運用後に必要になる情報です。

必要に応じてご確認ください。

資料		
20110	カートリッジの増設方法	
	ハードディスクが故障した場合	
	出荷時状態に戻す	5
	出荷時設定	
	ランプの状態	
	ログ、メールー覧	
	ZWH Manager	
	VVAULT	
	ESET NOD32 アンチウイルス 90 日体験版	6
	Activelmage Protector	63
		65

アフターサービス	66
お問い合わせについて	
修理について	67

# 安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載して います。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。









## 

#### 人が通行するような場所に配線しない

🕥 足を引っ掛けると、けがの原因になります。



# 使用上のご注意

## [重要] データの保護について

本製品は精密機器です。突然の故障等の理由によってデータが消失する場合があります。

万一に備え、本製品内に保存された重要なデータについては、必ず定期的に「バックアップ」を行っ てください。

本製品または接続製品の保存データの毀損・消失などについて、弊社は一切の責任を負いません。 また、弊社が記録内容の修復・復元・複製などをすることもできません。なお、何らかの原因で本 製品にデータ保存ができなかった場合、いかなる理由であっても弊社は一切その責任を負いかねま す。

## バックアップとは

本製品に保存されたデータを守るために、別の記憶媒体(HDD・BD・DVD など)にデータの複製を作成することです。(データを移動させることは「バックアップ」ではありません。同じデータが2か所にあることを「バックアップ」と言います。)

万一、故障や人為的なミスなどで、一方のデータが失われても、残った方のデータを使えますので安心です。 不測の事態に備えるために、必ずバックアップを行ってください。

## お手入れについて

- ●本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。
- ●ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。
- ●市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因になります。

## 本製品を廃棄や譲渡などされる際のご注意

●ハードディスクに記録されたデータは、OS上で削除したり、ハードディスクをフォーマットす るなどの作業を行っただけでは、特殊なソフトウェアなどを利用することで、データを復元・再 利用できてしまう場合があります。その結果として、情報が漏洩してしまう可能性もありますので、 情報漏洩などのトラブルを回避するために、データ消去のソフトウェアやサービスをご利用いた だくことをおすすめします。

※ハードディスク上のソフトウェア(OS、アプリケーションソフトなど)を削除することなくハー ドディスクを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。

●本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

## 家庭環境で使用する場合のご注意

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こす ことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

#### その他のご注意

- ■動作中に本製品や増設用ハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になったり、 データを消失するおそれがあります。
- ■増設用ハードディスクをはじめて本製品に接続して使用する場合は、必要に応じてフォーマット を行います。
- ■本製品起動処理中は本製品の電源を切ることはできません。
- ■ファイルコピー中に本製品や増設用ハードディスクの電源を切るとコピーの処理が正常に行われません。本製品や増設用ハードディスクのアクセスランプを確認の上、電源を切ってください。
   ■本製品を DHCP サーバが存在するネットワークに接続しても、正常に IP アドレスを取得できない場合があります。その場合は、本製品の IP アドレスを固定に設定してご利用ください。
- ■本製品はローカルネットワーク上でご利用ください。本製品にグローバルIPアドレスを割り当て、 直接インターネットに公開すると非常に危険です。
- ルーターを設置するなどして、インターネットから攻撃を受けないようにするなど、お客様にて セキュリティ確保をお願いいたします。
- ■本製品設定中は本製品の電源を切らないでください。
- ■動作確認済み以外のソフトウェアは、インストールおよび利用しないでください。 本製品の安定運用に影響を及ぼすおそれがあります。
- 動作確認済みのソフトウェアは以下の弊社ホームページをご確認ください。
- http://www.iodata.jp/pio/hdd/landisk\_soft
- ■本製品を以下のような機能を設定して、利用することはできません。
- ●ファイヤウォール、VPN、Web キャッシュの役割
- ●メールサーバー
- ●認証サーバー(ドメインコントローラー等)
- ●ネットワーク・インフラストラクチャ・サービス (DNS、WINS 等)
- ●ネットワーク負荷分散
- ●クラスタリング
- ■本製品に登録可能なユーザー数は OS の仕様により最大 10 ユーザーとなります。
- ■本製品は「休止」「スリープ」には対応しておりません。
- ■本製品のワークグループ名は変更できません。

## 箱の中には

本製品(1台)
 電源ケーブル(1本)
 AC アダプター(1個)
 LAN ケーブル(1本)
 ロックキー(2個)
 保証書(1枚)
 サポート DVD-ROM(2 層式:1枚)

	● シ [4 シ	ユー <sup>-</sup> リア, ABC( リア, http	ザー が ひ り り の 番 デ ン の 番 デ い で 男 ろ の ろ の ろ の ろ ろ の ろ ろ の ろ ろ の ろ ろ ろ の ろ ろ ろ ろ の ろ ろ ろ ろ の ろ ろ ろ の ろ ろ ろ ろ の ろ ろ ろ の ろ	登録に 弓 (S/ 765 弓 (S/ ww.ic こシリ	こつい (N) に ら4ZX (N) に つdat	いて ま、本 く」の コ :a.jp/ :番号	製品 よう ーザ (regi (S/N	に貼り に印 一登 st/ りをこ	られて 字して 禄の隣 ご記2	こいる こあり 祭に必	らシー ります 必要で ごさい	・ルに 。 す。	
١													

□ バックアップソフト [ActiveImage Protector Desktop Edition] CD-ROM (1 枚)
 ✓ 管理マニュアル (本書:1冊)

## 動作環境

本製品を使用できる環境は以下の通りです。 お使いの機種や環境を再度ご確認ください。 最新情報は弊社ホームページ http://www.iodata.jp/ をご確認ください。

### 対応機種

LAN インターフェイスを搭載し、TCP/IP 通信が正常に動作する DOS/V マシン

### 対応 OS

- ・Windows® 7(32/64 ビット版)\*1
- ・Windows Vista®(32/64 ビット版)\*1
- ・Windows® XP SP3(32ビット版)\*1
- ・Mac OS 10.5 以降\*2
- ※1 Windows のリモートデスクトップでご利用の場合、Professional 以上のエディションが必要です。
- ※ 2 コネクタの機能のうち「バックアップ機能」「セキュリティセンター」「重要な Windows サービス」な どの監視機能はご利用いただけません。また、英語版のみご利用可能となります。
- ※3初期設定時には、Windows環境が必要です。

#### ご注意

●本製品および別売オプション HDD「HDLZ-OP シリーズ」以外のご利用はサポート対応外となります。

## 対応外付けハードディスク

- ●対応 USB ハードディスク RHD-UX、RHD4-UXE 、RHD4-UXR、HDJ-U、HDJ-UT、HDJ-HSU
- ●対応 eSATA ハードディスク RHD-UX、RHD4-UXE、RHD4-UXR

初期設定

詳細設定

# はじめに

資料

	オプ	ション	一品に	ついて
--	----	-----	-----	-----

詳細は弊社ホームページ http://www.iodata.jp/ をご確認ください。

## カートリッジ

以下の交換用カートリッジをお買い求めください。 HDLZ-OP シリーズ

### ご注意

8

●オプション品のカートリッジには、システムはインストールされていません。

# 各部の名称

## 前面



		HDD正常認識時
	緑点滅	HDD アクセス時
	消灯	HDD 未接続時
	橙点滅	LAN アクセス時
GLAN JJJ	消灯	LAN 未接続時
MARATA SYJ	橙点滅	eSATA1/eSATA2 HDD アクセス時
CESATA JJJJ	消灯	eSATA デバイス未接続時 / 非アクセス時
		短押し(1 秒程度)→本製品の電源を ON/OFF します。
⑤電源ボタン		※電源 ON の状態で 3 秒以上押し続けると強制電源 OFF になります。
		3 秒以上電源ボタンを押し続けないでください。
		3秒以上押すとあらかじめ登録したプログラムを実行することができま
⑥ Func. ボタン		す。また、エラー発生時にブザーが鳴りつづけている時、2秒以内押すと
		ブザーを停止します。
② STATUS ランプ		本製品の状態を示します。
		詳しくは、【ランプの状態】(52 ページ)をご覧ください。
<ul> <li>⑧ USB ランプ</li> <li> <sup>青</sup>点灯 消灯     </li> </ul>		USB デバイス認識時
		USB デバイス未接続時
◎ USB ポート 1		増設用 USB ポートです。
⑩カートリッジ固定ロック		HDD カートリッジをロック / アンロックします。
(1) HDD1		HDD カートリッジを接続します。(空トレイです。)
		脱着レバーは、HDD カートリッジを取り出す際に利用します。
12 HDD2		HDD カートリッジを接続します。
		脱着レバーは、HDD カートリッジを取り出す際に利用します。





①ファン		冷却用ファンです。ふさがないでください。
② Reset スイッチ		本製品の [IP アドレス] [DNS サーバー] 設定を初期化します。
		(ハードディスク内のデータは残ります。)
		本製品が起動している状態で5秒以上押すと初期化されます。
		また、押しながら電源を入れるとリカバリーモードで起動します。
③ LAN ポート 1		添付の LAN ケーブルを接続します。
④ USB ポート 2 ~ 5		増設用ハードディスクなどを接続します。
⑤eSATAポート1、2		増設用ハードディスクなどを接続します。
© DC-IN		添付の AC アダプターを接続します。
②セキュリティースロット		盗難防止用のロックケーブルを取り付けることができます。
	橙点灯	LINK 中
⑧ ACT/LINK ランプ	橙点滅	データを送受信中
	消灯	未接続
	緑点灯	1000BASE-T で接続中
⑨1000/100/10 ランプ	赤点灯	100BASE-TX で接続中
	消灯	未接続、または 10BASE-T で接続中

初期設定

# 設定準備をする

## ステップ1 AC アダプター / 電源ケーブル を取り付ける

添付の AC アダプターを本製品の [DC-IN] に接続します。 ( 添付の電源ケーブルは、AC アダプターに接続してください。)

2 図のようにケーブルに付属の抜け防止クリップを本製品背面に装着します。



ステップ2 ネットワークにつなぐ

#### 本製品の LAN ポート 1 に添付の LAN ケーブルを接続し、もう一方をネットワーク機器に 接続します。(LAN ポート2は使用できません。)



はじめに

は

Ľ

め

Ĺ

初期設定

詳細設定

## ステップ3 電源を入れる

本製品の電源ケーブルをコンセントに接続します。

本製品前面の電源ボタンを押します。 しばらくして「ピー」と鳴ったら起動完了です。



#### ご注意

2

 ●動作中にシャットダウンを完了せずに、電源ケーブルを抜いたり、スイッチ付き AC タップのスイッチを OFF にするなどして電源を切らないでください。故障の原因になったり、データが消失する恐れがあり ます。電源の切り方については、【電源を切る場合】(28 ページ)をご覧ください。
 ●必ず、LAN ケーブルが確実に接続されていることを確認してから本製品の電源を入れてください。LAN

- から、LAN ゲークルが確実に致感されていることを確認してから不要加の電源を入れてくたとい。LA ケーブルを接続する前に本製品の電源を入れると、正しくネットワークに参加できなくなります。

## ステップ4 設定用パソコンの IP アドレスを自動取得に変更する

すでに自動取得に設定されている場合は、【初期設定をする】(15 ページ) へお進みください。

※ Windows 7 の例です。Mac OS の場合は、14ページをご覧ください。

[スタート]→[コンピューター]→[ネットワーク]をクリックします。









以上で、設定準備は完了です。画面を閉じてください。 次に【初期設定をする】(15 ページ)へお進みください。



## 初期設定をする

## ステップ1 初期設定をする

パソコンから本製品にアクセスし、本製品の初期設定をします。 2 台目以降のパソコンからは初期設定は不要です。【ステップ2 コネクタをインストールする】 (17 ページ) へお進みください。



初期設定

はじめに

資料

は

じめに

初期設定

詳細設定

貿料



はじめに

初期設定

詳細設定

資料



これでコネクタのインストールは完了です。



は

#### 共有フォルダーを作成する(つづき)

はじめに

初期設定

詳細設定

資料





これで、共有フォルダーの作成は完了です。

クリック

開じる(C)

23

# はじめに

# 共有フォルダーにアクセスする

本製品の<サーバー名>を検索することでアクセスできます。

また、コネクタをインストールしたクライアント PC では「スタートパッド」からでもアクセス できます。(詳しくは、【スタートパッド】(26ページ)をご覧ください。)

## Windows からアクセスする

1	● Windows 7、Vista の場合
	[スタート]をクリックし、[プログラムとファイルの検索]をクリック後、
	「¥¥< サーバー名 >」と入力し、検索します。
	● Windows XP の場合
	[スタート]→[マイネットワーク]→[コンピュータの検索]をクリック後
	「¥¥< サーバー名 >」と入力し、検索します。
2	検索された<サーバー名>を選択します。

正常に共有フォルダーのウィンドウが表示されたら、共有フォルダーとして使用できます。

Mac OS からアクセスする

[移動]メニュー→[サーバへ接続]をクリックします。

→本製品の共有フォルダーの一覧が表示されます。

2 [サーバへ接続]画面が表示されますので、以下を[サーバーアドレス]へ入力後、[接続] ボタンをクリックします。 smb://< サーバー名 >/

[登録ユーザ]を選択し、ユーザー名、パスワードを入力して、[接続]をクリックします。

正常に共有フォルダーのウィンドウが表示されたら、共有フォルダーとして使用できます。

# ネットワークドライブを割り当てる

本製品をネットワーク上から参照する際に、ネットワークドライブとして割り当てておくことがで きます。

※ Windows のみで設定できます。

2

ネットワークに接続されているパソコンから、本製 品の共有フォルダーを表示後、右クリックし、表示 ①右クリック されたメニューの[ネットワークドライブの割り当 て]をクリックします。



整理 \* ネットワークと共有センター リモート プリンターを表示する

開く(O) 新しいウィンドウで開く(E)

以前のバージョンの復元(V

セキュリティ脅威の検索

ネットワーク ドライブの割り当て(M).

E 🖸 - 🛤 🕬

これでネットワークドライブの割り当ては完了しました。 [コンピューター]などを開き、割り当てられたドライブが 認識されていることをご確認ください。

①ドライブで本製品に割り当てる文字を選びます

②「ログオン時に再接続する」にチェックを入れます。

ネットワークドライブを割り当てます。

③ [ 完了 ] ボタンをクリックします。

# スタートパッド

[スタート]→[すべてのプログラム]→[Windows Home Server 2011] →[Windows Home Server 2011 スタートパッド] をクリックします。

2 本製品に登録したユーザーのユーザー名とパス ワードを入力し、[→]をクリックします。

#### ご注意

●スタートパッドを利用するためには、事前にユーザー登 録が必要です。 【ユーザーを作成する】(20ページ)をご覧ください。



スタートパッド

リモート Web アクセ
 ス(R)

上 共有フォルダー(S)

■ ダッシュボード(D)

シ バックアップ(<u>B</u>)

ω	スタートパッドが起動しますので、	操作を選択
	します。	

バックアップ	バックアップの設定を行います。
リモート Web アクセス	リモート Web アクセスを行います。
共有フォルダー	共有フォルダーを開きます。
ダッシュボード	ダッシュボードを開き各種設定を行います。

江注意	
ダッシュボード起動時に、右のような画面が表示され	Web ページからのメッセージ
た場合は、[OK] ボタンをクリックしてください。	」 ログインエラー アカウント名とパスワードを再度確認してください
(この画面が表示されても特に問題はありません。)	
	<u> </u>



# リモートデスクトップで接続する

#### Windows のリモートデスクトップで、本製品に接続する方法を説明します。

#### ご注意

●リモートデスクトップ接続は、特定の設定変更時のみご利用ください。通常の操作・設定はダッシュボー ド接続をご利用ください。

本製品の電源が ON になっていることを確認します。

本製品と同じネットワーク上に接続された Windows パソコンを起動します。 2

[スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[リモートデスクトップ接続]を З クリックします。

リモート デスクトップ接続

コンピューター(C). hdl-awh

ユーザー名 HDL-ZWHWA 接続時には資格情報を要求されます。

Windows セキュリティ

②クリック

リモート デスクトッ 接続

[コンピューター]で本製品のコンピューター名(出 Δ 荷時 「HDL-ZWH」)を入力し、[接続] ボタンを クリックします。

5	ログオン画面が開きますので、[ 別のアカウントを	
-	使用]を選択し、以下の[ユーザー名]と[パスワー	
	ド ] を入力し、[OK] ボタンをクリックします。	
	ユーザー名:Administrator	
	パスワード:本製品のパスワード	
	出荷時パスワードは「Admin」です。	
	初期設定がお済みの場合は、サーバーに設定したパ	
	スワードを入力してください。	

OK キャンセル

①入力



ログオンが成功すると、初期画面が開きます。

5

はじめに

# 詳細設定

資 料

# 電源を切る場合

#### 本製品の電源を切る場合は、以下のいずれかの手順にしたがってください。

#### ご注意

●外付けハードディスクやプリンターがある場合は、本製品の電源を切ってから、外付けハードディスクや プリンターの電源を切ってください。

●長期間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外しておくことをおすすめします。

### 本製品の電源ボタンでシャットダウンする場合



## ダッシュボードからシャットダウンする場合



# 詳細設定

●本書に記載のない機能など詳しくは、[スタート]→[ヘルプとサポート]をご覧ください。



- メディアサーバー機能は、出荷時設定で有効になっています。
- また、次のファイルのストリーミングに対応します。
- Windows Media Format (.asf, .wma, .wmv, .wmt)
- Audio Visual Interleave (.avi)
- Moving Pictures Experts Group (.mpeg, .mpg, .mp3)
- Musical Instrument Digital Interface (.mid, .midi, .rmi)
- Audio for Windows (.wav)
- CD Audio Track (.cda)

#### ご注意

参考

メディアサーバー機能では、地デジ放送などのコピープロテクトされたコンテンツを共有することはできません。



#### リモート Web アクセスを設定する(つづき)



#### リモート Web アクセスとは?

リモート Web アクセスとは、インターネット経由で本製品内のファイルや、LAN 内のパソコンのデータなどへアクセスする機能です。

例えば、外出先から本製品内の動画を再生することができます。

ホームメディアリンク機能は、お客様のご利用環境、通信環境、接続回線の混雑状況により映像が乱れる、途切れる、見えない等の品質劣化が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

## [ステップ1] リモート Web アクセスを有効にする

リモート Web アクセスは、出荷時設定で無効に設定されています。







資料

は

じめに

初期設定

## [ステップ 2] ドメイン名を登録する

リモート Web アクセスを利用するには、事前にドメイン名を登録しておく必要があります。 ここでは、Windows Live でドメイン名を取得する方法を説明しています。



#### リモート Web アクセスを設定する(つづき)

#### リモート Web アクセスを設定する(つづき)

は

じめに

初期設定

詳細設定

資料



## [ステップ3] アクセス許可を設定する

\_\_\_\_\_ ユーザーにより、リモート Web アクセスの使用許可 / 拒否の設定ができます。



これで、アクセス許可設定は完了です。

#### ご注意

●リモート Web アクセスの [コンピューター] を利用するには、追加設定として [コンピューターアクセス] タブで、 リモートアクセスを許可するクライアント PC を選択する必要があります。

# 日時設定

出荷時設定でインターネットを利用して時刻同期する機能(NTP 機能)が有効になっています。 手動で設定する必要がある場合は、以下の手順で行ってください。



初期設定

資料

# Windows Update

Windows Update を行うと、本製品にインストールされている OS の既知の脆弱性に対する 最新のセキュリティーパッチがインストールされます。必要に応じて行ってください。 ※以下 URL より Windows Update 情報を参照できます。

http://www.iodata.jp/support/product/hdl-zwh/update.htm



# ボリュームのフォーマット

## ご注意

●フォーマットを実行すると、ハードディスク内のデータはすべて消去されます。フォーマットする前に必ずバックアップをおとりください。

本製品にリモートデスクトップ接続し、[スタート]→[管理ツール]→[コンピューターの 管理]をクリックします。

(【リモートデスクトップで接続する】 (27 ページ) 参照)







あとは画面の指示にしたがってください。

はじめに

# IP アドレス設定

本製品にリモートデスクトップ接続し、[スタート]→[コントロールパネル]をクリックし、 [ネットワークとインターネット]を開きます。

(【リモートデスクトップで接続する】(27ページ)参照)

#### 2 [ ネットワークと共有センター ] をクリックします。



# パスワード変更

管理者は、コネクタやリモートデスクトップへのアクセス時や、すべての共有(全員共有、ユーザー 共有)にアクセスする権限を持っています。

※すべての共有にアクセスできるのは、Windows パソコンからのみです。他人にパスワードが漏 れないようしっかり管理し、定期的にパスワードを変更することをおすすめします。



資料

これで設定は完了です。

は

パスワードは正常に変更されました。

クリック

- OK

メール設定

#### 本製品の温度異常を検出した際に、メールで通知するようにします。

↓ ダッシュボードの [ZWH Manager]をクリック し、[メール設定]を選択します。	Windows Homes Server 2011 (7 и р. 2.3.4 - К           Image: Server 2011 (7 и р. 2.3.4 - К           Image: Server 2011 (7 и р. 2.3.4 - К           Image: Server 2011 (7 и р. 2.3.4 - К           Image: Server 2011 (7 и р. 2.3.4 - К           Image: Server 2011 (7 и р. 2.3.4 - К           Image: Server 2011 (7 и р. 2.3.4 - К           Image: Server 2011 (7 и р. 2.3.4 - К           Image: Server 2011 (7 и р. 2.3.4 - К           Image: Server 2011 (7 и р. 2.3.4 - К           Image: Server 2011 (7 и р. 2.3.4 - К           Image: Server 2011 (7 и р. 2.3.4 - К           Image: Server 2011 (7 и р. 2.3.4 - К           Image: Server 2011 (7 и р. 2.3.4 - К           Image: Server 2011 (7 и р. 2.3.4 - K           Image: Server 2011 (7 и р. 2.3.4 - K           Image: Server 2011 (7 и р. 2.3.4 - K           Image: Server 2011 (7 и р. 2.3.4 - K           Image: Server 2011 (7 и р. 2.3.4 - K           Image: Server 2011 (7 и р. 2.3.4 - K           Image: Server 2011 (7 и р. 2.3.4 - K           Image: Server 2011 (7 и р. 2.3.4 - K           Image: Server 2011 (7 и р. 2.3.4 - K           Image: Server 2011 (7 и р. 2.3.4 - K           Image: Server 2011 (7 и р. 2.3.4 - K           Image: Server 2011 (7 и р. 2.3.4 - K           Image: Server 2011 (7 и р. 2.3.4 - K           Image: Server 2011 (7 и р. 2.3.4 - K	1000000000000000000000000000000000000
2 [メール設定]で[有効]にチェック 各項目を必要に応じて入力/選択し をクリックします。 ※設定項目については、【ZWH Manage をご覧ください。	をつけます。 、[設定]ボタン ger】(53ページ)	①チェック 設定 -ル機能 有効 ● 無効 ITPサーバー ITP ITP ITP ITP ITP ITP ITP ITP
以上でメール設定は完了です。		<ul> <li>②設定</li> <li>-ル送信先アドレス</li> <li>③クリック</li> <li>③クリック</li> </ul>

以上でメール設定は完了です。

# Func ボタン設定

ダッシュボードの

2

#### 本製品前面の Func ボタンを長押しすると、ここで設定した動作を実行させることができます。

0

82

1

. . 6 E [ZWH Manager] をクリックし、 ET 7-11-7269-[Func ボタン設定]を選択します。 0 0 0,9-/(-092 0~1/ ①クリック AH Manager TITTAN<u>-I</u>IT S-AIRT ITTENTION west diff Freedoodlag () 835 (# 835 アカリケーション ②クリック Funcific:小長神しした時に記動するアクリケーションを指定します。 IRE [Func ボタン設定]で[有効]にチェックをつけ、関 ①チェック 連付けるアプリケーションのパスを入力し、[設定] Funcボタン機能 💩 有効 💿 無効 ボタンをクリックします。 アプリケーション 参照 Func. ボタンに登録できるアプリケーションは、バッ リケーションを指定します。 Funcボタンを チファイルなどコマンドラインで操作できるもののみ ②設定 となります。 設定

以上で Func ボタンの設定は完了です。

③クリック

初期設定

# サーバーバックアップ設定

#### ご注意

● Windows Server バックアップでは、2TB 以上のデータをバックアップすることはできません。 また、ボリューム容量が 2TB を超える場合、ボリューム全体ではなくバックアップ対象のフォルダーを 個別に指定する必要があります。

保存されているデータ容量が多い環境では、市販のバックアップソフトまたは VVAULT のライブ・バッ クアップ機能のご利用をおすすめします。VVAULT については、【VVAULT】(55 ページ)をご覧く ださい。

動作確認済バックアップソフトについては、弊社ホームページ(http://www.iodata.jp)をご覧ください。

本製品のすべてのボリュームをバックアップすることができます。ただし、あらかじめバックアッ プ専用のハートディスクを用意しておく必要があります。

### 参考

●バックアップ用ディスクは、外付けハードディスクを推奨します。また、複数のドライブを準備すると、バックアップデータをローテーションできます。

### バックアップスケジュールを設定する



2	[次へ]ボタンをクリックします。	🕞 🗢 🖘
		作葉のの開始 このウィザードでは、サーバーおよびデータの定期的なバックアップをスクジュールできます。 開始する時に、少なくとも 1 つのパックアップ トード ディスクをサーバーに開始するの異分かります。サーバー パッ クアンプス電気のパックアン ノード ディスクを使用するように開始することも可能ですが、サーバーには一面に 1 つのパックアンプ ノード ドライズの注意開発します。 ・ ・ イックアンプステイスク ・ (ックアンプスクジョール
		サーバーバックアップのセットアップの研究() クリック



は

Ű

めに

初期設定

詳細設定



2 amore 2021-9-000700 92

3. サーバー パスワートの原来
 3. コンピューターキャーバーに勝利する方法

## 回復する

2

バックアップデータから、任意のドライブ、フォルダー、ファイルを回復できます。

ダッシュボードの[コンピューターとバックアップ]をクリックし、右のタスク内の[サーバーのファイルまたはフォルダーの復元]をクリックします。







# アクセス許可

3

#### 共有フォルダーにアクセス許可を割り当てると、ユーザーのアクセスを制限することができます。







#### 以上でアクセス許可の設定は完了です。

初期設定

これで回復は完了です。 46

![](_page_24_Picture_1.jpeg)

# カートリッジの増設方法

本製品オプションハードディスク(HDLZ-OP シリーズ)をご購入いただくと、簡単に容量を増設 することができます。

#### ご注意

●カートリッジを増設する際は、必ず本製品の電源を切った状態で行ってください。 【電源を切る場合】(28ページ)をご覧ください。

## [ステップ1] 空カートリッジを取り外す

図 1 のように、空のカートリッジ(HDD1)の添付のロックキーを [ カートリッジ固定ロッ ク ] に合わせ横向きに挿し、時計回りにまわして、[UNLOCK] にします。( ロックキーは、 縦向きになります。)

2 着脱レバーを上にあげます。

![](_page_24_Picture_9.jpeg)

![](_page_24_Picture_10.jpeg)

## [ステップ2] カートリッジを取り付ける

本製品の電源が切れていることを確認し、カートリッジをスロットの奥まで挿入します。

着脱レバーを " カチッ " と音がなるまで下におろし、本製品に取り付けます。

3 図1のように、添付のロックキーを[カートリッジ固定ロック]に合わせ縦向きに挿し、反時計回りにまわして、[LOCK]にします。(ロックキーは、横向きになります。)
 1 2 3
 「「「「」」」」」

## [ステップ3] 増設カートリッジをフォーマットする

![](_page_24_Figure_16.jpeg)

あとは画面の指示にしたがってください。

初期設定

はじめに

2

# はじめに

# ハードディスクが故障した場合

#### 故障したカートリッジを取り外します。

【[ ステップ 1] 空カートリッジを取り外す】(48ページ)参照

#### 新しいカートリッジを取り付けます。

【[ ステップ 2] カートリッジを取り付ける】(48ページ)参照

#### ●システムハードディスクを交換した場合

システムをリカバリーします。 (【出荷時状態に戻す】(51 ページ)参照)

#### ●増設ハードディスクを交換した場合

増設したハードディスクをフォーマットします。

【[ステップ3] 増設カートリッジをフォーマットする】(49ページ)参照

#### これで作業は完了です。

2

3

# 出荷時状態に戻す

### ご注意

- ●システムリカバリーをおこなうと、本製品のシステムドライブ(C:)を完全に出荷時の状態に戻します。 保存されていたデータや、設定情報はすべて失われますので、必要なデータや設定情報は必ずバックアッ プをおこなってからシステムリカバリーすることをおすすめします。
- C:¥WINDOWS フォルダが存在しない場合は、すべてのドライブを消去した後にリカバリーが実行され ますので必ず D ドライブのバックアップをとってからリカバリーしてください。

#### ご注意

З

●リカバリーの際は、LAN ケーブルをネットワークに接続し、ドライブは内蔵ハードディスク 1 台と USB 接続の外付け DVD ドライブのみが接続された状態にしてください。この状態でないと、自動的に電源 OFF 状態になりリカバリーできません。

上記以外の内蔵の増設用ハードディスクや eSATA 機器、USB 機器は取り外してください。

## ステップ1 準備する

次の機材をご用意ください。

・USB 接続の DVD ドライブ(2 層式 DVD が読み込める DVD ドライブ) ・本製品添付のサポートソフト DVD

資料

**2** 本製品の電源が OFF になっていることを確認します。

本製品の USB ポートに、 DVD ドライブを接続します。

**4** LAN ケーブルを使用して、本製品の LAN ポートと、インターネット接続できるルーター またはハブを接続します。

## ステップ2 出荷時状態に戻す

DVD ドライブにサポートソフト DVD を挿入します。

2 先の細いピンなどで本体背面の Reset スイッチを押し続けながら、本製品の電源を入れます。7秒ほど経ったら Reset スイッチから手を離します。

3 自動的にリカバリー処理を開始します。 リカバリー処理には約40~50分程度要します。 リカバリー処理が完了すると『ピピピッ、ピピピッ…』とブザーが鳴りますので本体前面の Funcボタンを押してブザー音を止めます。

これで出荷時設定に戻りました。

再度、初期設定を行ってください。

※コネクタがすでにインストール済みの場合は、いったんアンインストールしてから初期設定を行ってください。

# はじめに

# 詳細設定

コンピューター名	HDL-ZWH
ワークグループ名	WORKGROUP(変更不可)
IP アドレス	自動取得
DNS サーバーアドレス	自動取得

# ランプの状態

カテゴリー	STATUS	HDD	ブザー	動作内容	対処
通常稼動時	緑点灯	緑点灯	なし	通常稼動中	-
エラー	緑点灯	認識した HDD のみ 緑点灯	ピッ、 ピッ、 ピッ、 ピッ、…	起動 HDD がない時	起動 HDD が接続されていません。HDD が正常に接続されていることを確認して ください。
	赤点灯	緑点灯	なし	温度異常の時	設置環境を確認し、FAN からの排熱が逃げ易い環境であることを確認してください。 温度異常を検知したら自動的に電源が切れますので、再起動後に再び同じ現象が起 きたら FAN が正常に稼動していることを確認してください。
リカパリー	緑点滅	緑点滅また は緑点灯	なし	USB 接続の外付け DVD ド ライブからリカバリ DVD を 起動時 (再起動するまで状態を維持 します。)	-
	緑点灯	緑点灯	ピピピッ、 ピピピッ、 ピピピッ、 ピピピッ、 	リカバリーが完了しユーザー が初回セットアップできる準 備が整った時	Func ボタンを押してブザー音を止め、パソコンの Web ブラ ウザーから以下にアクセスしセットアップを開始します。 http://hdl-zwh/connect (詳細は、【出荷時状態に戻す】(51 ページ)参照)

# ログ、メール一覧

ログ・メール内容	メールタイトル	概要	対処
本体内部の温度が仕様範囲を超えたた	温度異常	システム温度が仕	設置環境を確認し、FAN からの排熱が逃げ易い環境であることを確認してください。温
め本体をシャットダウンしました。		様範囲を超えた。	度異常を検知したら自動的に電源が切れますので、再起動後に再び同じ現象が起きたら
			FAN が正常に稼動していることを確認してください。
Func ボタンが押され登録されている	(メールなし)	Func. ボタンが有	Func ボタン機能が有効の場合は、Func.ボタンを3秒以上押すと登録したコマンド
コマンド xxx が実行されました。(x		効で、Func. ボタ	が実行されますので、登録されたコマンドが実行されたことを確認してください。
x xは登録したコマンド)		ンが押された。	

# ZWH Manager

ZWH Manager は本製品の温度管理など、その他設定を行う管理ソフトです。 ZWH Manager は本製品の起動と同時に自動的に起動します。ダッシュボード上に表示されてい ます。

## ZWH Manager メイン画面の表示方法

ダッシュボードを開き、[ZWH Manager]をクリックします。
→ ZWH Manager のメイン画面が表示されます。画面左側が項目、右側が詳細情報ビュ-
となります。

### ▼メイン画面 … 各種バージョンを表示します。

![](_page_26_Figure_14.jpeg)

## ZWH Manager のバージョン ZWH UI Manager ZWH UI Manager のバー ジョンを表示します。 製品の BIOS バージョンを表示

## ZWH Manager 画面一覧

▼本体 FAN と温度 … FAN の回転数と本体温度を表示します。

![](_page_26_Picture_18.jpeg)

#### ▼メール設定 … メール送信設定を表示します。

![](_page_27_Figure_2.jpeg)

#### ▼ Func ボタン設定 … Func. ボタンの設定を表示します。

Se Windows Home Ser	ver 2011 975	2 <i>1</i> 8-14		_		The second second		Func ボタン機	Func ボタン機能の有効 / 無効を
0	88	-	R	-	-	Ø	FT	能	設定します。
8-4	2-9-	3563-9- UU17717	9-1-7±69- 21-7 7917	77-0	WAULT	ZINH Manager	Windows Home Server 2011		Func. ボタンを押すことにより、
an Table Manager	1					0 · A	1 ()+ Q,7-/(-092 @~//7 •	アプリクーショ	起動するアプリケーションを設定
- #107AIC-119 - 5-11272 - 1272	Func#3C4R	E.						シ	します。
	7717-1	942 O 935	* #35	(7)					
	Function/	ERHCLENCED	8787797-24248	IELAY.					
				(R)					

エンコード

エンコード方式を[ISO-2022-JP] か

UTF-8] から選択します。

# VVAULT

# VVAULT は、本製品にあらかじめインストールされているストレージの仮想化を手軽に実現するソフトウェアです。

Windows OS 上にマウント可能なすべてのストレージを一つに統合して大容量の仮想ストレージ を構築することができます。また、ライブ・バックアップ、ライブ・リカバリ機能を設定すること により、冗長性の高いストレージを構築できます。

詳しい使用方法については、電子マニュアルをご覧ください。

#### ●電子マニュアルの利用方法

サポート DVD 内「マニュアル」フォルダーをご確認ください。

※あらかじめ Adobe Reader をインストールする必要があります。Adobe 社よりダウンロードしてください。(http://get.adobe.com/jp/reader/)

### 仮想ドライブを作成する

![](_page_27_Figure_13.jpeg)

はじ

めに

初期設定

詳細設定

資料

4 ストレージ	追加の設定をして、[決定]ボタンを	
クリックし	ます。	ネトレージが加加 道加するストレージの情報を入力して決定  シージの情報を入力して決定  ・ 、  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
		種類* : 最速ストレージ -
種類 ストレージ名 管理対象パス コメント ネットワークスト レージへの接続	<ul> <li>追加するドライブをどのティアに割り 当てるかを指定します。</li> <li>任意のわかりやすい名前を付けます。</li> <li>実際のドライブやフォルダーを指定します。</li> <li>画面例では、Dドライブ全体を 指定しています。</li> <li>NASを仮想ドライブに追加する場合 は、NASのパスを指定します。</li> <li>例えば、HDL-ZWHというホスト名のNASにある、diskという共有フォ ルダーを追加する場合は、</li> <li>[¥¥HDL-ZWH¥disk]と入力します。</li> <li>必要に応じて入力します。</li> <li>アクセス先の共有フォルダーにユー ザー認証が必要な場合は、[ユーザ名と パスワードを使用する]にチェックし、</li> <li>[ユーザ名]と[パスワード]を入力します。</li> <li>・ユーザ名</li> </ul>	様語* : 最近210-59 • ストレ-596*: H001 智想:曲01 智想:曲01 智想:曲01 智想:曲01 智想:曲01 智想:m101 マント : * * * * * * * * * * * * *
	IP アドレスまたはホスト名¥ユーザ名 ・パスワード コーザパスワード	

## 仮想ドライブをマウントする

2

3

ご注意

ます。

に配置できません。

これで仮想ドライブ V が利用できます。

4

#### はじめてハードディスクを追加した場合は、この仮想ドライブが使えるように [マウント]を行いま す。マウントすることにより、仮想ドライブがドライブ V として利用できるようになります。

[メニュー] → [仮想ドライブをマウント] をク ration リックします。 メニュー ②クリック 🧶 仮想ドライブをマウント ストレージ追加 ストレージ取り外し ています バックアップストレージ追加 バックアップストレージ取り外し Web ページからのメッセージ [OK] ボタンをクリックします。 X VVAULT(V:)をマウントしてもよろしいですか? クリック OK キャンセル 共有サービスが停止しますので、誰も本製品に Web ページからのメッセージ アクセスしていないことを確認してから、[OK] の
仮想ドライブ上の共有フォルダを有効化するため「Server」サービス
も再起動しますか? ※「Server」サービスの再起動は多少時間がかかります。またその間 ボタンをクリックします。 他の共有フォルダを一時的に利用できなくなります。 ※キャンセルすると「Server」サービスは再起動されずにマウントさ わます. クリック OK キャンセル ●本製品上のファイルを編集しているときに [OK] ボタンを クリックすると、編集中のファイルが失われる場合があり マウントが完了すると、アンマウントの警告メッセージと、仮想ドライブVに表示されてい た停止マークが消えます。

仮想ドライブV上に共有フォルダーを作成すると、仮想ストレージ環境をユーザーが利用できます。

なお、サーバーフォルダーのうち、クライアントバックアップ用のフォルダーは仮想ストレージ上

共有フォルダーの作成手順は【共有フォルダーを作成する】(22ページ)をご覧ください。

## 参考「ティア」とは?

● VVAULT ではストレージに「ティア」という優先順位を設定できます。

- ティアには 4 段階あり、ストレージの速度に応じて『最速』、『高速』、『中速』、『低速』が選択できます。 VVAULT は書き込み要求があった時に『最速』に優先的に書き込みます。また、ティアリング機能によって、 良く使うファイルは『最速』ドライブに、あまり使わないファイルは速度の遅いドライブに自動的に再配置 し、効率よいストレージ利用ができるようにします。

内蔵ドライブや eSATA 接続ハードディスクは最速、USB ストレージは高速~中速、NAS は低速に設定 すると良いでしょう。

5 選択したティアにハードディスクが追加された ことを確認します。

	dministration
--	---------------

	-L=X	
		VVAUL
Γ	■ 赢 最速ストレージ	◎ 仮想ド
	E HDD1	
	■ 🎆 高速ストレージ	ドライブレジ
	■ 🖏 中速ストレージ	ボリューム
	■ 〓 低速ストレージ	バッファサ

は

じ

あに

初期設定

詳細設定

資料

## ライブバックアップの設定をする

ライブバックアップ機能とは、仮想ドライブを監視し、変更データを自動的にバックアップドライ ブへ複製する機能です。最新状態のバックアップを意識することなく取ることができます。 あらかじめバックアップ用のハードディスクを接続し、どのドライブが割り当てられているか確認 しておきます。以下の例では増設したハードディスクにドライブEが割り当てられており、このド ライブEをバックアップドライブとして利用する設定方法について説明しています。

本製品へリモートデスクトップ接続し、[スタート]→[コントロールパネル]→[プログラ ムのアンインストール]をクリックします。 (【リモートデスクトップで接続する】(27ページ)参照)

![](_page_29_Picture_5.jpeg)

![](_page_29_Figure_6.jpeg)

![](_page_30_Figure_1.jpeg)

# ESET NOD32 アンチウイルス 90 日体験版

ESET NOD32 アンチウイルスは、本製品にあらかじめインストールされている、万全なウイル ス対策と軽快な動作を兼ね備えた、アンチウイルスソフトです。 サーバーに保存されるファイルを ウイルスの脅威から守ります。

※90日体験版となっております。

※ ESET NOD32 アンチウイルスのマニュアルは、以下フォルダー内に収録しています。

- 収録フォルダー: C: ¥Program Files (x86) ¥ESET ¥EAVINST ¥doc
  - ・スタートアップガイド.pdf

・設定ガイド.pdf

## 体験版を登録する

Web ブラウザーから、以下の URL にアクセスします。 http://canon-its.jp/eset/trial/index id.html Calloll キャノンITソリューションズ株式会社 ホームトサイマックト検索 右のような画面が表示されますの で、メールアドレスを登録します。 ■ アイ・オー・データ機器様向け ESET NOD32 アンチウイルス V4.2 体験版(90日)

ESET NOD32アンデウイルス V42 体験励ま、全ての機能を90日間無料でお使いいたがけます。 定義データペースの更新に必要となるユーザー名とバスワードを発行いたしますので、お申し込みください。

#### ■ご利用までの流れ

#### 本サイトからメールアドレスをご入力ください。 (入力いただいたメールアドレス知にユーザー名、バスワードを送信いたします。) ESET NO032アンチウイルス V42を起動 2 ESET NUCS2アンテフィルス V4 2026目 3 ESET NOC32アンテワイルス V4 2026目 ※ユーザー名・バスワードの設定方法は、アイ・オー・データ機器権の製品に同梱しておりますマニュアルもしくは もしくは、こちらをご参照ください。 <ご注意事項 > ・ メールアドレスの入力間違いがないよう、充分ご注意ください。 使用期間はお申し込みされた日より90日間です。 期間を過ぎますと、ウイルス定義データベースおよびブログラムコンボーネントの更新はできません。 プログラムの動作に関しての機能制限はありません。 木体験現は、サポート対象外となります。 体験販から製品は約1時計する場合は、体験販をアンインストールせずにご利用いただくことができます。 ※たたし、新しいコログラムを公開している場合がありますので、弊社ホームページルにてご確認くたさい。 メールアドレス メールアドレス(再入力) 登録 体験版お申し込み リセット ■ お客様のユーザー名/パスワードは以 登録したメールアドレスにメールが届きますの 下の通りです。 ユーザー名やパスワードなどを確認します。 : EAV-\*\*\*\*\*\*\* ユーザー名 パスワード \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 有効期限 : 2012/xx/xx

本製品にリモートデスクトップ接続をします。

(【リモートデスクトップで接続する】 (27 ページ)参照)

詳細設定

![](_page_31_Picture_1.jpeg)

使用方法については、[ヘルプとサポート]をクリックし、 ヘルプを参照してください。

![](_page_31_Picture_3.jpeg)

# **Activelmage Protector**

ActiveImage Protector は、パソコンを起動したまま、OS やアプリケーションを含めたボリュー ム全体をディスクイメージでバックアップするソフトウェアです。

詳しい操作方法、設定方法については、ActiveImage Protector の取扱説明書・ヘルプをご覧ください。

※ ActiveImage Protector の取扱説明書は、「ActiveImage Protector Desktop Edition」CD-ROM 内の「DOC」フォルダー内の以下のファイルです。

・ご利用ガイド ActiveimageProtector.pdf

・クイックスタートガイド AIP30\_QSG.PDF

#### ●対応 OS

Windows® 7 (x86/x64)

Windows Vista® (x86/x64)

Windows® XP

Windows® 2000 Professional (Windows 2000 SP4 用の更新プログラム ロールアップ 1 必須)

#### ActiveImage Protector Desktop インストールに関するお問い合わせ先

株式会社ネットジャパン
 電話番号: 03-5256-0860
 email: Active-Support@netjapan.co.jp
 サボートサービス受付時間: 09:30 ~ 12:00 および 13:00 ~ 17:00
 (土・日・祝日およびネットジャパン休業日を除く)
 ※インストール以外のお問合せについては、別途ネットジャパン社よりサポートサービスをご購入いただく必要があります。

ActiveImage Protector をインストールした直後は、60 日間限定の評価版として起動します。 以下の手順をおこなうと、製品版として 60 日を超えてご利用いただくことができます。 ※ 評価版も 60 日以内であれば製品版と同等の機能がご利用いただけます。

![](_page_31_Figure_18.jpeg)

2 ActiveImage Protector のメニューから [オプション]→[製品のアクティベーション] をクリックします。

![](_page_31_Picture_20.jpeg)

資料

#### Activelmage Protector (つづき)

![](_page_32_Picture_1.jpeg)

江傣
----

製品型番		HDL-Z2WH2T/1D
内蔵 HDD	容量	2.OTB
LAN	転送規格	IEEE 802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3
		(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
	最大転送速度	1000/100/10Mbps
	コネクター	RJ-45 × 2
	アクセス方法	CSMA/CD
	MDI/MDI-X	自動切換
	適合ケーブル	UTP カテゴリー 5e 以上、100m 以下
eSATA ホスト	転送規格	SATA I / SATA II (NCQ 対応 )
	最大転送速度	3.0Gbps
	コネクター	eSATA コネクター× 2
USB ホスト	転送規格	USB 2.0(1.1 含む)
	最大転送速度	480Mbps
	コネクター	USB A コネクター× 5
電源仕様	定格電圧	DC 12V
	消費電力(電流)	5A
動作環境	使用温湿度	0 ~ 40℃ 20 ~ 80%(結露なきこと)
物理仕様	外形寸法	約 102(H)x216(W)x150(H)mm(突起部除く)
	質量(本体のみ)	約 3.0kg

4 再度[オプション]→[製品のアクティベーション]を選択して、「認証済みです」と表示されていたら、アクティベーションは完了です。

![](_page_32_Picture_5.jpeg)

# アフターサービス

※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の 目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お 客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

# お問い合わせについて

![](_page_33_Figure_3.jpeg)

![](_page_33_Picture_4.jpeg)

それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話: 050-3116-3025

※受付時間 9:00~17:00 月~金曜日(祝祭日をのぞく)
 FAX:076-260-3360
 インターネット:http://www.iodata.jp/support/

< ご用意いただく情報 > 製品名 / パソコンの型番 /OS

# 修理について

修理をご依頼される場合は、以下の要領でお送りください。

![](_page_33_Picture_11.jpeg)

- ●送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただいております。
- ●有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。(見積無料)金額のご了承をいただいてか ら、修理をおこないます。
- ●内部データは厳密な検査のため、消去されます。何卒、ご了承ください。バックアップ可能な場合は、 お送りいただく前にバックアップをおこなってください。弊社修理センターではデータの修復は おこなっておりません。
- ●お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
- ●保証内容については、保証規定に記載されています。
- ●修理をお送りになる前に製品名とシリアル番号(S/N)を控えておいてください。

修理について詳しくは… http://www.iodata.jp/support/after/

#### マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項

NICROSOFT WINDOWS HOME SERVER 2011 本マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項(以下「本ライセンス条項)といいます)は、お客様と以下の当事者との契約を構成します。 ・ ソフトウェア(以下「本ソフトウェア]といいます)をサーバーと共に頒布するサーバー製造業者(以下「製造業者」といいます)、または ・ 本ソフトウェアをサーバーと共に頒布するソフトウェアインストール業者(以下「インストール業者」といいます) 以下のライセンス条項をお読みください。本ライセンス条項は、上記のソフトウェアお記録されたメディア(以下総称して「本 いてよって、「いいせたいに登中されます」、ショアにの問いたれたこくかって多価が ノフトウェア」といいます)に適用されます。本ソフトウェアに印刷されたライセンス 条項が付属している場合は、印刷されたライセンス条項が、 画面に表示される条項より優先されます。また、本ライセンス条項は本ソフトウェアに関連する下記マイクロソフト製品にも適用されるものとし

更新プログラム

追加ソフトウェア
インターネットベースのサービス

サポート サービス

なお、これらの製品に別途ライセンス条項が付属している場合には、当該ライセンス条項が適用されるものとします。お客様が更新プログラムま たは追加ソフトウェアをマイクロソフトから直接入手された場合は、製造業者またはインストール業者ではなく、マイクロソフトが当該更新プロ グラムまたは追加ソフトウェアのライセンスを付与します。

本ソフトウェアを使用することにより、お客様は本ライセンス条項に同意されたものとします。本ライセンス条項に同意されない場合、本ソフトウェアを使用することにより、お客様は本ライセンス条項に同意されたものとします。本ライセンス条項に同意されない場合、本ソフトウェアを使用することはできません。この場合、製造業者またはインストール業者に問い合わせて、お支払いいただいた金額の払い戻しに関する方針 を確認してください。

を確認していてい。 以下に説明するように、本ソフトウェアを使用することにより、アクティベーション中、検証中、およびインター ネットベースのサービスにおい て、特定のコンピューター情報が送信されることに、お客様が同意されたものとします。

お客様がこれらのライセンス条項を遵守することを条件として、お客様には、取得する各ソフトウェア ライセンスにつき以下が許諾されます。

1. 総則。 a. ソフトウェア。本ソフトウェアは次の製品で構成されます。

サーバー ソフトウェア

サーバー ソフトウェアによって直接使用されるのみの追加ソフトウェア、または他の追加ソフトウェアを介して間接的に使用される追加ソフ トウェア

b. ライセンスの形態。本ソフトウェアのライセンスは以下の形態に基づきます。

お客様が実行するサーバー ソフトウェアのインスタンス数

サーバー ソフトウェアのインスタンスにアクセスするアカウントの数

c. ライヤンスに関する用語。

インスタンス。お客様は、ソフトウェアのセットアップまたはインストール手順を実行することにより、ソフトウェアの「インスタンス」を

・ インスタンス。お台塚は、ファンエアのピンドアンさんはインストールを開催を行することにより、ファンチアの「インスタンス」を 作成したものとみなされます。また、既存のインスタンスを複製するごとによっても、ソフトウェアのインスタンスを作成したものとみなされます。 本ライセンス条項に含まれる本ソフトウェアに関する記述は、本ソフトウェアの「インスタンス」も含まれます。 ・ インスタンスの実行。お客様は、ソフトウェアのインスタンスを大手リに読み込み、その1 つ以上の命令を実行することにより、「インスタン スを実行」したものとみなされます。実行されると、インスタンスはそれがメモリから削除されるまで実行中であるとみなされます。その指示が 引き続き実行されているかざかには左右されません。

ってあってましたいいのからかられたはならならか。 ・ オペレーティングシステム環境。「オペレーティングシステム環境」とは次のように定義されます。 ・ 別個のコンピューター(プライマリュンピューター名などの一意の識別子)または別個の管理者権限を識別できる、オペレーティングシステ

ム インスタンスの全部または一部、仮想(またはエミュレートされた)オペレーティング システム インスタンスの全部または一部 ・(該当する場合は)上記のオペレーティング システム インスタンスまたはその一部で実行されるように構成されているアプリケーションのイン スタンス

オペレーティング システム環境には、物理環境と仮想環境の 2 種類があります。物理的オペレーティング システム環境は、物理的ハードウェア マンティングシステムは残酷には、初年は残には、ボローがたりエア仮想化ソフトウェア(Microsoft Hyper - V Server または同様のテクノロジなど)を実行するため、またはハードウェア仮想化サービス(Microsoft 仮想化テクノロジまたは同様のテクノロジなど)を提供するために使用されるオペレーティングシステム環境の一部とみなされます。仮想オペレーティングシステム環境は、 仮想的(またはエミュレートされた)ハードウェア システム上で動作するように構成されています。物理的ハードウェア システムには、次のい ずれかまたは両方が含まれます。

・ 1 つの物理的オペレーティング システム環境

1 つ以上の仮想オペレーティングシステム環境
 サーバー。サーバーとは、サーバー ソフトウェアを実行することのできる物理的ハードウェア システムをいいます。ハードウェア パーティションまたはブレードは、別個の物理的ハードウェア システムとみなされます。

 ライセンスの割り当て。ライセンスを割り当てるとは、1つのサーバーまたはユーザーに当該ライセンスを指定することを意味します。 2. 使用に関する権利。

a. 本サーバーへのライセンスの割り当て。本ソフトウェアのライセンスは、お客様が本ソフトウェアを取得する際に使用したサーバーに永続的に 割り当てられます。本ソフトウェアをハードウェアパーティション上で実行する場合は、当該パーティションが、ライセンスを割り当てるサーバー となります。そのサーバーは、その特定のライセンスに関して「ライセンス取得済みのサーバー」とみなされます。同じサーバーに別のソフトウェ アライセンスを割り当てることはできますが、同じライセンスを複数のサーバーに割り当てることはできません。

b. サーバー ソフトウェアのインスタンスの実行。お客様は、ライセンス取得済みサーバー上の物理的、または仮想的な 1 つのオペレーティング システム上で 1 度に 1 つのインスタンスを実行することができます。 c. サーバー ソフトウェアの使用。お客様は、最大 10 個のアカウントを使用することができます。各アカウントでは、指定されたユーザーによ

る当該サーバー上のサーバーソフトウェアへのアクセスおよびその使用を許可します。

d 追加ソフトウェア

Windows Home Server Connector。お客様は、一度に Windows Home Server Connector ソフトウェアを 10 台を超えないパーソナル コン ピューターにインストールして使用できます。このソフトウェアをインストールしたすべてのパーソナル コンピューターは、本サーバー ソフト ウェアと同じローカル エリア ネットワークに接続されている必要があります。お客様は、これらのソフトウェアを本サーバー ソフトウェアと共 に使用する場合に限り、使用することができます。

は、Windows Home Server Home Computer Restore。お客様は、Windows Home Server Connector ソフトウェアを既にインストールしている各 パーソナル コンピューターに Windows Home Server Home Computer Restore ソフトウェアをインストールして使用できます。お客様は、バッ クアップを作成した同じパーソナル コンピューターにのみ、そのバックアップ イメージを復元できます。お客様は、これらのソフトウェアを本サー バーソフトウェアと共に使用する場合に限り、使用することができます。

iii. その他の追加ソフトウェア。お客様は、任意の数のデバイス上で、以下に記載する追加ソフトウェアの任意の数のインスタンスを実行または使 用することができます。追加ソフトウェアは、本サーバー ソフトウェアによってのみ直接またはその他の追加ソフトウェアを介して間接的に使用 できます。

Remote Desktop Connection Client

その他のツールが含まれる場合がありますが、本サーバーソフトウェアと使用するためにライセンスされるものではありません。

e. サーバーまたはストレージ メディア上でのインスタンスの作成と格納。お客様には、取得される各ソフトウェア ライセンス 1 つにつき、以下

の追加の権利が許諾されます。 ・ お客様は、サーバー ソフトウェアおよび追加ソフトウェアについて、任意の数のインスタンスを作成することができます。 ・ お客様は、本サーバー ソフトウェアおよび追加ソフトウェアのインスタンスをお客様の任意のサーバーまたはストレージ メディアに格納する ことができます。

お客様は、上記に従ってお客様のソフトウェア ライセンスに基づいて本サーバー ソフトウェアのインスタンスを実行する権利を行使する目的 に限り(たとえば、お客様は第三者にインスタンスを頒布することはできません)、本サーバー ソフトウェアおよび追加のソフトウェアのインス

インスを作成および保存することができます。 f. 含まれるマイクロソフト製プログラム。本ソフトウェアには、他のマイクロソフト製プログラムも含まれています。お客様によるこれらのプロ グラムの使用には、本ライセンス条項が適用されます。

q. 機能の制限。

用することができます。お客様は、本サーバー ソフトウェアを基幹業務アプリケーション (タイム マネージメント ソフトウェアなど)、エンド ユー

ザー クライアント アプリケーション (Microsoft Office など) またはこれの種類のアプリケーションの実行またはサポートするために使用するこ とはできません。

・ Active Directory。お客様は、本サーバー ソフトウェアをドメイン コントローラーとして使用したり、または DCPromo.exe を使用したりす ることはできません。また、お客様は、本サーバー ソフトウェアを任意の Active Directory ドメインに参加させることもできません。 サーバーの役割。お客様は、サーバー セットアップ プロセス時に既に有効にされている役割を除き、サーバーの役割を使用できません。

3. 追加のライセンス条件および追加の使用権。

a. マルチプレキシング (多重化)。次の目的でハードウェアまたはソフトウェアを使用する場合があります。

接続のプール

情報の経路を変更する

ホンプフトウェアに直接アクセスまたは使用するデバイスやユーザーの数を削減する
 ホンプトウェアに直接管理されるデバイスまたはユーザーの数を削減する
 ないードウェアまたはソフトウェアを使用(「マルチプレキシング」または「プーリング」と呼ばれることがあります)した場合であっても、必要なライセンス(種類を問いません)の数を減じることはできません。

あるようトレンス/Titakというなこと)の気と高端をなられた。 b. フォント コンボースント。ホソフトウェアの実行中、お客様は本ソフトウェアに付属のフォントを使用して コンテンツを表示および印刷する ことができます。以下の操作のみが許可されます。

フォントの埋め込みに関する制限の下で許容される範囲でコンテンツにフォントを埋め込む。

 コンテンツを印刷するために、フォントをプリンターまたはその他の出力デバイスに一時的にダウンロードする。
 アイコン、画像、および音声。本ソフトウェア作動中、本ソフトウェアのアイコン、イメージ、サウンド、およびメディアを使用することはで、 きますが、これらを共有することはできません。本ソフトウェアと共に提供されるサンプルの画像、音声、およびメディアは、お客様の非商業的 な使用のみを目的としています。

る。サーバー ソフトウェアの分離の禁止。明示的に許可されている場合を除き、お客様は、1 つのライセンスに基づいて本サーバー ソフトウェア を分離して、複数のオペレーティングシステム環境で実行することはできません。この制限は、オペレーティングシステム環境が同一の物理的ハー ウェアシステム上に存在する場合でも適用されます。

追加の機能。マイクロソフトは、本ソフトウェアに追加機能を提供する場合があります。その際、別途のライセンス条項および料金が適用され ることがあります。

4. アクティベーションの義務。アクティベーションにより、ソフトウェアの使用が特定のデバイスに関連付けられます。アクティベーション中、 4. アシリイベーションの戦勢。アシリイベーションにより、シンドウェア的反中が特定のガイスに関連でいうなす。アンリイベーションで 本ソフトウェアによりなソフトウェアおよび当該デバイスに関する情報がマイクロソフトに送信されます。この情報には、本ソフトウェアのバー ジョン、言語、プロダクト キーの他、デバイスのインターネット プロトコル アドレス、およびデバイスのハードウェア構成から派生した情報が 含まれます。詳細については、www.microsoft.com/piracy/mpa.aspx をご参照ください。本ソフトウェアを使用することにより、お客様はこうし た情報の送信に同意されたものとします。正式にライセンスを取得している場合、お客様は、アクティベーションが認められている期間中は、イ ンストール プロセスにおいてインストールされた本ソフトウェアのバージョンを使用する権利を有します。本ソフトウェアがアクティベーション されていない場合、お客様は、アクティベーションが認められた期間の終了後に本ソフトウェアを使用する権利を有しません。これは、不正使用 を防止するための措置です。アクティベーションを無視または回避することは、禁止されています。デバイスがインターネットに接続されている 場合、本ソフトウェアはアクティベーションを行うためにマイクロソフトへ自動的に接続されます。本ソフトウェアのアクティベーションは、イ ンターネットまたは電話により、手動で行うこともできます。その場合、インターネットおよび電話の通信料金が発生することがあります。お客 様がコンピューターのハードウェア構成を変更した場合や、本ソフトウェアの設定を変更した場合には、本ソフトウェアのアクティベーションを 再度行う必要が生じることがあります。本ソフトウェアは、アクティベーションが実行されるまで、アクティベーションが必要なことをお知らせ します。

5 **給**証.

a. 製造業者またはインストール業者がお客様のために本ソフトウェアのアクティベーションを実行した場合、お客様が本ソフトウェアを初めて使 用するとき、アクティベーションを行うかどうかを確認するメッセージは表示されません。本ソフトウェアの検証機能は随時アップデートされる ことがあり、またお客様はダウンロードを実行するよう求められる場合があります。検証では、本ソフトウェアがアクティベーションされており、

に式にライセンス供与されていることを確認します。お客様は、検証によって本ソフトウェアの特定機能を使用したり追加的便宜を得たりすることができます。詳細については、go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39157 をご参照ください。 b. 有効性の確認中、本ソフトウェアは、ソフトウェアとデバイスに関する情報をマイクリフトに送信します。こうした情報の中には、本ソフトウェアのパージョンとプロダクト キー、およびデバイスのインターネット プロトコル (IP) アドレスが含まれています。マイクロソフトは、これらの 情報を利用してお客様の特定またはお客様への連絡を行うことはありません。本ソフトウェアを使用することにより、お客様はこうした情報の送 信に同意されたものとします。確認の詳細、および有効性の確認中に送信される情報の詳細については、go.microsoft.com/fwlink/?linkid=69500 なご参昭ください。

有効性の確認後に、本ソフトウェアに適切なライセンスが与えられていないことが判明した場合は、本ソフトウェアの機能に影響が出る可能性 があります。たとえば、次のような可能性があります。

かあります。ことなは、次いなうなり間に上があります。 ・ ソフトウェアのアクティベーションを再履行う必要がある。または ・ 適切にライセンスを取得したソフトウェアの複製を求めるアラームを受信する。 お客様が本ソフトウェアの一部の機能を使用できないか、使い続けることができない。または ・ マイクロソフトから特定の更新プログラムまたはアップグレードを取得できない。 d. お客様は、マイクロソフトまたは正規マイクロソフト販売代理店からのみ、本ソフトウェアの更新プログラムまたはアップグレードを 入手することができます。正規マイクロソフト販売代理店からの更新プログラムを入手する方法の詳細については、go.microsoft.com/ fwlink/?linkid=69502 をご参照ください。

Namino January 2000とそことの、 その時代のあるためなど、「スパイウェア」や「アドウェア」など、問題を起こす 可能性のあるソフトウェアがコンピューターに存在しないか検索されます。問題を起こす可能性のあるソフトウェアが見つかった場合、そのソフ トウエアを無視するか、無効にするか(隔離)、または削除するかを確認するメッセージが表示されます。既定の設定を変更していない限り、周 題を起こす可能性のある危険なソフトウェアのうち「高」または「重大」と評価されるものは、スキャン後に自動的に削除されます。問題を起こ す可能性のあるソフトウェアを削除するか、無効にする場合、次の点に注意する必要があります。

コンピューターにある他のソフトウェアが動作しなくなる場合がある。
 コンピューターにある他のソフトウェアを使用するためのライセンスに抵触する場合がある。

本ソフトウェアを使用することで、問題を起こす可能性のあるソフトウェアではないソフトウェアも削除されたり、無効化されたりする可能性が あります。

7. インターネットベースのサービス。マイクロソフトは、本ソフトウェアについてインターネットベースのサービスを提供します。マイクロソフ

トは、いつでもこのサービスを変更または中止できるものとします。 a. インターネットペースのサービスに関する同意。本ソフトウェアには、インターネットを介してマイクロソフトまたはサービス プロバイダーの コンピューター システムに接続する、以下の機能が含まれます。接続が行われた際、通知が行われない場合があります。お客様は、これらの機能 を解除するか、または使用しないことができます。本機能に関する詳細情報については、go.microsoft.com/fwilm/?Linkid=153765の「Windows Home Server 2011 のプライバシーに関する声中II をご覧ください。これらの機能を使用することで、お客様は、この情報の送信に同意されたものとします。マイクロソフトは、これらの情報を利用してお客様の特定またはお客様への連絡を行うことはありません。 コンピューター情報。以下の機能はインターネットプロトコルを使用しており、お客様の IP アドレス、オペレーティング システムの種類、プラ

コンビューシー情報。は下い機能はインシーネット・フロトコルを使用してあり、ある保険のドノトレス、パイビーオーシンスオンの権限、使用している本ソフトウェアの名称およびパージョン、本ソフトウェアを実行するデパイスの言語コードなどのコンピューター情 報を適切なシステムに送信します。マイクロソフトは、お客様にインターネットベースのサービスを提供するためにこの情報を使用します。 ・ ブラグ アンド ブレイの拡張。お客様は、使用するデパイスに新しいハードウェアを直接接続またはネットワーク経由で接続することができま す。デパイスには、かかるハードウェアと通信するために必要なドライバーがインストールされていない場合があります。この場合、本ソフトウェ アの更新機能により、マイクロソフトから適切なドライバーを取得し、お客様のデパイスにインストールすることができます。管理者は、この更 新機能を解除することができます。

・ Web コンテンツ機能。本ソフトウェアには、関連するコンテンツをマイクロソフトから取得し、お客様に提供する機能が含まれます。これら の機能は、コンテンツを提供するために、お客様のデバイスのオペレーティング システムの種類、使用している本ソフトウェアの名称およびバー の機能は、コノアノアを提供するために、お客様のリハイスのガイレデリオンデンプレストの種類、使用しているキックトウェアの活体あるのパー ジョン、ブラウザーの種類、ならびに本ソフトウェアを実行するデバイスの言語コードの情報をマイクロソフトに送信します。これらの機能の例 としては、クリップアート、テンプレート、オンライントレーニング、オンライン アシスタンス、および Appshelp が挙げられます。お客様は、 これらの Web コンテンツ機能を使用しないことも選択できます。 デジタル証明書。本ソフトウェアはデジタル証明書を使用しています。これらのデジタル証明書は、X.509 標準暗号化情報を使用し、インター ネット ユーザーの身元を特定します。デジタル証明書をファイルやマクロの電子署名に使用して、ファイルの内容が損なわれていないことおよび

作成元を証明することもできます。本ソフトウェアは証明書を取得し、証明書失効リストを更新します。このセキュリティ機能は、お客様がインター ネットに接続した場合にのみ作動します。

Auto Root 更新。Auto Root 更新機能は、信頼できる証明機関のリストを更新するものです。お客様は Auto Root 更新機能を解除することが

 Windows Media デジタル著作権管理。コンテンツ権利者は、著作権を含む知的財産を保護する目的で、Windows Media デジタル著作権管理技術(WMDRM)を使用しています。本ソフトウェアおよび第三者のソフトウェアは、WMDRM が保護するコンテンツを再生、複製する際にWMDRM を使用します。本ソフトウェアがコンテンツを保護できない場合、コンテンツ権利者がマイクロソフトに対して、保護されたコンテンツ WMDRM を使用します。本ソフトウェアがコンテンツを保護できない場合、コンテンツ権利者がマイクロソフトに対して、保護されたコンテンツ をWMDRM で再生または複製する本ソフトウェアの機能を無効にするよう要求することがあります。無効にされた場合も、その他のコンテンツ は影響を受けません。お客様は、保護されたコンテンツのライセンスをダウンロードすることでマイクロソフトがライセンスに失効リストを含め ることに同意したものとします。コンテンツ権利者は、お客様がコンテンツ権利者のコンテンツにアクセスする前に、WMDRM のアップグレード を要請することがあります。WMDRM を含むマイクロソフト ソフトウェアでは、アップグレードに先立ってお客様の同意が求められます。アッ ブグレードを行わない場合、お客様はアップグレードが必要なコンテンツにアクセスできません。お客様は、インターネットに接続する WMDRM 機能を解除することができます。この機能が解除されている場合でも、正規のライセンスを取得しているコンテンツを再生することは可能です。 Windows Media Player。お客様が Windows Media Player を使用すると、マイクロソフトに対して 以下が確認されます。 ・ Windows Media Player あ客様が Windows Media Player を使用すると、マイクロソフトに対して 以下が確認されます。 ・ お客様の地域において利用可能なオンライン音楽サービス ・ Unindows Media Player の最新パージョン ・ コーデック (コンテンツの再生に必要なコーデックがデバイスにない場合) 最後の機能は解除することができます。詳細については、www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/privacy.aspx をご参照ください。 ・ 悪意のあるソフトウェアの削除、お客様がセットアップ時に「インストールの重要な更新プログラムの取得」を選択した場合、本ソフトウェ

悪意のあるソフトウェアの削除。お客様がセットアップ時に[インストールの重要な更新プログラムの取得]を選択した場合、本ソフトウェ ・ 悪意のみるりフトウェアが制限で、お客様がセットアッフ時に「イシストールの重要な更新フロクラムの取得」を選択した場合、キッフトウェアでは、特定のマルウェアがお客様のデバイスにインストールされていないかが確認され、お客様のデバイスから削除されることがあります。「マルウェア」とは悪意のあるソフトウェアを意味します。本ソフトウェアを実行すると、www.support.microsoft.com/?kbid=890830に掲載され、更新されているマルウェアが削除されます。マルウェアの確認時に、検出されたマルウェア、エラーに関する特定の情報、およびお客様のデバイスに関するその他の情報についての報告がマイクロソフトに送信されます。この情報は、本ソフトウェアや、その他のマイクロソフト製品およびサービスの改善のために使用されます。これらの報告に含まれる情報を使用してお客様を特定したり、お客様に連絡したりすることはありません。お客様は、本ソフトウェアの報告機能をwww.support.microsoft.com/?kbid=890830に掲載されている手順に従って無効にすることができます。 詳細については、go.microsoft.com/fwlink/?Linkl=113995 に記載されている「Windows 悪意のあるソフトウェアの削除ツールのプライバシー に関する声明」をご参照ください。

ネットワーク認識。ネットワーク トラフィックのパッシブ モニタリングまたはアクティブ DNS (または HTTP) クエリにより、システムがネッ

 ネットワーク認識。ネットワークトラノイックのバッシノモニタリングまたはアクテイノDNS(または H1TP) グエリにより、システムがネットワークに接続されているかどうかが判別されます。このクエリでは、ルーティングのための標準的な TCP/IP 情報または DNS 情報の送信のみを行います。お客様は、レジストリ設定により、このアクティブクエリ機能を解除することができます。
 Windows タイム サービス。このサービスは、time.windows.com と週に 1 回同期することで、お客様のコンピューターの時刻を正確に設定するものです。お客様は、この機能をオフにすることができます。また、優先するタイム ソースを [日付と時刻] コントロール パネル アブレットから遅ぶこともできます。接続には標準の NTP プロトコルを使用します。
 IPv6 ネットワーク アドレス変換 (INAT) Traversal サービス (Teredo)。これは、既存の家庭用インターネット ゲートウェイ デバイスを IPv6 に移行させるための機能です。IPv6 は、次世代のインターネット プロトコルです。ピア ツー ピア アプリケーションで頻繁に必要となる、エンド ツー エンド接続を有効にするために役立ちます。これを実現するため、オフトウェアを起動するたびに、公開されている Teredo インターネット サービスで称点 ト サービス/下接続を有効にするために役立ちます。これを実現するため、サノトウェアを起動するために、公開されている Teredo インダーネッ ト サービスの検索が Teredo クライアント サービスによって実行されます。インターネットを介してクエリを送信することでこのサービスを探し ます。このクエリは、標準の DNS(ドメイン ネーム サービス)情報のみを送信してお客様のコンピューターがインターネットに接続されている かどうかを判断し、パブリック Teredo サービスを探すことができます。たとえば、お客様が以下のいずれかを行っているとします。 ・ IPv6 接続をな夢とするアプリケーションを使用しているか、または ・ 常に IPv6 接続を有効にするようにファイアウォールを構成している場合、 既定では、標準の IP(インターネット プロトコル)情報がマイクロソフトの Teredo サービスに定期的に送信されます。それ以外の情報はマイク ロソフトに送信されません。この既定の設定を変更して、マイクロソフト以外のサーバーを使用することもできます。また、"netsh" というコマ

ロソフトに送信されません。この既定の設定を変更して、マイクロソフト以外のサーバーを使用することもできます。また、"netsh"というコマ ンド ライン ユーティリティを使用して、この機能を無効にすることも可能です。 ・ アクセラレーター。お客様がアイセラレーターを使用、クリック、またはマウスオーバーすると、現在の Web ページのタイトルおよび 完全な Web アドレス (URL)、ならびに標準コンピューター情報およびお客様が選択したコンテンツが、サービス プロバイダーに送信され ることがあります。お客様がマイクロソフトにより提供されたアクセラレーターを使用する場合は、送信される情報は go.microsoft.com/ Wink/Pinkid=31493 で提供される「マイクロソフト オンライン プライバシーに関する声明」に準拠します。お客様が第二者により提供される アクセラレーターを使用する場合は、送信される情報の使用は第三者のプライバシーボリシーに準拠するものとします。 ・ 検索候補サービス。Internet Explorer でクイック検索ボックスを使用するあか、またはアドレス バーで検索用語の前に疑問符 (?) を入力して検 索クエリを入力すると、入力に応じた検索候補が表示されます(ご使用の検索プロバイダーでサポートされている場合)。検索ボックスに入力し たすべての語、またはアドレス バーに入力した疑問符 (?) より後のすべての語は、入力と同時に検索プロバイダーに送信されます。また.Enter キー を押すか、または [検索] ボタンをクリックすると、検索ボックスまたはアドレス バーにあるすべてのテキストが検索プロバイダーへ送信されます。 お客様がマイクロソフトの検索プロバイダーを使用する声明」に従って取り扱われます。お客様が第三者の検索プロバイダーを使用する場合、 でいる「マイクロソフト オンライン ブライバシーに関する声明」に従って取り扱われます。お客様が第三者の検索プロバイダーを使用する場合、 送信される情報の使用は第三者のプライバシー ポリシーに準拠するものとします。お客様は、いつでも[ツール]メニューにある[アドオンの管理]を使用して検索候補の表示をオフにすることができます。検索候補サービスの詳細については、go.microsoft.com/fwlink/?linkld=128106 を ご参昭ください。

Windows エラー報告。この機能はオプションであり、この機能を使用しないように選択することもできます。この機能を有効にすると、本 ソフトウェアは、エラー報告を自動的にマイクロソフトに送信します。これらの報告には、本ソフトウェアで発生した問題に関する情報が含まれています。報告には個人情報が意図せずに含まれている場合があります。たとえば、コンピューターのメモリのスナップショットが含まれて いる報告には、お客様の名前が含まれていることがあります。作業中のドキュメントの一部が含まれている場合もあります。マイクロソフトが、この情報を使用してお客様を特定したり、お客様に連絡したりすることはありません。エラー報告の詳細については、go.microsoft.com/

が、この情報を使用してお客様を特定したり、お客様に連絡したりすることはありません。エラー報告の詳細については、go.microsoft.com/ fwink/?Linkla=31490 をご参照ください。 b. 情報の使用。マイクロソフトでは、ソフトウェアの改善およびサービスの向上を目的に、コンピューターの情報、アクセラレーターの情報、検 索候補情報、およびマルウェア報告を使用します。また、ハードウェア ベンダーやソフトウェア ベンダーなど、他の企業と情報を共有する場合 があります。これらの第三者は、マイクロソフト製ソフトウェアと連携して動作する自社製品の改良のため、この情報を使用することがあります。 c. インターネットベースのサービスの不正使用。お客様は、これらのサービスに損害を及ぼす可能性のある方法、または第三者によるこれらのサー どスの使用を妨げる可能性のある方法で、これらのサービスを使用することはできません。また、サービス、データ、アカウント、またはネットワー クへの不正アクセスを試みるためにこれらのサービスを使用することは一切禁じられています。 8. リモート WEB アクセス機能、お客様は、ご利用のブロードバンド ブロバイダーのサービス条件を確実に遵守して、リモート Web アクセス機 能を使用する責任を負うものとします。お客様は、「リモート Web アクセス機能を使用するために、ブロードバンド プロバイダーのサービスを追 加することが必要な場合があります。たとえば、これらの機能を使用するには特定の「ポート」を開いておく必要がありますが、一部のブロード バンド ブロバイダーでは、一部のサービス ブランでこれらのボートを利用者に対し遮断しています。また、一部のブロードバンド ブロバイダー では、サービス条件により、一部のサービス ブランでこれらのボートを利用者に対し遮断しています。ごういては、ご利用のブロードバン ジェクターでは、一部のサービス ブランでこれらのポートを利用者に対したいます。これのこの「サーバート」のたットアップあよび

実行を制限または禁止している場合があります。ブロードバンド プロバイダーのサービス条件に関するご質問については、ご利用のブロードバン プロバイダーにお問い合わせください。

データ ストレージ テクノロジ。本サーバー ソフトウェアには、Windows Internal Database というデータ ストレージ テクノロジが使われて

9. データ ストレージ テクノロジ。本サーバー ソフトウェアには、Windows Internal Database といっデータ ストレージ テクノロジか使われて います。サーバー ソフトウェアのコンボーネントは、データを格納する目的でこのテクノロジを使用します。本ライセンス条項では、上記以外の 方法でこのテクノロジを利用またはアクセスすることが一切禁止されています。 10. MICROSOFT.NET のベンチマーク テスト。本ソフトウェアは、NET Framework のコンボーネント(以下「.NET コンポーネント]といいます) を 1 つ以上含んでいます。お客様は、これらのコンボーネントの内部ペンチマーク テストを実施することができます。お客様は、go.microsoft. com/fwlink/?LinklD=66406 に掲載されている条件に従うことによって、これらのコンボーネントのペチマーク テストの結果を開示した場合、マイクロソフトと別途の合意がある場合でも、お客様が当該ペンチマーク テストの結果を開示した場合、マイクロソフトと Winkl?LinklD=66406 に掲載されている条件と同じ条件に従うことを条件に、該当する .NET コンボーネントと競合するお客様の製品について マイクロソフトが実施したペンチマークテストの結果を開示する権利を有します。 11. ライセンスの適用範囲。本ソフトウェアは使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。本ライセンス条項は、お客様に本ソ

フトウェアを使用する限定的な権利を付与します。製造業者またはインストール業者およびマイクロソフトは、その他の権利をすべて留保します。 通用される法令により上記の制限を超える権利が与えられる場合を除き、お客様は本ライセンス条項で明示的に許可された方法でのみ本ソフトウェアを使用することができます。お客様は、使用方法を制限するために本ソフトウェアに組み込まれている技術的制限に従わなければなりません。 詳細については、本ソフトウェア付属の文書を参照するか、製造業者またはインストール業者にお問い合わせください。お客様は、以下を行うこ とはできません。

 本ソフトウェアの技術的な制限を回避して使用すること。

本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすること。ただし、適用される法令により明示的に認めら

れている場合を除きます。

別のオペレーティングシステムまたは別のオペレーティングシステムで実行されるアプリケーション内で本ソフトウェアのファイルおよびコンボーネントを使用すること。

 本ライセンス条項で規定されている数以上の数の本ソフトウェアの複製を作成すること。ただし、適用される法令により認められている場合 を除きます。

トの特許またはその他の知的財産権を行使する権利をお客様に付与するものではありません。

12.バックアップ用の複製。お客様は、本ソフトウェアメディアのバックアップ複製を1 つ作成することができます。バックアップ用の複製は、 本ソフトウェアのインスタンスを作成する目的に限り使用することができます。 13.ドキュメント。お客様のコンピューターまたは内部ネットワークに有効なアクセス権を有する者は、お客様の内部使用目的に限り、ドキュメ ントを複製して使用することができます。

214. 正規のライセンス証明書。お客様が本ソフトウェアを本サーバーにインストールされた状態、または CD-ROM またはその他のメディアで入 手された場合、本ソフトウェアが正当に許諾されたものであることは、正規の Certificate of Authenticity ラベルが正規の本ソフトウェアの複製に イ属されていることにより識別することができます。ラベルが有効であるためには、このラベルがサーバーに貼付、あるいは製造業者またはイン ストール業者の本ソフトウェア梱包に貼付または含まれていなければなりません。ラベルが本ソフトウェアの梱包とは別に提供されたものである 場合、そのラベルは無効です。お客様が本ソフトウェアの使用許諾を受けていることを証明するため、ラベルをサーバーまたはパッケージに貼付 したままにしてください。正規のマイクロソフト ソフトウェアを識別する方法については、www.microsoft.com/resources/howtotell/ja/default. mspx をご参照ください。

15. 第三者への譲渡。本ソフトウェアの最初のユーザーは、本ソフトウェアおよび本ライセンス条項を直接第三者に譲渡することができます。譲 渡の前に、本ソフトウェアの譲受者は本ライセンス条項が譲渡および本ソフトウェアの使用に適用されることに同意しなければなりません。譲渡 には、本ソフトウェアおよび「Proof of License」ラベルが含まれる必要があります。本ソフトウェアを譲渡したユーザーは、本ソフトウェアの

ライセンスを改めて取得しない限り、本ソフトウェアのインスタンスを保持することはできません。 16. H.264/AVC 規格、VC-1 規格、MPEG-4 規格、および MPEG-2 規格に関する注意。本ソフトウェアには、H.264/MPEG-4、AVC、VC-1、 MPEG-4 Part 2、および MPEG-2 画像圧縮テクノロジが含まれます。このテクノロジについては、MPEG LA, L.L.C. により以下の注意書きを表 示することが義務付けられています。

示することが熟熟が1054にいます。 本製品は、消費者による個人使用および非商業的使用を前提とし、「AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE」、IVC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE」、「MPEG-4 PART 2 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE」、「MPEG-2 VIDEO PATENT PORTFOLIO LICENSE」に基づいて次の 用途に限ってライセンスされています。(i) 上記の規格(以下「ビデオ規格」といいます)に従ってビデオをエンコードすること、または(ii) 個人 使用および非商業的活動に従事する消費者がエンコードした AVC、VC-1、MPEG-4 PART 2、および MPEG-2 ビデオをデコードする、ならびに、 もしくは、かかるビデオを提供するライセンスを有するビデオ プロバイダーから取得したビデオをデコードすること。その他の用途については、 明示か黙示かを問わず、いかなるライセンスも許諾されません。詳細については、MPEG LA, L.L.C. から入手できます。WWW.MPEGLA.COM

を参照してください。 17. 輸出規制。本ソフトウェアは米国および日本国の輸出に関する規制の対象となります。お客様は、本ソフトウェアに適用されるすべての国内 11. 朝山水回。 サンフトンエアは不固のみび口中国の朝田に関する税前のおよびます。お各体は、キンフトジェアに適用されるすべての国内 法および国際法(輸出対象国、エンド ユーザーおよびエンド ユーザーによる使用に関する制限を含みます)を遵守しなければなりません。詳細 については、www.microsoft.com/japan/exporting をご参照ください。 18. サポート サービス。サポート オプションについては、製造業者またはインストール業者にお問い合わせください。その際、サーバーと共に

提供されるサポート番号をお知らせください。

19. 完全合意。本ライセンス条項 ( 下記の品質保証規定を含みます )、ならびに追加ソフトウェア、更新プログラ ム、インターネットベースのサー ビス、およびサポート サービスに関する使用条件は、本ソフトウェアおよび サポート サービスについてのお客様とマイクロソフトとの間の完全 なる合意です。

20. 準拠法。

20. 年税広。 a. 日本。お客様が本ソフトウェアを日本国内で入手された場合、本ライセンス条項は日本法に準拠するものとします。 b. 米国。お客様が本ソフトウェアを米国内で入手された場合、抵触法にかかわらず、本ライセンス条項の解釈および契約違反への主張は、米国ワ シントン州法に準拠するものとします。消費者保護法、公正取引法、および違法行為を含みますがこれに限定されない他の主張については、お客 様が所在する地域の法律に準拠します。

C: 日本および米国以外。お客様が本ソフトウェアを日本国および米国以外の国で入手された場合、本ライセンス条項は適用される地域法に準拠す るものとします。

21. 法的効力。本ライセンス条項は、特定の法的な権利を規定します。お客様は、地域や国によっては、本ライセンス条項の定めにかかわらず、 本ライセンス条項と異なる権利を有する場合があります。また、お客様が本ソフトウェアを取得された第三者に関する権利を取得できる場合もあります。本ライセンス条項は、お客様の地域または国の法律がその法律に基づく権利の変更を許容しない場合、それらの権利を変更しないものと します。

>2. 非フォールト トレラント。本ソフトウェアは、フォールト トレラントではありません。製造業者またはインストール業者は、本ソフトウェ

22. 非フォールト トレラント。本ソフトウェアは、フォールト トレラントではありません。製造業者またはインストール業者は、本ソフトウェアをサーバーにインストールしており、本ソフトウェアのサーバー上での動作に責任を負うものとします。
23. 使用制限。マイクロソフト ソフトウェアは、フェール セーフ性能が不要なシステム用に設計されました。お客様は、本ソフトウェアの読動作があった場合に人身傷害または死亡の予測できるリスクをもたらすサーバーまたはシステムで、マイクロソフト ソフトウェアを使用することはできません。これには、核施設、航空機のナビゲーションまたは通信システム、航空交通管制の操作が含まれます。
24. 本ソフトウェアの無保証。本ソフトウェアは、現状有姿のまま蝦疵を問わない条件で提供されます。本ソフトウェアの使用に伴うあらゆる危険は、お客様の負担とします。マイクロソフトは、明示的な瑕疵担保責任または保証責任を一切負いません。サーバーまたは本ソフトウェアに関してお客様が受けている保証は、マイクロソフトは、明示的な瑕疵担保責任または保証責任を一切負いません。サーバーまたはその関連会社から与えられるものではなく、マイクロソフトまたはその関連会社がその保証による拘束を受けることはありません。地域の法令上許容される最大限において、製造業者、インストール業者、またはマイクロソフトは、商品性、特定目的に対する適合性、侵害の不存在に関する黙示の保証については一切責任を負いません。
25. 責任の制限および除外。製造業者またはインストール業者が提供する払い戻しを除き、その他の損害(派生の損害、逸失利益、特別損害、間接損害、または付随的損害を含みますがこれらに限定されません)に関しては、製造業者、インストール業者およびマイクロソフトは一切責任を負いません。

負いません,

この制限は、以下に適用されるものとします。

この制限は、以トに適用されるものとします。 本ソフトウェア、サービス、第三者のインターネットのサイト上のコンテンツ(コードを含みます)または第三者のプログラムに関連した事項 契約違反、保証違反、厳格責任、過失、または不法行為等の請求(適用される法令により認められている 範囲において) また、以下のいずれかに該当する場合においても、この制限が適用されるものとします。 本ソフトウェアの修理、交換、または返金を行ってもお客様の損失が完全に補償されない場合

製造業者もしくはインストール業者またはマイクロソフトがこのような損害の可能性を認識していたか、または認識し得た場合

一部の地域では付随的、結果的損害の免責、または責任の制限が認められないため、上記の制限事項が適用されない場合があります。また、一部 の国では付随的、派生的、およびその他の損害の免責、または責任の制限が認められないため、上記の制限事項が適用されない場合があります。

EULAID:WS08R2\_RM.0\_SHP\_OEM\_ja-jp

#### ソフトウェア使用に関するエンドユーザライセンス契約

本ソフトウェア使用契約(以下「本契約」とします)は、Einsteinova 24,851 01 Bratislava に所在し、ブラチスラパ第1 地方裁判所の有限会社部門(District Court Bratislava I. Section Sro) において掲載番号 3586/B, BIN: 31 333 535 として商業登記されている、ESET, spol. s r. o. (以下「供給者」とします)と、自然人また は法人であるお客様(以下「エンドユーザ」とします)との間で締結され、お客様に本契約の第1条で定義する本ソフトウェアを使用する権利を付与するものです。本契約の第 条で定義する本ソフトウェアは、光記憶媒体への格納、電子メールでの送付、インターネット経由でのダウンロード、供給者のサーバからのダウンロード、または後述の条件およ び状況下におけるその他の供給元からの取得が行えます。

本契約は購入契約ではなく、エンドユーザの権利に関する合意事項を定めるものです。供給者は、本ソフトウェアのコピーおよびこれが商業包装にて供給される物理的媒体(存在 する場合)のほか、本契約に基づきエンドユーザが権利を付与される本ソフトウェアのすべてのコピーの、所有者であり続けます。

ダウンロード、インストール、コピー、または使用時に[同意します(I Accept)]ポタンをクリックすることで、お客様は本契約の条項および条件に対し同意を表明したことに なります。本契約の条項のいずれかに同意しない場合は、速やかに「拒否(Decline)] または [同意しません(I Do Not Accept)] ポタンをクリックし、ダウンロードまたは インストールをキャンセルして、本ソフトウェア、インストール媒体、基礎ドキュメントを破棄、またはこれらを ESET もしくは本ソフトウェアの購入先へ返却してください。

お客様には、本ソフトウェアを使用することにより、お客様が本契約を読了かつ理解し、本契約条項による拘束に同意したことになると了承していただきます。

#### 1. 本ソフトウェア

本契約に記載の本ソフトウェアとは、(i) コンピュータプログラム ESET NOD32 Antivirus(すべての部品を含む)と、(ii) 光記憶媒体上のオブジェクトコードの形態で、 またはインターネットを経由した電子メールによって、供給される本ソフトウェアを含 むディスク、光記憶媒体、電子メールによる通知およびそのすべての添付ファイル(存 在する場合)、または本契約が添付されているその他の媒体のコンテンツと、(iii) 本ソフ トウェアに関する何らかの説明、仕様、特性の説明、制御の説明、本ソフトウェアが使 用される際のインターフェイスの説明、本ソフトウェアのマニュアルもしくはインストー ル手引書、または本ソフトウェアの正しい使用に関する何らかの説明など、本ソフトウェ 目的で、道徳に反して使用してはなりません。 アに関連する一切の説明資料および一切のドキュメント(以下「本件ドキュメント」と します)と、(iv) 本ソフトウェアのコピー、本ソフトウェアにエラーが存在する場合は その修正、本ソフトウェアへの追加、本ソフトウェアの拡張、本ソフトウェアの改変バー ジョン、本ソフトウェアの新バージョン、および本ソフトウェア部品のすべてのアップ グレード(供給された場合)とを意味し、これらに関連して供給者はお客様に本契約の 第4条に基づくライセンスを付与します。供給者は本ソフトウェアを、実行コードの形 熊においてのみ供給するものとします。

#### 2 供給者への侵入プログラムおよび情報の転送

本ソフトウェアには、新型のコンピュータウイルス、その他の類似する有害なコンピュー タプログラムおよび不審なファイルや問題のあるファイル(以下「侵入プログラム」と します)のサンプルを、本ソフトウェアがインストールされているコンピュータおよび /またはプラットフォームに関する情報(以下「本件情報」とします)を含めて収集し その後供給者に送信する機能が搭載されています。本件情報には、エンドユーザおよび / で供給者に譲渡され、供給者の所有であるとみなされるものとします。 または本ソフトェアがインストールされているコンピュータのその他のユーザに関する データ(個人データを含む)、コンピュータ、インストールされているオペレーティング システムおよびプログラムに関する情報、本ソフトウェアがインストールされているコ ンピュータ上のファイルおよび侵入プログラムの影響を受けたファイル、ならびに当該 ファイルに関する詳細情報が含まれていることがあります。供給者は、得られた本件情 報および侵入プログラムを、侵入プログラムの検査のみに使用するものとし、得られた 本件情報を秘密に保つために、妥当な対策を行うものとします。お客様が本契約に同意し、 本ソフトウェアの上記機能を有効にした場合、お客様は侵入プログラムと本件情報が供 給者に転送されてもよいと同意したことになり、かつ同時に、得られた本件情報を処理 するために関連する法的規制に従って必要とされる承諾を、供給者に与えたことになり ます.

#### 3. インストール

光記憶媒体で供給される、電子メールで送付される、インターネットからダウンロード される、供給者のサーバからダウンロードされる、またはその他の供給元から取得され る本ソフトウェアには、インストールが必須であるものとします。お客様は本ソフトウェ アを、少なくとも本件ドキュメントに記載の要件を満たしている、正しく設定されたコ ンピュータ上にインストールする必要があります。インストールの態様は、本件ドキュ メント内に明記されています。本ソフトウェアに対して好ましくない影響を及ぼす可能 性があるコンピュータプログラムまたはハードウェアを、本ソフトウェアのインストー ル先コンピュータ上に導入してはなりません。

#### 4. ライセンス

お客様が本契約書に同意しており、第17条に基づくライセンス料を支払い期日に支払 うことを前提として、供給者はお客様に対し、コンピュータのハードディスクまたは類 似するデータの永久記憶用媒体へ本ソフトウェアをインストールし、コンピュータシス テムのメモリヘ本ソフトウェアをインストールおよび格納し、コンピュータシステム上 で本ソフトウェアを格納および表示する、非独占的かつ譲渡禁止の権利を付与します(以 下「ライセンス」とします)。

#### 5. エンドユーザの権利行使

お客様は、エンドユーザの権利を、直接またはお客様の被雇用者(存在する場合)を通 じて行使する必要があります。お客様はエンドユーザとして、自らの活動を確実なもの とするためにのみ、およびお客様がライセンスを取得してそれに対する支払いを行った コンピュータシステムを保護するためにのみ、本ソフトウェアを使用できます。

#### 6 エンドコーザの権利の制限

72

下記の除外事項に従い、お客様は本ソフトウェアのコピー、配布、部品の分離、または 派生バージョンの作成を行ってはなりません。 (a) お客様は自分用に、データの永久記憶用媒体上に本ソフトウェアのコピーを1つ、

バックアップコピーとして作成できます。ただし、この保管用のバックアップコピーは、 いかなる他のコンピュータ上でもインストールまたは使用してはなりません。それ以外 で、本ソフトウェアのコピーを作成することは、本契約に対する違反とします。 (b) 本契約に規定されている以外のいかなる態様でも、本ソフトウェアまたは本ソフト ウェアのコピーの使用、改変、複製、または使用権の譲渡を行ってはなりません。 (c) 本ソフトウェアの売却、サブライセンス付与、他人への賃貸もしくは他人からの賃借、 または本ソフトウェアの貸与を行うことは禁じられています。 (d) 本ソフトウェアの分析、逆コンパイル、またはソースコードの逆アセンブルを行った り、ソースコードを取得しようとしたりしてはなりません。ただし、そのような制限を 13. 保証の制限

設けることが法律によって明示的に禁止されている範囲内においては、この限りではあ りません。 (e) 本ソフトウェアに基づくいかなる派生物も、作成してはなりません。

(f) お客様は、著作権法およびその他の知的財産権から生じる、適用可能な制限など、本 ソフトウェアを使用する際の法律におけるすべての適用可能な法的規制に従う態様にお いてのみ、本ソフトウェアを使用することに同意することとします。 (g) お客様は、試用版または再販不可品(Not-For-Resale:以下「NFR」とします) として入手した本ソフトウェアを、第17条に基づくライセンス料の支払いを回避する

#### 7. 著作権

本ソフトウェアおよび、これに含まれる法的所有権および知的財産権などのすべての権 利は、ESET および / または ESET のライセンス供給者の財産です。これらは国際条 約の規定と、本ソフトウェアが使用される国のその他すべての適用法によって、保護さ れます。本ソフトウェアの構造、編成、およびコードは、ESET および / または ESET のライセンス供給者の企業秘密および秘密情報です。お客様は、第6条(a)に当てはま る場合を除いて、本ソフトウェアをコピーすることはできません。本契約に基づき、お 客様が作成するコピーはすべて、本ソフトウェア上に明示されているものと同一の著作 権表示および法的所有権表示を含んでいなければなりません。お客様が分析、逆コンパ イル、またはソースコードの逆アセンブルを行ったり、本契約の規定に違反するその他 の何らかの態様でソースコードを入手しようとしたりした場合は、それによって得られ たいかなる情報も、それが発生した瞬間からすべて、自動的にかつ取り消しできない形

#### 8 権利の留保

本ソフトウェアに対する権利は、本契約において本ソフトウェアのエンドユーザとして のお客様に明示的に付与されたものを除き、すべて供給者自身が留保します。

9. 複数言語対応バージョン、マルチオペレーティングシステム対応バージョン、複数コ

本ソフトウェアが複数のプラットフォームまたは言語をサポートしているか、お客様が 本ソフトウェアのコピーを多数入手した場合、お客様は自分が注文書に明記し、本契約 の第17条に基づく関連のライセンス料を支払った数よりも多くのコンピュータシステ ムに、本ソフトウェアの各バージョンおよびコピーをインストールすることはできませ ん。またお客様が使用していない本ソフトウェアのいかなるバージョンまたはコピーも、 他者を相手に売却、賃貸、賃借、サブライセンス付与、貸与、または譲渡してはなりません。

#### 10. 本契約の開始および期間

本契約は、本ソフトウェアのインストール初日から有効となります。お客様は、供給者 またはそのビジネスパートナーから入手した本ソフトウェア、すべてのバックアップコ ピー(存在する場合)、およびすべての関連資料を、永久的に削除、破棄、または自費で 返却することにより、本契約を終了できます。お客様が本契約条項のいずれかを遵守で きなかった場合、お客様のエンドユーザとしての権利は、供給者からのいかなる通知も なしに、自動的かつ直ちに抹消されます。そのような場合、お客様は本ソフトウェア、 すべてのバックアップコピー(存在する場合)、およびすべての関連資料を、速やかに削 除、破棄、または ESET もしくは本ソフトウェアの入手先に自費で返却しなければなり ません

本契約は、本ソフトウェアの注文書にお客様が明記した期間のとおりに、1年もしくは それ以上履行され、お客様がライセンス延長のために本契約の第17条に基づくライセ ンス料を支払うことを条件に、さらに1年もしくはそれ以上の期間延長を、繰り返し行 うことができます。

本契約の終了の態様に関係なく、第7条、第8条、第11条、第13条、および第20 条の規定は、無期限に有効であり続けるものとします。

#### 11. エンドユーザの表明

お客様はエンドユーザとして、本ソフトウェアが明示または暗黙のいかなる種類の保証 も伴わず、適用法によって許可される最大限の範囲において、「現状のまま」提供され、 供給者、そのライセンス供給者、または著作権保持者のいずれも、明示的であるか暗黙 的であるかを問わずいかなる保証の表明をも行わないこと、特に、販売保証もしくは特 定目的適合性の保証、または本ソフトウェアが第三者のいかなる特許権、著作権、商標 権もしくはその他の権利をも侵害していないという保証の表明を行わないことを、承認 します。供給者もその他の関係者も、本ソフトウェアに含まれる機能がお客様の要求に 沿うこと、または本ソフトウェアの動作が円滑でエラーのないものであることの保証は 行いません。お客様は、意図する結果に到達するための本ソフトウェアの選択、および 本ソフトウェアのインストール、使用、および本ソフトウェアで達成される結果について、 完全に責任とリスクを負うことになります。

#### 12. さらなる義務の否定

本契約で具体的に列挙される義務以外に、本契約が供給者側に対して課す義務はありま せん。

またはそのライセンス供給者は、どのような態様で発生したものであろうと、契約、意 図的な違法行為、怠慢または責任の発生を定めるその他の事実のいずれに起因するもの であるかを問わず、本ソフトウェアを使用したことにより、または本ソフトウェアが使 用できないことにより発生した、利益、収益もしくは売り上げの損失、または何らかの データ損失、または予備の物品もしくはサービスの調達にかかった費用、物的損害、人 的損害、事業の中断、企業情報の損失、またはあらゆる特別損害、直接損害、間接損害、 事故による損害、経済的損害、補填損害、犯罪による損害、もしくは後続損害について、 青任を負わないものとします。これは、たとえ供給者またはそのライヤンス供給者がそ のような損害の可能性について通知を受けていた場合であっても同様です。ある特定の 国およびある特定の法律においては、責任の排除が許可されず、しかし責任の制限は許 可され得るため、供給者、その被雇用者、またはそのライセンス供給者の賠償責任額は、 お客様がライセンスの対価として支払った金額を限度とします。

#### 14. 本ライセンス契約の適用の制限

本契約に記載のいかなる条項も、法律によって消費者としての権利および立場が認めら れている関係者の権利に影響を及ぼすことはないものとします。供給者は、供給者自身、 その被雇用者、およびそのライセンス供給者のために、第13条に記載の義務、責任お よび保証の拒否、除外または制限を目的とした行動をとるものとします。ただし、これ 以外の目的またはこれ以外の事柄については、この限りではありません。

供給者は、本ソフトウェアの最新バージョンに対する技術サポートを確実に提供するも のとします。ただし技術サポートは製品が購入された国の言語でのみの提供です。ライ センス期間全体にわたって、エンドユーザは以下のサービスを使用する権利を有するも のとします. (a) 技術的支援

供給者またはそのビジネスパートナーは、公表されている営業時間を通して、本ソフト ウェアの最新バージョンを使用するにあたってのトラブルシューティングおよびデバッ グについて、支援およびサポートを確実に提供するものとします。営業時間外に受けた 支援およびサポート要請はすべて、翌営業目に受け付けられたとみなされるものとしま す。供給者への支援およびサポート要請の伝達は、本件ドキュメントまたは供給者もし くはそのビジネスパートナーの Web サイトに明記されている専用の電話番号または電 子メールアドレス宛てに、電話、ファクシミリ、または電子メールを使って行うことが できます。支援およびサポート要請は「十分に明確であり」かつ報告された問題の再現 を可能にするデータを包含していなければなりません。必要に応じて、エンドユーザには、 報告された問題の解決にあたって不可欠な援助を提供する義務があるものとします。 (b) アップデート

アップデートには、本ソフトウェアまたはその個々の部品の新バージョンまたは変更 点が含まれるものとし、供給者はこれを自社 Web サイトまたはビジネスパートナーの Web サイトで公開するものとします。供給者はアップデートを、インターネットのネッ トワークを通じて、Web サイト内の保護された領域から、エンドユーザにとってアク セス可能にしなければなりません。アップデートにアクセスするには、ユーザ名および パスワード(以下「識別情報」とします)が必要であるものとします。エンドユーザの 識別情報は、半角英数字のランダムな組み合わせから成り、供給者のビジネスシステム により自動生成されるものとします。識別情報は、電子メールのメッセージ形式、ライ センス製品の商業包装への封入、または他の適切な態様で、エンドユーザに伝達される ものとします。エンドユーザは、破損、紛失、または悪用から識別情報を保護する義務 があるものとします。初めてエンドユーザ識別情報が悪用されたことが発覚した時点で、 供給者は元の識別情報の機能を停止し、エンドユーザに新しい識別情報(以下「代替識 別情報」とします)を発行するものとします。エンドユーザには、識別情報の悪用に関 する調査において供給者が要求するすべてのデータ(コンピュータシステムの操作記録、 ファイルへのアクセス記録、およびその他の必要なデータへのアクセスを含むが、これ らに限定されない)を、供給者に提供する義務があるものとします。代替識別情報の悪 用が発覚した場合、供給者は自己裁量に基づき、エンドユーザに新しい代替識別情報を 発行するか、エンドユーザに対するいかなる補償もなしに直ちにライセンスを取り消す ことができます。損害補償に対する供給者の権利は、ライセンスの即時取り消しによっ て影響されることはないものとします。エンドユーザは、供給者またはその契約パート ナー(以下「正規供給元」とします)の Web サイトからのみ、アップデートを入手す る義務があるものとします。エンドユーザは、ライセンス製品の各新パージョンまたは 変更点を、入手後すぐに、または本ソフトウェア、本件ドキュメント、または供給者も しくはそのビジネスパートナーの Web サイトにおいて明記されている時点以前に、 ンストールすることに同意することとします。供給者は、本ソフトウェアの各新バージョ ンまたは変更点のインストール義務にエンドユーザが違反したこと、および / または正 規供給元以外の供給元からアップデートをインストールしたことにより発生した損害に ついては、責任を負わないものとします。

#### (c) サポートの否定

供給者は、特に報告されたエラーが以下に当てはまる場合には、いかなるサポート提供 義務をも負わないものとします。

i. 本ソフトウェアもしくはそのソースコードに対する何らかの不正な干渉の結果、また は本ソフトウェアにおける不正なパラメータもしくは設定を用いた結果、生じたエラー、 ii. 本件ドキュメントに準拠しない形での本ソフトウェアの使用によって生じたエラー iii. エンドユーザがインストールできていないアップデートの発行によって、すでに解決

されているエラー、 iv. エンドユーザが、本契約の第17条に基づくライセンス料の支払いを怠っているため に生じたエラー、または

#### v. 本契約で別段の規定がなされているエラー。

(d) トレーニング

本契約によって、本ソフトウェアの使用およびインストールにあたってのトレーニング および練習に関連するサービス提供を得る権利がエンドユーザに生じることはないもの とします。

#### 16 エンドコーザの変更

エンドユーザは、本契約から生じたライセンスおよびすべての権利を、別のエンドユー ザに譲渡できます。ただしこれは、供給者の同意が得られており、かつ新しいエンドユー ザが、本契約に基づき元のエンドユーザに付随しているすべての権利および義務を引き 継ぐことを表明している場合に限ります。

#### 17. ライセンス料および支払い条件

本ソフトウェアはライセンス供与されるのであって、販売されるわけではありません。 本ソフトウェアのライセンス料は、本ソフトウェアの指定対象であるコンピュータシス

適用法によって許可される最大限の範囲において、いかなる場合も供給者、その被雇用者、 テムの数に応じて、供給者またはそのビジネスパートナーによる価格リストに基づき、 明記されるものとします(以下「ライセンス料」とします)。ライセンス料の支払い時に、 お客様は本ソフトウェア使用権獲得の対象となった期間全体にわたって、本契約条件に 従い、本ソフトウェアを使用する資格を与えられるものとします。供給者またはそのビ ジネスパートナーによって発行された、請求書またはその他類似の書類において、別の 支払い目が明記されていない限り、ライセンス料は、本ソフトウェアの引き渡し時に支 払われなければなりません。お客様は、供給者の所得税を除く、適用法によって規定さ れている本ソフトウェアのライセンス提供に関連する税および関税納入の遂行責任を負 うものとします。支払日までにライセンス料を支払えなかった場合、本ソフトウェアに 対するお客様のライセンスは、自動的に取り消され、弁護士費用および裁判費用を含む、 受け取るべき料金の回収に関連するすべての費用を、お客様に支払っていただくことと します。ライセンス料の支払い義務は、NFRまたは試用版として提供された本ソフトウェ アには適用されないものとします。

#### 18. NFR および試用版

お客様は NFR または試用版として供給された本ソフトウェアを、本ソフトウェアの機 能を検証およびテストするためにのみ使用できます。また、NFR の本ソフトウェアは、 デモンストレーション目的で使用することもできます。

#### 19. エンドユーザに関するデータおよび権利の保護

お客様はエンドユーザとして、供給者がお客様を識別できるデータを転送、処理、およ び保存する権限を、供給者に付与することになります。お客様は、供給者が独自の手段 を用いて、お客様が本ソフトウェアを本契約の規定に従って使用しているかどうかを確 認できることに同意するものとします。お客様は、本ソフトウェアが供給者またはその ビジネスパートナーのコンピュータシステムと通信することによって、データが転送され得ること、その目的は本ソフトウェアの機能および使用権限の保証と、供給者の権利 の保護であることに同意するものとします。

#### 20. 輸出および再輸出に関する遵守

本ソフトウェア、本件ドキュメントまたはその各部(本ソフトウェアおよびその各部品 に関する情報を含む)は、適用法に基づき管轄政府によって発行され得る法的規制に従い、 輸入および輸出を監視するための方策下に置かれるものとします。お客様は、適用され るすべての輸入および輸出規制の厳守に同意し、本ソフトウェアの輸出、再輸出、移送、 または輸入に関するライセンス取得については、お客様が責任を負わねばならないこと を承認することとします。

#### 21 通知

すべての通知、返却される本ソフトウェアおよび本件ドキュメントは、スロバキア共和 国 Aupark Tower, 16th floor, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 所在の ESET, spol. s r. o. およびビジネスパートナーに送達する必要があります。

#### **22 淮圳法**

本契約は、スロバキアの法律に準拠し、これに従って解釈されるものとします。エンドユー ザおよび供給者は、準拠法と国際物品売買契約に関する国連条約との間で矛盾する規定 については、これを適用しないことに同意します。お客様は、いかなるクレームもしく は供給者との紛争に関する専属管轄権も、または本ソフトウェアをお客様が使用するこ とにいかなる形で関わる専属管轄権も、スロバキア共和国プラチスラバ第 1 地方裁判所 に属することに明示的に同意し、さらに、いかなる当該紛争またはクレームとの関連に ついても、プラチスラバ第1地方裁判所における対人管轄権の行使に同意し、明示的に これを承諾します。

#### 23 一般条項

本契約の条項のいずれかが無効または履行不能である場合、これが本契約のその他の条 項の有効性に影響を及ぼすことはないものとします。これらその他の条項は、本契約に 定める条件に基づき、引き続き有効かつ履行可能であるものとします。本契約に対する いかなる修正も、書面によってしか行うことができず、当該修正には、供給者を代表し て法定代理人が署名を施さなければなりません。

お客様および供給者間で締結される本契約は、本ソフトウェアに適用される単独かつ完 全な合意を表すものであって、本ソフトウェア関連情報についての従前のいかなる表明、 交渉、義務、報告、または広告にも取って代わるものです。

#### VVAULT ソフトウェア使用許諾契約書

本ソフトウェアの使用者(以下、「甲」といいます)は、甲がインストール済製品の電源を投入することにより、株式会社オレガ(以下、「乙」といいます)が使用許諾権を有する プログラム(以下、「本件プログラム」といいます)及び運用マニュアル等の関連資料(以下、「本件資料」といいます。本件プログラムと本件資料を合わせて「本件ソフトウェア」 といいます。)についての使用許諾契約を締結するものとします。

第13条

#### 第1条 (使用権の範囲) うものとします。 乙は、甲に対して、乙が用意する本件プログラム稼動のための単一のコンピュータシス 本件プログラムを正常に稼働させるための機械の維持管理 n テム(以下、「本件システム」といいます)の下、及び日本国内で使用することを条件と ② 本件プログラム及び機械の不稼動、不完全稼働にそなえた代替処理方法、 して、本件ソフトウェアの非独占的使用権を許諾します。 バックアップ対策の確立並びに対応要員の確保

第2条 (確認事項) 第12条 本契約の締結にあたり、甲は、乙又は乙の販売代理店等(以下、「ライセンサー」といい、本契約が終了した場合、終了原因のいかんを問わず、甲は、本契約終了の日から30日 ます)から本件プログラムについての機能上の説明を、口頭、資料、実演等により十分 以内に本件ソフトウェア及びその複製物を破棄しなければなりません。 受けたことを確認します。

第3条 (提供物件) 乙は、甲に対して本件ソフトウェアを、あらゆる種類の保証無く現状のまま提供します。 また、乙は商品性及び特定目的への適合性に関する暗示的保証を含めて、明示的及び暗 示的な一切の保証を行いません。

第4条 (本契約の有効期間) 本契約は、本契約所定の条件に従い本契約が終了するまで有効に存続します。

第5条 (対価)

甲は乙に対し、本契約第1条の使用権許諾の対価(以下、「本対価」といいます)を、別 3. 途甲乙、若しくは甲ライセンサー間で定める金額及び条件によって支払うものとします。

前項の本対価の支払い条件には、ライセンサー及びリース会社等の本 契約当事者以外の者(以下、「第三者」といいます)を経由する支払を含みます。但し、 その場合、乙が本対価を受領した時をもって支払いが完了したものとします。

本対価は、本契約に定めが有る場合を除き、いかなる理由によっても 第15条 返還されないものとします。

#### 第6条 (保守サービス)

乙は甲に対して、乙が別途用意するカスタマーサポートサイト(以下、「サポートサイト」 @ といいます)を通じて、本件ソフトウェアの不具合の補修や使用方法の改良などについ ての情報を提供します。但し、サポートサイトの提供は本件ソフトウェアの不具合の修 正を保証するものではありません。 甲はサポートサイトを通じて入手した最新の本件ソフトウェアを、本 契約に基づいて本契約と同じ条件で使用することができます。この場合、古い本件ソフ トウェアについての使用権は終了し、甲は第14条に定める処置をとらなければなりま せんん

第7条 (著作権) 乙は本件ソフトウェアの著作者であり、本件ソフトウェアが第三者の著作権等を侵害し ていないことを、甲に対して保証します。

本件プログラムは、本件ソフトウェアの配賦パッケージに含まれる GNU LESSER General Public License (LGPL) 等のオープンソースソフトウェ ア(以下、「OSS」といいます)と連動して動作するものです。配布された OSS の著 作権及び使用許諾については、配賦製品内の各 OSS の著作権表記をご確認下さい。

#### 第8条 (缶書)

乙による故意または重過失の場合を除き、本件ソフトウェアの使用に起因する一切の損 以上 害について、乙は一切の責任を負いません。

本件ソフトウェアを使用する際、用いるデータのバックアップを確保 する責任は甲にあるものとし、本件ソフトウェアの使用に起因するデータの喪失につい て、乙は一切の責任を負いません。

第9条 (禁止事項)

- 甲は、乙の書面による承諾を得ない限り本件ソフトウェアの全部または一部について、 次の行為をしてはなりません。 第三者に本件ソフトウェアを譲渡すること
- 本契約に基づく使用許諾権を譲渡すること P 有償、無償を問わず第三者に本件ソフトウェアを貸与すること、又は使 用させること 本件ソフトウェアのアイデア、コンセプト、技術上の機密を第三者に開 示すること

第10条に定める場合を除き、本件ソフトウェアを複製、変更、翻案等 すること 本件ソフトウェアに付された乙が著作者である旨の表示を廃棄、消去等 6 すること 本件ソフトウェアをリバースエンジニアリングすること

8 本件ソフトウェアを第三者に担保として提供すること

第10条 (本件ソフトウェアの複製)

甲は、本件プログラムについて、本件ソフトウェアの破損等に備えるために保有する目 的に限り、機械が読み取れる形で本件ソフトウェアの全部または一部を1つに限り複製 することができます。

前項の複製物を、本件システム以外の別のコンピュータシステムで追 加的に使用する場合には、新たに本件ソフトウェアについての別の使用許諾契約を締結 しなければなりません。

本契約が終了した場合、甲は、本条第1項の複製物についても第14 条に定める処置をとらなければなりません。

第11条 (運用責任) 甲は、本件プログラム等の使用につき、下記の事項を含め、一切の管理監督の責任を負

乙は、本契約の締結に関連して知り得た甲の技術、財務、生産、営業等の機密を保持す る義務を負います。 2 甲は、本件ソフトウェアについてのアイデア、ノウハウ等の技術的機 密について保持する義務を負います。 前二項の規定は、本契約の終了後も有効に存続します。 第14条 (権利義務の譲渡禁止) 甲及び乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約の地位を第三者に

本契約終了の終了原因及び終了時期のいかんを問わず、甲は、本件ソ

(契約終了後の措置)

フトウェアの使用料の返還を求めることはできません。

(機密保持)

承継させ、あるいは本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し若しく は引き受けさせ又は担保に供してはなりません。 (解約)

甲及び乙は、相手方が次の各号の一つにでも該当した場合、何らの催告を要せず本契約 を将来に向かって解除することができます。 本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間内に改善されない場合

支払いの停止又は仮差押さえ、差押さえ、競売、破産、民事再生手続又 は会社更生手続、会社整理開始、特別清算開始の申し立てがあったとき

**筆16条** (管轄裁判所)

本契約に関する訴訟については東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。 第17条 (—船条佰)

いずれの当事者も、天災地変、労働争議、暴動、戦争行為、法律の制定・改廃、その他 その合理的支配を越える事由により本契約上の義務の履行が遅滞あるいは不可能となっ た場合、それにより相手方に生じた損害については免責されます。

本契約は、本件ソフトウェアの使用権の許諾に関する甲乙間の唯一の 合意を構成します。本契約の締結の前後を問わず、甲乙間で本契約と異なる合意が為さ れた場合においても、当該合意が本契約書を明確に特定した書面にて証されない限り、 当該合意は何ら効力をもたないものとします。

本契約に定めのない事項及び本契約の各条項に疑義を生じた事項につ いては、甲、乙信義誠実の原則に基づいて協議し、円満に解決するものとします。

#### 【ご注意】

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。

したがって、別段の定めの無い限り、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で 禁じられています。

- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び 海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図さ れておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、 社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、 火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。 また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承く ださい。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。 国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。
- Windows<sup>®</sup>は、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> operating system の略称として表記しています。
- Windows Vista<sup>®</sup> は、Microsoft<sup>®</sup> Windows Vista<sup>®</sup> operating system の略称として表記しています。
- Microsoft<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup>、Windows Vista<sup>®</sup>は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
- 一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

HDL-Z2WH シリーズ管理マニュアル 2011 11 4 発 行 株式会社アイ・オー・データ機器 75

![](_page_38_Picture_0.jpeg)