

ランプやブザーによって、現在の状態や操作が正常か、あるいは、 エラーが発生しているかを知ることができます。 本紙裏面は、【内蔵HDDの交換方法】となっています。

本紙をいつでも取り出せる場所に保管してください。

▼ランプの表示

	緑点灯	USB接続モードで接続していることを示します。			
	緑点滅	USB接続モードで本製品にアクセスしていることを示します。			
[STATUS]ランプ	青点灯	LAN接続モードで使用可能な状態を示します。			
	青点滅	LAN接続モードでシステムが起動中、またはLAN接続モードでシステム設定処理を行っている状態を示します。			
	赤点滅	LAN接続モード時にエラーが発生したことを示します。			
	消灯	本製品の電源が入っていないことを示します。			
[HDDエラー]ランプ(1,2)	赤点灯	番号に対応する内蔵ハードディスクが接続されていません。			
	赤点滅	番号に対応する内蔵ハードディスクに問題が発生しています。			
	消灯	番号に対応する内蔵ハードディスクが正常動作であることを示します。			

▼状態別対処

状態·操作	ブザー	[STATUS]ランプ	[HDDエラー]ランプ(1,2)	状態
電源コンセント接続時	なし	消灯	消灯	本製品の電源が入っていない状態です。
電源投入後	ピッ	青点滅	消灯	システム起動中です。
	「ピピピ…」	赤点滅	消灯	システム起動不能状態です。
	(繰り返し)			内蔵ディスクのシステムが読み取れない場合に発生します。いったん電源を
				切り、再度同じ状態の場合は、修理を依頼してください。
		緑点灯	赤点滅	USB接続モードで起動時、内蔵ハードディスク2台で正常にRAIDが組めま
				せん。ディスクにエラーが起こっていたり、再構築中、ハードディスクが2台
				認識できなかった等が考えられます。NASモードで起動し、本製品のステー
				タスやログ表示を確認してください。
システム起動直後	ピー	青点灯	消灯	正常起動完了です。
	ピー(3回)	赤点滅	消灯	IPアドレス取得エラーが発生しています。【画面で見るマニュアル】の
				【困ったときには】をご覧ください。
				UPS警告機能有効でUPSが未接続です。UPSの電源、監視用のUSBケーブ
				ルの接続を確認してください。
システムシャットダウン時	なし	青点滅	消灯	システムシャットダウン処理中です。
システム運用中	ピー(3回)	赤点滅	消灯	インターネット接続障害などの理由で、iobb.netと通信できない状態です。
				iobb.net設定が無効になっています。ネットワーク環境が復旧後、再度有効
				にしてください。
	ピー(10回)	赤点滅	赤点滅	赤点滅したHDDに問題が発生し、RAIDはデグレード状態になりました。
				設定画面をご確認のうえ、本紙裏面をご覧になり、問題のHDDを交換してください。
				RAIDが崩壊しました。RAIDの再構成が必要です。設定画面をご確認のうえ、
				【画面で見るマニュアル】の【RAIDが崩壊したときには】をご覧ください。
	ピッ(3回)	青点灯	消灯	リビルドが完了しました。
設定操作を実行中	なし	青点滅	消灯	本製品の設定画面による設定操作を実行中です。STATUSランプが点滅中
				はWEB設定画面による操作はできません。
ディスクに対する操作	なし	青点滅	消灯	ディスクに対する操作(フォーマット)を実行中は、共有サービスが停止して
(フォーマット)を実行中				おり、共有フォルダーのファイルにアクセスすることはできません。
設定完了時	ピッ	青点灯	消灯	実行中の設定が完了しました。
システム起動直後、	ピー(繰り返し)	_	_	本製品の内蔵FANが故障しました。FANの状態をご確認ください。
またはシステム運用中				※安全の為、5分程度で本製品の電源が自動的に切れます
				<usb接続モードの場合></usb接続モードの場合>
				パソコンから本製品取り外し処理を行ってから、電源を切ってください。
				<lan接続モードの場合></lan接続モードの場合>
				設定画面の[ログ表示]をご確認のうえ、電源を切ってください。

▼USB バックアップディスクを接続 / デジカメを接続 /USB ディスクを接続

状態·操作	ブザー	[STATUS]ランプ	[HDDエラー]ランプ(1~2)	状態
デジカメコピー実行中	なし	青点滅	消灯	デジカメコピーを実行しています。
デジカメバックアップ実行中	なし	青点滅	消灯	デジカメバックアップを実行しています。
デジカメコピー終了	ピッ(3回)	青点灯	消灯	デジカメコピーが正常終了しました。
デジカメバックアップ終了	ピッ(3回)	青点灯	消灯	デジカメバックアップが正常終了しました。
デジカメコピー異常終了	ピー(3回)	赤点滅	消灯	デジカメコピーに失敗しました。データを確認してください。
デジカメバックアップ異常終了	ピー(3回)	赤点滅	消灯	デジカメバックアップに失敗しました。データを確認してください。
USB機器接続直後	ピー(3回)	赤点滅	消灯	使用できないUSB機器を接続しました。
スケジュールバックアップ終了	ピッ(3回)	青点灯	消灯	スケジュールバックアップが正常終了しました。
スケジュールバックアップ異常終了	ピー(3回)	赤点滅	消灯	スケジュールバックアップに失敗しました。データを確認してください。

I-O DATA

HDL2-S シリーズ 内蔵 HDD の交換方法 内蔵HDDに異常が発生し、正常動作しなくなった場合は、お客様ご自 身で内蔵HDDを交換することができます。

最初に以下の「●作業の前に」をお読みいただき、内容を充分にご理 解の上で慎重に作業を行ってください。

