I-O DATA

EasySetup on USB 取扱説明書

「EasySetup on USB」を使用すると、RECBOX がパソコンと同一ネットワークに接続されていなくてもお手持ちの USB メモリーで設定変更をすることができます。

準備	
	USB メモリーを用意し、パソコンの USB ポートにつなぎます。 *弊社製「EasyDisk シリーズ」など、パスワードロックを有するようなセキュリティー機能を持つ USB メモリーはお使いいただけません。 * USB メモリーはフォーマットして、空の状態のものをご用意ください。
2 弊社ホームページ (http://www.iodata.jp/lil ドします。 ダウンロードしたファイルをダブルクリック ファイルは自己解凍形式ファイルになっています。	o/) から「EasySetup on USB」をダウンロー して解凍します。
3 EasySetupUSB ファイルフォルダー EasySetupUSB.exe LANDISK EasySetup I-O DATA DEVICE, INC.	表示されたアイコンのうち、以下を USB メモ リーにコピーします。 ·EasySetupUSB.exe ·EasySetupUSB.dat ·EasySetupUSB(フォルダー)
設定方法	
S EasySetupUSB.exe LANDISK EasySetup I-O DATA DEVICE, INC.	USB メモリー内の「EasySetupUSB」(左図 のアイコン)をダブルクリックします。
2 LAN DISK EasySetup on USB LODATA RECEIVER AND ALLIGHTU-TOLYCLYETTER MITTER CCEをクリックして セットアップを 開始します	[ここをクリックして、セットアップを開始し ます] ボタンをクリックします。

🔀 閉じる

設定を変更し、[決定]ボタンをクリックします。

LAN DISK 6	sySetup on	USB	I O DATA	
設定を変更し、"決定" ボタンを押してください 名前 LAN DISKの名前 □ (注意)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)	タイムサーバー 同期 タイムサーバー ntpnictjp	◉ 有効	• 無効	①変更
DHCP の IP 7P しス名自動なして期待する うれのIP 7P しス名使う IP 7P しス サブネットマスク デスォル・ゲー・ウェイ ION5F - パー	 設定 フォルダーの公開 自動アップデート機能 予約録面情報の削除 ランプの明るさ オ電力 カテニシー表示 緑画保存場所 	 有効 有効 可 可 30分 英語 ()内蔵H 	 ● 無効 ● 無効 ● 削除する ● 中 ● 暗 ● 日本語 ● D カートリッジ 	
反 る			決定	②クリック

▼設定できる項目

	本製品の名前を変更する	場合は、[変更する]にチェックをつけ、変更したい LAN DISK の名前を入力
LAN DISK の名削	します。	
		本製品の IP アドレスを手動で設定する場合は、[次の IP アドレスを使う] に
	DHCP	チェックをつけ、以下の IP アドレスなどを設定します。
		(デフォルト設定:IP アドレスを自動的に取得する)
DHCP	IP アドレス	DHCP 無効時に、本製品の IP アドレスを入力します。
	サブネットマスク	DHCP 無効時に、本製品のサブネットマスクを入力します。
	デフォルトゲートウェイ	DHCP 無効時に、本製品のデフォルトゲートウェイを入力します。
	DNSサーバー	DHCP 無効時に、本製品の DNS サーバーを入力します。
タイムサーバー	同期	インターネット経由にてタイムサーバーにアクセスし、本製品の時刻情報を
		サーバーと自動的に同期させる機能を有効 / 無効にするか設定します。
		(デフォルト設定:有効)
	タイムサーバー	時刻情報の同期に使用するタイムサーバーを入力します。
		(デフォルト設定:ntp.nict.jp)
設定	フォルダーの公開	PC から本製品の共有フォルダーにアクセスできる機能を有効 / 無効にするか
		設定します。本機能を「有効」にすることで、<レグザ>から直接録画ができ
		るようになります。(デフォルト設定:有効)
	自動アップデート機能	本製品がインターネット接続されている状態で、新しいファームウェアが公開
		されている場合、本製品のシャットダウン時または再起動時に、自動的に最新
		のファームウェアに更新します。(デフォルト設定:有効)
	予約録画情報の削除	予約録画情報を削除する場合は、[削除する]にチェックをつけます。
		※スカパー!HD チューナーを初期化した場合など、チューナー側の予約録
		画情報と本製品の予約録画情報に差異が生じた場合、本製品の予約録画情報
		を削除し、チューナー側で録画予約を設定しなおす必要があります。
	ランプの明るさ	本製品のランプの明るさを設定できます。(デフォルト設定:明)
	省電力	省電力機能を有効 / 無効にするか設定します。有効にする場合は、設定時間を
		選択し、無効にする場合は「なし」を選択します。(デフォルト設定:30 分)
	カテゴリー表示	DTCP-IP 対応機器でコンテンツを再生する際、コンテンツの各種カテゴリー
		表示を英語表記 / 日本語表記にするか設定します。(デフォルト設定:英語)
	谷南四大坦武	スカパー / HD チューナーからの録画やテレビからのダビングの際、コンテン
		ツが保存される先を内蔵 HDD/ カートリッジに設定します。
	—————————————————————————————————————	※接続機器によっては、機器側の録画先設定が優先されます。
		(デフォルト設定:内蔵 HDD)

LAN D5Kの名前 DHCP IPアドレス サブネル・マスク サブネル・ゲートウェイ DN5サーバー	変更しない 使用する ウンロードする。	タイムサート マロンフィーバー フォルダーの公開 自動アンテナート構造 子が建築情報の未除 ランプの研らさ 名電り カテビンー表示 検査(FF)集所	nipniet,p 有効 有効 新 動 明 30分 英題 内蔵HDD		①確認
--	---------------------------	--	--	--	-----

設定内容を確認し、[完了]ボタンをクリック します。

※「最新ファームウェアーをダウンロードする。」にチェッ クをつけると、USB メモリーに本製品の最新ファーム ウェアをダウンロードします。(パソコンがインター ネットに接続されている必要があります。)



画面上に表示された手順にしたがい、USBメ モリーをパソコンから取り外し、RECBOX の電源ランプが点灯していることを確認後、 RECBOXのUSBポートにつなぎます。



USB メモリーを本製品に接続すると、 RECBOX の電源が自動的に切れます。 [電源ランプ]が消灯するまで、しばらくお待 ちください。 RECBOX の電源が切れたら、USB メモリー を取り外します。

※「最新ファームウェアをダウンロードする。」にチェッ クをつけた場合、ファームウェア更新の為、電源 が切れるまで10~20分程度かかります。ただし、 RECBOXがすでに最新ファームウェアである場合に は、ファームウェア更新は行われません。

以上で設定変更は完了です。RECBOX の電源を入れてお使いください。