# I-O DATA

# キーサーバー機能を利用する

ロックキー管理ソフト	
LAN DISK Key Server	

「LAN DISK Key Server」(以下本ソフト)は、LAN DISK の内蔵ボリューム暗号化 機能で生成されたロックキー内のキーを一括管理するサーバーソフトウェアです。

本ソフトがロックキーの代わりにLAN DISKの暗号化を解除しますので、都度ロックキー を接続しなくとも運用することが可能になります。

●対応 LAN DISK HDL-H シリーズ HDL-XR シリーズ

### ●対応 OS

- ・Windows 10(64/32 ビット版)
- ・Windows 8 (64/32 ビット版)
- ・Windows Vista(64/32 ビット版)
- Windows Server 2012 R2\*1
- Windows Server 2008 R2\*2
- ・Windows Server 2003 R2 (64/32 ビット版) \*2
- ・Windows Server 2003 (64/32ビット版) \*2\*3

※1 フルインストールのみ対応しています。

※ 2 Standard/Enterprise のみ対応しています。Server Core モードには対応していません。

※ 3 SP1 以降より対応しています。

## INDEX

起動する	.2
キーを登録する	.3
連携許可設定	.5
登録情報をコピーする	.6
画面について	.7

よりよいマニュアル作りのため、アンケートにご協力願います。

- ・Windows 8.1 (64/32 ビット版)
- ・Windows 7 (64/32 ビット版)
- ・Windows XP (32 ビット版)
- Windows Server 2012 \*1
- ・Windows Server 2008 (64/32 ビット版)\*2



## インストールする

# ご注意 本ソフトをインストールをすると、「LandiskKeyService.exe」(本ソフト)に関してファイアウォールの設定が更新されます。 ファイアウォール用のサービスが起動されていない場合など、ファイアウォールの設定が更新されない場合は、手動で [LandiskKeyService.exe](本ソフト)の通信許可をおこなってください。 ※ LandiskKeyService.exe 通信情報 ボート番号 Key Server 管理ツールで設定したポート番号 プロトコル TCP 方向 IN(入力) アンインストールすると、登録したキーの情報はすべて削除されます。再度本ソフトをインストールする場合、キーの再登録が必

●アンインストールすると、登録したキーの情報はすべて削除されます。再度本ソフトをインストールする場合、キーの再登録が必 要です。



インストールを開始します。

この後、画面の指示にしたがってインストールしてください。

**アンインストール方法** [コントロールパネル]の[プログラムのアンインストール]から削除します。

### 起動方法

※ Windows 8 の場合は下の参考をご確認ください。



スタートメニューから [(すべての) プログラム] → [I-O DATA] → [LAN DISK Tools] → [Key Server] → [LAN DISK Key Server 管理ツール] の順にクリック

#### Windows 8 で起動する場合

[スタート] 画面の [LAN DISK Key Server 管理ツール] をクリックします。



※ [スタート] 画面に [LAN DISK Key Server 管理ツール] がピン留めされていない場合は、[アプリ] 画面の [LAN DISK Key Server 管理 ツール] をスタート画面にピン留めしてください。



# キーを登録する

本ソフトがロックキーに代わって暗号化された LAN DISK にアクセスできるようにする ためには、事前にキーを本ソフトに登録する必要があります。 対応 LAN DISK のボリュームが暗号化されていることを確認する ٦ ※設定画面の開き方、ボリュームの変更は、対応 LAN DISK のマニュアルをご覧ください。 本ソフトをインストールしたパソコンに、ロックキーを挿す 2 З 本ソフトを起動する ※【起動する】(2ページ)参照 4 🐕 Key Server管理ツール × **KeyServer** [登録]をクリック 登録情報 ▲ 登録 MACアドレス ⊐Ľ-キーの登録を行う場合は置録ボタンを押してください。 他のKey Serverにキーをコピーする場合はリストから対象を 選択してロピーボタンを押してください。 登録したキーを招除する場合はリストから対象を選択して 間険ボタンを押してください。 削除 ポート番号設定 現在の設定: 51056 変更 Key Serverが利用するポート番号を変更する場合は[変更]ボ タンを押してください。 連携許可設定 現在の設定:許可しない 変更 他のKey Serverや対応製品との連携許可設定を変更する場合、「変更」ボタンを押してください。 閉じる 5 +-登録 × ①対象をリストから選ぶ 登録 H:¥ C 5 登録するロックキーを選択し、[登録]ボ キッシャル タンを押してください。 ②[登録]をクリック 6 KeyServerMgr × 選択されたロックキーを登録しました。 [OK]をクリック ОК これでキーの登録は完了です。

### 

### LAN DISK 側の設定

次にLAN DISK 側で、どのキーサーバーを利用するかを設定します。

ロックキーが挿入されていない状態で LAN DISK が起動すると、LAN DISK は本設定 で登録されたキーサーバーへキーの要求をおこないます。



### これで LAN DISK 側の設定は完了です。



# 連携許可設定

本ソフトにて LAN DISK との連携許可設定をすることにより、遠隔からのキーの登録、 キーのコピーなどができるようになります。 以下の操作をおこなう場合は、事前に連携許可設定をおこなってください。 ・他のキーサーバーからキーをコピーする場合 ・LAN DISK からキーサーバーへキー登録をおこなう場合<sup>\*\*</sup>

・LAN DISK でキーサーバーからロックキーを生成する場合\*\*

※ HDL-XR シリーズは非対応

●本設定で連携可能なキーサーバーは、LAN DISK Key Server バージョン 1	.20 以降です。
】 本ソフトを起動する ※ <u>【起動する】(2 ページ)</u> 参照	
	連携許可設定の [変更]をクリック
速     詳可設定     ×       ● 建携巻井可する     ● 設定       パスワード:     ● 設備       パスワード:     ● 設備       パスワード:     ● 設備       ・パスワード:     ● 設備       ・パスワード:     ● 設備       ・     ● 設備       ・     ● 設備       ・     ● 読       ・     ● ご       ・     ● 読       ● 読     ● 読    ●	<ul> <li>①[連携を許可する]を選ぶ</li> <li>②連携許可設定の[パスワード]と[パスワード(確認用)] を入力する</li> <li>③[設定]をクリック</li> </ul>

これで設定は完了です。



# 登録情報をコピーする

登録したキーを他のキーサーバーにコピーする機能です。

ご注意		
●事前に	ニコピー先の LAN DISK Key Server の連携許可設定を [許可する ] に	設定してください。
	オンフトをお動する	
	4 ソントを起到9 つ	
	※ 【起動する】 (2 ページ) 参照	
2	R Key Server管理リール X	
	👷 KeyServer	
	<b>登续情報</b> ——	- ①コピーする登録済みのキー
		を選ぶ
	キーの登録を行う場合は登録水をとき視してください。	※ [Shift] +-? [Utri] +- ご複数選択可能
	他のRey Serverしキーをエビータの勝合はリストから対象を 運用してロビードネシを押してたさい。 登録したキーを開除する場合はリストから対象を選択して 間険能が多っが押してだされ、	
	ポート番号設定	@[コピー]をクリック
	現在の設定 [51056 変更 Key Sarverが利用するポート番号を変更する場合は1変更1ポ	
	現在の設定:計可する 他のKey Serverが対応製品との連携許可設定を変更する場 合: 障害 財尽 水神川、てた さい。	
3		
	≠−0JĽ- ×	— ①コピー先Key Serverの
	Key Server: 上	情報を入力
	ボート番号: 01000 パスワード: キャンセル	※設定内容は以下【設定内容】を参照
	キーをコピーするKey Serverのホスト名かIPアドレス、 メートボートをつビッシ Serverのホスト名かIPアドレス、	
	ネート番号とそり入り、 きかどう (まだとう いし ハスワード2) 入力し、 漢行 ボタンを押してください 6	②[実行]をクリック
	Rey Server コピー元の Rey Server のホスト名または1 ポート番号 コピー先のポート番号	
	パスワードコピー先の本ソフト連携許可設定のパスワー	۴
4	KeyServerMgr X	
		— [OK]をクリック
	! キーのコピーが完了しました。	
	ОК	

これでコピーは完了です。



🚴 Key Server管理ツール	
R KeyServer	
登録情報	
MACアドレス	登録
	⊐Ľ-
キーの登録を行う場合は登録ボタンを押してください。 他のKey Serverしキーをエビーする場合はリストから対象を 遅祝してロビーボタンを押してください。 登録したモーを削除する場合はリストから対象を選択して 削除ボタンを押してください。	削除
ポート番号設定	
現在の設定: [51056 Key Serverが利用するボート番号を変更する場合は1変更1ボ タンを押してください。	変更
連携許可設定	
現在の設定:許可しない	変更
他のKey Serverや対応製品との連携許可設定を変更する場合、「変更」ボタンを押してください。	
	閉じる

登録	キーを登録します。
	(【キーを登録する】 (3 ページ) 参照)
コピー	キーをコピーします。
	( <u>【登録情報をコピーする】 (6 ページ)</u> 参照)
削除	選択したキーを削除します。
ポート番号設定	ポート番号を変更する場合は、[変更]ボタンをクリックします。
	初期値:51056
連携許可設定	他のKey ServerやLAN DISKとの連携許可設定を変更する場合は、
	[変更]をクリックします。
	(【連携許可設定】 (5 ページ) 参照)
閉じる	この画面を閉じます。