

うしの2 今殿品をルーターに接続する
本製品を無線または有線のいずれかの方法でルーターに接続します。
無線LANルーターに接続する場合
1 添付のACアダプターを本製品の
起動するまで約40秒かかります。
2 ①無線LANルーターの WPSボタンを約3秒間長押L/②WPSランプが
▼例:WN-AC1167DGR 点滅したら離す
2.4GHz WPS 5GHz WPS 5GHz WPS
3 ①本製品のWPS/初期化スイッチを細いピンなどで
約1秒間押す ②ランプの状態を
■ ACCESS 橙 点減→点灯
Constant C
→すべてのランプが点灯にか
わったら、接続完了です。
以上で接続は売了です。次にIStep5 向しネットワーク上 から本製品にアクセスする]へお進みください。
Q WPSで接続できない、または手動で設定する場合
A WPSで接続できない場合は、手動で無線LANルーターと接続してください。手動で設定する方法は弊社Webページよ
り「画面で見るマニュアル」をご参照ください。
有線LANルーターに接続する場合
1 ①添付のACアダプターを本製品の
DC INと電源コンセントに挿す ※ カメラが起動するとポロロンと音がなります。
②LANケーノルを本製品のLANホートと 有線LANルーターのLANポートに挿す
※ LANケーブルは別途ご用意ください。 「 有線LANルーター い トマ 按結け ウママオ 次に「C+ つ 日い う…」 ロ ち
以上で接続は元」で9。次にLotep3 回しイットワーク上 から本製品にアクセスする]へお進みください。

「Magical Finder」をダウンロードし、インストールして利用します。 ※本製品と同じネットワーク上にあるパソコンで操作してください。 ※ IPアドレスはDHCPから取得になります。取得したIPアドレスは 設定アプリ「Magical Finder」で確認できます。 ※ Mac OSの場合、弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 本手順どおり表示されない画面や不要な手順があります。 http://www.iodata.jp/r/4457 ① http://www.iodata.jp/r/3022 にアクセス ■たする時日へ Continue thirking **IODATA** I 製品情報 I 製品情報 I 対応情報 I 対応情報 I ジョッピング I 販売パートナー様 HOME > ダウンロード > サポートライブラリ > MagicalFinde | MagicalFinder 製品名 (かんたんIPアドレス設定ツール) 対応機種 DOS/V, Macintosh ■ この製品のO&Aを検索する **刻品O&A** waggamest ②ご利用のOSをクリック ##_______ ソフトウェア ダウンロード 【使用のOSを選択してください Windows 2000 O Windows XP O Windows Vista O Windows 7 O Windows 8 O Mac OS O 2 [ダウンロード]をクリック 3 [実行]をクリック 4 デスクトップ上にダウンロードした [mfinderXXX.exe]ファイルをダブルクリック ※ XXXには数字が入ります。 [mfinderXXX]フォルダーを開き、 [MagicalFinder.exe]をダブルクリック 6 本製品の @ フラウザ [ブラウザ] ボタンをクリック ⇒Webブラウザーが起動 Magical Finder - ネットワークデバイス設定ユーティリ 可能なネットワークデバイス一覧 20186347557777777717712 アドレス MACアドレス デバイス名 デバイフル・* む油粉の更新 単したデバイコ数 夏在のステータス 検索が完了しました。 1925 ※本製品名は「CAM-(MACアドレス下4桁)」で表示されます。 ※ 本製品のMACアドレスは、本製品背面のシール上に記載しています。 :plore.exe work Camera のサーバー にはユーザー名とパスワードが必要 警告: このサーバーは、ユーザー名とバスワードを安全ではない方法で送信する。"と 要求しています (安全な接続を使わない基本的な記 (止)。 ①ユーザー名に [admin]を入力 A ②パスワードに本製品の 資格信報を記憶す MACアドレスを入力 ОК *‡*†>/2ル ※本製品のMACアドレスは、本製品背面のシール上に記載しています。 (大文字、半角英数字で入力) ※ パスワードを変更している場合は、変更後のパスワードを入力します。 ※ 管理者権限以外でログインすると使用に制限があります。 (権限については、本紙裏面参照) ③[OK]をクリック Q: ヒン パスワードの変更方法 本製品の設定画面から変更することができます。 変更方法について詳しくは弊社Webページより「画面で見 るマニュアル」をご参照ください。 http://www.iodata.jp/r/4457

Step3 同じネットワーク上から本製品にアクセスする



次に外出先のパソコンから本製品にアクセスする場合は、 本紙裏面[Step4 外出先のパソコンから本製品にアクセス する]へお進みください。

※ スマートフォンやタブレットから本製品にアクセスする場合は、別紙「セット アップガイド スマートフォン/タブレットで利用する」をご参照ください。



本製品と同じネットワーク上からアクセスする

- 設定アプリ「Magical Finder」をインストールし、アクセス する方法(本手順参照)
- Webブラウザーから「http://ホスト名:HTTPポート番号」に アクセスする方法(本紙裏面【Step4外出先のパソコンから 本製品にアクセスする】参照)



Magical Finderで本製品が検出されない場合

[情報の更新]をクリックします。 また、セキュリティソフトがインストールされている場合は、一時的 にセキュリティソフトの機能を停止・終了します。



本製品の映像が表示されない場合

本紙裏面のQ&Aまたは弊社Webページより「画面で見るマニュアル」内の Q&Aをご参照ください。 → http://www.iodata.jp/r/4457

Step4 外出先のパソコンから本製品にアクセスする

外出先のパソコンからは、ダイナミックDNSサービス「iobb.net」のホスト名とHTTPポート番号を組み合わせたURLにアクセスします。





ご参照ください。→ http://www.iodata.jp/r/4457

	•	
機能	4	既要
暗視モード	暗闇の中、約5m先の時	像まで表示ができます。
動作検知 モード	映像の動きを検知し、釒 することができます。	録画したり、メールでお知らせ
プライバシー モード	カメラ映像を表示した ができます。	くない場合、暗転にすること
通話モード	スマートフォン等に向か 本製品のスピーカーか	かって話しかけた音声を ら出力することができます。

参考:映像をLAN DISKに保存する場合

本製品の設定画面にて保存先を登録し、映像を保存します。

本製品の設定画面を開く

※ 本紙表面【Step3 同じネットワーク上から本製品にアクセス する】の手順1~7参照

※ 管理者権限(ユーザー名:admin)でログインしてください。

①[設定]→[保存設定]→[保存先設定]の順にクリック
 ②保存先で[LAN DISK]を選択し、[設定]をクリック

①[LAN DISK保存設定]をクリック

Qwatch					
				Live View	
•基本設定	LAN DISK保存設定				
・ビデオ	ステータス:	非接続			- 11
51/4+354m	保存場所(LAN DISK):	₩ IPアドレス	↓ 共有フォルダー名	ヽ(フォルダー名)	
• 2011 F-F3CAU	録画容量不足の通知:	○有効 ◉無効			- 11
 保存設定 	(静面の自動停止時間)	指定なし >>			- 11
保存先設定	連続録画:	○有効 ◉無効			- 11
	1ファイル当たりの最大サイズ:	500 MB 🗸			- 11
LAN DISK保存設定	アクセス制限:	制限なし ∨			- 11
SUIT T INTERNE	ユーザー名:				- 11
SDカードファイル管理	パスワード:				
・システム	一般定				_

②[LAN DISK保存設定]の各項目を設定

項目	設定内容
ステータス	LAN DISKの接続状態を表示します。
保存場所 (LAN DISK)	保存先LAN DISKのIPアドレスとフォルダー名 を入力します。 (\\IPアドレス\共有フォルダー名\(フォルダー名)) ※サブフォルダーを利用しない場合は、3番目の (フォルダー名)を消して空欄にしてください。 ※保存先フォルダー名は半角英数字としてください。
録画容量 不足の通知	[有効]にすると、録画容量が足りなくなった 場合に、メールでお知らせします。 ※ あらかじめ[メール設定]を設定してください。詳しくは弊社 Webページより「画面で見るマニュアル」をご覧ください。
録画の自動 停止時間	選択した時間が経過すると自動的に録画を停止します。[指定なし]を選択すると、録画停止 ボタンをクリックするまで録画を続けます。
連続録画	[有効]にすると、連続で録画します。 ※ 容量が足りなくなった場合、古い録画ファイル を消して(上書きして)、録画を続けます。
1ファイル 当たりの最大 ファイルサイズ	1ファイルに保存できる最大のファイルサイズ を選択します。
アクセス 制限	[制限あり]:保存先LAN DISKの共有フォルダーに アクセス制限を設定されている場合に選択します。 LAN DISKに登録したユーザー名とパスワードを 設定します。 [制限なし]:保存先LAN DISKの共有フォルダーに アクセス制限を設定していない場合に選択します。
ユーザー名 パスワード	アクセス制限を[制限あり]にした場合、LAN DISK に登録したユーザー名とパスワードを入力します。

- ③[設定]をクリック ⇒ 「ステータス]が「接続]になっていることを確認

	· L/ · /			
4	①[Live V	iew]をクリック		
L	Qwatch			Live View WE
ſ		0000-00-00	00:00:00	
	 ② ■ 写真 撮影した ③ アイ 	(静止画)の場合 ニいタイミングで、 ゴンをクリック	■ 映像(動) 撮影を開始した マイコンを 撮影を終了した もう一度クリッ	画)の場合 こいタイミングで、 シクリック、 こいタイミングで、 ク

以上で映像のLAN DISKへの保存は完了です。