# I'O DATA

## M-MANU201346-03

かんたんセットアップガイド

無線LAN中継機





親機の仕様により接続方法が異なります。

各部の名前と	機能					
	WPSボタン 約3秒間長押しすると、親機とのWPS接続を開始します。					
Image: Second sec	<b>ランプ</b>	状態	概要	縦置き	きスタンドの取り付け方	
	2.4GHz	点灯 消灯	子機と2.4GHzで接続できる状態または接続中 子機と2.4GHzで接続できない状態			
	5GHz	点灯 消灯	子機と5GHzで接続できる状態または接続中 子機と5GHzで接続できない状態			
	WPS	点灯 遅い点滅 速い点滅 消灯	WPS接続完了(接続完了後、約5分間点灯) WPS接続設定中 WPS接続に失敗 通常使用状態	小さい方のツメを 引っかける 引っかけて立てる		
	接続	点灯 点滅 消灯	デュアルまたはシングルモード時で親機と接続中 設定モード時 デュアルまたはシングルモード時で親機と未接続の状態	壁掛けで使う場合 本紙を参照し、親機との接続を完了してください。その後、「壁掛け用ガイドシート」を弊社		
	電源	点灯   点滅   消灯	電源オン時 初期化中 電源オフ時	Webペ ➡ ht	Vebページから印刷し、設置してください。 ▶ http://www.iodata.jp/r/4572	
▼ 側面 モード切り替えスイッチ 本製品の動作モードを設定します。						
	スイッチ 概要					
初期化ボタン	レージャー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
約3秒間押すと、						
設定に戻します。	デュアル 2.4GHzと5GHzの子機が両方ある場合に設定します。 (親機が2.4GHz帯で動作していても子機と5GHzで接続する場合はデュアルに設定します。)					
	LANランプ					
<b>DC IN</b> 添付のACアダプター を接続します。	<b>設定用LANポート</b> パソコンやハブとLANケーブルで接続する場合のポートです。			状態	概要	
				点灯   100 占減   100	00/100/10Mbpsでリンク中 00/100/10Mbpsでデータ洋暦信中	
				黒/滅   100 消灯  リン	クがない状態	



### 設定画面の開き方

設定アプリ「Magical Finder」を利用して開きます。



- ① Webブラウザーより http://www.iodata.jp/r/3022 にアクセス
- ② ご利用のOSを選択し、ダウンロードをクリック
- ③ Dockの[ダウンロード]→[MagicalFinder for Mac XXX.dmg]ファイルの順にダブルクリック(XXXには数字が入ります。)
- ④ デスクトップ上の[MagicalFinder for Mac XXX]→[Magical Finder]の順にダブルクリック(XXXには数字が入ります。)
- ⑤ インターネット上からのダウンロードファイルを開く場合の警告が表示された場合、[開く]をクリック
- ⑥ お使いのパソコンに設定してあるパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリック ⑦ 本製品のブラウザボタン 🔕 フラウザをクリック



Q:Magical Finderで本製品が表示されない

ご利用のパソコンのファイアウォール機能、ウィルス対策ソフトを一時的に停止、終了し、再度ご確認ください。設定完了後は、元に戻してください。

※ モード切り替えスイッチが[設定]の場合は、「Magical Finder」を利用せず、Webブラウザーに本製品のIPアドレス(192.168.0.203)を入力して開くこともできます。

#### 画面で見るマニュアルについて(本製品の詳細設定やFAQなど)

本製品の詳細な設定やゲーム機の接続方法、トラブルの対処方法等は、弊社ホームページより各画面で見るマニュアルをご参照ください。 http://www.iodata.jp/r/4572



- ▼ それでも子機リストにMACアドレスが表示されていない場合、または子機の電波が弱い場合は・・
- デュアルモード時のSSID (Airportxxxx) に接続してください。
- ① モード切り替えスイッチを「デュアル」にする。
- ② 本紙裏面「Step2 親機にWPSボタンがない場合」の「②本製品と設定用子機をWi-Fi接続する」の手順で子機の接続設 定をおこなう。
- ※ デュアルモード時のSSIDと暗号キーは設定モード時のSSIDと暗号キーと同じです。
- 出荷時設定(Airportxxxxx)は、本製品背面のシールに記載しています。("xxxxx"は機器により異なります。) ※ デュアルモード時のSSIDは親機と子機の周波数帯が異なる場合にのみご利用いただけます。
- 子機をWi-Fi接続する際にデュアルモード時のSSID (Airportxxxxx) が検出されない場合は、デュアルモード時の SSIDはご利用いただけません。「設置場所アシスト機能」を使い、最適な場所に本製品を設置し直してください。

親機とWPS接続できない場合や手動で接続する場合は、本製品を一旦 設定モードにして接続設定をおこないます。





次に「②本製品と設定用子機をWi-Fi接続する」へお進みください。

#### ② 本製品と設定用子機をWi-Fi接続する 本製品と設定用の子機をWi-Fi接続します。ご利用の子機やOSにより手順が異なります。 iOSの場合 Windows 10/Windows 8の場合 Androidの場合 ① ホーム画面から[設定]をタップ ① ホーム画面から[設定]をタップ ① (Windows 8の場合) マウスを画面の右上隅にかざして チャームバーを表示し、 [設定] 🗘をクリック ② [Wi-Fi]をタップ ② [Wi-Fi]をタップ 設定 ② 無線のアイコン ( 🌠 / 🏥)をクリック ▶ 機内モード 🗢 Wi-Fi Off 🛜 Wi-Fi ③ [AirPortxxxxx]を選択し、 Bluetooth ● データ使用量 [接続]をクリック ■ モバイルデータ通信 ※ 準備①で確認した本製品 € ネットワー! のSSIDを選択します。 ※ xxxxxには数字が入ります。 ③ [Wi-Fi]がオフになっている場合は オンにし、[AirPortxxxxx]をタップ ③ [Wi-Fi]がオフになっている場合は オンにし、[AirPortxxxx]をタップ ※ 準備①で確認した本製品のSSIDを ✓ 自動的に接続する 選択します。 ※ 準備①で確認した本製品のSSIDを 接続(C) ※ xxxxxには数字が入ります。 選択します。 く 設定 Wi-Fi ※ xxxxxには数字が入ります。 ④本製品の暗号キーを入力し、 Wi-Fi [次へ]をクリック ✓ 🔒 🗢 (j) PA2で保護 (準備①で確認した本製品) ネットワークを選択... PA2で保護(WPS利用可) の暗号キー(13桁)を入力 ê 🗢 🚺 します。 **≜ 奈 (i**) ■ PA2で保護(WPS利用可) the second second l 🗢 🧻 PA2で保護(WPS利用可) 100 million (1997) ê 奈 (i) 1000 🔒 🤶 🚺 その他... ⑤ (Windows 8の場合) [このネットワーク 上のPC、デバイス、コンテンツを探し、… 接続を確認 接続しますか?」または「PCの共有をオ 接続したことのあるネットワークに自動的に ンにしてこのネットワークのデバイスに接 続しますか?」の画面が表示された場合 ④ 本製品の暗号キーを入力し、 は、[はい]をクリック 4) 本製品の暗号キーを入力し、 [Join]をタップ [接続]をタップ ※ 準備①で確認した本製品の暗号キー ) ネットワーク ※ 準備①で確認した本製品の暗号キー (13桁)を入力します。 AirPort (13桁)を入力します。 このネットワーク上の PC、デ /を探し、プリンターや TV な M的に接続しますか? Fャンセル パスワード入力 接 パスワード ⑥ [AirPortxxxx」に「制限あり」と表示 されていることを確認 QWEBTYUIO ASDFGHJK ZXCVBNM .?123 space 以上で本製品と子機のWi-Fi接続は 以上で本製品と子機のWi-Fi接続は 以上で本製品と子機のWi-Fi接続は完了 完了です。 完了です。 です。 次に「③ 設定画面で親機に接続する」 次に「③ 設定画面で親機に接続する」 次に「③ 設定画面で親機に接続する」へお へお進みください。 へお進みください。 進みください。



