かんたんセットアップガイド

WN-AC1600DGR2

■ セットアップ手順

ご利用になる状況を以下より選び、最適なセットアップ手順へお進みください。





壁掛けで使う場合 弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご参照ください。

http://www.iodata.jp/r/4453

Q お知らせランプが点灯/点滅している場合

A お知らせランプは以下をお知らせしています。



ームウェアのバージョンアップ、またはファ -スマイルのライセンスの期限が切れているこ をお知らせしています。設定画面を開き、お知ら 内容を確認してください。(設定画面の開き方は いては、本紙裏面「参考:設定画面の開き方」を 「参照ください。またファームウェアのバージョン ップ方法、ファミリースマイルのライセンス購入 方法については、弊社Webページより「画面で見る ニュアル」をご参照ください。) http://www.iodata.jp/r/4453 ンターネットに接続できていないことをお知ら しています。本製品のセットアップが完了してい い場合は点滅になります。

Step1 設置する 1 モデムの電源を1分以上切り、電源を入れ直す | ※ ご利用のモデムによっては30分以上電源を切る 必要があります。 ①スイッチが[自動]で あることを確認 ※ [自動]の場合、ご利用環境 にあわせてルーターモード , 🗐 /APモードが自動的に設定 されます。通常、[自動]で ご利用ください。 ②添付のLANケーブルを、 モデムのLANポートと 本製品のインターネットポートに接続 ③添付のACアダプターを 本製品のDC INに接続 ④電源コンセントに接続-**⑤インターネットランプ** が点灯または点滅して いることを確認 Q ランプが上記のようにならない場合 ●モデムの電源および本製品の電源が入っていること を確認 ●LANケーブルがしっかりと奥まで差し込まれている か確認 添付の「無線LAN設定情報カード」上に記載の [暗号キー]、[SSID1]、[SSID2]を確認 ※ [暗号キー]、[SSID1]、[SSID2]は、【Step2 無線LAN接続 設定をする】で設定時に必要です。 SSID1 [2.46Hz] SSID2 (BGHz] ▼出荷時設定 D1 [2.4GH 02 [5GH: SSID1 撤号本一(SSID1.2共通) SSID2 Masi 12ABCD45 IP7FLa:192.168.0.1 ※ "XXXXXX"は機器により異なります ※ 本製品背面にも記載しています。 以上で本製品の設置は完了です。次に[Step2 無線 LANの接続設定をする]へお進みください。

Windows 8の場合 1 チャームバーから[設定] 🍄 をクリック 2 無線のアイコン **** をクリック ①SSID1またはSSID2を選択 zの場合 - ②[接続]ボタンをクリック 接続(C) ①「ルーターのボタンを 押しても接続できます。」 のメッセージを確認 ②本製品の[WPS]ボタンを長押し 4GHzの場合 約3秒間 Hzの場合約6秒間 ③該当のランプが 点滅したら離す Q 「ルーターのボタンを押しても接続できます」の メッセージが表示されない場合 添付の「無線LAN設定情 SSID1 [2.4GHz] 無線LAN設定用QRコード SSID2 [5GHz] 報カード」上に記載の [暗号キー](13桁)を入 カし、[次へ]をクリック してください。 SSID1 第号中一(SSID1,2共通) SSID2 12ABCD45 IP2FUZ:192.168.0. C の共有をオンにしてこのオ 左の画面が表示された場合は、 「はい、共有をオンにしてデバイス に接続します」をクリック 自動的にWebブラウザーが 起動した場合は、「アクセスを アクセスを有効にする 有効にする」をクリック 0 🕢 🖉 🖻 以上で無線LANの接続設定は完了です。次にウラ面 [Step3 インターネットに接続する]へお進みください。



パソコンの内蔵無線LANを接続する場合

【Step3 インターネットに接続する】へお進みください。

Q 無線の接続ができなかった場合

- ●接続先アクセスポイントのSSIDと暗号キーが一致しているか確認し、接続を やり直してください。
- 詳しくは弊社Webページより「画面で見るマニュアル」の【困ったときには】 をご参照ください。

 http://www.iodata.jp/r/4453
- ●本製品とアクセスポイントの距離を近づけてみてください。
- ●パソコンの内蔵無線LAN機能が無効(OFF)になっている場合は、有効(ON) に設定してください。詳しくはパソコンの取扱説明書をご参照ください。

Step2 無線LANの接続設定をする(つづき)



以上で無線LANの接続設定は完了です。 次に右記【Step3 インターネットに接続する】へお進みください。

Step3 インターネットに接続する 1 自動的にWebブラウザー(Internet Explorer等)が起動しなかった場合は、Webブラウザーの アイコンをダブルクリックし、起動する		参考: ゲーム機をつなぐ場合の接続設定手順 ゲーム機等の子機を追加する場合は、以下の手順で設定します。 ※ 事前にパソコンと本製品を接続してください。(本紙表面参照) ※ 作ttp://www.iodata.jp/r/4453	
[かんたん接続]をクリック	以上で設定は完了です。 インターネットをお楽しみください。	1 HOMEメニューより [本体設定]をタッチ 1 ・ホームメニューの[設定]から[ネットワーク設定] ・ホームメニューの[設定]から[ネットワーク設定] を選び、○ボタンを押す	
設定画面へ」		2 〔(インターネット設定〕 ^{(1)g-ネット} をタッチ 「コークーネット レーンターネット このターネット (インフラストラクチャーモード]を	
▼ エラーが表示された場合 メッセージの内容にしたがって対処してください。	▼ ユーザーIDとパスワードの入力画面が 表示された場合	3	
「インターネット接続ができません。本製品を APモードに変更してください。」 ●接続しているモデムにルーター機能がある場合 ・・・ [APモードに変更する]をクリックし、	①接続するプロバイダーから案内され ている資料をもとに入力 ※特に指定がない個所は空欄(又は初期値) のまま変更する必要はありません。	4 [接続先の登録] [接続先の登録] [[接続先の登録]] [[接続先の登録]] [[[日」[1]]] [[[[1]]]] [[[1]]] [[1]]] [[1]]] [[1]]] [[1]]] [[1]]] [[1]]] [[1]]] [[1]]] [[1]]] [[1]]] [[1]]] [[1]]] [[1]]] [[1]]] [[1]]] [[1]]] [[1]]]] [[1]]]] [[1]]]] [[1]]]] [[1]]]] [[1]]]] [[1]]]] [[1]]]] [[1]]]] [[1]]]]] [[1]]]]] [[1]]]]] [[1]]]]] [[1]]]]] [[1]]]]] [[1]]]]] [[1]]]]]] [[1]]]]]]] [[1]]]]]]	
本製品をAPモードに変更してください。 ●接続しているモデムにルーター機能がない場合 …①[終了]をクリックします。 ②インターネット接続可能な別の環境から弊社 Webページより『画面で見るマニュアル』を 参照し、手動設定をおこないます。 → http://www.iodata.jp/r/4453	※NTTフレッツシリーズの場合は、ユーザー IDに@マークから後ろも全て入力します。 マビージールは務めパワートは近いパダーの資料を確認してがたさい。 ・ユーザールは務めパワートは近にてがたさい。 ・スマールは務めパワートはプローングをついたできい。 ・スマーロン 様のパワート:		
「ブリッジモードではインターネット回線の 種別を自動的に検出できません。・・・」 ①[終了]をクリックします。 ②インターネット接続可能な別の環境から 弊社Webページより『画面で見るマニュアル』 を参照し、本製品を出荷時に戻してから設定	(第7) キャンセル ②[完了]をクリック — 以上で設定は完了です。 インターネットをお楽しみください。	● 「Wi-Fi PROTECTED SETUP] をタッチ アクセスポイントを想理 アクセスポイントを想理 アクセスポイントを想理 アクセスポイントを想要 アクセスポイントを想要 アクセスポイントを想要 (AirPortxxxxx]を選択し、 のボタンを押す ※ "xxxxx"は機器により異なります。 ※ 本製品のSSID1を選択します。	
し直してください。 ◆ http://www.iodata.jp/r/4453		G 方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進む	
 インターネットホートが未接続が、通信ができない状態になっています。・・・」 ①[終了]をクリックします。 ②LANケーブルの接続・接触を再確認してください。またモデムやONUの電源が入っているかどうか、確認してください。 ③インターネット接続可能な別の環境から弊社 		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
Webページより『画面で見るマニュアル』を 参照し、手動設定をおこないます。 ◆ http://www.iodata.jp/r/4453		 8 ①本製品の[WPS]ボタンを 約3秒間長押し 8 本製品と同じ暗号キー(13桁)を入力し、方向キーの右(→)を 押して、次の画面へ進む 	
「インターネットに接続できませんでした・・・」 ①[終了]をクリックします。 ②LANケーブルの接続・接触を再確認してくだ さい。またモデムやONUの電源が入ってい	 転送速度が遅い場合 他の機器と電波が干渉している可能性があります。 周波数を20MHzに変更してみてください。 本製品の設定画面の[無線設定]→[詳細設定]タブで設定します。 詳しくは弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご参照ください。 http://www.iodata.jp/r/4453 	9 ¹ ² ² ² ² ² ² ² ²	
るかどうか、確認してください。 ③モデムの電源を30分以上切つてください。 ④インターネット接続可能な別の環境から 弊社Webページより『画面で見るマニュアル』 を参照し、手動設定をおこないます。 ◆ http://www.iodata.jp/r/4453		②[2.4GHz WPS] ランプが点滅 したら離す 10	
 インターネットに接続できない場合 ●エラーが表示された場合は、メッセージにしたがって確認または設定をおこなってください。 ●パソコン、本製品、モデム(ONUなど)の電源を一旦切り、モデム(ONUなど)→本製品→パソコンの順に入れ直してください。 ※ モデムによっては電源を入れ直すまで1分以上待つ必要があります。 		9 [OK]をタッチ インターネットへの接続テストが 始まります。 11 ^{全 キャトワーク設工} 11 ^{全 キャトワーク設工} 11 ^{全 キャトワーク設工} 12 ^{会 キャトワーク設工} 11 ^{会 キャトワーク設工} 12 ^{会 キャトワーク設工} 13 ^{会 キャトワーク設工} 13 ^{会 キャトワーク設工} 14 ^{会 キャトワーク設工} 15 ⁽¹⁾	
●「ユーザーID」と「接続パスワード」の入力画面が表示され 「ユーザーID」と「接続パスワード」と一致しているかどうが ※「ユーザーID」、「接続パスワード」が不明な場合は、	た場合、プロバイダより指定されたインターネット接続用の か、再度ご確認ください。 プロバイダにご確認ください。	接続テストに成功したら、設定は 終了です。 インターネットをお楽しみください。 ください。以上で設定は終了です。インターネットをお楽しみください。	

疹考∶設定画面の開き方

ーバー機能などのその他機能の設定がおこなえます。

パソコンの場合

- にアクセス

- にアクセス

- ダブルクリック
- [開く]をクリック
- ※ XXXには数字が入ります。



設定画面が表示されます。



こアクセス(出荷時設定の場合)



定画面が表示されます。

を利用して開く」の手順で開いてください。