M - M A N U 2 O 1 4 O 6 - O 1 I'O DATA

無線 L A N ル ー タ -かんたんセットアップガイド



■ セットアップ手順







壁掛けで使う場合		
弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご参照ください。		
WN-AC1600DGR3の場合	http://www.iodata.jp/r/4725	
WN-AC1167DGR3の場合	http://www.iodata.jp/r/4726	



Step1 設置する

Ⅰ モデムの電源を1分以上切り、電源を入れ直す





● 添付の「無線LAN設定情報シート」でSSIDと暗号キーを確認し、接続をやり直してください。

 ● パソコンの内蔵無線LAN機能が無効(OFF)になっている場合は、有効(ON)に設定してください。詳しくはパソコンの取扱説明書をご参照ください。

スマートフォン/タブレットを接続する場合



以上で無線LANの接続設定は完了です。 次に裏面【Step3 インターネットに接続す る】へお進みください。

. . ていることを確認 € ╤ (Colorado 1934 ê ≑ (ì 以上で無線LANの接続設定は完了です。

monthly .

and the second se

次に裏面【Step3 インターネットに接続する】へお進みください。

Step3 インターネットに接続する

自動的にWebブラウザー(Internet Explorer等)が起動しなかった場合は、Webブラウザーのアイコンをダブルクリックし、 起動する

▼ 「インターネットへアクセスできませんでした」と 表示された場合

[かんたん接続]→[かんたん接続]の順にクリック インターネットヘアクセスできませんでした。 [かんたん接続]ボタンで設定を行なってください 設定画面へのんたん接続 インターネット接続を自動的に判定します。 かんたん接続ボタンをクリックしてください。 一かんたん接続

▼ インターネット画面が表示された場合

以上で設定は完了です。 インターネットをお楽しみください。

▼ エラーが表示された場合

メッセージの内容にしたがって対処してください。

「インターネット接続ができません。本製品をAPモードに 変更してください。」

- 〕 [終了]をクリックします。
- ② 右記[参考: 動作モードを切り替える方法|を参照し、 APモードに変更してください。

「ブリッジモードではインターネット回線の種別を自動的 に検出できません。・・・」

- 〕 [終了] をクリックします。
- ②本製品を出荷時に戻してから、無線LANの接続設定を やり直してください。

「インターネットポートが未接続か、通信ができない状態に なっています。・・・」

① [終了]をクリックします。

- ② LANケーブルの接続・接触を再確認してください。また モデム・ONUの電源が入っているかどうか、確認してく ださい。
- ③本製品の設定画面より[インターネット]メニューを開 き、ご利用環境にあった設定をおこなってください。

「インターネットに接続できませんでした・・・」

- ① [終了]をクリックします。
- ② LANケーブルの接続・接触を再確認してください。また モデム・ONUの電源が入っているかどうか、確認してく ださい。
- ③ モデムの電源を30分以上切ってください。
- ④本製品の設定画面より[インターネット]メニューを開き、 ご利用環境にあった設定をおこなってください。

Q インターネットに接続できない場合

- 右記「参考:動作モードを切り替える方法」を参照し、AP モードに変更してください。
- それでも解決しない場合は、弊社Webページより「画面で見 るマニュアル」を開き、【困ったときには】をご参照ください。

WN-AC1600DGR3の場合	http://www.iodata.jp/r/4725
WN-AC1167DGR3の場合	http://www.iodata.jp/r/4726

▼ ユーザーIDとパスワードの入力画面が表示された場合

① プロバイダーから案内されている資料をもとに [ユーザーID]と[接続パスワード]を入力

- ※ ユーザー IDはプロバイダーにより「接続ID」、「認証ID」、 「ログインID」、「接続ユーザー名」などと表示されている 場合があります。
- ※ 接続パスワードはプロバイダーにより「認証パスワード」、「ロ グインパスワード|などと表示されている場合があります。
- ※ 特に指定がない個所は空欄(又は初期値)のまま変更する 必要はありません。
- ※ NTTフレッツシリーズの場合は、ユーザー IDに@マーク から後ろも全て入力します。
- ※ 入力内容が不明な場合は、ご契約のプロバイダーにお問 い合わせください。

、イダーから指定されたユーザーIDと接続パスワードを設定してください。 ・ユーザーIDと接続バスワードはプロバイダーの資料を確認してください。 ITTフレッシンリーズなど、動から後ろの部分も入力してください。 マ文字、小文字の違いにご注意ください。

(完了) キャンセル

- ② [完了]をクリック
- ③ [終了]をクリック
- ④ ファミリースマイルをご利用になる場合は [ファミリースマイルの設定画面へ]をクリック、 利用しない場合は、[ステータス画面へ]をクリック

以上で設定は完了です。 インターネットをお楽しみください。

Q 転送速度が遅い場合

他の機器と電波が干渉している可能性があります。周波数 を20MHzに変更してみてください。本製品の設定画面を開 き、「無線設定]→「詳細設定]タブで設定します。(右記「設定 画面の開き方」参照)また設定内容について詳しくは弊社 Webページより「画面で見るマニュアル」をご参照ください。

WN-AC1600DGR3の場合 o://www.iodata.jp/r/4725

N-AC1167DGR3の場合 tp://www.iodata.ip/r/4726

参考:設定画面の開き方

本製品の設定画面では、本製品の詳細な設定やプリントサーバー機能などのその他機能の設定がおこなえます。 ※ 設定画面の開き方には、以下の2つの方法があります。

※ 設定画面は、本製品がパソコンにLAN接続されていれば(インターネットに接続されていなくても)、開くことができます。

t-Friestrick) 設定アプリ「Magical Finder」を利用して開く

設定アプリ「Magical Finder」をダウンロードし、インストールして利用します。 ※ 本製品をAPモードでご利用の場合、IPアドレスはDHCPから取得になります。取得したIPアドレスは「Magical Finder」で確認できます。 ※ スマートフォンからは一部のメニューのみ設定できます。

■ パソコンの場合

- ▼ Windowsの場合
 - 1 http://www.iodata.ip/r/3022 にアクセス
 - ② ご利用のOSを選択し、ダウンロードをクリック
 - ③ [実行]をクリック
 - ④ デスクトップ上にダウンロードした [mfinderXXX.exe]ファイルをダブルクリック
 - 5) [mfinderXXX]フォルダを開き、 [MagicalFinder.exe]をダブルクリック
- ※ XXXには数字が入ります。

Mac OSの場合

1 http://www.iodata.jp/r/3022 にアクセス

- ② ご利用のOSを選択し、ダウンロードをクリック
- ③ Dockの[ダウンロード]→ [MagicalFinder_for_Mac_XXX.dmg] ファイルの順にダブルクリック
- ① デスクトップ上の[MagicalFinder for Mac XXX]→[Magical Finder]の順に ダブルクリック
- 5 インターネット上からのダウンロードファイル を開く場合の警告が表示された場合、 [開く]をクリック
- ⑥ お使いのパソコンに設定してあるパスワード を入力し、[OK]ボタンをクリック
- ※ XXXには数字が入ります。



本製品のIPアドレスの ボタンをクリック

設定画面が表示されます。



ルーターモード時の場合) IPアドレスを入力して開く

Webブラウザーを開き、http://192.168.0.1/ にアクセス (出荷時設定の場合)

Chttp://192.168.0.1/ - Windows Internet Explorer		
Google + #10://1921680.1/ ● 49 × Google	P-	
🛊 🔅 🗿 http://1921680.1/ 👘 🖓 ・ 📓 ・ 🔒 ・ 🖓 ページ(型・ 🔅 !	y−µ(<u>0</u>) • »	
設定画面が表示されます。		

※ 設定画面が開けない場合は、上記「設定アプリ「Magical Finder」を利用して開く」の手順で開いてください。

■スマートフォンの場合



参考:ゲーム機をつなぐ場合の接	続設定手順 ※ その他のゲーム機への接続については、弊社Webページ より「画面で見るマニュアル」をご参照ください。
ゲーム機等の子機を追加する場合は、以下の手順で設定しま ※ 事前にパソコンと本製品を接続してください。(本紙表面	ます。 i参照) WN-AC1600DGR3の場合)http://www.iodata.jp/r/4725 WN-AC1167DGR3の場合)http://www.iodata.jp/r/4726
ニンテンドー3DSの場合	PSPの場合
1 HOMEメニューより[本体設定]をタッチ	1 → ポットワーク設定 ホームメニューの[設定]から[ネットワーク設定] を選び、〇ボタンを押す
2 ^{1ンターネット} ^{1ンターネット} ² ^{1ンターネット} ² ^{1ンターネット} ²	2
3 (ハクーネット接続設定) DS Vフト用設定 その他の情報 もと23 密	3 ^{● # ネットワーク届定}
4	4 Prtuz LAN BZZ (検索する]にカーソルを合わせ、 方向キーの右(→)を押して、 接続するアクセスポイントを検索する
5 あなたのインターネット接続環境に 合わせた 超定方法を 二変内いたしましょうか? 自分で設定する]をタッチ (自分で設定する]をタッチ	5 ************************************
	6 方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進む
6 アクセスポイントを検索 (1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(7 [●] [●] [*] [*] [●] [●] [*]
7 フッシュボタンによる アッシュボタンによる 接続]をタッチ PIN λカによる操統	8 本製品と同じ暗号キー(13桁)を入力し、方向キーの右(→)を 押して、次の画面へ進む
8 ① 本製品の[WPS]ボタンを約3秒間長押し ② [2.4GHz WPS]ランプが点滅したら離す	9 ● キットワーク健定 「かんたん]を選び、 方向キーの右(→)を押して、 次の画面へ進む
24GHz 5GHz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10 ^{● キットワーク選定} ^{● 田 & & & A 、 → トワーク接続の名前を入力し、 方向キーの右(→)を押して、 次の画面へ進む}
■ 「」 - 」」 9 [OK]をタッチ	11 ● まマトワーク鍵型 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 」
インターネットへの接続テストが始まります。 接続テストに成功したら、設定は終了です。 インターネットをお楽しみください。	○ボタンで設定を保存します。保存が完了したら接続テストをおこなって ください。以上で設定は終了です。インターネットをお楽しみください。

参考:動作モードを切り替える方法

通常は[自動]の設定のままでも、環境に合わせてAP(アクセスポイント)またはルーターモードに切り替わります。 必要に応じて、手動で切り替えることができます。



参考: 便利な機能を使いこなそう 本製品には無線LANルーター機能以外にプリントサーバー機能があります。				
USBプリンターをつなぐ				
ご利用方法により、利用する機能やアプリケーションが異なります。				
利 用 方 方 法 印刷したい場合	複数人で同時に印刷したい場合	パソコンからプリンターや スキャナーを使う場合		
マ 空 テ ア が 料 Webページより 『iPrint取扱説明書』参照	弊社Webページより『画面で見るマニュアル』 参照	別紙『net.USBクライアントご利用ガイド』または 弊社Webページより『画面で見るマニュアル』参照		

有害サイトへのアクセスを制限する

「ファミリースマイル」(インターネットアクセス制限機能)は、詐欺サイトやウイルス配布サイトなどへのアクセスを制限し、 安心してインターネットを利用することができるフィルタリングサービスです。

ファミリースマイル

別紙『ファミリースマイル設定ガイド』または弊社Webページより『画面で見るマニュアル』の参照

※ その他の便利な機能や、以下の設定などについては、弊社Webページより『画面で見るマニュアル』をご参照ください。 {ポートの開放 / ファームウェアのバージョンアップ / 出荷時設定に戻す方法 / ECOモード設定 / 壁掛け方法 }

『画面で見るマニュアル』、『iPrint取扱説明書』は以下にアクセス

▼ WN-AC1600DGR3の場合

- ▼ WN-AC1167DGR3の場合
- http://www.iodata.jp/r/4725
- http://www.iodata.jp/r/4726