





※ORコード®は、株式会社デンソーウェーブの 登録商標です。 *Android Android □⊐,Google Play, Google Play ロゴは、 Google Inc.の商標または登録商標です。

こんな時には Q&A

別紙「必ずお読みください」および弊社Webページにある「画面で見るマニュアル」 にもO&Aを掲載しています。併せてご参照ください。

01 インターネットにつながらない

対処 本製品の設定画面を開き、APモードに設定してください。

①本製品の設定画面を開きます。(下記の「設定画面の開き方」参照)

②[インターネットへ情報を送信するときに・・・続行しますか?]の メッセージが表示された場合は、[はい]をクリックします。



③メニューから[インターネット]を開き、[アクセスポイント]を選択し、 [設定]をクリックします。

0フェークマ 0インターネット トロアドリ・フィーゴ動取得	インタ 本製品(インターネット ド製品のインターネットへの根拠方法を設定します。		
O LANity 定 O 毎約設定	選択	動作モード		
の詳細設定	۲	IPアドレス自動取得	ブロバイダーから自動的に取得したIPアドレスを使ってインターネットに接続します。	
ロシステム設定	\bigcirc	アクセスポイント	アウェスポイントとして使用します。	
			調定 キャンセル	

- ⑤[設定]をクリックします。
- ⑥本製品が再起動します。しばらくお待ちください。
- ⑦[OK]をクリックします。
- 以上で、設定は完了です。

Q2本製品を出荷時設定に戻す

- ①本製品からLANケーブルを外します。(給電した状態でおこないます。) ②本製品側面にあるWPSボタンを約10秒以上押し続けます。
- ③電源ランプが緑点滅したら離します。
- ④WPSランプが橙点滅、 電源ランプが緑点灯になるまで
- 待ちます。(約50秒)
- 以上で、出荷時設定に戻りました。

設定画面の開き方

本製品の設定画面では、本製品の詳細な設定や、設定の変更などがおこなえます。 設定画面について詳しくは弊社Webページにある「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 ※設定画面は、本製品とパソコンが無線LANでつながっていれば、 (インターネットに接続されていなくても)、設定画面が開くことができます。

68.0.1/ - Windows Internet Explorer					
http://192.168.0.1/	🗸 🍫 🗙 Google	P -			
×//197 80.1/		E) • ③ッール(0) • »			
		0 000			

Webブラウザーを起動し、http://192.168.0.1/ にアクセス ※ http://192.168.0.1/ で設定画面が開かない場合は http://192.168.1.1/ にアクセスできるかお試しください。 ※アクセスポイントモードの場合は、http://192.168.0.201 にアクセス

画面で見るマニュアルの開き方

「画面で見るマニュアル」では設定画面の詳細やQ&Aなどについて説明しています。 Webブラウザーを起動し、以下のURLにアクセスしてください。

http://www.iodata.jp/r/3986



