お客様各位

株式会社アイ・オー・データ機器

## Windows用ユーティリティセットアップガイド

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

ここでは、「ユーティリティソフト」をインストールし、SCSI機器の接続の確認や Windows 上からの本製品の設定方法について説明します。





## 1.Windows用ユーティリティの概要

ここでは、ユーティリティソフトについて説明します。

必ずしもインストールする必要はありませんが、接続したSCSI機器の確認を行うなど 便利な機能があります。

SCSI 機器の動作がおかしいと感じた場合などにご活用ください。



本ユーティリティソフトをインストールしなくてもSCSI機器は使用できます。

Windows Me/98/95、Windows XP/2000、Windows NT 4.0用のユーティリ ティソフト

項目	内容	多照頁
ASPI接続ビューア	SCSI機器の接続を確認できます。	7
SC-UPCIシリーズの情報	現在のSC-UPCIシリーズの情報をテキストファイルに	Q
をテキストファイルに保存	保存します。	0
SC-UPCIシリーズ	Windows上からSC-UPCIシリーズの設定を行います。	0
設定ユーティリティ		9
SC-UPCIシリーズ	Windows上からSC-UPCIシリーズの設定を行います。	
設定ユーティリティ	(上級者用)	10
(上級者用モード)		
アイ・オー・データ機器の	弊社ホームページに接続します。	
ホームページ	インターネット接続環境が必要です。	-
アンインストール	インストールしたユーティリティを削除します。	11

#### Windows 3.1用のユーティリティソフト

項目	内容	多照頁
ASPI接続ビューア	SCSI機器の接続を確認できます。	7



 ・ <u>お使いの OS が Windows XP/2000、Windows NT 4.0 の場合、ユーティリティソフトの</u> インストールおよび使用時は、必ず以下の権限でログオンしてください。 Windows XP の場合 コンピュータの管理者のアカウントでログオン Windows 2000/NT 4.0 の場合 Administraor 権限でログオン
 ・ ユーティリティソフトは、Windows NT 3.51 には対応しておりません。
 ・ ユーティリティソフトのインストールの有無と本ボードの実際の動作は関係ありません。
 ・ ユーティリティソフトをインストールすれば、同時に「ASPI マネージャ」(Windows XP/2000、Windows NT 4.0 用)も同時にインストールされます。
 ・ スキャンディスクを行っている時に、「ASPI 接続ビューア」は起動しないでください。
 ・ SCSI機器が正常に接続されているかについては、各SCSI機器の取扱説明書もご覧くだ さい。

# 2.ユーティリティをインストールする

ここでは、ユーティリティソフトのインストール手順について説明します。

1 パソコンの電源を入れ、Windows を起動します。



Windows XPの場合は、コンピュータの管理者のアカウントでログオンしてください。 Windows 2000/NT 4.0の場合は、Administrator権限でログオンしてください。

2 弊社ホームページからダウンロードした 「<u>サポートソフトDisk2</u>」ディスクをフロッピー ディスクドライブにセットします。

> お使いのOSがWindows 3.1、MS-DOS(PC-DOS) の場合は、「<u>サポートソフトDisk1」</u>をセットしてくださ い。



**3** [マイコンピュータ] [3.5インチFD] [Setup](または[Setup.exe]) を順にダブルクリックします。



Windows XPの場合は、[スタート] [マイコンピュータ]を順にクリックし、 [3.5インチFD] [SETUP]を順にダブルクリックします。

Windows 3.1の場合は、[ファイルマネージャ]でフロッピーディスクドライブ内の [Setup]をダブルクリックします。



4 [次へ]ボタンをクリックします。



5 [次へ]ボタンをクリックします。

インストール先のフォルダを変更する場合は、[参照]ボタンをクリック して指定してください。

	Castron 1
NUMERAL CONTRACTORS	-974-05
C 714-rthur-hts/4040	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	🥏 クリック

6 [次へ]ボタンをクリックします。

SISI2-FrifridestPirf	×
レイドのサロサラムが、システムにインストールされます。	
<ul> <li>◆APP時間ビューア</li> <li>◆ID-UREAリーズ課定ユーティリティ</li> <li>◆アンインストーラ</li> </ul>	
	クリック
(展5回 (派公田))	46243



Windows XP/2000、Windows NT 4.0では、32bit WinASPIも同時にインストールされます。

**7** [OK]ボタンをクリックします。



## 8 [完了]ボタンをクリックします。

7741436-	. 元7	
ドン・レストール用領導の登録	来了	
スタートメニューへの産蜂	〒7	
デスクトップへのショートカット登録	売7	
ストームの充了しました。		

9 [はい]ボタンをクリックします。

Windows を再起動します。

[いいえ]ボタンを選択した場合は、Windows 再起動後に本ユーティリティを使用 できます。



## 3.ユーティリティを使ってみる

ここでは、インストールしたユーティリティの使い方について説明します。



Windows 3.1をお使いの場合は、「ASPI接続ビューア」のみご利用できます。

## ユーティリティの<mark>起動</mark>

- **1** [スタート] [プログラム]<sup>1</sup> [I-O DATA SCSIユーティリティ] を順にクリックして、各ユーティリティを起動します<sup>2</sup>。
  - 1 Windows XPの場合、[すべてのプログラム]
  - 2 Windows 3.1 の場合、デスクトップ上にある[ASPI 接続ビューア]アイコンを ダブルクリックします。



項目	内容	参照頁
ASPI接続ビューア	SCSI機器の接続を確認できます。	7
SC-UPCIシリーズの情報を テキストファイルに保存	現在のSC-UPCIシリーズの情報をテキストファイルに 保存します。	8
SC-UPCIシリーズ設定ユー	Windows上からSC-UPCIシリーズの設定を行います。	٥
ティリティ		5
SC-UPCIシリーズ設定ユー	Windows上からSC-UPCIシリーズの設定を行います。	1.0
ティリティ(上級者用モード)	(上級者用)	10
アイ・オー・データ機器のホ	弊社ホームページに接続します。	
ームページ	インターネット接続環境が必要です。	-
アンインストール	インストールしたユーティリティを削除します。	11

### ASPI 接続ビューア(接続した SCSI 機器の確認)

[ASPI 接続ビューア]を起動すれば、SCSI 機器の接続を確認することができます。

- [ASPI接続ビューア]を起動します。
   [スタート] [プログラム] <sup>1</sup> [I-0 DATA SCSIユーティリティ]
   [ASPI 接続ビューア]を順にクリックします<sup>2</sup>。
   1 Windows XPの場合、[すべてのプログラム]
   2 Windows 3.1 の場合、デスクトップ上にある[ASPI 接続ビューア]アイコンを ダブルクリックします。
- 2 本ボードに接続しているSCSI機器の一覧が表示されますので、 接続したSCSI機器を確認してください。 画面表示その他詳細な使用方法はヘルプをご覧ください。

表示	(It) 10:0	LIN: 0 1-0 DATA HOVE-LINES	接続	したSCSI機器
		LINE OF RETROLE CARCINES		表示
2.	デバティス情報   シニオート	Provine Andrew	16910	1
	ネストアダプタ番号	0		
	ASP[7-9-17+名	ASPE NA WINGS		
	#ストアダゴラ名	respes		
	SCS110番符	7		
	1007790304725	0000		
	用5001分件数速率	89J		
	デー会に開	REVA		
	東大デージロ注告	640 K) F47E L68236 J F47E >		
	767688	000000000000000000000000000000000000000		



本製品は「scupci」と表示されます。

### SC-UPCI シリーズの情報をテキストファイルに保存

[SC-UPCI シリーズの情報をテキストファイルに保存]を起動すれば、 SC-UPCI シリーズの情報をテキストファイルに保存することができます。

- [SC-UPCIシリーズの情報をテキストファイルに保存]を起動します。
   [スタート] [プログラム] [I-0 DATA SCSI ユーティリティ]
   [SC-UPCI シリーズの情報をテキストファイルに保存]をクリックします。
   Windows XP の場合、[すべてのプログラム]
- 2 [はい]ボタンをクリックします。

SC-UPC	01-X332-34934	-
3	デスカトッカに、「BC-UPCEOUーズの情報もようティルを作成しました。 このファイルの内容を今ずく表示しますり?	
クリック	LELUTY CKIELD	

**3** [はい]ボタンをクリックします。

THE REPORT OF A PARTY	er och fange fange son ere	a III.S
08+ Wet_A.SH Build 3080 (3454	0	1
MTD: Nor. 1, 40 DLL = Nor. 1, 12 UL = Nor. 1, 10		
第一日期:32-04 803年後期(下る) 10スキャンをお除く下る) ボードの823-004 (3) 93319セント後の名前時本加減 オンボード20319ージネキーから 93519(スペルジリティチェック) 93519(スペルジリティチェック) 10ムームジスディスクを開催す (4) 10年40時やシンテストを創催す 10年40時やシンテストを創催す 他の82-0F(1)シリーズを制度)	費は (044) 注 1980年111 〒(スク約L:(〒名) 町 (〒名) ε > ケを (L_GL) (〒る)	
10:00 1-0 DATA HDVS-3840G 10:01 10:02 10:03 10:03 10:05 10:05 10:07 10:07 10:07 10:07 10:07 10:07 10:07 10:00 10:	2040         6005         20.00          Dirac          (20.00, 15.A)           8018         20.08	1

### SC-UPCI シリーズ設定ユーティリティ

[SC-UPCI シリーズ設定ユーティリティ]を起動すれば、Windows 上から SC-UPCI シリーズの設定を行うことができます。

- [SC-UPCIシリーズ設定ユーティリティ]を起動します。
   [スタート] [プログラム] [I-0 DATA SCSI ユーティリティ]
   [SC-UPCI シリーズ設定ユーティリティ]をクリックします。
   Windows XP の場合、[すべてのプログラム]
- 2 ユーティリティをインストール後、はじめて起動した場合には、 本設定ユーティリティの説明が表示されます。 内容を確認して画面を閉じてください。

a norma-marin-antal-at	-33.5
THE REPAIR TAKE AND AND	
◇SC-UPCIシリーズ設定ユーティリティ	
The state of the second s	
これ19875348、第一時11日-1888-1888168661128873巻02-7+8742917342年1	
NUMERAL CONTRACTOR AND	
BURG NEAR	
AN-TAUTAUNTER-CHEDERAN	
TAL CONTONY	
Annual and	
TO DO DO DO DO DO	
山田田田市市での市営業	
OUT IS TRANSMANDALABORIST, WARPY - 2- F-DEBURNER, Dois	
●#2210470.0dat74-0-07-2000007070.	
##J719+704Billion/GL RAADO-Batter-SEPEL258181.	
* ABBOA.4758	
20-0411-0-17-0-1-010-7048083. #7/-97-94808-6	19599

3 設定ユーティリティが表示されます。

画面表示その他詳細な使用方法はヘルプをご覧ください。



### SC-UPCI シリーズ設定ユーティリティ(上級者用モード)

[SC-UPCI シリーズ設定ユーティリティ]を起動すれば、Windows 上から SC-UPCI シ リーズの設定を行うことができます。

**1** [SC-UPCIシリーズ設定ユーティリティ(上級者用モード)]を起動します。

[スタート] [プログラム] [I-O DATA SCSIユーティリティ] [SC-UPCIシリーズ設定ユーティリティ(上級者用モード)]をクリックしま す。

Windows XP の場合、[すべてのプログラム]

2 設定ユーティリティが表示されます。

画面表示その他詳細な使用方法はヘルプをご覧ください。

And the second se		
12 但和は影響な別にする(取)	木大+500-100分: 7	
12 10スキャン状況を表示すらり	territrolaminentation: 5	6 .
P 8080 F3/2 10/F4F4 20/1976 98	a b bearing at any	
マ 新さみよりステンションを有効にする(2)	A State	
「SCAM機能を読得するGD	Contraction of the second s	
「 ジータブルGD-ROMを使用する伝』	「記録時にLMAR1世俗をチェックする」	20
マ 可換ドライブき8008で開催ディスクはいけち回	P 他のGO-UPCE/Uーズを影響する(2)	
and the second	2017	

### アンインストール

[アンインストール]を起動すれば、インストールしたユーティリティを削除するこ とができます。

- [アンインストール]を起動します。
   [スタート] [プログラム] [1-0 DATA SCSI ユーティリティ]
   [アンインストール]をクリックします。
   Windows XP の場合、[すべてのプログラム]
- 2 [アンインストール実行]ボタンをクリックします。 アンインストールを開始します。

不明になったファイルを持	0
--------------	---

3 アンインストールが終了すると以下の画面が表示されますので、 [終了]ボタンをクリックします。

デスクトップからしタートカットを取録	707	147
スタートメニューから新聞#	3.7	111
アンインストール、開き精錬的課題	TET	
주楽はったファイル想得	来7	クリック
シインストールが見てしました。	l	>

**4** [はい]ボタンをクリックします。

Windows を再起動します。

[いいえ]を選択した場合は、Windows 再起動後にアンインストールが完了します。

