かんたんデジタルサイネージ 手順書(ポケドラ編)

本手順書で用いる商品構成について

本書では、以下の商品・機器の組み合わせを用います。

▼セットトップボックス (DS-ASTB1)

> →手順書内では 「STB」と呼称



DS-ASTB1-A



▼ Wi-Fiストレージ



WFS-SR03K(上) WFS-SR03W(下)



▼ USBメモリー

→手順書内では

(例)U3-STDR シリーズ

「USBメモリー」と呼称 「ディスプレイ」と呼称 フリースタイルスタンド (例)

▼ HDMI入力

液晶ディスプレイ

→手順書内では

LCD-MF245EDW-F-A

利用イメージ

スマホで撮影した写真をSTBで繰り返し再生するまでの手順をご紹介しています。



INDEX

本	本構成の利用方法	
設	設置する	
	ディスプレイを設置する	<u>5</u>
	STBを設置する	<u>6</u>
	STBをサイネージ用に設定する	7
デ	ータを準備する	<u>10</u>
	USBメモリーを準備する	<u>11</u>
	写真・動画データを準備する	<u>11</u>
	スマートフォンをポケドラに接続する	<u>12</u>
	写真や動画をUSBメモリーにコピーする	<u>13</u>
	写真や動画のファイル名を編集する	<u>14</u>
電	源を入れる	<u>17</u>
	USBメモリーをSTBに取り付ける	<u>18</u>
	STBで写真・動画データを再生する	<u>19</u>
	STBを操作する	<u>20</u>
電	源を切る (停止・音声を流す・終了・縦表示ほか)	21

本構成の利用方法



設置する

本項では、写真の再生するSTBとディスプレイの設置方法を紹介しています。



STB+ディスプレイ

ネットワークについて

今回の構成ではインターネットに接続しません。





ディスプレイの設置は以上です。続いて、STBの設置に移ります。



STBの設置は以上です。続いて、STBの設定をおこないます。

STBをサイネージ用に設定する

本項では、ディスプレイ上でDS-ASTB1-Aをデジタルサイネージ再生用に設定します。設定内容は以下の通りです。

- ・静止画を切り替える時間を指定
- ・写真入りUSBメモリーをSTBに挿入した時に自動でサイネージが開始されるように設定



2 STBの[ホーム画面]がディスプレイに表示されることを確認



3 STB付属のリモコンを操作し、「デジタルポスター(※写真や動画を再生する ためのアプリの名前)」の設定画面を表示する。





①STBの電源をONにし、図の状態であることを確認する (前ページ2の続き)



4 [静止画表示時間](写真を何秒で次の写真に切り替えるか)をリモコンで設定する ①[静止画表示時間]が選択されている ②スクリーンキーボードをリモコンで操作 ことを確認したら、[OK]を押す。 しながら静止画表示時間の[秒]を整数 で入力する。 設定 静止画表示時間 静止面表示時間 端末起動時のアプリ自動起動 ľ スク 示 その他 使用方法 指定可能な秒数 1秒から99秒まで指定できます。 ③画面の[OK]を選択し、リモコンで[OK]を 押す 静止画表示時間 6 キャンセル ОК 5 [端末起動時のアプリ自動起動]にチェックを入れる 設定 静止间表示時間 ~ 端末起動時のアプリ自動起動 その他 使用方法 6 STB・ディスプレイの電源をOFFにする STBの場合 ディスプレイの場合 (LCD-MF245ED-Fシリーズ) ... または I-D DATA 0 Handa (Ax 電源ボタン DATA

STB側の設定は以上です。続いて、写真を保存するUSBメモリーを準備します。 [INDEX^] 9

電源ボタン

電源ボタン



本項では、スマートフォンで撮影した写真データをUSBメモリーにコピーする ところまでの手順をご紹介します。



(iOS/Android)

ポケドラ USBメモリー

ネットワークについて

今回の構成ではインターネットに接続しません。



USBメモリーを準備する

以下の仕様に合ったUSBメモリーを用意します。

フォーマット :exFAT、FAT32、FAT16 メモリー容量:64GBまで

今回使用するU3-STDRシリーズについて

「U3-STDRシリーズ」は、写真などのデータを気軽に持ち 運ぶことができるUSBメモリーです。使い方も簡単で、パ ソコンのUSBコネクターに挿すだけで面倒な設定はいら ないのが特徴です。また、コネクタはスライド式のため キャップを無くす心配がないのも特徴です。



本手順書は、USBメモリーを用いた方法をメ インにご紹介していますが、以下の仕様のSD カードも対応しています。

対応SDカード規格: SDXC (128GBまで)

静止画(写真)・動画データを用意する

以下の仕様に合った写真・動画データを用意してください。

種類	対応ファイル形式
静止画(写真)	JPEG、PNG(拡張子 .jpg .jpeg .png)
動画	MoviePlayer(STB付属)が対応する形式 (拡張子 .3g .mp4 .ts .webm .mkv .mts)

iPhoneで撮影したデータをSTB・デジタルサイネージアプリで使用時の注意点

デジタルサイネージアプリは、iOS11以降で標準設定されている「HEIC形式」の静止画に対応しておりません。 iPhoneで撮影する写真をデジタルサイネージアプリで使用される際は、撮影する形式をJPEG形式に 変更してください。

[iPhoneのカメラ形式をHEICから JPEGに変更する方法]	・III docomo 4G 14:18 くカメラ フォーマット		
①iPhoneの設定アプリから [カメラ]⇒[フォーマット]と進む ②[互換性優先]をタップ	カメラ撮影		
	高効率		
	互換性優先	\checkmark	
	ファイルサイズを減らすため、写真とビデオを高効率のHEIF/ HEVCフォーマットで撮影/録画します。"互換性優先"は常に JPEG/H.264を使用しますが、4K/60 fpsおよび1080p/240 fpsを使用するには"高効率"が必要です。		

スマートフォンをポケドラに接続する

本項では、スマートフォンをポケドラに接続する方法を紹介しています。



<u>写真や動画をUSBメモリーにコピーする</u>

1 スマートフォン側でブラウザアプリを開き、アドレスバーに"10.10.10.254"と入力し、 検索する

	ブラウザ アドレスバーに"10.10.10.254"と入力			
		14:11 🕫	::!! 4G 🔳	
		10.10.10.254	◎ キャンセル	
		トップレット		
			ックマークやお気に入りに登録 ておくことで次回以降素早く クセスすることができます。	
2	(ポケドラ初回起動時のみ)ポケドラに	パスワードを設定	する	
	 ①ユーザーパスワードを空欄の まま[ログイン]をタップする 	②設定 [更新	するパスワードを2回入力し 所してログイン]をタップする	
		パス	ワードを設定してください	
	admin			
	ユーザーパスワード		admin	
			aomin	
			3 パスワード	
			┓ パスワードの確認	
	ログイン			
			更新してログイン	
ວ	(ポケドラ2回日い降のお動)ポケドラ	ーー		
3	※初回起動時のみ、ページ下部の初回アグ	にロノイノダる 7セス時はパスワート	〝設定が必要です。	
	「」 ① admin が入力されていることを確認			
	admin			
	a 1-4-1/20-1	2で設定したパス	フードを入力	
	日本語		7	
	3	ログインをタップ		
	ログイン		-	
	(次ページに続きます)			

3 写真の保存先となるUSBメモリーにアクセスする

①フォルダをタップする



②usb1をタップする



4 写真や動画をUSBメモリーに保存する

①画面右上の雲のアイコンをタップする

戻る	フォルダ	Â
usb1		
-		
	System Volume Information	
_	2020-12-02 17:29	

 ②フォトライブラリ(iOSの場合)、または、 ファイル(Androidの場合)をタップする
 ※Androidは端末によって表示が異なる 場合があります。



③写真や動画を選択し、追加をタップする



④保存が完了したらOKをタップする



写真データの保存先は必ずUSBメモリーのルートディレクトリー(一番上の階層)に保管 してください。 USBメモリーのフォルダー内に保存したデータは、STBのデジタルサイネージアプリで 読み込むことができません。

写真の保存手順は以上です。続いて、ファイル名の編集手順に移ります。

<u> 写真や動画のファイル名を編集する</u>

本項では、STBで繰り返し写真を表示する際に、意図した順番で表示するための方法を ご紹介しています。

【STBでの写真・動画ファイルの再生順序ルール】 ●写真・動画ファイルの再生順番はファイルの種類に関わらず、 記号>数字>英字>カタカナ・ひらがな>漢字の順に再生されます。

●USBメモリーに保存したファイルの頭文字に数字を使用すると、再生順番がわかりやすくなります。

例: 001.jpg 002お知らせ(夏期間).mp4 003.png



本設定画面では、不要になったファイルの削除が行えます。

ファイル名の編集手順は以上です。続いて、STBでの再生手順をご紹介します。 【INDEXへ】 16

STBで再生する

本項では、USBメモリーをSTBに取り付けて、順繰り再生するところまでの手順を ご紹介しています。



<u>USBメモリーをSTBに取り付ける</u>



以上でSTBへのUSBメモリーの取り付けは完了です。続いて、STBを起動し、写真・動画 ファイルが再生されるまでをご紹介します。

STBで写真・動画データを再生する

1 USBメモリーを挿入したSTBおよびディスプレイの電源をONにする



STBを操作する

STBの操作はSTB付属のリモコンで行います。 なお、映像・写真コンテンツの順送り・巻き戻しは行えません。



・サイネージを停止する ⇒[ホーム]または[戻る]を押すと停止します。





リモコンまたはSTB本体の電源ボタン操作で電源をお切り ください。

【リモコンで電源を切る場合】

[電源の入/切]を押す



②[電源を切る]を選択し、[OK]を押す

dh	Ober allow
Č	Standby
U	電源を切る
0	再起動

【STBの電源ボタンで電源を切る場合】 | STBの電源ボタンを押す



なお、最初の状態では、[電源ボタン]を1回押した場合、スタンバイ状態となってい ます。

リモコンの[電源 入/切]やSTBの[電源ボタン]を押した際に常にシャットダウン させる場合は「<u>STBの電源ボタンを押した際に、STBをシャットダウンさせたい</u>」 (23ページ)の手順を行ってください。 そのほか各種操作につきましては、下記リンク先をご参照ください。

STBの電源ボタンを押した際に、STBを シャットダウンさせたい(23ページ)

<u>ディスプレイの音量を調節したい</u> <u>(LCD-MF245ED-Fシリーズ)</u>(24ページ)

<u>縦向きの画像をポスターのように縦にして</u> <u>表示したい</u>(25ページ)

<u>デジタルポスターのアイコンがない(STBを</u> <u>最新版にしたい)</u>(26ページ)

<u>取扱説明書が読みたい</u>(27ページ)

電源を切る(停止・音声を流す・終了・縦表示ほか)

STBの電源ボタンを押した際に、STBをシャットダウンさせたい

以下の手順で電源ボタンの設定を[シャットダウン]に変更してください。

1 STBの電源をONにし、図の画面にする



2 [Droid設定]の設定画面を表示する

①リモコンを操作し、 🖮 を 選択して[OK]を押す





写真や動画の再生が始まったり、 「SDカードもしくはUSBストレージが 見つかりません」と表示されたら

②リモコンで[Droid設定]に カーソルを合わせて[OK]を押す



3 電源ボタンの設定を[シャットダウン]に変更する

(1)[電源ボタンの設定]を選択して
 [OK]を押す

		Q. 10	17.044
Droid	設定		
٥	ディスプレイ		
Ξ	HDMI CEC		
	再生設定		
۲	音声		
Ċ	電源ボタンの設定		
\$	詳細設定		

②[シャットダウン]を選択して、[OK]を押す



以上で、STBの電源を切った際にSTBをシャットダウンする設定は完了です。

ディスプレイの音量を調節したい(LCD-MF245ED-Fシリーズ)

ディスプレイがLCD-MF245ED-Fの場合、下記の方法で 音量を調節してください。



②[音量]の真下にあるボタンを 押す



③[+][-]下のボタンを押しながら 音量を調整する



④[適用]と書かれている下にある ボタンを押す



電源を切る(停止・音声を流す・終了・縦表示ほか)

縦向きの画像をポスターのように縦にして表示したい

下記のように、STBとディスプレイを設定してください。

①STBの電源をONにし、図の画面にする



[INDEX^]

25

[デジタルポスター]のアイコンがない(STBを最新版にしたい)

下記の手順で、STBを最新ファームウェアに更新してください。 (こちらの内容は、2021年7月28日現在の情報です)

- 1 空の「FAT32」にフォーマットされたUSBメモリーを用意する
- 2 下記リンク先より、[DS-ASTB1]の最新ファームウェアをダウンロードする

☆DS-ASTB1 ファームウェア https://www.iodata.jp/lib/software/d/2240.htm

- 3 ダウンロードしたファイル(dsastb1_104.exe)をダブルクリックし、その際に 作成されたファイル(update_IO_DATA_APC395X_7.1_20210422.img)を USBメモリーに保存する
- 4 STBにUSBメモリーを挿入し、STBの電源を入れる
- 5 STBにインストールされている[アップデート]アプリを起動し、STBを更新する





②リモコンを操作し、 <mark>祭</mark> を選択して[OK]を押す



 ④「update_IO_DATA_APC395X_7.1 _20210422.img」を選択し、
 「OK」を押す

⇒アップデートが開始されます

アップデート進行中はSTBが2回再起動しますので、ホーム画面が表示される まで操作しないでください。



取扱説明書を読みたい

下記リンク先またはQRコードからお進みください。

●STBの取扱説明書 ①STB本体部 ⇒DS-ASTB1取扱説明書

https://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/ds-astb1_manu.pdf

②サイネージアプリ部 ⇒デジタルポスターアプリ使用方法

https://www.iodata.jp/lib/manual/digitalposter/index.html

●ディスプレイの取扱説明書 ①ディスプレイ部 ⇒LCD-MF245ED-F-A取扱説明書

https://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/lcd-mf245ed-f_m-manu201753.pdf

②ボタン操作関連⇒画面で見るマニュアル

https://www.iodata.jp/lib/manual/lcd-type_ai/index.html

●Wi-Fiストレージ ・WFS-SR03**取扱説明書 ⇒WFS-SR03シリーズセットアップガイド**

https://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/wfs-sr03_m-manu201660.pdf

⇒WFS-SR03シリーズ画面で見るマニュアル

https://www.iodata.jp/lib/manual/wfs-sr03/index.html











