株式会社アイ・オー・データ機器

Windows Meで使う

弊社製品をお買上げいただきありがとうございます。

ここでは、CDRW-i64/USBをWindows Meで使うときのセットアップ方法を説明します。

用意するもの

以下のものをご用意ください。

- ・本製品
- ・添付のUSB コンバータケーブル
- ・CDRW/USB シリーズサポートソフト (Ver.1.01 以降のフロッピーディスク)

セットアップ

以下の手順にしたがってセットアップを行ってください。

- 1 Windows Me を起動します。
- 2 CDRW/USB シリーズサポートソフト (Ver.1.01 以降のフロッ ピーディスク)の実行用ディスクを作ります。 CDRW-i64/USB取扱説明書の15ページ【 実行用ディスクの作り方】をご 覧ください。
- 3 本製品とパソコンを接続します。 方法については、CDRW-i64/USB取扱説明書の16~18ページ【 接続する】をご覧ください。

Windows標準のドライバが自動的にインストールされます。

- 4 [マイコンピュータ]を右クリックし、表示されたメニュー から[プロパティ]をクリックします。
- 5 [デバイスマネージャ]タブをクリックします。
- 6 [ユニパーサルシリアルバスコントローラ] をダブルクリッ クし、[USB 大容量記憶装置デバイス] をクリックします。
- 7 [プロパティ]ボタンをクリックします。

システムのプロパティ 全般 デバイス マネージャー 5 プロファイル パフォーマンス	IX.
 ● 種類肌に表示(①) ○ 接続別に表示(①) 	
 ■ 48 キーボード ■ 48 サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ ■ 9 システム デバイス ■ ディスク ドライブ ■ ディスクレイ アダフタ ■ 9 ディスク コントローラ ■ 9 アッピー ディスク コントローラ ■ 9 オットワーク アダフタ ■ 10 アピー ディスク コントローラ ■ 9 オット (COM と LPT) ■ 10 マウス ■ 9 モニタ ■ 11 モニタ ■ 12 コントローラ ■ 14 Host Controller ■ 12 リアル バス コントローラ ■ 14 Host Controller ■ 12 ロST TAB/EB PCI to USB ■ 14 Host Controller ■ 12 記憶装置 	

8

[ドライバの更新]ボタンをクリックします。

JSB 大容量記憶装置デバイス	のプロパティ	IX
全般 ドライバー		
USB 大容量記	憶装置デバイス	
デバイスの種類: 製造元: ハードウェアのバージョン: デバイスの代称	ユニバーサル シリアル バス コントローラ Microsoft 情報なし	
このデバイスは正常に動	が乍しています。	
このデバイスが正しく機 あります。	能していない場合、ドライバを更新する必要が	
更新するには、[ドライバ	の更新]をクリックしてくオクリック	
	ドライバの更新型	
デバイスの使用 このハードウェア プ(コファイルで使用不可にする(<u>D</u>)	
1 9 9 (CO) 1 - 1 - 1 /	- 20771WCK/050/E/	
	OK	n I

9

[ドライバの場所を指定する]をチェックし、[次へ>]ボタ ンをクリックします。

エハキストラキハの更新リイサー	
	次のデバイス用の更新されたドライバを検索します: USB 大容量記憶装置デバイス
	更新されたドライバを自動的に検索して、現在使用されているドライ バと置き換えることができます。また、ほかのドライバを指定することもで きます。
	オプションを選択してください。
	○ 適切なドライバを自動的に検索する(推奨)(A)
	→で ドライバの場所を指定する (詳しい知識のある方向け)(5)
	クリック
	〈原る(目) 次へ > キャンセル

- 10 CDRW/USB シリーズサポートソフト (Ver.1.01 以降) を フロッピーディスクドライブに挿入します。
- 1.1 [検索場所の指定]をチェックし、以下のようにに入力しま す。

A:¥WIN98 (フロッピーディスクドライブがAの場合) 入力後、[次へ>] ボタンをクリックします。



12 [次へ>]ボタンをクリックします。

デバイス ドライバの更新ウィザード	
	デバイス用のドライバ ファイルの検索:
	USB Storage Adapter V2
	このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができました。別 のドライバを選択するには、「戻る」をクリックしてください。続けるには、[
💫	次へ」をクリックしてください。
🛛 🥸 🏤 🗌	ドライバのある場所:
	A-¥WIN98¥ISD200.INF
	クリック
	〈戻る(日) 法へ キャンセル

13 [完了] ボタンをクリックします。

デバイス ドライバの更新ウィザード	
	USB Storage Adapter V2
	ハードウェア デバイス用の更新されたドライバのインストールが完了しました。
8.3	
	クリック < 戻る(B) 先丁 キャンセル

14 正しく認識されていることを確認します。

CDRW-i64/USB取扱説明書の22ページをご覧ください。 23ページの手順 18、19 は不要です。(Windows Meでは、23ページの 「USB Strage Adapter Bridge Module」は表示されません。)

以上でセットアップは終了です。

・ 接続する

CDRW-i64/USB取扱説明書の29ページをご覧ください。

・取り外す

1 本製品からディスクを取り出します。

USBポートからUSBコンバータケーブルを抜く前に、必ずディスクを取り出して ください。

2 タスクトレイ内の [取り出し]アイコンをクリックします。



3 表示された「USB CD-ROM-ドライブ・・・・」をクリックします。

USB CD-ROM - ドライブ (E) の停止 クリック

ドライブ文字(ドライブ番号)が本製品のものかどうか確認してください。

4 [OK] ボタンをクリックします。



- 5 USBコンバータケーブルをUSBポートから抜きます。
 - ・本製品を使用中(データアクセス中など)にUSBコンバータケーブルは絶対 に外さないでください。
 - ・必ずUSBコンバータケーブルはパソコン本体側から先に抜いてください。 USBコンバータケーブルをパソコン本体側から抜く前に、本製品から取り 外さないでください。必ず、USBコンバータケーブルを本製品から抜く前 に、本製品の電源を切ってください。

6 本製品の電源を切ります。

以上で取り外しは終了です。