株式会社アイ・オー・データ機器

<u>Windows Meでのご使用について</u>

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

本製品をWindows Meでご使用になる場合は、本冊子およびUIDE-66取扱説明書をご覧になり、セットアップを行ってください。以下の流れに沿って、必要な個所をお読みください。



インストールする方法5ページ BIOSの修復やアップデート方法10ページ



Windows Meは、Microsoft[®] Windows[®] Millennium Editionの略称として表記しています。

以下の作業を行う前に、UIDE-66取扱説明書 【第1章】および【第2章 1.本製品の取り付け】 を完了しておいてください。

ドライバのインストール (Windows Meの場合)

Windows Me **を起動します。**

2

1

「ドライバの場所を指定する…」をクリックし、[次へ]ボタ ンをクリックします。

新しいハードウェアの追加ウィザー	۴
	次の新しいハードウェアが見つかりました: PCI SCSI Bus Controller
	ハードウェアをサポートしているソフトウェアを自動的に検索して、インス トールできます。ハードウェアに付属のインストール メディアがある場合 は、そのメディアを挿入して、じ次へ】をクリックしてください。
	オプションを選択してください。
	○ 適切なドライバを自動的に検索する (推奨)(<u>A</u>)
クリック	● ドライバの場所を指定する (詳しい知識のある方向け)(S)
	クリック
	《原3個》 (次へ) キャンセル

3 サポートソフトをフロッピーディスクドライブにセットします。

検索場所を指定します。

[使用中のデバイスに...]をクリックします。 [リムーバブル メディア...] をクリックしてチェックを外します。 [検索場所の指定]をクリックしてチェックを付けます。

サポートソフトを挿入したドライブがAドライブの場合

A:¥WIN9X

と入力します。

[次へ]ボタンをクリックします。



5

4

[次へ]ボタンをクリックします。



6 以下の画面が表示された場合は、"ファイルのコピー元"にフ ロッピーディスクドライブのWIN9Xフォルダを入力し、[OK]ボタ ンをクリックします。

例) A:¥WIN9X(フロッピーディスクドライブがAドライブの場合)



7 [完了]をクリックし、サポートソフトを抜きます。



8 [はい]をクリックし、パソコンを再起動します。



以上でドライバのインストールは終了です。 このあと、UIDE-66取扱説明書【第2章 3.取り付け後の確認】 をご覧ください。

《付録:本製品にハードディスクを接続したまま、OSおよび本製品のドライバをインストールする方法》

ここでは、PC98-NXシリーズおよびDOS/Vマシンで、パソコン本体のIDEが大容量ハードディスクに未対応の場合に、本製品にハードディスクを接続したまま、OSのインストール及び本製品ドライバのインストールを行う方法を説明します。

以下の作業をはじめる前に、必ずUIDE-66取扱説明書の

【付録 接続後にインストールする】の【手順を確認する】 をご覧ください。

	《注意事項》
•	・次ページの方法でセットアップする場合は、OSの再セットアップが必要になりま
	すが、ご使用の本体によりOSの再セットアップ方法が異なります。
	ハードディスクへのOSの再セットアップなどに関する「お問い合わせ」
	「保証」「サポート」は、弊社及びパソコン本体メーカーでは致しかね
	ます。ご了承ください。
	・増設HDDに新たにOSをインストールした場合、異なるOSでフォーマットされてい
	るハードディスク等へのアクセスができなくなる場合があります。
	・パソコン本体に接続しているIDE機器の内、起動用となるIDE機器は取り外すか、
	またはハードディスクの場合は本製品に接続し直す必要があります。
	・新しく購入した増設HDDを接続し、フォーマットした場合は、接続している機器
	のドライブ名が変更される場合があります。
	・SCSIボードを使用する場合は、OSのインストールおよび本製品のセットアップが
	完了するまで、SCSIボードを取り外してください。

Windows Meの場合

- 1 接続したハードディスクにWindows Meをインストールします。
- 2 Windows Meを起動し、サポートソフトをフロッピーディスクド ライブにセットします。

3 [マイコンピュータ] [コントロールパネル] で[すべてのコント ロールパネルのオプションを表示する。]をクリックします。



- 4 表示されたアイコンから[システム]をクリックし、[デバイスマ ネージャ]タブをクリックします。
- 5 [その他のデバイス]をダブルクリックし、[PCI SCSI Bus Controller]を選択し、[プロパティ]ボタンをクリックします。

/ステムのプロパティ		1×
全般 デドゲスマネージャ ハード	エアプロファイル パフォーマンス	
☞ 種類型に表示の	○ 接続回に表示(◎)	
12ta-9		
G G 4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	ブルクリック	
日夏をの他のデバイス		
19 CE 5451 Bus Contr 19 CE 5425 1545	「選択」	
□ ■ ディスプレイ アダプタ (○ ■ ネットローム アダプタ)		
中国ハードディスクコントローラ	2	
日本日 705ビーディスクエントロー 日 夏 ポート (COMとLPT)	5	
き マカス ケ	1.1/2	
はそ ユニバーサル	····)	
アロパティーの東新信	BURRIE) ETORIA	<u>1</u>
		22
	BU&	时心也是

6

6 [全般] タブをクリックし、[ドライバの再インストール] ボタン をクリックします。

PCI SCSI Bus Controller(070/154	? ×
アイベス加速語: その他のアイベス 製造元: 格定なし パードウェアのパージョン:001 -デジイスの状態 	
1000000000000000000000000000000000000	Uv7
- デジジスの使用 「「このハードウェア ブロファイルで使用不可にする(Q) 「」すべてのハードウェア ブロファイルで使用不可にする(E)	
	riter

[ドライバの場所を指定する…]をクリックし、[次へ] ボタンを クリックします。 _____

7

21/1 A 1217 WWW H H 7	
	PCI SOSE Bus Controller
	更新されたドライノを自動的に検索して、現在使用されているドライ ハビ塗されたなことができます。また、ほかのドライノを溜定することもで きます。
	オプションを選択してください。
711.814	○ 地切なドライ) 防自動的に検索する (磁現)公)
	PFFITD用机能推定于5、第三人物的改善方向计可引
	クリック

検索場所を指定します。

8

9

[使用中のデバイスに...]をクリックします。

[リムーバブル メディア...] をクリックしてチェックを外します。

[検索場所の指定]をクリックしてチェックを付けます。

サポートソフトを挿入したドライブがAドライブの場合

A:¥WIN9X

と入力します。

[次へ]ボタンをクリックします。



[次へ] ボタンをクリックします。



- 10 以下の画面が表示された場合は、"ファイルのコピー元"にフ ロッピーディスクドライブのWIN9Xフォルダを入力し、[OK] ボタ ンをクリックします。
 - 例) A:¥WIN9X(フロッピーディスクドライブがAドライブの場合)



11 [完了]をクリックし、サポートソフトを抜きます。



12 [はい]をクリックし、パソコンを再起動します。



以上で、インストールは終了です。 次にUIDE-66取扱説明書【第3章 3.IDE機器の確認】にお進みください。

《付録:BIOS の修復やアップデート方法》

本製品には、BIOSが何らかの原因で破壊された場合に修復を行うためのユーティリティ (ROMUP.EXE)があります。

Windows上のDOSプロンプトからROMUP.EXEを起動しないでください。誤作動の原因となり ます。

[ROMUP.EXEの使用方法]

1

- 「Windows Millennium Edition **起動ディスク」を作成します。** 作成方法については、Windows Meのヘルプなどをご覧ください。
- 2 起動ディスクをフロッピーディスクドライブに挿入し、パソコ ンの電源を入れます。
- 3 [Microsoft Windows Millennium Startup Menu] が表示されます ので、[Minimal Boot]を選択します。
- 4 起動ディスクを取り出し、UIDE-66 サポートソフトを挿入しま す。
- 5 以下のように入力して、ROMUP.EXE を起動します。BIOS の修復を 行います。

コマンドプロンプト(例:C:¥>)が表示されたら、以下のように入力し [Enter]キーを押します。(A:¥>と表示されます。) フロッピーディスクドライブがAドライブの場合 A:¥ 以下のように入力し、[Enter]キーを押します。(A:¥DOS>と表示されま す。) CD DOS 以下のように入力し、[Enter]キーを押します。(ROMUP.EXEを実行 します。)

ROMUP

「BIOS ROMの書き込みを開始しますか?(Y/N)」と表示されますので [Y]キーを押してください。

6 BIOS 修復後、一度パソコンの電源を切り、再度電源を入れ てパソコンを起動してください。

以上でBIOSの修復は完了です。