株式会社アイ・オー・データ機器

## Windows98へのインストール手順

弊社製品IDE-98をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

#### 1.PnPモード

#### 1.1 Windows98のインストール後に、IDE-98を装着する場合



〈 戻る(日) (法へ) キャンセル

4 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」を選択し、[次へ]を クリックしてください。



5 「検索場所の指定」チェックボックスだけにチェックをつけてください。 C:¥WIN95(フロッピーディスクドライブがCドライブの場合) と入力して、[次へ]をクリックしてください。



「ほかのドライバ」を選択し、[一覧の表示]をクリックしてください。

 6
 「ほかのドライバ」を選択し、[一覧の表示]をクリックしてください。

 「ほかのドライバム」を選択し、[一覧の表示]をクリックしてください。

 「ほかのドライバム」を選択し、[一覧の表示]をクリックしてください。

 「ほかのドライバム」を選択し、[一覧の表示)[をクリックしてください。

 「ほかのドライバム」を選択し、[一覧の表示)[をクリックしてください。

 「ほかのドライバム」を選択し、[一覧の表示)[をクリックしてください。

 「ほかのドライバム」を選びたいろいろう。

 「こうがいたちっか」

 「こうがいたちっか」

 「こうがいたちっか」

 「こうがいたちっか」

 「こうかいた」

 「こうないた」

 「こうかいた」

 「こうかん」



10 [完了]をクリックしてください。 サポートディスクを抜いて、再起動してください。

以上で、インストールは終了です。

	【1.1 Windows98のインストール後に、IDE-98を装着する場合】の方法で IDE-98シリーズをセットアップすることをお勧めいたします。
汪愿	
1	Windows98をインストールしてください。(Windows98のインストールに 関しては、Microsoft社にお問い合わせください。)
2	Windows98を起動してください。 起動後、フロッピーディスクドライブにIDE-98のサポートディスクを 挿入して、[マイコンピュータ]-[コントロールパネル]-[システム]の [デバイスマネージャ]タブをクリックしてください。
3	接続機器一覧の[その他のデバイス]の下にある[I-O DATA IDE-98 E-IDE Controller]をクリックし、[プロパティ]をクリックしてください。
4	プロパティの[全般]タブをクリックし、[ドライバの再インストール]を クリックしてください。 

5 「" デバイスドライバの更新ウィザード " が起動されたら、[次へ]を クリックしてください。



6 「現在使用しているドライバよりさらに適したドライバを検索する」を 選択し、[次へ]をクリックしてください。

7 「検索場所の指定」チェックボックスだけにチェックをつけてください。 C:¥WIN95(フロッピーディスクドライブがCドライブの場合)

と入力して、[次へ]をクリックしてください。



8





- 11 [次へ]をクリックしてください。
- 12 [完了]をクリックしてください。 サポートディスクを抜いて、再起動してください。

以上で、インストールは終了です。

## 2.非PnPモード



Windows98のインストールされたハードディスクをIDE-98に接続して 起動したい場合は、IDE-98のドライバのインストール等のセットアップが 完了して、正常に動作することを確認できるまでは、Windows98の インストールされたハードディスクをIDE-98に接続しないでください。

- 1 本体の電源を切った状態でIDE-98を本体に装着してください。
- Windows98がパソコンにインストールされていない場合は、インストールしてください。インストールされている場合は、そのままお進みください。
- <u>3</u>Windows98を起動してください。起動後、フロッピーディスクドライブに IDE-98のサポートディスクを挿入してください。
- 4 [スタート] [設定] [コントロールパネル]で、コントロールパネルを 開き、[ハードウェアの追加]を起動してください。
- 5 "新しいハードウェアの追加ウィザード"ウィンドウが表示されますので、 [次へ]をクリックしてください。



# 6 [次へ]をクリックしてください。





## <u>8</u>「ハードディスクコントローラ」を選択して、[次へ]をクリックして ください。



#### 9 「ディスク使用 ] をクリックしてください。 新しいハードウェアの追加ウィザード e. ハードウェアの製造元とモデルを選んでください。 一覧にない場合、またはインストールディスクをお持ちの場合は、「ディスク使用」をクリックしてください。それでも表示されない場合は、「戻る」をクリックして別の種類を選択してください。 製造元(<u>M</u>): モデル(<u>D</u>): (標準ハード ディスク ドライバ) I-O DATA DEVICE.INC. NESA IDE ハード ディスク コントローラ スタンダード IDE ハード ディスク コントロー 0-5 Integral Peripherals Kingston Technology Maxtor MiniStor SunDisk 「ティスク使用田」 < 戻る(B) 次へ > キャンセル

10	「配布ファイルのコピー元」に
	C:¥WIN95(例:フロッピーディスクドライブが C の場合)
	と、入力して、 [ OK ] をクリックしてください。
	ディスクからインストール
	デバイスの製造元が配布するインストーキャンセル
	ル ディスグを指定したドライブに入れ て、[OK] をクリックしてください。 参照(B)
	配布ファイルのコピー元・
	C:¥win95
11	「IDE-98 FastIDE Controller(非PnP Mode)」を選択し、 [次へ]を
	クリックして <u>ください。</u>
	新しいハードウェアの追加ウィザード
	一覧にない場合、またはインストールディスクをお持ちの場合は、ディスク使用)を欠ックしてください。それで作為売されない場合、またはインストールディスクをお持ちの場合は、ディスク使用)を知っりしてください。
	モデル(型):
	IDE-98 Fast IDE Controller(Php Mode) <ide-98 controller(3fphp="" fast="" ide="" mode)=""></ide-98>
	< 戻る(B) (次へ >) キャンセル
12	最初に割り当てられたリソースが表示されますので、確認して [ 次へ ]
	をクリックしてください。
	新しいハードウェアの近知ウィザード 
	学告:このハードウェアは一覧のハンースを使用するように設定されていない可能 性があります。コンピュータを再起動する前に「デバイス マネージャーでこれらの設
	定を変更することができます。コントロールノベネルの「システム」をグリックしてして バイスマネージャーダをガリッシンでください。ヘードウェアの設定の変更について 詳しくは、ハードウェアに付属するマニュアルを参照してください。ハービウェアに必
	要なソフトウェアのインストールを続けるには、し大へ」をグリックしてくたさい。
	リンースの建築明   設定 1/の の範囲 OCC8 - DCCF メモリの 範囲 ODC4000 - 000D4FFF
	割込み要求 10
	< 戻る(B) (次ヘ > キャンセル

13 [完了]をクリックし、パソコンを再起動してください。

14 再起動後、IDE-98のBIOSメニューでリソースを確認します。
 Windows98が割り当てたリソースと同じになるようにしてください。
 (IDE-98取扱説明書の【第5章 セットアップメニュー】(P42)参照)

以上でインストールは終了です。