株式会社アイ・オー・データ機器

## Windows98へのインストール手順

弊社製LANアダプタをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

1)パソコンへWindows98をインストールする際は、LANアダプタ(本製品を含む)を
 取り付けない状態で、行ってください。
 2)Windows98の新機能には対応していない場合があります。

## インストール

製品をパソコン本体に取り付け、Windows98を起動します。

2 ウィザードが新しいハードウェアを検出し、「次の新しいドライバを検索して います。」と表示されますので、[次へ]ボタンをクリックします。



「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールする ドライバを選択する」を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

新しいハードウェアの追加ウィザード				
	検索方法を選択してください。			
	○ 使用中のデバイスに最適なドライバを検索する (推奨)			
	特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する			
🗞 😵				
<u> </u>				
	< 戻る(B) 次へ > キャンセル			

W98-4J-01-1/4





## 5 [ディスク使用]ボタンをクリックします。

デバイスの選択 ハードウェアと一致するネットワーク アダブタをクリックして、[DK] を リードウェアと一致するネットワーク アダブタをクリックして、[DK] を プリックしてください。モデルがわからないときは、[DK] をクリックし このデバイスのインスト ディスクをお持ちの場合は、[ ディスク使用] をクリックしてください。
製造元(M): モデル(D):
■2 (特出されたネットワ▲ ■2 (赤外線 COM ポート: ■3 Accton ■2 Adaptec ■2 Adaptec ■2 Adaptec
ディスク使用(出)
OK キャンセル

6 フロッピーディスクドライブにサポートディスクを挿入し、

"配布ファイルのコピー元"に

A:¥WIN98(フロッピーディスクドライブがAの場合) と打ち込み、[OK]ボタンをクリックしてください。

ディスクからインストール	×
デバイスの製造元が配布するインストー	OK キャンセル
ル ティスクを指定したドライラに入れ て、[OK] をクリックしてください。	参照( <u>B</u> )
配布ファイルのコピー元:	
JA: ¥₩1N38	

W98-4J-01-2/4

[ OK ] ボタンをクリッ	りしてください。	
デバイスの選択		×
ネットさ まっささ まっつう まっつう ファイ)	フーク アダプタ: お使いのハードウ れています。 セットアップするモウ してください。 モデルが一覧にない を選択してください。この一覧にはセ しだけが表示されています。	ェアと互換性のあるモデルが ルをクリックして、[DK] をク 場合は、[すべてのデバイスを zットアップ ディスクにある
モデル(L):		
P I-O DATA	°CET/TX ファースト ィーサネット アダフ°タ	
<ul> <li>● 互換性のあ</li> <li>● すべてのデ</li> </ul>	うるデバイスを表示( <u>C</u> ) 「バイスを表示( <u>A</u> ) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	ディスク使用( <u>H</u> )
		OK キャンセル

「このデバイス用に選択したドライバをインストールする準備ができました。」と表示されますので、確認して[次へ]ボタンをクリックします。

ファイルコピーを開始します。





ファイルのコピー	×
┍ PCET/TX 姉°ートソフト 上のファイル ┍ PCETTX.SYS が見つかりませんでした。	
 PCET/TX 姉°ートソフト を選択した ドライブ に入れて、[DK] をクリックしてくださ	キャンセル
V '0	<u>スキップ(§)</u>
ファイルのコピー元( <u>C</u> ): A:¥WIN98	<u>詳細(D</u> )

必要なファイルがコピーされると、
 「新しいハードウェアデバイスに必要なソフトウェアがインストールされました。」
 と表示されます。[完了]ボタンをクリックしてください。

10 「今すぐ再起動しますか」と表示されますので、サポートディスクを抜き、

[はい]ボタンをクリックして、再起動してください。



再起動後、本製品が使用できます。