# I'O DATA

(型番) CD-6Wシリーズ MANU000933

# 各部の名前と機能

# 基本操作ガイド

- ●本紙では、端末にCDを取り込み、再生するまでの基本的な使い方を説明しています。はじめて ご利用になる際にご覧ください。
- ●本製品に搭載されている機能やサービスのうち第三者が提供するもの(Gracenote等) は、変更、停止、終了等する場合がございます。また、本製品の機能や仕様に関して予告な く変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
- CDブックレットサービスで表示のアーティスト情報、ニュース、アルバム情報やディスコグラフィ 画像は、CDJournalのデータベースを利用して表示しています。各情報に関して、その正確性を当 社が保証するものではありません。また、情報が登録されていない場合があります。
- 本製品の機能や仕様に関して予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

▼表面		▼裏面	
各部の名前と機能	…1ページ	CDを取り込む	…7ページ
アプリをインストールする	…4ページ	再生する	…8ページ
電源を入れる	…5ページ	バックアップ方法	…10ページ
ドライブとWi-Fi接続する	…6ページ	困ったときにはQ&A	…12ページ

### 本マニュアル内での呼び方

【ドライブ】	【端末】
本製品のドライブ本体のこと	スマートフォンやタブレットのこと



	<u> </u>	/ <del>/</del>
•	//	· /

色	状態	概要
白	点灯	屋内モード(2.4GHz/5GHz帯)で使用中
白	点滅	屋内モード(2.4GHz/5GHz帯)でWPS接続中、または屋外モードから屋内モードに切替中
黄	点灯	屋外モード(2.4GHz帯)で使用中
黄	点滅	屋外モード(2.4GHz帯)でWPS接続中、または屋内モードから屋外モードに切替中
赤	点灯	スタンバイモード(省電力)
禄	点灯	起動中
禄	点滅	ファームウェアアップデート中
青	点灯	CDプレーヤーモードで動作中
青	点滅	CDプレーヤーモードで一時停止中
消灯	消灯	電源オフ

1		電源ボタン	ドライブの電源オン/スタンバイ(省電力)/CDプレーヤーモードを切り替えます。 ドライブの状態はランプの色で確認してください。			
			電源をオンに	する	ランプが「赤」の時に1回短押ししてください。(ランプは 「白」または「黄」に変わります。)	
	1		CDプレーヤー モードにする		電源がオンの時、かつドライブのUSBボートにUSBス ピーカーなどが接続されている場合に1回短押ししてく ださい。(ランブは「青」に変わります。) ※ CDプレーヤーモードでの使い方については別紙 「活用ガイド」をご覧ください。	
			スタンバイモ (省電力)にす	ード	電源がオンの時に2秒以上長押しすると、スタンパイ モード(省電力)に切り替わります。(ランプは「赤」に変 わります。)	
	2	緊急イジェクト ホール	トレイが開かなくなった場合に針金などを挿します。			
	З	イジェクトボタン	トレイを開きます。			
			ドライブのWi-Fi帯域を設定します。			
		Wi-Fi帯域 切換スイッチ		ドライブを屋内で使用する際に設定してください。接続し SSIDの周波数帯(2.4GHz/5GHz)で動作します。		
	4		屋内モート (初期設定)	* 5G 2. ま	iHZ帝のSSID(IO-COPECO-SG-XXXXXX)を選択した場合、 4GHz帯と比較して 取り込み速度が速くなる場合があり す。	
				※ 右調	記「本製品の[屋内モード]は、屋外で使用しないでください」参照	
			屋外モード	ドライ 動作し	ブを屋外で使用する際に設定してください。2.4GHz帯で Jます。	
	5	2.4GHzSSID	ドライブの2.4GHz帯のSSIDです。			
	6	5GHzSSID	ドライブの5GHz帯のSSIDです。			
-	7	パスワード	ドライブのパスワード(暗号キー)です。 2.4GHz帯、5GHz帯でパスワードは共通です。			
	8	リセット	針金など先の細いもので約2秒押すと、本製品を出荷時設定状態に戻します。 (ドライブの電源を入れた状態でおこなってください)			
	9	天面パネル 取り外し穴	着せかえパネル(別売)に着せかえる際に使用します。(※1) ※ 着せかえ方法は、着せかえパネル(別売)に添付の取扱説明書をご覧くだ さい。			

アプリをインストールする

10	DC IN	添付のACアダプターや対応接続ケーブル(別売)をつなぎます。(※1) ※添付のACアダプター、または対応接続ケーブル以外を使うと、発熱、発 煙、発火、感電、故障の原因となりますので、使わないでください。モバイ ルバッテリーを使う場合は、必ず対応接続ケーブルを使用してください。
11         USBポート         USBメモリーやUSBスピーカーなどを接続することができます。           ※ USB HDDは使用できません。         ※ USB HDDは使用できません。           ※ 端末の充電には使用できません。         ※ USBスピーカーは、ドライブをCDプレーヤーモードで使用ます。CDプレーヤーモードでの使い方については別紙「活覧ください。		<ul> <li>USBメモリーやUSBスピーカーなどを接続することができます。(※1)</li> <li>※ USB HDDは使用できません。</li> <li>※ 端末の充電には使用できません。</li> <li>※ USBスピーカーは、ドライブをCDプレーヤーモードで使用する際に使います。CDプレーヤーモードでの使い方については別紙「活用ガイド」をご覧ください。</li> </ul>
12	SDカード スロット	SDXC、SDHC、SDカードを挿入することができます。(※1)

※1:ドライブの仕様や対応機器一覧、別売オプション品については、下記URLをご覧ください。



\_\_\_\_\_

https://www.iodata.jp/product/smartphone/goods/ cd-6w/spec.htm#spectop

### (j) ドライブ底面に記載のSSIDとパスワードをメモしてください



※セキュリティ向上のためパスワードを変更してご利用いただくことをおすすめします。パス ワードは「CDレコミュージック」アプリの設定画面から変更することができます。設定方法 は「CDレコミュージック」アプリのQ&Aをご覧ください。

#### 🕂 本製品の[屋内モード]は、屋外で使用しないでください

法令により、5GHz帯のW52(36,40,44,48ch)、W53(52,56,60,64ch)を屋外で使用することは 禁止されています。5GHz帯のW56(100~144ch)は法令により屋外での使用が可能ですが、本 製品でW56のチャンネルを指定した場合でも、レーダー波を検出した場合は、屋外で使用が禁 止されているW52やW53へ自動的にチャンネルが変更される場合があります。そのため屋外で 使用する場合は、[屋外モード](2,4GHz帯)をご利用ください。









Google Play

#### 次に右記「電源を入れる」へお進みください 🔿

# 電源を入れる

ドライブに添付のACアダプターを挿す



2 ランプ ⊗ が緑点灯し、白または黄色点灯に変わるまで待つ ※ランプが赤点灯の場合は、ドライブの電源ボタンを1回短押ししてください。

次に右記「ドライブとWi-Fi接続する」へお進みください⇒

### ○ (i)「CDレコミュージック」アプリの使い方で困ったらQ&Aをご覧ください

「CDレコミュージック」アプリの[その他]タブを開き、[ヘルプ]→[Q&A]の順に タップしてご覧ください。また、弊社Webページからもご覧いただけます。



https://www.iodata.jp/lib/manual/cdrecomusic/

#### () 電源の切替方法(スタンバイモードに切り替える方法)

電源ボタンを2秒以上長押しすると、スタンバイモード(省電力)になります(ランプ 赤)。電源ボタンを1回短押しすると、電源オンに戻ります(ランプ白または黄色)。 また、コンセントを抜くと電源がオフになります。



ドライブと Wi-Fi 接続する



2 Wi-Fi設定画面を開く

3 本紙表面でメモしたSSIDを選び、パスワードを入力して接続する

※パスワードは8桁の半角数字です。また2.4GHz帯と5GHz帯で共通になります。
※ 屋内では、5GHzのSSIDに接続することをお勧めします。

以上で接続完了です。

インターネット未接続と表示される場合がありますが、問題ありません。

▼画面例:iOS



▼画面例:Android



次に裏面「CDを取り込む」へお進みください 🔿

# CDを取り込む

	トレイを手前に引き、CDをセットし てください。正しくセットされていな いとCDに傷がつく場合があります。
「スの小」ケザナ問ナ「クロ」	
[その他]タノを開さ、[CD]	ドライブを接続してください」と表示
アイコンをタップ	された場合は、ドライブがつながるま
	で数秒お待ちください。
「アルハム情報を選択してく	音楽データベースに接続できませ
ださい」と表示された場合は、	んでした」と表示された場合は[OK]
アルバム名を選択	をタップし、先にCDを取り込んでく
	ださい。取り込み後にアルバム情報
	を取得します。(右記「困ったときに
	は0.84 (参昭)
・曲を選択して、開始する	【取り込み時間】(目安)
	60分の音楽CD(12曲)で約4分
CD再生 CD取り込み 開始	  ※ 機種や保存音質、Wi-Fi接続環境に
	上り時間がかかろ場合があります。
8 AAC 256kbps	【 去 應 本 五 】
再生時間 05:00 == 20 =	[AAC 256kbps]のところをタップ
	して変更することができます。
$\sim$	【アルバム/曲情報の修正】
	アイコンをタップして修正するこ
	とができます。

CDが自動的に排出されたら、取り込み完了です。 続けて取り込む場合はCDをセットして上記手順を繰り返してください。 取り込みを終わる場合は、ドライブの電源ボタンを2秒以上押してスタンバ イモードにしてください。(ランプが赤点灯に変わる)

# 再生する

## 再生画面の概要

「CDレコミュージック」アプリで取り込んだ曲やiTunes音楽データ、 端末内の音楽を再生することができます。アーティスト/アルバム/曲 などのタブから、曲をタップすると再生が始まります。

※ 著作権保護がかかっている音楽データやクラウド上にのみ保存されているデータは 表示されません。

※ iOS端末の場合、「CDレコミュージック」アプリで取り込んだ音楽は、ほかのアプリでは 再生できません。

### 歌詞を表示できます

Beautiful Cloud [Bull & Bear - Filter Kyodai



 ※ インターネット接続環境が必要です。
 ※ アルバムのアーティスト名、歌手名、トラックのタイト ル情報がすべて取得(入力)されている必要がありま す

※ 歌詞データベースに歌詞データがない場合は、表示 されません。





再生中の曲を起点にして、選択した条件 で再生リストを自動生成し、再生させる ことができます。

再生画面でシャッフルアイコンまたは ジャケット写真をタップして操作します。



ジェネレーション ムード



再生画面を上にスクロールすると再生する曲の一覧が表示されます。
 例えば、[アーティスト]で自動再生している場合は、そのアーティストの曲がランダムに再生リストに入ります。
 再生リストの曲順を入れ替えたり削除するなどして、再生リストをカスタマイズすることができます。

-7-

バックアップ方法

端末の故障や「CDレコミュージック」アプリを誤って削除した場合などの不測の事態に備えて、定期的に「CDレコミュージック」アプリの音楽の バックアップをおこなってください。

### バックアップのタイミング

- 以下のタイミングでバックアップすることをお勧めします。
- 不測の事態に備えて定期的におこなう
- 端末の機種変更前
- OSのアップデート前
- ●「CDレコミュージック」アプリのアップデート前

### バックアップ先

- 以下のいずれかのデバイスにバックアップすることができます。
- DVDメディア
- SDカード
- USBメモリー(ドライブにUSBメモリーを挿す方法)
- USBメモリー(端末にUSBメモリーを挿す方法)

バックアップ方法について詳しくは「CDレコミュージック」アプリのQ&Aをご覧ください。
 バックアップされるデータは「CDレコミュージック」アプリで取り込んだ音楽、および作成し

たプレイリスト(最近聴いた曲、最近取り込んだ曲、よく再生される曲は除く)です。

- ※バックアップ中は他のアプリは使用できません。通話などをおこなうと書き込みに失敗する 場合があります。
- ※パックアップする音楽の量により時間がかかることがあります。夜間など、端末の使用が少ない時間帯におこなうことをお勧めします。
- 【バックアップ時間(目安)】DVD1枚(4.7GB)分の音楽を書き込んだ場合、約100分
- ※ドライブとWi-Fi接続の場合、通信環境の悪い場所では書き込みに失敗することがあります。
  ※端末を満充電してからバックアップしてください。
- ※バックアップする音楽データの量が多い場合、複数枚に分けてバックアップします。 【バックアップ曲数(目安)】DVD1枚(4.7GB)に入る曲数、音質AAC 128kbpsで約1000曲

### バックアップ方法

- 「CDレコミュージック」アプリの[その他]タブを開き、[バック アップ/復元]アイコンをタップ
- 2 [バックアップする]をタップ
- **3** バックアップ先を選択する
- 4 画面の指示にしたがって、バックアップ先のデバイスと端末を つなぐ
- 5 画面の指示にしたがって、バックアップを開始する

### (j) バックアップ対応機器については弊社Webページをご覧ください

推奨DVDメディアや対応USBメモリーについては、以下のWebページでご確認 いただけます。



https://www.iodata.jp/pio/io/smartphone/cdreco/

# 困ったときには Q&A

#### **Q**「ドライブに接続されていません」と表示される

- ドライブと端末をWi-Fi接続してください。(本紙「ドライブとWi-Fi 接続する」参照)
- 添付のACアダプターをつなぎ、ドライブのランプが白または黄色点 灯していることをご確認ください。
- 1分ほどそのままお待ちください。
- ドライブ、「CDレコミュージック」アプリ、端末をすべて再起動して ください。

Q「音楽データベースに接続できませんでした」と表示される
[OK]をタップし、先にCDを取り込んでください。CD取り込み後にイ ンターネット接続環境にてアルバム情報を取得しなおしてください。 (以下手順参照)
<ol> <li>「音楽データベースに接続できませんでした」の画面で[OK]をタップして、 CDの取り込みをおこなう</li> <li>CDの取り込みが完了したら、ドライブの電源ボタンを2秒以上長押ししてス</li> </ol>
<ul> <li>③ 端末がインターネットに接続ですいることを確認する(Webブラウザーで かなさかせくしたまこしてで知っていることを確認する(Webブラウザーで</li> </ul>
お好きなリキトを表示して雑誌する寺) ④「CDレコミュージック]アプリの[アルバム]タブをタップ ⑤ アルバム名横の『アイコンをタップ
<ul> <li>⑥ [アルバム情報再検索]をタップ</li> <li>⑦ 「アルバム情報を選択してください」の画面が表示されたら、該当のアルバム 名をタップ</li> </ul>
⑧ [適用]をタップ 以上でアルバム情報の取得は完了です。