fidata

CD/DVD/BD 光碟機新功能

• 關於本手冊

將新增 CD/DVD/BD 光碟機功能。本手冊說明這些功能。

目錄

1.	新功能	3
2.	連接 CD/DVD/BD 光碟機	4
	2.1. 連接 CD/DVD/BD 光碟機	4
	<u>2.2.</u> 移除 CD/DVD/BD 光碟機	5
3.	匯入音樂 CD 上的曲目	6
4.	發送音樂 CD 上的曲目	8
5.	儲存來自資料 DVD/BD 的音樂檔案	9
6.	新增項目的詳細資訊	11
	<u>6.1. USB CD/DVD/BD</u> 光碟機設定	11
	6.2. 系統資訊	14

部分內容屬於 Gracenote 或其提供者的著作權 C。

^{*} Gracenote、Gracenote 標誌和標誌類型、「Powered by Gracenote」及 Gracenote MusicID 是 Gracenote,Inc. 在美國及/或其他國家的 註冊商標或商標。

1. 新功能

您將音樂 CD (CD-DA 格式) 放入接上本產品 USB 埠的 CD/DVD/BD 光碟機時,此功能可 讓您將音樂匯入本產品。

從「Gracenote®」取得的中繼資料會被指派給要匯入的音樂。

此系統相容於「AccurateRip」,具備極為準確的匯入表現。

* Gracenote :

此為提供音樂 CD 相關資訊資料庫的服務。

* AccurateRip: 此功能判斷音樂 CD 上的曲目是否正確匯入,並校對另一人的匯入結果。

• CD 傳輸功能 (發送音樂 CD 上的曲目)

您將音樂 CD (CD-DA 格式) 放入接上本產品 USB 埠的 CD/DVD/BD 光碟機時,此功能可 讓您發送音樂。

音樂 CD 上的曲目會以彷彿已在本產品上登錄為 wav 檔案的方式處理,因此您可以透過網路音訊播放器或 USB-DAC 播放曲目。

從「Gracenote」取得的中繼資料會被指派給曲目,因此您可以檢視其詳細資料。

・資料 BD/DVD 匯入功能

您將資料 BD/DVD 放入接上本產品 USB 埠的 CD/DVD/BD 光碟機時,此功能可讓您匯入 音樂。

您可以使用跟複製 USB 硬碟中的音樂檔案一樣的方式,複製 BD/DVD 中的音樂檔案。

*您無法匯入受版權保護 DVD 或 BD 中的音樂。

2. 連接 CD/DVD/BD 光碟機

若要使用新功能,您需要將 CD/DVD/BD 光碟機接上本產品背面的 USB 埠。

2.1. 連接 CD/DVD/BD 光碟機





前往[目錄]

2.2. 移除 CD/DVD/BD 光碟機

若已開啟本產品,請在移除 CD/DVD/BD 光碟機之前,按下 CD/DVD/BD 光碟機退出按鈕, 退出任何音樂 CD 或其他光碟。

若已關閉本產品,隨時都可移除 CD/DVD/BD 光碟機。

使用電源按鈕退出音樂 CD。

快按兩下電源按鈕。

從 SET 畫面退出音樂 CD。

在 SET 畫面上 · 選擇 [USB DEVICE SETTINGS] (USB 裝置設定) 中的 [Removal of the USB device] (移 除 USB 裝置) 。

3. 匯入音樂 CD 上的曲目

將音樂 CD 上的曲目匯入本產品。

音樂 CD

您可以匯入音樂 CD 上 CD-DA 格式的曲目。

要匯入的音樂格式

音樂的預設儲存格式為 wav;然而,若變更設定,則可使用 FLAC 格式儲存音樂。 若要指定格式,請在本產品的 SET 畫面上,選擇 [USB CD/DVD/BD DRIVE SETTINGS] (USB CD/DVD/ BD 光碟機設定)中的 [ENCODE] (編碼) - [Data Format] (資料格式)。如需詳細資訊,請參閱第 12 頁。

1 將音樂 CD 放入接上本產品的 CD/DVD/BD 光碟機。
*前方的指示燈會持續閃爍至 CD/DVD/BD 光碟機已辨識音樂 CD 為止。請稍後數秒。

2 按下本產品的電源按鈕。

=> 即開始匯入音樂 CD 上的曲目。指示燈於匯入過程中持續閃爍。 請稍後一下。

標準匯入時間

	匯入音樂 CD 上的曲目需要耗時 70 分鐘又 5 秒 [™]		
	狀況 1 ^{*2}	狀況 2 ^{*3}	
光碟機A	8 分鐘又 10 秒	19 分鐘又 24 秒	
光碟機 B	13 分鐘又 23 秒	24 分鐘又 38 秒	

*2 AccurateRip:開啟、重試過程:開啟、讀取速度:高速、編碼:WAV

*3 AccurateRip:開啟、重試過程:開啟、讀取速度:高速、編碼:FLAC、壓縮:正常

3 CD/DVD/BD 光碟機的托盤開啟且音樂 CD 退出時,表示音樂光碟的曲目已匯入完成。

音樂 CD 已立即退出,或前方的指示燈亮起紅燈或黃燈。 •音樂 CD 立即退出,且前方的指示燈亮起紅燈。 以下可能的原因。 - Gracenote 未找到目標音樂資訊, 且系統停止匯入音樂 CD 上的曲目。 檢查本產品是否連線至網際網路。 若已連線至網際網路,則假定音樂 CD 無音樂資訊。若您想要匯入音樂 CD,請在本產品的 SET 畫面上 選擇 [USB CD/DVD/BD DRIVE SETTINGS] (USB CD/DVD/BD 光碟機設定) 中的 [GRACENOTE] · 並 將 [Unregistered music] (未登錄的音樂) 設為 [Retrieve] (擷取)。如需詳細資訊,請參閱第 13 頁。 -本產品的內部磁碟空間不足。 需要釋放 3.5GB 或以上的可用空間,才可匯入音樂 CD 上的曲目。 刪除不必要的檔案,然後重試匯入。 •音樂 CD 已退出時,前方的指示燈亮起紅燈。 以下可能的原因。 - 某些曲目因為音樂 CD 的髒汙或受損而未匯入。 檢查音樂 CD 的讀取面。 此外,請檢查未匯入的曲目。 - 您已在匯入過程中退出媒體或移除 CD/DVD/BD 光碟機。 **匯入過程中斷**,因此指示燈亮起紅燈。 •音樂 CD 已退出時,前方的指示燈亮起<mark>箭燈</mark>。 以下可能的原因。 - Gracenote 未找到目標音樂資訊,但已匯入音樂 CD。 - 檢查中繼資訊是否被指派給匯入的曲目。 - 若您想要只在找到目標音樂資訊時從音樂 CD 匯入曲目,請在本產品的 SET 畫面上,選擇 [USB CD/ DVD/BD DRIVE SETTINGS] (USB CD/DVD/BD 光碟機設定) 中的 [GRACENOTE] 並將 [Unregistered music](未登錄的音樂)設為[Retrieve None](皆不擷取)(預設值)。如需詳細資訊,請參閱第13頁。 - AccurateRip 結果不符合他人的結果,但卻匯入音樂 CD。

檢查您可以正常播放匯入的曲目。

匯入曲目的儲存位置。

匯入的曲目儲存於本產品的以下位置之中。

contents (內容) > CD Library (CD 媒體櫃) > [Artist name (演出者名稱)] > [Album title (專輯標題)] 每首曲目都依照序號 · 加入標題儲存。(範例:01 [Track name (曲目名稱)].wav) 此外 · 作品資料檔案「Folder.jpg」儲存於相同位置。

*用於以 Folder.jpg 格式提供音樂資訊。您無法使用電腦等裝置開啟或複製此檔案。

然而,可在 fidata 中移動或刪除此檔案,因此您可以變更成所需的設定。

*如果目標音樂無 Gracenote 提供的任何作品資料,則不會儲存 Folder.jpg 檔案。

4. 發送音樂 CD 上的曲目

您可以將音樂 CD 放入光碟機, 並發送音樂 CD 上的曲目, 彷彿匯入這些曲目一樣。

音樂 CD

您可以發送音樂 CD 上 CD-DA 格式的曲目。

只能有一個裝置播放音樂 CD 上的曲目。

本系統無法支援透過多台播放器同時播放。

1 將音樂 CD 放入接上本產品的 CD/DVD/BD 光碟機。
*前方的指示燈會持續閃爍至 CD/DVD/BD 光碟機已辨識音樂 CD 為止。請稍後數秒。

2 播放本產品中的 wav 檔案。 使用網路音訊播放器或 USB-DAC 照常播放 wav 檔案。

檢視音樂 CD 中的曲目

音樂 CD 上的曲目會在 DLNA 上的以下位置顯示。
Music (音樂) > Folder (資料夾) > #CD: [Album title (專輯標題)]
每首曲目都依照序號,加入標題顯示。(範例:01 [Track name (曲目名稱)].wav)
*曲目也會根據匯入的音樂資訊,跟正常曲目一樣,在 [Album (專輯)] 或 [Artist (演出者)] 下顯示。

5. 儲存來自資料 DVD/BD 的音樂檔案

您可將包含音樂檔案的資料 DVD/BD 放入光碟機中,並複製曲目至本產品。

將儲存的資料。

- 資料 DVD/BD 中的所有資料都會儲存在產品內,包括音樂以外的資料。
- •資料儲存於本產品的「匯入」資料夾下。
- •若在本產品的「匯入」資料夾下,存在相同名稱的資料,則會覆寫此資料。

1 將資料 DVD/BD 放入接上本產品的 CD/DVD/BD 光碟機。
*前方的指示燈會持續閃爍至 CD/DVD/BD 光碟機已辨識資料 DVD/BD 為止。請稍後數秒。

2 開啟 SET 畫面。

如需如何開啟設定畫面的詳細資訊,請參閱設定指南。

3		fidata		
•		номе	6 U	
	SYSTEM SETTINGS Basic Configurations.		•	
	MEDIA SERVER SET Twonky Server Configuration	FINGS s.	>	
	USB DEVICE SETTIN Run and set the operation fo	IGS the connected USB device.	~	- 按一下 [USB DEVICE SETTINGS]
	USB CD/DVD/BD DP Set up the operations when a	RIVE SETTINGS 0 CD/DVD/BD drive is connected.	•	(USB 裝置設定)。
	DISK MANAGEMENT Run and set the operation fo	: the internal disk.	۵	
	SYSTEM INITIALIZA Reset whole system to factor	NTION y default state.	•	
	FIRMWARE UPDATE Update to latest firmware.		•	
	ONLINE MANUAL		>	
4	Select the operation for I	fidata USB DEVICE SETTINGS he USB device, please press the "NEXT" button.	А НОМЕ	
	USB control menu :	Registration of the device for backup		
		Restoration of backup data		
	l i	Removal of the USB device		一 按一下 [Data Import] (員科匯八)。
				\checkmark
				— 按一下 [NEXT] (下一步)。
		NEXT	<u> </u>	





6. 新增項目的詳細資訊

本節說明新增項目及提供的新功能。

6.1. USB CD/DVD/BD 光碟機設定

此項目新增至設定畫面上的 HOME 頁面。 您可在此使用 CD/DVD/BD 光碟機設定功能。

+ CD/DVD/BD DRIVE CONTROLL		
Ripping Operations	Auto Manual Off	
CD/DVD/BD DRIVE CONTROLL (CD/DVD/BD 光碟機控制)	指定開始匯入音樂 CD 上曲目的方法。	
Ripping Operations (擷取作業)	Auto: (自動) 放入音樂 CD 到光碟機時 · 自動開始匯入。 Manual: (手動) 放入音樂 CD 到光碟機 · 然後按下電源按鈕時 · 開始匯入。 Off: (關閉) 不匯入音樂 CD 上的曲目。	
	* 選擇 [Auto] (自動) 時 無法使用 CD 傳輸功能。(這是因為開始匯入的緣故。) * 選擇 [Manual] (手動) 時 · 您無法在音樂 CD 或資料 DVD/BD 在接上本產 品的 CD/DVD/BD 光碟機中時 · 使用電源按鈕進行 USB-DAC 播放作業。	

+ AccurateRip	
AccurateRip	On
	Rip log
AccurateRip	進行 AccurateRip 設定。

Accuraterrip		运行 Accuraterip 設定 5
	AccurateRip	指定是否啟用或停用 AccurateRip。
		正常設為 [On] (開啟)。
	Rip log (顯示過去三次擷取的驗證結果。
		請參閱下的 [<u>擷取記錄的詳細資訊] (第 13 頁)</u>

+ Retry Setting	
Retry Process	On
Retry Setting (重試設定)	在讀取中發生錯誤時‧設定重試流程重新讀取資料。
Retry Process (重試流程)	指定是否啟用或停用重試流程。 正常設為 [On] (開啟)。

	+ CD READ SPEED				
	Read Speed		Normal	High Speed	
C	D READ SPEED (CD 讀取速度)	指定讀取音	樂 CD 的速/	安。 文。	
	Read Speed (讀取速度)	Norma High Speed	Ⅱ: (正常) 以 d: (高速) 以	CD/DVD/BD 光 CD/DVD/BD 光	└碟機最慢的速度讀取音樂 CD。 └碟機最快的速度讀取音樂 CD。

+ ENCODE	
Data Format	WAV FLAC
ENCODE (編碼)	進行匯入音樂資料的設定。
Data Format (資料格式)	從 [WAV] 與 [FLAC] 選擇音樂格式。
FLAC compression level (FLAC 壓縮層級)	在 [Data Format] (資料格式) 中選擇 [FLAC] 時 · 可使用此項目。 您可指定 FLAC 格式的壓縮層級。

CD/DVD/BD DRIVE OFFSET					
Offset	Auto Manual				
CD/DVD/BD DRIVE OFFSET (CD/DVD/BD 光碟機位移)	視 CD/DVD/BD 光碟機的特性而定,指定位移值。				
Offset (位移)	Auto:(自動)從線上資料庫取得位移值。 Manual:(手動)手動輸入位移值。				
Offset value (位移值)	在 [Offset] (位移) 中選擇 [Manual] (手動) 時 · 可使用此項目 · 手動輸入位移值 ·				

+ GRACENOTE	
Language	Japanese 🗸
Unregistered Music	Retrieve Retrieve None
GRACENOTE	指定如何將 Gracenote 提供的資訊資料庫用於音樂 CD。
Language (語言)	指定您要匯入之音樂資訊的語言。
Unregistered music (未登錄的音樂)	Retrieve None: (皆不擷取) 在無音樂資訊時 · 停止匯入音樂 CD 上的曲目。 此可在未指派音樂資訊時 · 避免匯入音樂 CD。 Retrieve: (擷取) 在無音樂資訊時 · 匯入未指派中繼資訊的音樂 CD。

摄取記錄的詳細資訊
擷取記錄如下所示。
#曲目編號 專輯名稱 結果 CRC值(信賴值)
範例:成功使用 AccurateRip 驗證專輯「專輯名稱」中的第二首曲目時,擷取記錄將如下所示。
#02 專輯名稱 OK 7f08bf02(123)
•結果
OK: (確定) AccurateRip 結果符合另一人的結果 (CRC 值) 時, 匯入相符內容的結果。
NOT ACCURATE: (不準確) AccurateRip 結果不符合另一人的結果時,最多重試驗證三次。
全都取得相同結果時,匯入其資料。
ABORT: (中止) 系統因光碟表面受損或髒汙而無法讀取資料,致使系統停止匯入流程時,則不
匯入資料。
SKIP: (略過)因系統未連線至網際網路或其他原因,而致使無法校對 AccurateRip 時,則匯
入目前的資料。
• CRC 值:用於校對匯入結果。AccurateRip 校對此值,以便匯入。
•信賴值:結果相符時,則會顯示另一人的比對計數。信賴值越大,可靠性越高。

6.2. 系統資訊

新增以下三個項目。

Internet :	Connected
USB CD/DVD/BD drive :	
AccurateRip:	

Internet (網際網路)	Connected: (已連線) 本產品目前已連線至網際網路。
	Unconnected: (未連線) 無法確認已與網際網路連線。
USB CD/DVD/BD drive (USB CD/DVD/BD 光碟機)	顯示接上背面 USB 埠的 CD/DVD/BD 光碟機名稱。
AccurateRip	顯示已連接 CD/DVD/BD 光碟機的 AccurateRip 支援狀態。