MANU001169 I'O DATA ド 続 ガイ 接 2ドライブ搭載 外付ハードディスク HDW-UTCシリーズ

┃テレビにつなぎ録画利用する場合

接続する前にストライピングモード [RAID 0] に設定を変更してください。 録画用途の場合、出荷時設定のミラーリングモード [RAID 1]、マルチディスクモードは非対応です。 モードの変更方法は、本紙裏面の【本製品のモードを変更する場合】をご覧ください。

【パソコンや対応LAN DISKで利用する場合

本製品は、2台の HDD を搭載しており、次の3種類のモードで使用することができます。 ストライピングモード [RAID 0]、マルチディスクモードで使う場合は、本紙裏面の【モードを変更する場合】 をご覧ください。

ストライピングモード[RAID 0]

2台の HDD を1台として認識するため、大容量 HDD として使う場 合に最適です。また、2台の HDD に分散して書き込むためアクセ ス速度が向上します。



ミラーリングモード[RAID 1] (出荷時設定)

2 台の HDD に同じデータを同時に書き込むため、一方の HDD が故 障しても、データは安全に保護されます。



※ミラーリングにより、HDDの故障などの物理的なデータの破損や システムダウンを防ぐことはできますが、ウイルスの感染やユーザー の操作ミス、使用中の停電などのトラブルに起因するデータ損失を 防ぐことはできません。

マルチディスクモード

本製品の出荷時設定

・NTFS フォーマット

・ミラーリングモード [RAID 1]

2台の HDD を別個に認識させて使うことができます。



※冗長性はなくなりますが、1台故障した場合はその HDD にある データのみが破損します。

本製品をつなぐ



*USB 3.2 Gen 1/USB 2.0 どちらでもつなぐことができます。

ご注意

コネクターの向きにご注意ください。接続できる向きが決まっていま す。接続しにくいときは、コネクターの向きをご確認ください。誤った 向きで無理に接続すると、ケーブルや端子が破損する恐れがあります。

●パソコンでの使い方

本製品のフォーマット、取り外し方法などに ついては、下記 Web ガイドをご覧ください。



https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/

アプリのご案内

以下の Web ページから必要なアプリをダウンロードしてください。 https://www.iodata.jp/ssp/soft/

●対応 LAN DISK での使い方

対応 LAN DISK の取扱説明書をご覧ください。

●テレビでの使い方

| 【重要】テレビで使う場合 | | |
|--------------------------------------|--|--|
| ●録画用途の場合、出荷時設定のミラーリングモード [RAID 1] | | |
| は非対応です。 | | |
| 事前にストライピングモード [RAID 0] に設定してご利用ください。 | | |
| (本紙裏面の【本製品のモードを変更する】参照) | | |
| ●登録について | | |
| ・本製品をテレビに登録すると、本製品内のデータはすべて消去さ | | |
| れます。すでに保存したデータがある場合は、事前に他のメディ | | |
| ア(HDD や DVD など)にバックアップしてください。 | | |
| ・パソコンとテレビで本製品を併用することはできません。 | | |
| (登録すると、そのテレビ専用のフォーマットになります) | | |
| ●録画した番組について | | |
| ・録画した番組が保存されている本製品を他の機器につないでも、 | | |
| 番組の再生はできません。他の機器に登録すると、すでに保存 | | |
| されている番組データはすべて消去されます。 | | |
| ・故障などの理由でテレビや本製品を交換した場合は、交換前に | | |
| 録画した番組を視聴することはできません。 | | |
| ●使用について | | |
| ・テレビを視聴していなくても、番組表の更新でテレビの電源がオ | | |
| ンになることがあります。この場合、本製品の電源もオンになり | | |
| ます。 | | |
| ・本製品を取り外す場合は、テレビの取り外し手順にしたがってく | | |
| ださい。録画中などに誤って本製品の取り外し、電源をオフにす | | |
| ると、データの破損、本製品の故障の原因となりますのでご注 | | |
| 意ください。 | | |
| ●テレビの操作については、各メーカーにお問い合わせください。(弊 | | |
| 社ではサポートをおこなっておりません。) | | |
| | | |

はじめてつなぐ際は、テレビ に表示される画面に従って本 製品を登録する必要がありま す。(登録の操作は次回から は不要です)



テレビ接続ガイド 登録の操作例をいくつか Web ガイドで案内しています。 https://www.iodata.jp/lib/manual/tvcnnct/ ※この Web ガイドの内容はあくまで操作例です。



登録方法や使い方はテレビの取扱説明書をご覧ください。

インストールする

本製品のモニタリングアプリ「DRIVE MONITOR」の インストール方法を説明しています。

**DRIVE MONITOR は、Windows パソコン、Windows サーバー、 LAN DISK Z シリーズのみ対応です。

DRIVE MONITORとは

ドライブ情報等のステータスが確認できるアプリです。 故障時には、ポップアップで通知します。指定したメールアドレスにメー ルを送信するように設定することができます。 ここではインストール方法を説明しています。使用方法については、 【DRIVE MONITOR 画面で見るマニュアル】をご覧ください。

1 インストーラーをダウンロードする

ダウンロード方法

①弊社サポートライブラリで本製品の型番(箱や本製品に記載) で検索する

https://www.iodata.jp/lib/

②[ソフトウェアダウンロード]のお使いの OS をクリック
 ③[ダウンロード]をクリック

2 ダウンロードしたファイル内の [Setup.exe] を実行する ※[ユーザーアカウント制御」が表示された場合は、[はい]をクリッ

クします。



5 [完了]をクリック ※再起動を促すメッセージが表示されたら、再起動してください。

モードを変更する場合のご注意

- ●モードを変更するとデータは消去されます。本製品に必要なデータ がある場合は、先に別の HDD などにデータをバックアップしてく ださい。
- ●使用するモードに設定したら、必ずフォーマットしてください。 別のモードで使用していた本製品を、モード切り替え後、フォーマッ トせずにそのまま使用すると、故障の原因になります。
- 1 本製品を取り外す操作をおこなう

接続されているコード類もすべて取り外します。

- ●Windows で使用している場合、取り外し操作をおこなってください。
- ※必ずパソコンの電源を切る前におこなってください。●LAN DISK で使用している場合、LAN DISK の取扱説明
- ●LAN DISK C使用している場合、LAN DISK の取扱調明 書をご確認の上、取り外してください。





Windowsでフォーマットする

WIndows で本製品をフォーマットする場合は、「I-O DATA ハードディ スクフォーマッタ」を使用します。

| 1 | I-O DATA ハードディスクフォー | -マッタを起動する |
|---|--|---|
| | I-O DATAハードディスクフォーマック ①以下のサポートライブラリにアクセスす https://www.iodata.jp/r/2107 ②お使いの OS のアイコンをクリックした ③ダウンロードしたファイルをダブルクリ | タのインストール方法 する ダウンロードする リックしインストールする |
| 2 | ハードディスクフォーマック ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | - ①フォーマットする HDD (本製品) を選ぶ - ②[次へ]を クリック |
| 3 | ハーセゼンフガフォーマルト形式がか進行と メ フォーマット形式のたがり温祥見して(たさい、 フォーマット形式) トロ DATA プトランズ 201755 @ex547 @UDF(VDR) パーディション形式 (小田田本) のはらって パージ活動用にているフォーマット形式です。 から行うな思想が知ります。 (の日本) マットボデン型 水水子 3000 (パロス) (ローケ・シンコンス式です。 かさ行うな思想が知ります。 マットボデン型 水水子 3000 (パロス) (ローケ・シンコンス式です。 かさ行うな思想が知ります。 マットボーマットボ 3000 (パロス) (ローケ・シンコンス式です。 かさけうな思想が知ります。 マットボーマットボ 3000 (パロス) (ローケ・シンコンス式です。 かさりまする) マットボーマットボ 3000 (パロス) (ローケ・シンコンス式です。 かさりまする) マットボーマットボ 3000 (パロス) (ローケ・シンコンス式です。 かさりまする) マットボーマットボ 3000 (パロス) (ローケ・シンコンス式です。 かさりまする) マットボーマットボーマットボーマットボーマットボーマットボーマットボーマットボー | - ①フォーマット 形式で [NTFS] を選ぶ - ②[次へ]を クリック |
| 4 | (確認) 選択した形式は以下で間違いないですか? フォーマット形式:「」」パーティション形式:「」」 はい(Y)・ いいえ(N) | - [はい]をクリック |
| 5 | | - ①内容をよく読み 選ぶ - ②[次へ]を クリック |
| 6 | ハードディスクフォーマッタ(フォーマット) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | - [実行]をクリック フォーマットを開始し ます。しばらくお待ち |

7 [完了]をクリックし、いったん本製品を取り外す これでフォーマットは完了です。