# I-O DATA

# iV PLAYER IV-P100 取扱説明書

お使いになる前に

準備をする









このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。 ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。 また、この取扱説明書(保証書を含みます)は大切に保管してください。 別紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照してください。 その他

B-MANU200980-01

	はじめに	З
	本機の特長	
	安全上のご注意	
お使いになる前	C ······	9
梱包品の確認		
各部のなまえ		
前面•後面 ··		
リモコン		
動作環境		13
準備をする	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
接続する		
電源コンセン	トに接続する	
テレビと接続	する	
ステレオと接続	続する	
パソコンと接続	続する	
イットワーク TV/ 出力設定をする	に按 9 つ 、	
Т И ЩЛЛКИС С У С		
録画されたテレ	ビ番組を再生する	
<b>録画されたテレ</b> 録画されたテレビ番	<b>ビ番組を再生する</b> <sup>番組を見る</sup>	<b>23</b> 24
録画されたテレ 録画されたテレビ番 再生中のリモ:	<b>ビ番組を再生する</b> <sup>番組を見る</sup>	<b>23</b> 24 26
<b>録画されたテレ</b> 録画されたテレビ番 再生中のリモ:	<b>ビ番組を再生する</b> <sup>番組を見る</sup>	<b>23</b> 24 26
録画されたテレビ番 録画されたテレビ番 再生中のリモ: ムービー・ミュー	<b>ビ番組を再生する</b> <sup>番組を見る</sup>	······ 23 ·····24 ····26 ····· 27
録画されたテレビ番 録画されたテレビ番 再生中のリモ ムービー・ミュー パソコンのコンテン	<b>ビ番組を再生する</b> <sup>番組を見る…</sup> コンボタンの操作 <b>ージックを再生する</b> ンツを iVDR に保存する	····· 23 24 26 ···· 26
録画されたテレビ番 録画されたテレビ番 再生中のリモ <b>ムービー・ミュー</b> パソコンのコンテン ネットワークのコン	<b>ビ番組を再生する</b>	····· 23 ····24 ···26 ···· 26 ···· 27 ···· 28 ···· 29
録画されたテレビ番 録画されたテレビ番 再生中のリモ ムービー・ミュー パソコンのコンテン ネットワークのコン Windows M	<b>ビ番組を再生する</b> 番組を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	······ 23 ····· 24 ····· 26 ····· 27 ····· 28 ····· 28 ···· 29 ···· 29
録画されたテレビ番 録画されたテレビ番 再生中のリモ ろービー・ミュー パソコンのコンテン ネットワークのコン Windows M メディアサー クットワークク	ビ番組を再生する 番組を見る… コンボタンの操作 <b>・ジックを再生する</b> シッを iVDR に保存する シテンツを再生するための準備をする ledia Player 11 の設定をする バー搭載ネットワーク型ハードディスクの設定を ケーブルを接続する	23 24 26 27 27 28 29 29 する29
録画されたテレビ番 録画されたテレビ番 再生中のリモ <b>ムービー・ミュー</b> パソコンのコンテン ネットワークのコン Windows M メディアサーム ネットワーク? 手動で IP アド	ビ番組を再生する <sup>番組を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</sup>	23 24 26 27 27 28 29 29 29 29 29 29 29 29
録画されたテレビ番 録画されたテレビ番 再生中のリモ ろービー・ミュー パソコンのコンテン ネットワークのコン Windows M メディアサーク ネットワーク・ キ動で IP アド ムービーを見る	ビ番組を再生する <sup>番組を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</sup>	・・・・・・23 ・・・・・24 ・・・・・26 ・・・・・27 ・・・・27 ・・・・28 ・・・・29 ・・・・29 ・・・・29 ・・・・29 ・・・・29 ・・・・29 ・・・・29 ・・・・29 ・・・・29 ・・・・29 ・・・・29
録画されたテレビ番	ビ番組を再生する <sup>番組を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</sup>	・・・・・・23 ・・・・・24 ・・・・・26 ・・・・・27 ・・・・・27 ・・・・27 ・・・・29 ・・・・29 ・・・・29 ・・・・29 ・・・・29 ・・・・29 ・・・・29 ・・・・29 ・・・・29 ・・・・29 ・・・・29 ・・・・・29
録画されたテレビ番 再生中のリモニ のリモニ のリーン のリーン のリーン のリーン のコンテン ネットワークのコン ン マービーを見る・・・・・ ミュージックを再生 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ビ番組を再生する <sup>番組を見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</sup>	
録画されたテレビ番 再生中のリモニ のリモニ スービー・ミュー パソコンのコンテン ネットワークのコン ン いがののいい メディアサーク キ動でIPアド ムービーを見る ミュージックを再生 その他	<b>ビ番組を再生する</b> 番組を見る・ コンボタンの操作 -ジックを再生する クツを iVDR に保存する クッを iVDR に保存する クテンツを再生するための準備をする・ レテンツを再生するための準備をする・ レテンツを再生するための準備をする・ とする・ とする・ とする・ して、 して、 して、 して、 して、 して、 して、 して、	
録画されたテレビ番 再生中のリモニ ろービー・ミュー パソコンのコンテン ネットワークのコン ンマンのコンテン ネットワークのコン シージックのコン 手動でIPアド ムービーを見る ミュージックを再生 その他 設定する 国ったときにけ	<b>ビ番組を再生する</b>	····· 23 ····· 24 ····· 26 ····· 27 ···· 27 ···· 27 ···· 28 ···· 29 ···· 29 ···· 29 ···· 29 ···· 29 ···· 29 ···· 29 ···· 29 ···· 29 ···· 30 ···· 33 ···· 35 ···· 36 ···· 36

【ご注意】

- 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
   したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2)本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システム などの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とす る設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。こ れら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事 故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設 備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、 安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)

- 4)本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。 国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますの でご了承ください。

本製品は、米国特許その他の知的財産権で保護されているコピー保護技術を組み込んでいます。 このコピー保護技術を使用するには、Macrovisionの承諾を得なければなりません。 Macrovisionの承諾を別途得ている場合を除き、このコピー保護技術は、家庭での使用その他 限定的なテレビ視聴での使用を意図しています。リバースエンジニアリングまたは逆アセンブリは、 禁止されています。

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and otherintellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovisionl. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この 装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

● DynaFont は、DynaComware Taiwan Inc. の登録商標です。

<sup>●</sup> Windows Vista® および Windows ロゴは、米国または他国における Microsoft Corporation の登録商標です。

<sup>●</sup> HDMI、HDMI のロゴ、High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

<sup>●「</sup>iVDR」と**iVDR**I」は、「iVDR 技術規格」に準拠することを表す商標です。

本機の特長

#### ■録画されたテレビ番組を楽しむことができる!

日立 Wooo プラズマ / 液晶テレビで録画したハイビジョン TV 番組を、iVDR-S で他のテレビ で楽しむことができます。

#### ■パソコンのコンテンツをテレビで楽しむことができる!

パソコンのコンテンツを iVDR に保存してテレビで楽しむことができます。 Windows Media Player11の共有機能を利用してパソコンのコンテンツをテレビで楽しむこと ができます。

#### ■メディアサーバー搭載ネットワーク型ハードディスクのコンテンツをテレビで 再生できる!

ネットワークに接続してメディアサーバー搭載ネットワーク型ハードディスクのコンテンツをテレビで再生できます。

## ■ iVDR のリーダー / ライターとして利用できる!

USB ケーブルでパソコンとつなぐことで、iVDR のリーダー / ライターとして利用できます。

# 全上のご注意

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための 注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

### ■警告および注意表示

⚠ 危険	「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷 <sup>*1</sup> を負う可能性が切迫していること」 を示します。
⚠ 警告	「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷 <sup>*1</sup> を負う可能性があること」を示します。
⚠ 注意	「誤った取り扱いをすると人が傷害 <sup>*2</sup> を負う可能性または物的損害 <sup>*3</sup> が発生する可能性があること」を示します。

※1:重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、及び治療に入院や長期の通院を要す るものを示します。

※2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電を示します。

※3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・愛玩動物にかかわる拡大損害を指します。

### ■絵記号の例

	記号は製品の取扱いにおいて、発火、破裂、高温等に対する注意を喚起するものです。 図の中に具体的な注意な内容が描かれています。
$\bigcirc$	記号は製品の取扱いにおいて、その行為を禁止するものです。 具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。
	記号は製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。 具体的な強制内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。

# 警告



#### お車ではご使用にならないでください。

本機は車載用ではありませんので、車の中では使用しないでください。また、自動車内に放置しないでください。 窓を閉めきった自動車内では、夏場は高温になり、キャビネットが変形し、発火、発煙事故の恐れがあります。また、冬場や 雨期には結露が発生し、本機の故障の原因になります。

市販されている電源コンバーターなどや、お車についているACコンセントを使って本機を使用しないでください。



ACアダプターは付属以外のものを使用 しないでください。



禁止

火災・感電の原因になります。





ACアダプターをタコ足配線しないでく 禁止



AC アダプターが破損したときは使用し ないでください。

破損したまま使用すると火災・感電の原因となります。 禁止

## 安全上のご注意(つづき)



本機やACアダプターが異常なとき(煙がでている、異常に熱い、変なにおいがする)は使うのをやめACアダプターをコンセントから抜いてください。

電源ブラグ そのまま使うと火災・感電の原因になります。お客さまによる修理は危険ですからお買い求めの販売店に修理をご依頼くだ を抜く さい。



#### 改造または分解しないでください。

火災、感電、またはけがをする恐れがあります。 改造や分解に起因する物的損害について、当社は一切責任を負いません。 また、 改造や分解に起因する故障に対する修理は保証期間内であっても有料となります。

禁止



雨や雪にあたる所、水辺、風呂場など、 湿気の多いところでは使用しないでくだ さい。

火災・感電の原因になる恐れがあります。



開口部(通風孔/ディスク挿入口)から金属 類や燃えやすい物を入れないでください。 火災・感電・けがの原因となります。特にお子様のいる

止 火災・感電・日かの原因となります。特にお子様のいる ご家庭ではご注意ください。



保温・保湿性の高いものの近くで使用しないでください。(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど)

火災・感電・けがの原因となります。

本機の上に花瓶、植木鉢、コップ、薬品、 化粧品、水などの入った容器を置かない でください。

こぼれたり、中に入ると火災・感電の原因となります。

本機内部に水や異物が入ったときは使う のをやめ、ACアダプターをコンセント から抜いてください。

そのまま使うと火災・感電・けがの原因となります。 お買い求めの販売店にご連絡ください。 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。





#### 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電の原因となることがあります。



お手入れをする場合や長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源を切り、ACア ダプターをコンセントから抜いてください。

感電やけがの原因となります。



本機でデータ通信中に iVDR を抜いたり、電源を切ったりしないでください。

故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。



#### 梱包用のビニール袋については、以下にご注意ください。

●梱包用のビニール袋は、幼児や子供の手の届かないところに保管してください。ビニール袋をかぶったりすると、窒息の おそれがあります。

●可燃物ですので、火のそばに置かないでください。

## ■電池に関する安全上のご注意

# \land 危険



電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明など障害のおそれがありますので、こすらずに すぐに水道水などの多量のきれいな水で充分に洗った後、医師の治療を受けてください。



## \land 注意



#### 以下を厳守してください。

●電池を完全密閉構造の機器に使用する場合は、機器の取扱説明書の指示に従ってください。

- ●電池を保管する場合および廃棄する場合には、テープなどで端子部を絶縁してください。他の電池や金属製のものと混ぜ ると、漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
- ●電池は、使用方法や機器によっては仕様や性能が合わない場合があります。機器の取扱説明書や注意書に従って、用途に 適した電池を正しく使用してください。
- ●電池は直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。電池を漏液させるおそれがあります。また、電池の性能 や寿命を低下させることがあります。
- ●電池は、一般の不燃ごみとして捨ててもよいことになっています。自治体の条例などの定めがある場合には、その条例に従っ て廃棄してください。

#### 以下のことはしないでください。

●電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけないでください。電池がショートし、漏液、発熱、破裂するおそれがあります。

- ●電池を落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えないでください。漏液、発熱、破裂するおそれがあります。
- ●電池を変形させないでください。絶縁物やガス排出弁などが損傷し、漏液、発熱、破裂するおそれがあります。
- ●電池に直接はんだ付けしないでください。熱により絶縁物やガス排出弁などが損傷し、漏液、発熱、破裂するおそれがあります。
- ●電池は、直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用、放置しないでください。漏液、発熱、破裂するおそれがあります。
- ●電池を水などで濡らさないでください。発熱するおそれがあります。

## お取り扱い

#### 本機の置き場や取り扱いについて

- ●本機の上に、テレビなど重いものを置かないでください。画像にノイズがでたりキャビネットが変形するなど故障の原因となります。
- ●不安定な場所の設置や振動の多い場所、ほこりの多い場所には置かないでください。故障の原因や事故の原因となります。
- ●使い終わった後は電源を切りましょう。また、旅行などで長時間ご使用にならないときは安全のためA Cアダプターをコンセントから抜いておきましょう。
- ●長時間ご使用にならないときには iVDR を取り出し電源を切ってください。
- ●本機を移動するときは、iVDR を取り出し電源を切ってください。
- ●本機の取り付けや取り外しのときは、必ず、各機器の電源を切ってから行ってください。

#### お手入れについて

●本体やリモコンが汚れた場合は、脱脂綿か柔らかいきれいな布で軽く拭き取ってください。 汚れが落ちにくい場合は、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませて軽く絞ってから、軽く拭いてくだ さい。

ベンジンやシンナーなどの溶剤は避けてください。

- ●表示面に水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合はすぐに脱脂綿や柔らかい布などで拭き取ってください。放置しておくと表示面が変色したり、シミの原因になります。また、水分が内部へ侵入すると故障の原因になります。
- ●キャビネットに殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などは長時間接触させたままにすると変形したり塗装がはがれたりするなどの原因となります。

# お使いになる前に

ご使用の前に、梱包品、各部のなまえ、動作環境を確認します。

梱包品の確認	10
各部のなまえ	
前面 · 後面	
リモコン	12
動作環境	

# 梱包品の確認

箱の中には以下のものが入っています。 □ にチェックをつけながら、ご確認ください。





※箱・梱包材は大切に保管し、修理などで輸送の際にお使いください。※ イラストは実物と若干異なる場合があります。※ 本製品には、iVDR は添付されておりません。別途お買い求めください。



# 各部のなまえ

以下の図を参照しながら、各部分のなまえと機能をご確認ください。

■前面・後面

#### 前面



後面



	名称	機能				
0	電源ランプ	電源が入っているときに青く点灯します。スタンバイモード時は消灯します。				
2	リモコン受光部	付属のリモコンからの信号を受け取ります。				
3	アクセスランプ 前面カバーを開けた内部にあります。iVDR にアクセスしているときに点す。取り外す際は、点滅していないことを確認してください。					
4	カートリッジ挿入口	iVDR を挿入するスロットです。				
6	USB ポート	市販の USB ケーブルを使って、パソコンと接続します。接続時は、iVDR に 直接アクセスし、ファイルの読み書きができます。				
6	S映像出力端子	市販のSビデオケーブルを使って、アナログテレビなどに接続します。				
7	コンポーネント 端子 (D 端子 )	市販の D 端子ケーブルを使って、D 端子を有したハイビジョンテレビなどに 接続します。				
8	AV マルチ出力端子	アナログのビデオおよびオーディオを付属の AV マルチケーブルを利用して 接続できます。				
9	光デジタル · オーディオ端子	市販の光デジタルオーディオ (S/PDIF) ケーブルを使って、デジタル AV ア ンプなどに接続します。				
0	HDMI 出力端子	市販の HDMI ケーブルを使って、HDMI 端子を有したハイビジョンテレビなど に接続します。				
0	LANポート	ネットワークに接続して使用する場合に、市販のLANケーブルを接続します。				
12	電源ジャック	付属の専用 AC アダプターを接続します。 付属のもの以外は使用しないでください。				

## 各部のなまえ(つづき)

## リモコン

٢
menu

ボタン名		押し方	メニュー操作時	再生時	
	電源ボタン	1回押し	本製品の電源をオン / オフします。		
A	+ボタン		メニュー上移動	音量 UP <sup>*1</sup>	
U U		長押し	メニュー上移動 (リピート動作)	音量 UP <sup>*1</sup> (リピート動作)	
$\bigcirc$	ーボタン	1回押し	メニュー下移動	音量 DOWN <sup>※1</sup>	
		長押し	メニュー下移動 (リピート動作)	音量 DOWN <sup>**1</sup> (リピート動作)	
	→ボタン	1回押し	メニュー選択・決定	スキップ送り (10%単位 ) / チャプタースキップ送り <sup>※ 2</sup>	
		長押し	_	早送り	
	←ボタン	1回押し	1つ前のメニューへ	スキップ戻り (10%単位 ) / チャプタースキップ戻り <sup>※ 2</sup>	
		長押し	_	早戻し	
	再生ボタン	1回押し	メニュー選択・決定	再生 / 一時停止	
		長押し	_	_	
menu	menu ボタン ※ 3	1回押し	1つ前のメニューへ	1つ前のメニューへ	

※1 デジタルパススルー設定時は、パススルー音声(TV 番組 / ムービーの AAC など) において、音量変更はできなくなります。

※2チャプター情報が記録されている場合は、チャプタースキップが優先されます。

※3 AC アダプター接続後、約15 秒後に電源ランプが点滅するタイミングで、 [menu] ボタンを長押しすると、TV 出力設定が「D1:480i 4:3」に設定されます。 D2 ~ D4 高画質設定時に、VIDEO/S-VIDEO 端子入力しか持たないTV に接 続する場合などに利用します。



本機を使用する場合の必要な環境をご確認ください。

## ■テレビで視聴する場合

- ・VIDEO 端子 /S-VIDEO 端子 /D 端子 /HDMI 端子およびアナログオーディオ端子 / 光デジタ ル端子いづれかの入力を備えたテレビ
- ・iVDR (テレビコンテンツを視聴する場合は、iVDR-S)
- ・各種ケーブル

## ■パソコンに保存されたコンテンツを視聴する場合

- ・パソコンの使用 OS: Windows Vista®/XP SP2 以降 ※ 32bit のみ対応
- ・パソコンに Windows Media Player11 がインストールされていること (インストールされていない場合は、インストールしてください。)
- ・LAN ケーブル

## ■メディアサーバー搭載ネットワーク型ハードディスクのコンテンツを視聴する場合

 ・メディアサーバー搭載ネットワーク型ハードディスク アイ・オー・データ機器社製 「LAN DISK Home」シリーズ
 その他 DLNA、UPnPAVの DMS 規格に準拠するメディアサーバー搭載ネットワーク型ハー ドディスク機器
 ・LAN ケーブル

## ■ iVDR をパソコンの外部記憶機器として使う場合

- ・パソコンの使用 OS: Windows Vista®/XP SP2 以降 ※ 32bit のみ対応
- ・USB ケーブル (A-B タイプ)

# memo

# 準備をする

本機を使用する準備をします。

_
16
16
19
19
20

TV 出力設定をする	
------------	--

本機を使用する場合の必要な環境をご確認ください。



本機の上に物を置かないでください。 故障の原因となります。

## 電源コンセントに接続する

付属の AC アダプターを本機の電源ジャックに接続して、電源コンセントに接続します。



## テレビと接続する

テレビと接続する場合は、以降に説明するいずれかの方法で接続します。

Macrovision 著作権保護機能について
著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、 正しく録画できません。
また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣 化する場合がありますが、機器の問題ではありません。
著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。
<ol> <li>"If degraded picture quality is observed while viewing copy-protected VOD movies connect the set-top box directly to the TV set. Do not connect through a VCR."</li> </ol>
<ol><li>"Do not connect the unit through a VCR. Video signals fed through VCRs may be affected by copyright protection systems and the picture will be distorted on the television."</li></ol>
or
3. "Connecting your TV directly to the Audio/Video output of your Set-Top- Box will assure a more vivid picture and enhance your viewing enjoyment."



・AV マルチケーブルを、本機とテレビのビデオ入力端子に接続します。



## ■ HDMI ケーブルで接続する場合

・HDMI ケーブルを本機とテレビの HDMI 端子に接続しします。



## ■ D 端子で接続する場合

- D端子ケーブルを本機とテレビのD入力端子に接続します。
- ・AV マルチケーブルを、本機とテレビの音声入力端子に接続します。



## ■S 映像端子で接続する場合

・Sビデオケーブルを本機とテレビのSビデオ入力端子に接続します。 ・AVマルチケーブルを、本機とテレビの音声入力端子に接続します。



## ステレオと接続する (5.1ch サラウンドなどデジタル音声を再生される方のみ)

#### ■光デジタルケーブルで接続する

・光デジタルオーディオケーブルを本機とAVアンプなどの光デジタル端子に接続します。



パソコンと接続する (パソコンのコンテンツを iVDR に保存される方のみ)

・本機とパソコンを USB ケーブル (A - B タイプ市販品) で接続します。



・本機は、USBのバスパワーでは動作しません。必ず付属のACアダプターを接続し てご使用ください。

・USB ポートが無効に設定されている場合は、利用できません。[設定]-[USB ポート] で、有効を選択してください。(初期値: 有効) (36,37 ページ参照)

ネットワークに接続する(ネットワーク上のコンテンツを再生される方のみ)

ネットワークでパソコンやメディアサーバー搭載ネットワーク型ハードディスク内のコンテンツを再生 する場合は、本機のLAN 端子とネットワークをLAN ケーブル (市販品) で接続します。



# TV 出力設定をする

本機は、ハイビジョン映像が再生できます。 現在お使いのテレビに最適な設定を行ってください。

- 1 本機をテレビと接続し、テレビの電源を入れます。
- 2 付属のACアダプターを本機の電源ジャックに接続して、電源コンセントに接続します。→電源ランプが点灯します。 本機が起動し、メニュー画面が表示されるまでしばらくかかります。
- 3 画面上の、[設定]→[TV出力設定]を選択します。



4 最適な TV 出力設定を選択します。 本機に接続されたテレビやディスプレイに合わせて設定します。 テレビ側が対応する最大値に合わせて設定されることをおすすめします。

高い解像度に設定すると、S-VIDEO/VIDEO および D 端子の D2 以上で映像が出な ご注意 くなる場合があります。一度付属の AV マルチケーブルで映像を出力し、以下の手順 に従い最適な設定を行ってください。 ● D 端子接続テレビの場合 ● HDMI 接続テレビの場合 1080 FULLHD D3~D5端子のワイドテレビ D3:1080i D3:1080i パネルテレビ D2:480i D2 端子のワイドテレビ 720 HD パネルテレビ D4:720p D2 端子の 4:3 テレビ D2:480p 4:3 D1 端子のワイドテレビ D1:480i ● S-VIDEO/VIDEO の場合 D1 端子の 4:3 テレビ D1:480i 4:3 \* 1 [D1:480i 4:3] に設定します。 (初期設定の場合は、変更の必要はありません。) ※1初期設定の場合は、変更の必要はありません。

5 TV 出力設定が変更確認のため、以下の画面が表示されます。 変更する場合は [ 💷 ] で決定、キャンセルする場合は [ 📟 ] を押します。



6 TV 出力設定を実行すると、以下の画面が表示されます。
 正しく表示された場合は[□]を押します。



正しく表示されない場合は、TV が選択した解像度に対応していません。 10 秒以上キー操作を行わずに待ちますと、選択前の解像度で、設定が行われます。

7 約 20 秒後、トップメニューが表示され設定は完了です。 手順6で設定をキャンセルした場合は、再度、手順3から行ってください。





異なる設定を行った場合や、本機を別の機器に接続した場合は、画面が表示されないことがあります。 その際は、AC アダプター接続後、約15秒後に電源ランプが点滅するタイミングで [ ] ボタンを長 押しすると、TV 出力設定が [ D1:480i 4:3 ] に変更されます。 正常に表示されるかご確認ください。



iVDR-S に録画されたハイビジョンコンテンツを見ることができます。

録画されたテレビ番組を見る	24
再生中のリモコンボタンの操作	. 26

# 録画されたテレビ番組を見る

iVDR-Sに録画されたハイビジョンコンテンツを見ることができます。

①前面のカバーを開けます。
 ② iVDR-S を奥まで差し込みます。
 ③前面のカバーを閉じます。





iVDR-Sの収録内容を確認し終わるまでに、最長約3分ほどかかります。 しばらくお待ちください。

2 メインメニューから「TV 番組」を選択します。



- 1 menu ボタンを押します。
   →左の画面が表示されます。
   2 (\*) (=) ボタンで「TV 番組」を選択します。
   3 国 または (\*\*) で決定します。
- 3 「すべてのフォルダ」を選択します。



「すべてのフォルダ」を選択します。
 ② Im または (m) で決定します。

4 「時間順」、「タイトル順」、・・・を選択します。



 ① (\*) (\*) ボタンで「時間順」、「タイトル順」・・・ を選択します。
 ② !\*\*\*\*
 または (\*\*\*) で決定します。

5 再生したい番組を選択します。



6 番組が再生されます。

## 再生中のリモコンボタンの操作

再生中リモコンのボタンを操作すると音量の増減、早送り/早戻しなどの操作ができます。

			008/06/0 江海外語 声切替	(25(木) 041c 株子描词(マ ステレ リ	6 00.20 04: 0 7 43 H 1 4	15 03455tr 03-55-07	
	(1)		音量増減				
	ボタン	<ul> <li>         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>		長押し		) たままで、2,4,8,16,32,64 倍速の表示が切り替わり、 ニ表示の速度で早送りが行われます。)	
		Ī	1回押し		チャプター情報が利用できる場合:チャプタースキップ それ以外:10%スキップ		
	(m) ボタン		 長押し		早戻し (押したままで、2,4,8,16,32,64 倍速の表示が切り替わり、 離すと表示の速度で早戻しが行われます。)		
			1回押し		チャプター情報が利用できる場合:チャプタースキップ それ以外:10%スキップ		
		,	再生 / 一時停止				
	menu ボタン		コンテンツ画面に戻ります。				
	■一時停」	上中の場					
		音声于			替できます。		
		通常の		ステレ	<u></u> 才	左右ステレオ音声(主音声と副音声)が再生されます。	
	עצית	場合	ŀ	主音声		主音声(左音声)が再生されます。	
			 副音声		i	副音声(右音声)が再生されます。	
		多重音声	赤 ストリー			第1音声が再生されます。	
	の場		合 ストリーム		-42	2 第2音声が再生されます。	
<ul> <li>※チャプター情報について</li> <li>日立 Wooo では、iVDR にチャプターを設定することができます。また、Wooo UT シリーWooo 02 シリーズは、自動チャプター機能により、より便利にお使いいただけます。</li> <li>※音量の増減について         <ul> <li>[設定]-[デジタルオーディオ]にて、パススルー設定を行っている場合は、本機では音量のきません。(ただし、音量バーは、上下します。)</li> <li>デジタル AV アンプ側で音量調整を行ってください。</li> </ul> </li> <li>※音声切替について         <ul> <li>本機では、ステレオを初期値(多重音声の場合は、ストリーム1)として動作します。</li> <li>そのため、二ヶ国語放送では、主音声と副音声が同時に再生されますので、必要に応じて、を行ってください。</li> </ul> </li> </ul>					-を設定することができます。また、Wooo UT シリーズ、 ー機能により、より便利にお使いいただけます。 パススルー設定を行っている場合は、本機では音量の増減はで 下します。) うってください。 声の場合は、ストリーム 1)として動作します。 こと副音声が同時に再生されますので、必要に応じて、切り替え		



パソコンのコンテンツ(ムービー・ミュージック)を iVDR に保存して見ることができます。 また、パソコンやネットワーク接続ハードディスク内のコンテンツをネットワーク経由で再生 することもできます。

※再生できるコンテンツおよびフォーマットを確認してください。(40ページ)参照。

パソコンのコンテンツを iVDR に保存する	28
ネットワークのコンテンツを再生するための準備をする Windows Media Player 11の設定をする	<b> 29</b>
メディアサーバー搭載ネットワーク型ハードディスクの設定をする ネットワークケーブルを接続する	29 29
手動で IP アドレスを設定する	
ムービーを見る	32

# パソコンのコンテンツを iVDR に保存する

パソコン内のコンテンツを iVDR に保存する方法を説明します。保存したコンテンツを再生 する場合は、【ムービーを見る / ミュージックを再生する】 (32、33 ページ) を参照してください。



● iVDR 対応テレビなどで録画した iVDR をパソコンでお使いになると、録画した内容が消えてしまうことがあります。
 パソコンでお使いになる場合は、必ず別の iVDR をご用意ください。
 ●著作権保護されたコンテンツは、コピーしても再生できません。

## 1 前面カバーを開け、iVDRを奥まで差し込みます。

※ iVDRmini(1.8 インチ) をご利用の場合は、 上面カバーを後ろにスライドさせてください。

 2 付属のACアダプターを本機の 電源ジャックに接続して、
 電源コンセントに接続します。
 →電源ランプが点灯します。



3 パソコンに接続します。

※接続方法は、【パソコンと接続する】(19ページ)を参照してください。

4 本機で初めて使用する iVDR は、パソコンの [ディスクの管理]を使って初期化 (FAT32 または NTFS) をしてください。

< Windows XP での例>

- ●[スタート]→[コンピュータ(マイコンピュータ)]を右クリックし、[管理]をクリックします。
- [ コンピュータの管理 ] のコンソールツリーで、[ 記憶域 ] の下の [ ディスクの管理 ] をクリックして ください。
- ●新しいハードディスク(未フォーマットのiVDR)が接続されていると、右下のディスク部に「不明」 と表示されます。不明と書かれた部分を右クリックして表示されるメニューから[ディスクの初期化] を選択してください。
- [ ディスクの初期化 ] ウィンドウが表示されますので、[OK] ボタンをクリックして [ 新しいパーティションウィザード ] にしたがって初期化 (フォーマット) してください。



フォーマットを行うと iVDR のデータはすべて消去されます。大事なデータは、フォーマットを 行う前に、バックアップを行ってください。また、誤って別のドライブを初期化 (フォーマット) しないよう十分ご注意ください。

## 5 マイコンピュータで認識した iVDR ドライブを開きます。

ハードディスクとして認識します。

## 6 パソコンのコンテンツを保存します。

※本機で再生できるコンテンツについては、【仕様】(40ページ)を参照してください。

○注意
 ● iVDR 対応テレビなどで専用フォーマットした iVDR を、パソコンでフォーマットしなおす場合は、別途提供されるフォーマッタツールの利用が必要となる場合があります。詳細は、当社ホームページを確認してください。
 ● iVDR を複数のパーティションで区切って使用する場合、本機ではプラマリーパーティションのみ認識します。

# ネットワークのコンテンツを 再生するための準備をする

パソコンやメディアサーバー搭載ネットワーク型ハードディスク内のコンテンツを再生する場合の設定を行います。再生しない場合は、設定する必要はありません。

## Windows Media Player 11 の設定をする

Windows Media Player 11 がパソコンにインストールされているか確認します。

※ Windows XP をお使いの場合は、Windows Media Player 11 を、Windows Update など でインストールします。

Windows Vista では標準でインストールされています。

※マイクロソフトのダウンロードセンターからもダウンロードすることができます。

- 1 Windows Media Player 11 を起動します。
- 2 「ライブラリ」タブをクリックし、「メディアの共有」を選択します。
- 3 共有設定の「メディアを共有する」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。
- 4 「ライブラリ」タブをクリックし、「ライブラリに追加」を選択し、監視 するフォルダを指定します。

## メディアサーバー搭載ネットワーク型ハードディスクの設定をする

以下は、弊社製 「LAN DISK Home」シリーズで利用する場合の手順です。

#### ● dIna フォルダに、コンテンツファイルをコピーします。

※ LAN DISK Home の「共有」「サービス」の設定については、LAN DISK Home のヘルプを参照してください。

## ネットワークケーブルを接続する

## 本機をネットワークに接続します。

※接続方法は、【ネットワークに接続する】 (20ページ)を参照してください。

#### 手動で IP アドレスを設定する (IP アドレスが自動設定できない場合)

本機の初期設定では、IP アドレスが自動的に取得されるよう [DHCP] 機能を使用する設定になっています。

ただし、パソコンやメディアサーバー搭載ネットワーク型ハードディスクが手動で IP アドレス設定 されている環境では、うまく接続できない場合があります。その場合は、パソコンやネットワー ク型ハードディスクのネットワークアドレスを確認し、本機の IP アドレスを手動で設定します。

## ■パソコンと接続する場合

パソコンの IP アドレスを確認する

1 パソコンのスタートメニューから、コマンドプロンプトを開きます。

コマンド プロンプトを開くには、[スタート] ボタンをクリックし、[すべてのプロ グラム]、[アクセサリ] の順にポイントして、[コマンド プロンプト] をクリックし ます。

2 ipconfig/all と入力し、IP アドレス、サブネットマスク、デフォ ルトゲートウェイ、DNS サーバーを確認します。

表示内容をメモしてください。

本機の IP アドレスを設定する

- 3 本機をテレビと接続し、テレビの電源を入れます。
- 4 付属のACアダプターを本機の電源ジャックに接続して、 電源コンセントに接続します。 →電源ランプが点灯します。
- 5 画面上の、[設定]→[ネットワーク]を選択します。

①リモコンの (\*) (\*) ボタンで選択します。
 ② 回 または (\*) で決定します。



## 6 [手動 IP アドレス設定]を選択し、IP アドレス、サブネットマスク、 DNS サーバーを設定します。

IP アドレス:手順2でメモした IP アドレスを参考に、末尾の値がパソコンや<br/>ネットワークハードディスクと重複しない値を設定します。サブネットマスク:サブネットマスク : 上記手順2でメモした値を設定します。デフォルトゲートウェイ:デフォルトゲートワイ : 上記手順2でメモした値を設定します。DNS サーバー:DNS サーバー : 上記手順2でメモした値を設定します。



■メディアサーバー搭載ネットワーク型ハードディスクの場合

お使いの機器の取扱説明書を参考にして IP アドレスを確認してください。

- 1 お使いの機器の取扱説明書を参考にして IP アドレスを確認します。
- 2 前ページの 本機の IP アドレスを設定する を参考にして、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNS サーバーを設定します。

# ムービーを見る

iVDR に保存されたムービーやネットワーク上のムービーを見ることができます。

1 ①前面のカバーを開けます。
 ② iVDR-S を奥まで差し込みます。
 ③前面のカバーを閉じます。



2 メインメニューから「ムービー」を選択します。





(3)

3 「iVDR」、「ネットワーク」のいずれかを選択します。



パソコンやネットワーク接続ハードディスク内のコン テンツをネットワーク経由で再生するには、「ネットワ ーク」を選択します。

4 再生したいものを選択し、再生ボタンを押すと再生します。



① ⑦ ⑦ ボタンで選択します。
 ② I または ⑨ で決定します。

# ミュージックを再生する

iVDR に保存されたミュージックやネットワーク上のミュージックを再生することができます。

1 ①前面のカバーを開けます。 ② iVDR-S を奥まで差し込みます。 ③前面のカバーを閉じます。



2 メインメニューから「ミュージック」を選択します。



① ⊕ 
(
ー) ボタンで 
「ミュージック」を 選択します。 ② 🖬 または 🕑 で決定します。



3





②▶ または ⑦ で決定します。

パソコンやネットワーク接続ハードディスク 内のコンテンツをネットワーク経由で再生す るには、「ネットワーク」を選択します。

4 フォルダを選択します。



① 🗇 🕞 ボタンで選択します。 ② 페 または 🕑 で決定します。 5 再生したい曲を選択します。



6 再生ボタンを押すと、再生されます。

Love Stories	Another Story Love Stories Double Orange	et
		02 Music File.mp3
00:00:24 ►		00:04:47

▶ ボタンまたは 🕑 で再生します。

※再生コンテンツが、ID3 タグ対応(アップル社製 iTunes などで作成した mp3/m4a ファイルなど)の場合、 アルバムアートワークや、アルバム名が表示されます。

※コンテンツの入ったフォルダ内にフォルダを作成しても、作成したフォルダは表示されません。
 フォルダには、フォルダのみ、もしくは、音声ファイルのみで構成してください。
 ※ VBR(可変ビットレート)コンテンツの場合は、早送り/早戻し操作は行えません。
 ※スキップ戻し操作には、対応していません。



設定する	
困ったときには	
仕様	40

本機で設定する内容について説明します。

- 1 メインメニューから「設定」を選択します。
  ① ③ ⑤ ボタンで「設定」を 選択します。
  ② 回 または ④ で決定します。
- 2 設定する項目を選択します。



## ■設定項目一覧表

項目	設定内容	説明
機器情報	本機の 各種情報	製品の各種情報 ファームウェアバージョン、IP アドレス、iVDR の情報など を表示します。
TV 出力設定	D1: 480i 4:3 D1: 480i D2: 480P 4:3 D2: 480P D3: 1080i D4: 720P	<ul> <li>画面解像度を設定します。</li> <li>本機に接続されたテレビやディスプレイに合わせて設定します。</li> <li>テレビ側が対応する最大値に合わせて設定されることをおすすめします。</li> <li>(例)D3 対応テレビの場合は、D3 に設定します。</li> </ul>
デジタルオーディオ	<u>PCM</u> パススルー	本機に接続された音響機器に合わせて設定します。 デジタル AV アンプなどが、AAC に対応している場合は、 デジタルパススルーを選択することで、5.1ch 対応テレビ 番組コンテンツで、5.1ch サウンドをお楽しみいただけます。

項目	設	定内容	説明		
ネットワーク	DHCP     2       手動 IP アドレス     1       ブ     2       レーンドレス     1		本機が接続しているネットワークが DHCP を使用している場合は、DHCP を選択します。 DHCP 使用していないときは、手動で IP アドレスを設定してください。		
スクリーンセーバー	オフ、 <u>10分</u> 、20分、30分、60分、 120分		スクリーンセーバーを起動する時間を設定 します。		
USB ポート	<u>有効</u> 無効		USB ポートを使用する場合は、有効を 選択します。		
TV 番組設定	リピート再生	<u>リピートしない</u> 全コンテンツ 1 コンテンツ	リピート再生方法を選択します。		
ムービー設定	リピート再生	<u>リピートしない</u> 全コンテンツ 1コンテンツ	リピート再生方法を選択します。		
ミュージック設定	リピート再生	<u>リピートしない</u> 全コンテンツ 1 コンテンツ	リピート再生方法を選択します。		
	再生順序	<u>ファイル名順</u> ランダム再生	再生順序を選択します。		
アップデート	ネットワーク経E iVDR 利用	∄	アップデート方法を選択します。		
言語設定	日本語 English		言語を選択します。		
設定をリセット			設定を出荷時の設定に戻します。 ・ ボタン:リセットを実行します。		
			(menu) ボタン:メニューに戻ります。		

※下線:出荷時設定

# 困ったときには

本機を使用していてトラブルがあった場合にご覧ください。

電源が入らない	39
リモコンが反応しない	39
画面 (映像) が映らない	39
音声が聞こえない	39

## 電源が入らない

#### AC アダプターが正しく接続されていない。

AC アダプターを接続しなおしてください。(【接続する】(16ページ)参照)

## リモコンが反応しない

#### ■リモコンに電池が入っていない。

電池が入っていることをご確認ください。(【乾電池の入れ方】(12ページ)参照)

#### ■電池が消耗している。

新しい電池と交換してください。(【乾電池の入れ方】 (12ページ)参照)

# ■リモコンをリモコン受光部に向けていない、もしくは赤外線受光部の範囲から外れている。

リモコンを本製品のリモコン受光部の操作範囲内で使用してください。 (【参考 リモコンの操作】(12ページ)参照)

## ■リモコン受光部とリモコンの間に障害物がある。または、リモコン受光部に 強い光があたっている。

障害物やリモコン受光部に強い光があたる要因を取り除いてください。

#### 画面(映像)が映らない

#### ■接続されたテレビやディスプレイは、TV 出力設定が接続されたテレビでは 表示できない。

AC アダプター接続後、約15秒後に電源ランプが、点滅するタイミングで、 (menu) ボタンを長押しして TV 出力設定を「D1:480i 4:3」に変更し、正常に表示されるかご確認ください。

#### ■映像ケーブルが接続されていない。

ケーブルの接続をご確認ください。(【テレビと接続する】 (16ページ)参照)

#### 音声が聞こえない

#### ボリュームが下がっている。

ボリューム設定をご確認ください。

#### ■ケーブルが接続されていない。

ケーブルの接続をご確認ください。

外観および仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

対応メディア	$iVDR_Secure (257) \neq i$			
	iVDR (257)			
	(2.3 + 2)			
		(0, 1, 1, 0, 0, 4)		
対応ヒデオフォーマット	MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、WM	/9、H.264		
対応オーディオフォーマット	AAC、MP3、WMA9、LPCM			
アナログ映像出力	NTSC カラー方式			
端子	HDMI 出力端子	19 ピン × 1		
	D 端子 (D1 ~ D4) 14 ピン×1			
	S-VIDEO 端子	ミニDIN 4pin × 1		
	AV マルチ端子			
	(VIDEO 出力 / アナログ音声出力 ) Φ 3.5mm · 4 極ピンジャッ			
	光デジタル音声出力 (5.1ch 対応) 光コネクター (角形) × 1			
	USB 2.0 接続端子         USB-B コネクタ × 1			
	LAN (100Mbps/10Mbps) 接続端子 RJ-45 × 1			
対応機種	USB 2.0 および LAN ポートを搭載した以下のパソコン			
	・IBM PC/AT互換機、CPU:Pentium4 1.5GHz 以上			
	・Windows Media Player 11 がインストール可能なこと			
対応OS	Windows Vista®/XP SP2 以降			
	※ 32bit のみ対応			
電源	専用 AC アダプター DC12V/2A			
使用温度·湿度範囲	5~35℃ 20~80%(結露がなきこと)			
寸法	約 198 (幅) × 26 (高さ) × 163 (奥行) mm (突起部除く)			
質量	約 412 g			
付属品	専用リモコン、専用 AC アダプター、縦置	置きスタンド、		
	│ AV マルチケーブル ( 約 1.5m)、単 4 形朝	5電池 (2本)		

#### ■ビデオフォーマット

フォーマット	拡張子	対応解像度	対応ビットレート
MPEG-1	mpg	352 × 240(30p) 以下	1.5Mbps以下
MPEG-2	mpg	1920 × 1080(60i) 以下 1920 × 1080(30p)以下	24Mbps 以下
MPEG-4	mp4	1280 × 720(30p) 以下	9Mbps 以下
H.264	mp4	1920 × 1080(30p)以下	9Mbps 以下
WMV9	wmv	1280 × 720(30p) 以下	8Mbps 以下

※上記仕様を満たしても、すべてのコンテンツが正常に再生できることを保証するものではありません。

#### ■オーディオフォーマット

フォーマット	拡張子	対応ビットレート 対応周波数		
MP3	mp3	320Mbps 以下	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	
WMA9	wma	192Mbps以下	44.1kHz, 48kHz	
LPCM	wav	-	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	
AAC	m4a	192Mbps以下	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	

※上記仕様を満たしても、すべてのコンテンツが正常に再生できることを保証するものではありません。 ※ SAFIA 以外の著作権保護コンテンツには対応しておりません。

# お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせは弊社サポートセンターで受け付けています。

#### 1. ホームページを確認する

【困ったときには】で解決できない場合は、サポート web ページ内の 「製品 Q&A、News」 などもご覧ください。過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。 こちらも参考にしてください。

→ http://www.iodata.jp/support/

#### 2. 解決できない場合は

それでも解決できない場合は、下記にお問い合わせください。

	■お問い合わせ窓口			
$\mathbf{U}$	住所: 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地			
	アイ・オー・データ第2ビル			
	株式会社 アイ・オー・データ機器 サポートセンター			
	電話:本社 076-260-3688 東京 03-3254-1095			
$\mathbf{\Theta}$	FAX:本社 076-260-3360 東京 03-3254-9055			
	※受付時間 9:00~17:00 月~金曜日(祝祭日をのぞく)			
	インターネット:http://www.iodata.jp/support/			

### ■お知らせいただく事項について

- 1. ご使用の弊社製品名
- 2. ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番
- 3. ご使用の OS

4. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態(画面の状態や エラーメッセージ などの内容)

※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上 のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な 範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共 同して利用いたしません。

その他

# 修理について

本製品に関するお問い合わせは弊社サポートセンターで受け付けています。

#### 修理を依頼する前に

以下の事項をご確認ください。

#### ●内部のデータについて

■検査の際には、内部のデータはすべて消去されてしまいます。

(厳密な検査を行うためです。どうぞご了承ください。)

※データに関しては、弊社はいっさいの責任を負いかねます。バックアップできる場合は、修理にお出しに なる前にバックアップしてください。

■弊社では、データの修復は行っておりません。

#### ●お客様が貼られたシールなどについて

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、 ご了承ください。

#### ●修理金額について

■保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」の 保証外に該当する場合は、有料となります。

※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。

■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。

※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。

お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。(ご依頼時に FAX 番号をお知らせいただければ、修理金額を FAX にて連絡させていただきます。)修理しないとご判断いただきました場合は、無料でご返送いたします。

#### 修理品の依頼

①以下をメモに控え、お手元に置いてください。

・製品名、シリアル番号(製品に貼付されたシールに記載されています。)、送付日時。

②以下を用意してください。

■必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可)

※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。

■下記の内容を書いたもの

返送先[住所/氏名/(あれば)FAX番号]、日中に連絡可能な電話番号、 使用環境(機器構成、OSなど)、 故障状況(どうなったか)

③上記で用意したものを修理品と一緒に梱包してください。

輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。 ※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

#### ④修理をご依頼ください。

■修理は、下記の送付先までお送りください。

※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、 修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。

■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

### 【送付先】

〒 920-8513 石川県金沢市桜田町 2 丁目 84 番地 アイ・オー・データ第 2 ビル 株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

#### 保証規定

#### 1 保証内容

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合に 400x400mg 中小4012~00年8月2日にはフィエ州など7408と00年8月3日 は、本保証規定の記載内容に基づき、無料修理または、弊社の判断により同等品への交換 をいたします。修理のため交換された本体もしくはユニット単位の部品はお返しいたし ません。

#### 2 保証対象

保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添付の消耗品 類は保証の対象とはなりません。

#### 3 修理依頼

修理を弊社へご依頼される場合は、製品とハードウェア保証書を弊社へお持ち込みいた だけますようお願いいたします、送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社 からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。また、発送の際は必ず宅配便を ご利用いただき、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の都・超包林をご使用いただき、輸 送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。

#### 4 保証適応外

- 保証書をご提示いただきましても、次の場合は有料修理となります。 1) ご購入日から保証期間が経過した場合。 2) 修理ご依頼の際、ハードウェア保証書のご提示がいただけない場合。 3) ハードウェア保証書の所定事項包選本お名前、ご住所、販売店欄(保証期間が無期限の製品は 除く)など)が未記入の場合、または字句が書き換えられた場合。 4) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天変地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。

- 5) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた故 障もしくは損傷。 6) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器に起因す
- の方法の時の「小園にお起き」。の時代の「くんな決熱」というにはないのでいる」にの方法面になどす。 るな障もしくは損傷。 7)取扱説明書に記載の使用方法または注意に反するお取り扱いに起因する故障もしく

は損傷。

16月間。 8 弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。 9) その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。 10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外での使用。

#### 5 弊社免責

本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損 害について、弊社は一切の責任を負いません。

#### 6 保証有効範囲

ハードウェア保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

※ハードウェア保証書は、ハードウェア保証書および本保証規定に明示した期間、条件のもとにおいて無料 修理をお約束するものです。 ハードウェア保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

#### お願い

の日本で、 本商品および本商品の取扱説明書の内容の一部または全部を、弊社の許諾なしに複 製することはできません。ハードウェア保証書は所定事項が記入されることにより有効 となります。本商品は、将来改良のため予告なく変更する場合があります。本商品、また はこの一部をご利用になる商品を販売される場合は弊社営業までご相談ください。

取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、商品とハードウ ェア保証書をご持参ご提示の上、お買い求めの販売店または弊社(修理センター)にご依頼ください。

#### IV-P100 取扱説明書 2009.5.20 発行 株式会社アイ・オー・データ機器 〒920-8513石川県金沢市桜田町2丁目84番地

© 2009 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved. 本製品および本書は著作権法により保護されておりますので 無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。

S		<u></u>	ドウェ	ア	保証	:書。		
☆印の 阪売店 製品に	)箇所は 「欄は販 :おいてに	皆書で明確にご記入ください。記載漏 結店でご記入いただくものです。記入か よ不要です。)また、本書は再発行いたし	れがありますと <sup>3</sup> ない場合はよ しませんのでも	と、保証 8買い 呆証規第	期間内でも無 上げの販売店 定とともに紛	無料修理が受 皆にお申し出≪ 失しない様大	けられませんの ください。(保証期 :切に保管してく)	でご注意ください 目間が無期限の ださい。
☆ お 客	〒[]] ご住剤	 î		販売	11117 • 12	ΞĊ		व
様	(ふりがな お名前	.) J	様	伯	TEL.(	)	,	-
	TEL	.( ) –		ご	購入日	年	月	E
型	番	IV-P100			DATA			T
保証	E期間	ご購入日より12ヶ月間有効		株式会社	アイ・コ	オー・デ	ータ機	
呆証内領	容等につき	ましては、保証規定をご参照ください。						10732



本社サポートセンター:〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 ホ ー ム ペ ー ジ:http://www.iodata.jp/support/

●技術的なお問い合わせは専用サポートダイヤルへどうぞ●
 金 沢/TEL.076-260-3633 FAX.076-260-3360
 東 京/TEL.03-3254-1092 FAX.03-3254-9055
 TEL受付時間/9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝・祭日を除く)

