### I-O DATA

### バックアップデータを読み出す

<u>バックアップデータ読み取りツール</u> LAN DISK Backup Reader2

LAN DISK 専用フォーマットの USB HDD をパソコンにつないでデータを読み出すことが できるソフトウェアです。LAN DISK が起動しないなどの緊急事態に、USB HDD に保存 されたバックアップデータを読み出すことができます。

●対応 OS

- Windows 11
- ・Windows 10 22H2 以降

#### ご注意

●本ソフトウェアは、読み取り専用です。書き込みには対応しておりません。

- ●本ソフトウェアを使用するためには、BIOS の仮想化設定が有効になっている必要があります。確認方法は<u>サポート Q&A</u> をご覧 ください。
- ●本ソフトウェアでは、WSL (Windows Subsystem for Linux)を使用します。WSL のバージョンが 2.3.24.0 未満の場合、最新バー ジョンにアップデートします。バージョンアップ時にはインターネット接続が必要となります。
- ※インストールは通常5分程度で完了しますが、ご利用の環境によっては30分ほどかかる場合があります。
- ●リモートデスクトップ接続には対応しておりません。

### **INDEX**

インストールする	2
データを読み出す	4
エラーメッセージ一覧	5

# インストールする



再起動後、デスクトップ上に本ソフトウェアのショートカットが作成されます。 これでインストールは完了です。



#### ご注意

本ソフトウェアをインストールすると、[Linux] → [LAN\_DISK\_BR] という名前のフォルダーが作成されます。 このフォルダーと内部のファイルは削除しないでください。 削除してしまった場合は、本ソフトウェアをいったんアンインストールしてから、再度インストールしてください。

#### アンインストール方法

Windows の [ 設定 ] → [ アプリと機能 ] から削除します。

## データを読み出す

パソコン起動時に本ソフトウェアをインストールした管理者アカウントでログインしてご利用ください。			
※初回利用時とは異なるアカウントで利用する場合は、初回時に利用したアカウン	トからで本ソフトウェアをアンインストールし、		
利用したいアカウントでパソコンを起動しインストールしてください。			
対象 USB HDD をパソコンにつなぐ			
<b>0</b> + $1$			
$\mathbf{Z}  \underbrace{ \mathbf{A} \mathbf{y} \mathbf{y} \mathbf{y} \mathbf{y} \mathbf{y} \mathbf{y} \mathbf{y} y$			
▲ ※ WSL のバージョンアップの案内が表示された場合は、[はい]をクリックして、			
バージョンアップしてください。			
3 📸 LAN DISK Backup Reader 2 ver1.0.0 — 🗆 🗙			
確認するパックアップHDDの/「關く」をクリックしてくだちい	対象USB HDDの[開く]を		
複結の更新	クリック		
デバイス名 I-O DATA ZHD2-UTX USB Device 間(2)			
利用規約 ヘルプ			
USB HDD が見つからない場合			
USB HDD が見つからない場合は、[機器の更新]をクリックしてください。それでも見つからない場合は、下記をお試			
しください。			
・USB HDD を取り外して再度接続し直す			
・接続する USB ポートを変更する			
-			

#### ご注意

USB HDDを取り外す場合、必ず事前に対象のUSB HDDの[閉じる]をクリックしてください。閉じずにUSB HDDを外してしまうと、 データを破損するおそれがあります。

#### エクスプローラーが起動し、対象 USB HDD のファイルが表示されます。

[Linux] → [LAN\_DISK\_BR] → [mmt] → [wsl] の下に対象の USB HDD が表示されます。

# エラーメッセージ一覧

エラーメッセージ	説明・対処
対象の機器に接続できません。ケーブルの状態や本体の電源など、	本ソフトウェア起動時、または更新時には接続されていた機器が、
再度確認し更新してみてください。	[開く] をクリックした際に見つかりませんでした。USB HDD
	の接続をご確認ください。
本ソフトウェアではサポートされていない形式です。Windows	LAN DISK 専用フォーマット以外の形式でフォーマットされた
で接続できる形式です。	USB HDD が接続されています。本ソフトウェアでは認識できま
	せん。
本ソフトワェアではサポートされていない形式です。接続できま	LAN DISK 専用フォーマット以外の形式、かつ Windows ご認
	識できない形式でノオーマットされた USB HDD か接続されて
	います。本ソフトワエアおよび Windows では認識できません。
対象の機器が操作されているため解除できません。	対象の USB HDD の操作中です。しばらく待ってから[閉じる]
	操作をおこなってください。
環境がうまく構築できていません。再起動や BIOS の仮想化の許	何らかの理由で本ソフトウェアを起動できません。再起動してお
可、ネットワーク接続等ご確認ください。	試しください。また、1 ページの「ご注意」をご覧になりパ
	ソコンの環境をご確認ください。
ネットワークに接続できないため、アップデートに失敗しました。 	アップデートするにはインターネットに接続している必要があり
	ます。パソコンのインターネット接続をご確認ください。
BIOS の仮相化設定が無効になっています。 右効にしてください	ホンフトウェアを使用するためには、BIOSの仮相化設定が互効
ご不明な占がございましたら、マニュアルをご覧ください	本ノノトノエノを使用するためには、BIOSの仮念に改たが得効
こうのなべかとといるのため、マニュアルをと見てたとい。	になりている必要があります。 唯能力法は <u>ラホート QQA</u> をご見 ください。
	パソコン起動時に本ソフトウェアをインストールした管理者アカ
ん。元のユーザー利用していただくか、元のユーザーからアンイ	ウントでログインしてご利用ください。
ンストールしていただき、利用したいアカウントで再インストー	※初回利用時とは異なるアカウントで利用する場合は、初回時に
ルをお願いいたします。	利用したアカウントからで本ソフトウェアをアンインストール
	し、利用したいアカウントでパソコンを起動しインストールして
	ください。
エラーが発生しました。本ソフトウェアを再インストールしてく	本ソフトウェアをアンインストールし、再度インストールしてく
ださい。	ださい。
本ソフトウェアは管理者権限を持つユーザーでログインされた	管理者権限のないアカウントからの起動、またはリモートデスク
PC でご利用ください。	トップ経由で起動しています
	パソコン起動時に管理者権限のあるアカウントでログインして、
	本ソフトウェアを起動してください。