Ι-Ο ΟΑΤΑ

B-MANU202416-01

セットアップガイド

PLCアダプター PLC-HD240E

設置する





困ったときには

Q ・インターネットにつながらない (PLCランプが消灯、またはLANランプが橙点灯状態) ・PLCランプが5秒ごとに点滅している

以下を順にご確認ください。

- LANケーブルの接続を確認してください。
- ネットワーク機器の電源が入っていることをご確認ください。
- 本製品が確実にコンセントに差し込まれていることをご確認ください。
- 再度、左記「設置する」をやり直してください。

Q ・インターネットにつながらない(PLCランプが5秒毎に緑点滅、 またはPLCランプLANランプの両方が緑点灯状態) ・通信速度が遅い、または通信が途切れる



- ① 雷サージ対応やノイズフィルター付きの電源タップは使用しないで ください。
- ② 電源タップを使用している場合は、以下の対処をお試しください。 ・電源コードが短い電源タップを使用する。 ・壁の電源コンセントに直接挿す。 ・PLC対応電源タップを使用する。
- 電気ノイズが発生しやすい電化製品が存在している場合は、設置場所を 変更してください。またはPLC対応電源タップのご利用をお勧めします。
- ④ご利用のターミナルアダプターが「HD-PLC」方式であるかご確認 ください。「HD-PLC」方式以外のターミナルアダプターは増設でき ません。また「HD-PLC」方式以外のPLC製品をご利用の場合は、で きるだけ離れた場所の電源コンセントでご利用ください。
- ⑤別の電源コンセントにつなぎかえてください。また、コンセントに 接続している電化製品をできるだけ、本製品から離れた電源コン セントに接続して使用してください。
- ⑥マスターアダプターとターミナルアダプターを挿している電源コン セントの分電盤が別々の場合は、同一の分電盤の電源コンセント に挿してください。

初期化方法について

以下の場合は本製品を初期化することをおすすめします。

- ターミナルアダプターの登録に失敗した場合
- 本製品以外のPLCアダプターを登録する場合
- マスターアダプターに、別の人のターミナルアダプター(例えば、同じア パート住人のターミナルアダプター)が登録されている恐れがある場合
- 他人に譲渡するときや、廃棄する場合
- 本製品を紛失した場合

ターミナルアダプターを初期化した場合、マスターアダプターへの 登録情報が消去されます

初期化後、あらためて使用する場合は、マスターアダプターに 登録し直してください。(左記「設置する」参照) 同様にマスターアダプターを初期化したときには、登録してい るすべてのターミナルアダプターを登録し直してください。



以上で初期化は完了です。



設定画面について

本製品の設定画面では、以下のような詳細な設定がおこなえます。 必要に応じてご利用ください。

- 本製品のファームウェアの更新
- 本製品のIPアドレスの変更
- パスワードの設定
- 登録済みターミナルアダプターの表示/削除(マスターアダプターのみ)
- ※本製品を複数台、同時に設定することはできません。マスターアダプ ター/ターミナルアダプターのいずれか1台ずつ設定してください。



- 画面左下を右クリックし、[コントロールパネル]をクリックします(Windows 7の場合は、[スタート]→[コントロールパネル]の順にクリックします)。
- ② [ネットワークと共有センター]をクリックします。
- ③ [アダプターの設定の変更]をクリックします。
- ④ [ローカルエリア接続]を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
- ⑤ [インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)]を選 択し、[プロパティ]をクリックします。
- ⑥ [次のIPアドレスを使う]を選択します。
- ⑦ IPアドレスに[192.168.0.x]、サブネットマスクに [255.255.255.0]を入力します(xには249以外で使用 していない数字を入力します)。
 ⑧ [OK]をクリックします。

■ Mac OSの場合

- ① [アップルメニュー]→[システム環境設定]→[ネットワーク]の 順にクリックします。
- ② [表示]で[内蔵Ethernet]を選択します。
- ③ [IPv4の設定]で[手入力]を選択します。
- ④ IPアドレスに[192.168.0.x]、サブネットマスクに
 [255.255.255.0]を入力します(xには249以外で使用していない数字を入力します)。
 ⑤ [今すぐ適用]をクリックします。

3 Webブラウザーを起動し、以下にアクセスする http://192.168.0.249/

4 ユーザー名に"plcadmin"、 パスワードに"iodata"と入力 し、[OK]をクリック

> ※パスワードを変更した場合は、 変更後のパスワードを入力します。



リーバー 192,168,0,249 がユーザーぞとバスワードを支ましています。 サーバーの料告によると、これは PLC-2408 Series からの要求です。

當会: 1ーザーキとパスリードは、セキコリノィで保護されていない接続: 基本は少を使用して送信されます。

rosoft Eda

設定画面が表示されない場合

- パソコンのセキュリティソフトを一時的に無効状態にして から、再度お試しください。
- ●同じパソコンに、別のPLCアダプターを続けて接続した場合、パソコンに前のarpテーブル情報が残っているために設定画面が開かないことがあります。一旦パソコンを再起動してから、お試しください。

5 必要に応じて設定をおこなってください。 ※ 右記「設定画面のリファレンス」参照

6 設定画面を閉じた後、手順2と同じ操作で、パソコンのIPアドレスを元に戻してください。

設定画面のリファレンス

ステータス画面

本製品の状態を表示します。(画面例:ターミナルアダプター)

	ステータス
本機のステータスを表示します。	
ブートローダーバージョン	100
ファームウェアバージョン	
動作モード	ターミナル
本機MACアドレス	
他のマスター	なし
PLCリンク状態	切断
マスターMACアドレス	
面新	

ブートローダーバージョン	ブートローダーバージョンを表示します。
ファームウェアバージョン	ファームウェアバージョンのバージョンを表示します。
動作モード	本製品に設定しているモード(マスターアダプター/ター ミナルアダプター)を表示します。
本機MACアドレス	本製品のMACアドレスを表示します。
他のマスター	同一住宅内の電力線上に本製品以外のマスターアダプ ターが「ある」か「なし」かを表示します。 (「ある」の場合は、通信に影響を与えることがあります)
PLCリンク状態*	PLCリンクの状態を表示します。「接続」と「切断」で表示します。
マスターMACアドレス*	登録先の「マスターアダプター」のMACアドレスを表示します。

※ ターミナルアダプターのみ表示されます。

バージョンアップ画面

本製品のファームウェアを更新することができます。

- 以下のURLからファームウェアをダウンロードしておきます。 http://www.iodata.jp/p/157566
- ② [参照]ボタンをクリックし、ダウンロードしたファイルを選択します。③ [開始]をクリックします。
- ⇒ 画面の指示にしたがつて更新します。更新が完了すると、自動的に本製品が再起動します。ステータス画面に戻ったらファームウェアの更新は完了です。完了するまで、本製品を電源コンセントから抜かないでください。

バージョンアップ				
ファームウェアを更新することができます。 ファームウェアのイメージファイルを指定して「開始」ボタンを押してください。				
	·参昭()			
開始 クリア				
	バージョンアップ とかできます。 イルを指定して「開始」ボタンを視ってください。			

再起動画面	
[再起動]ボタンをクリックすると、本製品を再起動します 本製品の再起動が必要です。 ・本製品のIPアドレスを変更した場合 ・本製品のパスワードを変更した場合 ・登録してあるターミナルアダプターを削除した場合	る以下の場合、
再起動	

「再起動」ボタンをクリックすると、システムを再起動します。

再起動

オプション画面

IPアドレスの変更や、パスワード設定、登録されたターミナルアダプターの 削除などがおこなえます。

■IPアドレス画面

IPアドレス、サブネットマスクを表示します。 接続するネットワーク機器とIPアドレスが競合する場合は、IPアドレスを 変更してください。

- 本製品の出荷時IPアドレス"192.168.0.249"
- ※ 設定を変更した後は、メニューから[再起動]を選択し、本製品を再起動 してください。(左記「再起動画面」参照) また、変更したIPアドレスで設定画面が開けることをご確認ください。

オプション					
IPアドレス	ፖከታンኑ	ターミナル一覧/削除			
本級のIPアドレスを変更することができます。 「設定」ボタンを押すと再起動します。					
IPアドレス	192.168.0.249				
サブネットマスク	255.255.255.0				
設定「別刀」					

■ アカウント画面

設定画面を開く際のパスワードを変更することができます。 ● 本製品の出荷時パスワード"iodata"

- ※ 6文字以上、12文字以下の半角英数字(A-Z、a-z、0-9) で設定してくだ さい。(大文字、小文字の区別あり)
- ※ ユーザー名は変更できません。
- ※パスワードを忘れた場合は、本製品の初期化をおこなってください。初期化をおこなうと、パスワードは出荷時設定に戻ります。 (初期化手順については本紙表面「初期化方法について」参照)
- ※ パスワードを変更した後は、メニューから[再起動]を選択し、本製品を 再起動してください。(左記「再起動画面」参照)

オプション						
IPアドレス	アカウント	ターミナル一覧/削除				
本懸のフカウント設定を行います。 ユーザー名は、変更ではません。 ハスワードは、6文実ではません。 上にsacall「11[La](CD)は使用できない文子です。						
ユーザー名	plcadmin					
パスワード						
バスワード(再入力)						
設定のア						

■ターミナルー覧/削除画面(マスターアダプターのみ表示)

登録されているターミナルアダプターのMACアドレスを一覧表示します。

- また、ターミナルアダプターの登録を削除することができます。
- ※ 本製品のMACアドレスは、本製品のコンセント側に記載しています。
- ※ ターミナルアダプターを削除した後は、メニューから[再起動]を選択
- し、本製品を再起動してください。(左記「再起動画面」参照)



第三者のネットワークへの侵入を防ぐために、本製品では以下のセキュリティ対策をおこなっています

・マスターアダプターのSET UPボタンを押してから5秒以内にSET UP ボタンを押したターミナルアダプターのみ、マスターアダプターに登録さ れます。

・マスターアダプターに登録されているターミナルアダプターのみ、ネット ワークに接続できます。

■ データはAES128bit暗号化方式で保護しています

ただし、第三者による傍受に対して、セキュリティを保証するものではありません。

■ セキュリティ対策のため、以下の場合は本製品を初期 化することをおすすめします

・マスターアダプターに、別の人のターミナルアダプター(例えば、同じア パート住人のターミナルアダプター)が登録されている恐れがある場合 ・他人に譲渡するときや、廃棄する場合

・本製品を紛失した場合