B-MANU201817-01 P L C - H P 2 4 0 E A - S

■ ■ DDATA セットアップガイド

本紙では、本製品を設置し、インターネットにつなぐまでを説明しています。 初めて本製品をご利用になる場合にご覧ください。



各部のなまえと機能

		MASTERランプ	ランプ			状態
		LANランプ		<u>ن</u> ھ	点灯	マスターアダプターに設定
		PLCランプ	MASTER	芯水	10秒間点滅	マスターアダプターにターミナルアダプターを登録中
/				-	消灯	ターミナルアダプターに設定
¢		SET UPボタン		緑	点灯	ネットワーク機器を本製品に接続中
		マスターアダプターに ターミナルアダプターを		11/21	点滅	データを送受信中
		登録する際に使用します。 また、通信速度の測定時	LAN	橙	点灯	ネットワーク機器が接続されていない、または ネットワーク機器の電源が入っていない
		にも使用します。 LANポート 本型品とネットワーク機器		-	消灯	省電力モードで動作中 ※省電力モードは、ターミナルアダプターのみ対応 (約5分以上、LANポートに接続している機器とのリンクがOFFの場合、 省電力モードとなります。リンクがONになると、通常モードに戻ります。)
	/	をつなぐためのポートです。			点灯	本製品が「HD-PLC」ネットワークに接続中
CLEAR SE 本製品を初期(CLEAR SET	EAR SETTINGボタン 製品を初期化する際に使用します。		緑		マスターアダプターにターミナルアダプターを登録中
	本製品を初期化す		PLC		5秒毎点滅	登録相手を探索中
					5秒間点灯	ターミナルアダプター登録中のエラー
				赤	点灯	本製品の故障(弊社サポートセンターにお問い合わせください。)
				-	消灯	マスターアダプター/ターミナルアダプターが未登録

困ったときには



・マスターアダプターに、別の人のターミナルアダプター(例えば、同じアパート 住人のターミナルアダプター) が登録されている恐れがある場合

- ・他人に譲渡するときや、廃棄する場合
- ・本製品を紛失した場合

初期化と再登録手順について

以上で初期化および登録は完了です。インターネットに接続できることをご確認ください。

設定画面の開き方

設定画面のリファレンス

本製品の状態を表示します。(画面例:ターミナルアダプター)

ステータス

動作モードターミナル

なし

接続

IPアドレス、サブネットマスクを表示します。

オプション

IPアドレス アカウント ターミナル一覧/削除

ステータス画面

本機のステータスを表示します。

ブートローダーバージョン

レク状態

オプション画面

■IPアドレス画面

設定りア

本機のIPアドレスを変更することができます。 「設定」ボタンを押すと再起動します。

IPアドレス 192.168.0.249

サブネットマスク 255.255.255.0

更新



ターミナルアダプターを増設する場合

増設する場合は、「HD-PLC」方式に対応しているターミナルアダプターをご用意ください。

[HD-PLC]方式のPLCアダプターであれば本製品と通信が可能です。 本製品(PLC-HP240EAシリーズ)や、弊社製「PLC-ET/MW」、「PLC-ET/M2」などがご利用いただけます。

※本製品以外のPLCアダプターでは、以下のように表記が異なる場合があります。

{MASTER ⇔ 親機 TERMINAL ⇔ 子機 CLEAR SETTING ⇔ 設定初期化 SET UP ⇔ セットアップ }

※本製品を複数台、同時に設定することはできません。マスターアダプター/

アドレス欄に[http://192.168.0.249/]と入力
③ 戻る · ● · ▲ ② ◆ ◆ ◆ 検索
アドレス(1) 🕘 http://192.168.0.249/



← → @ http://192.1	Ω ▼ 🗟 Ċ Χ 🧔 PLC-HP240EA	×	× ≜ ★ ¢
× Google		▼ 团状索 - JF租 >	ログイン 設定・
PLC-HP240FA		ステータス	
	本機のステータスを表示します。		
ステータス	ブートローダーバージョン	1.000	
オブション	ファームウェアバージョン	1	
	動作モード	マスター	
ハーションアッフ	本機MACアドレス	the same of the sa	
再起勤	他のマスター	なし	
Convright			
	更新		

・パソコンのセキュリティソフトを一時的に無効状態にしてから、

・同じパソコンに、別のPLCアダプターを続けて接続した場合、パソコンに 前のarpテーブル情報が残っているために設定画面が開かないことがあり ます。一旦パソコンを再起動してから、お試しください。

※設定画面での設定が終わりましたら、2 で変更したパソコンのIPアドレス を元に戻します。

▼ IPアドレス、サブネットマスクを変更する場合

接続するネットワーク機器とIPアドレスが競合する場合は、IPアドレスを 変更してください。

<本製品のIPアドレス [192.168.0.249] (出荷時設定)>



※変更したIPアドレスで設定画面が開けることをご確認ください。

項目	内容
ブートローダーバージョン	ブートローダーバージョンを表示します。
ファームウェアバージョン	ファームウェアバージョンのバージョンを表示します。
動作モード	本製品に設定しているモード(マスターアダプター/ターミナルアダプター)を表示します。
本機MACアドレス	本製品のMACアドレスを表示します。
他のマスター	同一住宅内の電力線上に本製品以外のマスターアダプターが「ある」か「なし」かを表示します。 (「ある」の場合は、通信に影響を与えることがあります。)
PLCリンク状態 [※]	PLCリンクの状態を表示します。「接続」と「切断」で表示します。
マスターMACドレス※	登録先の「マスターアダプター」のMACドレスを表示します。

IPアドレスの変更や、パスワード設定、登録されたターミナルアダプターの削除などがおこなえます。

■アカウント画面

設定画面を開く際のパスワードを変更します。

IPアドレス	アカウント	ターミナル一覧/削除
地の フカロトル ジャロシンコト き		
<破のアカウント設定を行いす .ーザー名は、変更できませ/ スワードは、6文字以上123 :)[space],["],[2],[&],[√],[3]は	と9。 ん。 文字以下の半角英数字で設定して 使用できない文字です。	ください。
×機のアカウント設定を行いす ニーザー名は、変更できませ/ ミスワードは、6文字以上12ジ ∋[[space]["]["][8][<][○]]は ユーザー名	とす。 そ。 て学以下の半角英数字で設定して 使用できない文字です。 plcadmin	くだおい。
(歳のアカワント設定を行いま ーザー名は、変更できませ、 (スワードは、6文字以上125 E)[space]、[*]、[*]、[&]、[<]」>]は 1ーザー名 (スワード)	える。 大。 文字以下の半角英数字で設定して 使用できない文字です。 plcadmin	べださい。
(職のアカワント設定を行いる) ーザー名は、変更できませ、 スワードは、6文字以上25 になった。 (スワードは、6文字(以上25) について、6文字(以上25) になった。 (スワード(再入力))	59。 大*以下の半角英数字で設定して 使用できない文字です。 pleadmin	くだおい。
様のアカウント設定を行いる - ザー名は、変更できまし、 スワードは、6文字以上025 [lspace][*][*][8](く)[D]は 2ーザー名 (スワード (スワード(再入力)	す。。 で予以下の半角英数字で設定して 使用できない文字です。 plcadmin	Kitan.

- ※パスワードを忘れた場合は、本製品の初期化をおこなってください。 初期化をおこなうと、パスワードは出荷時設定に戻ります。 (初期化手順については本紙表面【初期化と再登録手順について】参照)

■ターミナル一覧/削除(マスターアダプターのみ表示)

登録されているターミナルアダプターの管理をします。(登録はこの画面ではできません。)



▼ 登録されたターミナルアダプターを削除する場合



	IPTFレス アカウント ターミナル一覧/削除 本様に登録れているターミナルの一覧です。 チェックをつけて「解除」ボタンをクリックすると、本様の登録から削除されます。 「解除」ボタンを切りがすると見てない。 シーミナルを初期化後、取扱説明書の予順に従い登録してください。 創除 クワア ②[削除]をクリック		オプション
本穂に登録されているターミナルの一覧です。 デェックをつけて「削除」ボタンをクリックすると、本機の登録から削除されます。 「削除」ボタンをクリックすると再起動します。 ターミナルを初期化後、取扱説明書の手順に従い登録してください。	本様に登録されているターミナルの一覧です。 チェックをつけて「削除」ボタンをクリックすると、本様の登録から削除されます。 「削除」ボタンをクリックすると再起動します。 ターミナルを初期化後、取扱説明書の手順に注い登録してください。	IP7Fレス	アカウント ターミナル 一覧/削除
	②[削除]をクリック	本機に登録されているターミナルの チェックをつけて(前院)ボタンを切り 「前院:ボタンを切り少すると再起 ターミナルを初期化後、取扱説明書) - 覧です。)ックすると、本穂の登録から肖除されます。 動えす。 90 手順に従い登録してください。
	(2)[別际]をノリック		w ク

②[再起動]ボタンをクリック

以上で、ターミナルアダプターの削除は完了です。

バージョンアップ画面

本製品のファームウェアをバージョンアップします。

■ IIIIp://www.iodata.jp/IIb/ 製品刑番で検索→OSを選択→「ダウンロード」をクリック
→画面の指示にしたがって実行します。
 ② ①[参照]をクリックし、ダウンロードした ファームウェアを選択 ②[開始]をクリック
バージョンアップ
ファームウェアを更新することができます。 ファームウェアのイメージファイルを指定して「開始」ボタンを押してください。 現在のバージョン ファイル名
 ● [OK]をクリック ⇒ファームウェアの更新が始まります。
Web ペーシからのメッセーシ
ОК =+>Z/
※バージョンアップが完了するまで本製品の電源を 切らないでください。
⇒ファームウェアの更新後、自動的に本製品が再起動されます。 ステータス画面に戻ったらファームウェアの更新は完了です。
再起動画面
[再起動]ボタンをクリックすると、本製品を再起動します。 以下の場合、本製品の再起動が必要です。 ・IPアドレスを変更した場合 ・アカウントを変更した場合 ・登録してあるターミナルアダプターを削除した場合
再起動
「再起動」ボタンをクリックすると、システムを再起動します。
(再起動)

