

画面で見るマニュアル

<u>Remote Link 3 対応自動同期アプリ</u> Remote Link PC Sync

Remote Link PC Sync は、接続機器^{*}とパソコンとの間でファイルの自動同期をするアプリです。 ※本アプリサイトの【対応製品型番】に記載された機器

動作環境

機種	OS (日本語版のみ)
	Windows 10*
Windows パソコン	Windows 8.1
	Windows 8
	Windows 7
Mac	macOS 10.7~10.13

※ Windows 10 S には対応していません。

インストール方法

ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、画面の指示にしたがってインストールしてください。

INDEX

同期を開始する	(初期設定)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
同期の状態を確認	認する・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
設定を変更する	• • • • • •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
困ったときには	• • • • • •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9
エラーと対処・		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10

同期を開始する(初期設定)

] Remote Link PC Sync を起動する



接続機器とパソコンの指定したフォルダーの同期がはじまります。 ※同期中でもファイルの再生や編集ができます。

同期の状態を確認する

Windows の場合

画面右下のタスクトレイで確認できます。



共有設定したファイルの状態を確認する

共有設定したファイルのアイコンには、同期状態が表示されます。(Windows のみ)

エラー(同期失敗)ファイル



※同期状態が正しく反映されていない場合は、エクスプローラー上を右クリックし、[最新の情報に更新]をクリックしてください。

同期の記録(ログ)を確認する

以下の場所にログファイルが保存されます。 **C: ¥Users ¥< ユーザー名 > ¥AppData ¥Roaming ¥I-O DATA ¥Remote Link PC Sync ¥log ¥** ※ AppData フォルダーが見えない場合は、隠しファイルの表示設定をおこなってください。 ※ログファイルは合計 100M バイトを超えることはありません。

Mac の場合

画面右上のステータスバーで確認できます。



同期の記録(ログ)を確認する

以下の場所にログファイルが保存されます。 **/Users/< ユーザー名 >/Library/I-O DATA/Remote Link PC Sync/log/** ※上記のフォルダーへ移動するには、Finder の [移動] メニューの [フォルダへ移動…] をクリックし、「フォルダの場所を入力」 へ上記のパスを入力してください。「ユーザー名」には、お使いのユーザー名を入力してください。 ※ログファイルは合計 100M バイトを超えることはありません。

設定を変更する

Windows の場合



Mac の場合

🔁 🕙 🕴 🤶 📢 97% 🗲	▶ 🗛 11月26日(水) 19:18:44
ステータスバー(のアイコンをクリック
2	
🕞 最新の状態	
最近変更されたファイル	アイコンをクリックすると表示
4lgtHdtb.RND 2014/11/26 19:30:42	今すぐ同期 今すぐ同期を開始します。
4hKyqDcT.RND 2014/11/26 19:30:40	武 広 「 デージョン情報 Remote Link PC Sync のパージョン情報を表示し ます
4gT2f6uT.RND 2014/11/26 19:30:36	終了 Remote Link PC Sync を終了します。

▽全般

🛛 Remote Link PC Syncの設定 - 🗆 🗙				
全般 アカウント フォルノダ 回期条件 アプリ更新				
システム 「 デスクトップ通知を表示 「 システム起動時に、Remote Link PC Syncを起動する				
 競合時の設定 ✓問い合わせを毎回行う ● 上書き (PC<コピー) ● 上書き (接続機器 → 別名保存 				
接続機器側のファイル更新検出 30 分ごと				
OK キャンセル 適用(A)				

システム	デスクトップ通	デスクトップ通知の表示 / 非表示を設
	知を表示	定します。
	システム起動	パソコン起動時に Remote Link PC
	時 に Remote	Sync を起動する / しないを設定しま
	Link PC Sync	す。
	を起動する	
競合時の設定	問い合わせを毎	接続機器側とパソコン側に競合する
	回行う	ファイルがあった場合の動作を設定し
		ます。
		チェックをつけると、毎回問い合わせ
		をおこないます。
		チェックをつけない場合は、[上書き
		(PC ヘコピー)]、[上書き (接続機器へ
		コピー)]、[別名保存]から選択します。
接続機器側のこ	ファイル更新検出	接続機器のファイル更新を確認する間
		隔を設定します。

▽アカウント



PIN コード	PIN コードを表示します。
ユーザー名	ログインユーザー名を表示します
このリンクを解除	設定を初期化してログイン前の状態に
	します。



マフォルダー

😰 Remote Link PC Syncの設定 - 🗆 🗙				
全般 アカウント フォルダ () ()				
接続1 接続2 接続3 接続4 接続5				
▼ 行 300 PC側の同期フォルダーの選択 C:¥Users¥iodata¥Documents¥Remote Link PC 5				
C.+USEIS+IOUAUA+DOCUMPERUS+KEMOLE LINK PC 3 接続機器側の同期フォルダーの選択				
/disk				
OK ≠ャンセル 適用(A)				

タブ操作で、同期するフォルダーの組み合わせの接続 を5つまで設定できます。

有効	接続 1~5の同期の有効 / 無効を設定
	します。
PC 側の同期フォルダーの選択	接続1~5のパソコン側の同期フォル
	ダーを設定します。
接続機器側の同期フォルダーの	接続1~5の接続機器側の同期フォル
選択	ダーの取得と設定をおこないます。

▽同期条件

😰 Remote Link PC Syncの設定 - 🗆 🗙
日
リモート同期 ✓ リモート同期を有効にする
リモート同期を無効にすると、接続対象と同一LANに接続している ときのみ同期を行います
OK キャンセル 適用(A)

エート回期を方効にする	インターウット怒中での同期をちかに
リモード回航を有効にする	インターネット社由しの回射を有効に
	する / しないを設定します。
	無効にすると、同一 LAN に接続して
	いる場合のみ同期をおこないます。

マアップデート

😰 Remote Link PC Syncの設定 - 🗆 🗙
日 日
アプJ更新 ● 自動で実行 〕 通知のみ ○ OFF 今すぐ実行
自動実行もしくは通知のタイミング ・ 起動時 ・ スケジュール指定 土曜日 v 13時 v 30分 v
OK キャンセル 適用(A)

アプリ更新	Remote Link PC Svnc のアップ
	デート方法を[自動で実行]、[通知の
	み]、[OFF] から選択します。
	[今すぐ実行]をクリックすると、今す
	ぐアップデートします。
自動実行もくしは通知タイミン	自動実行や通知タイミングを指定しま
グ	す。

困ったときには



また、端末認証機能には対応しておりません。接続用 PIN コードをご使用ください。

同期中にファイルの操作はできますか?

同期中でもファイルの再生や編集ができます。

同期にかかる時間

※以下の数値は目安です。環境などにより大きく変化します。 ※アプリケーションや接続機器ファームウェアは最新版をご使用ください。 ●約 2K バイトのファイル 1000 個を同期する場合

◆同一LAN内/インターネット越し共

_			1//	-1.7
F	アッフ	パロード	約20	分
/	ダウン	ロード	約10	分

●約10Mバイトのファイル1個を同期する場合

▽同一 LAN 内				
アップロード	約5秒			
ダウンロード	約3秒			
アップロード	約15秒			

INDEX 9

エラーと対処

エラーコード	エラーメッセージ	対処
5000101	通信に失敗しました。	接続機器(弊社製品)に同時に接続できる端末数の上限に達しています。
5020204		現在接続している端末が接続を切るまで待つ必要があります。
		数分経過すると解消されます。
5000102	通信に失敗しました。	●数分経過すると解消されます。
5000103		●接続機器(弊社製品)をインターネット直結ルーターの直下に設置し、再度
		接続してください。
5010000	ご利用の端末がインターネットに接続していませ	端末がインターネットに接続されているかご確認ください。
	h.	
5020000	通信に失敗しました。	数分経過すると解消されます。
5020101	PIN コードが間違っています。接続機器の設定画	接続機器(弊社製品)の設定画面から [Remote Link 3 設定]を開き、表示
5020201	面から [Remote Link 3 設定]を開き、表示さ	されている PIN コードをご確認ください。
	れている PIN コードをご確認ください。	
5020102	接続機器がインターネットに接続されていません。	●接続機器(弊社製品)の電源が入っているか確認してください。
5020202		●接続機器(弊社製品)の LAN ケーブルが正しく接続されているか確認して
		ください。
		 ●接続機器(弊社製品)が接続されているネットワークがインターネットに接
		続できるか確認してください。
5020103	ご利用の環境では現在接続できません。	●接続機器(弊社製品)を再起動してください。
5020203		●接続機器(弊社製品)がつながっているネットワークが多段ルーターになっ
		┃ ているおそれがあります。端末をつなげたルーターをアクセスポイントモー
		ドに切り替えてご利用ください。
7000100	通信に失敗しました。	●数分ほど待ってから、再度接続してください。
その他		●接続機器(弊社製品)を再起動してください。
7	通信に失敗しました。	ご利用の本アプリのバージョンが接続機器(弊社製品)に対応していない場合
		があります。最新のバージョンをご利用ください。
10	ユーザー名もしくはパスワードが間違っています。	ユーザー名、パスワードをご確認の上、再度接続してください。
	ご確認の上、再度接続してください。	
11	接続機器への接続数が上限です。	接続機器(弊社製品)に同時に接続できる端末数の上限に達しています。
		現在接続している端末が接続を切るまで待つ必要があります。
		数分経過すると解消されます。
265	ファイルサイズが制限値を超えています。	1 ファイルサイズが 64G バイトを超えています。
266	ファイルシステムに空き容量がありません。	接続機器(弊社製品)に空き容量がありません。
257	アクセス権限がありません。接続機器の設定をご	アクセス権限がありません。接続機器(弊社製品)のアクセス制限設定をご確
	確認ください。	認ください。
-	サーバに接続できませんでした	接続機器(弊社製品)へ接続できませんでした。数分後にリトライされます。
-	(Windows の場合)	接続機器(弊社製品)への接続がタイムアウトしました。数分後にリトライさ
	処理がタイムアウトになりました	れます。
	(Mac OS の場合)	
	データベースの要求が時間切れになりました。	